







## Глава І

## КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ И САМОХОДНЫЕ ШАССИ

## Общая характеристика

Колесные тракторы применяются на самых различных сельскохозяйственных и тракспортных работах. Они обладают хорошей проходимостью, меньше чем гусенчиные повреждают растения, имеют высокую манерениюсть

Гидравлические подъемники и валы отбора мощности позволяют хорошо агрегатировать колесные тракторы с большим числом навесных сельскохозяйственных машии и орудий, а также с погрузочными, транспортными, строительными и дорожными машинами.

Трактор XT3-7 выпускался в 1950—56 гг. Харьковским заводом. Трактор пропашной, садово-огородный, колесный, с двухцилиидровым двигателем, оборудован коробкой передач и реверсивным управлением, имеет дополнительную понижающую нередачу для работы с рассадопосадочными машинами. Коиструкция ходовой части трактора позволяет измеиять величину просвета, колен перединх и задинх колес и базу (1430, 1650, 1845 мм), что дает возможность применять трактор на работах в садах и на овощных культурах с различными межлуряльями. В 1957 г. на базе трактора ХТЗ-7 создан новый трактор ДТ-14. Этог трактор имеет шасси XT3-7, а двигатель установлен дизельный Д-14 с повышенной мошностью. Трактор ДТ-14 имеет четыре наладки, как и XT3-7, для работы в салах и огородах. Основные размеры при этих надалках приведены в таблице 1.

Двигатель Д-14—дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, четырехтактный, с дополинтельным уравновешивающим механизмом. Коленчатый вал установ-

лен в подшипниках качения.

Двигатель оборудован всережимным центробежным регулятором, Шатунные подшипники и некоторые дру-

# Основные размеры трактора ДТ-14 при

Обозначе- ння нала- док	Конечные передачи повернуты	База (мм)	(MM) HOTY (MM)		
А	Винз	1650	1438	515	
Б		1430	1231	308	
В		1845	1231	308	
Г		1784	1438	460	

гие части двигателя смазываются под давлением. Для облегчения пуска от руки на бензине предусмотрено понижение степени сжатия до 5,6—6,0 атм.

Трактор ДТ-14А выпусканся в 1957 г. На трактор устаполяет дизель Д-14А отличающийся от дизеля Д-14 электрическим пуском, Пуск осуществлялся да бензине при полиженной степени сматия. Электростартер — СТ-80, мощностью 1,5 л. с. Ак-хумуляторная бетарея — БСТ-54, Бо впуском тракте устапольей подогреватель, оборудовавлика ручим том дели должной подогреватель, оборудовавлика ручим том давляльной слеем М МУЗСИУ и митело М-37.

Трактор ДТ-146 выпусваеся в 1937—59 гг. От ДТ-146 годоватов с устройством диятелем и паравлического оборудования. На тракторе установлен дивера Д-148, который запускается стартером на диземь ди-148, который запускается стартером ресор, не давоший закрываться в пускною уклавну, электростартер — СТ-801 мощностью 2.1 л. с. Раздельпо-агрегатиое гларавлическое оборудование трактора состоит из цестерениятого пасоса НПП-16В производида Р-16А, сыворог цалядная деябного установ деябного установ деябного части да деябного части и деябного части да деябного части и деябного части деябного ч

Основой повышения производительности сель-

основои повышения производительности сельскохозяйственного труда послужит дальнейшая механизация сельского хозяйства... (из Программы КПСС). вым усилием до 4 тоия, трубопроводов и органов управления. Емкость гидросистемы 9 л. В остальном трактор не отличается от трактора ДТ-14А.

грактор Дт. от рако раста 1968 г. н. въдется мотрактор Дт. от раста 1968 г. н. въдется мотрактор Дт. от раста 1968 г. н. д. 1714 г. дейочий объем, мощность двигатоля и скорости увеличены, немного уменьшена база трактора. Форсунка, тольянний высос и регулатор дизеля, а также конечные передачи трактора не взаимозаменяемы с тольявкой випаразурой и конечными передачами тракторов ДТ-14, ПТ-14 м ДТ-14Б.

Д1-14А и Д1-14Б. Трактор ДТ-20 имеет 4 иаладки, приведенные в таблице 2.

Таблица 2
Основные размеры трактора ДТ-20 при различных изладках

Обозначе- иня наладок	Конечные передачи повернуты	Ваза (мм)	Высота- по ка- поту (мм)	Про- свет (мм)	
<b>А</b>	Вииз	1630	1438	515	
Б	Вперед на 90°.	1423	1231	308	
В	Назад на 90°.	1837	1231	308	
Г	Назад на 45°.	1775	1438	460	

В связи с повышением скоростей введена третья тормозная педаль для совместного воздействия на оба тормоза, а также введен ножной акселератор. Имеется



розетка для подключения освещения машины и орудий, шторка радиатора, управляемая с места водителя. Предварительный очиститель воздуха оборудован устпойством для самоулаления пыли. На тракторе установлено транспортное сцепное устройство, поднимасмое и опускаемое силовым гидравлическим цилиндром.

В последние годы в хозяйствах Казахстана все большее распространение получают самоходные шасси, которые имеют ряд преимуществ перед обычными колесными тракторами на полевых и транспортных работах. Самохолные

выпускались Харьковским заводом в 1956—57 гг. В отличие от тракторов шасси ДСШ-14 на ДСЦІ-14 двигатель и силовая передача соединены в общий агрегат, размещенный в задней части машины за сиденьем. Рама свободна от механизмов трактора и предназначена для размещения на ней навесных сельскохозяйственных машин или самосвальной платформы.

Основное назначение шасси — механизировать работы в овощеводстве. Шасси агрегатируется с навесными машинами для посева, внесения удобрений, междурядной обработки овощных культур, опыливания и опрыскивання растений, подкормки и копки овощей. Шасси можно использовать для кошения и уборки трав, пахо-ты, сплошной культивации, для работ по кормоприготовлению, а также для транспортировки грузов на съемной самосвальной платформе.

На шасси установлеи одношилин провый лизель Д-14СШ, отличающийся от дизеля Д-14 только устройством маховика, Муфта сцепления сухая, фрикционная, постоянно замкиутая, двойная, обеспечивающая разветвление мощности -- к силовой передаче и к независимому приводу вала отбора мощности. Коробка передач шестеренчатая, трехходовая, с поперечным расположением валов и постоянно установленным холоуменьшителем. Тормоза ленточиые.

На шасси установлен гидравлический насос, распределитель и два выносных цилиндра двойного действия. Шасси имеет основной вал отбора мощности с независимым приводом и три вала отбора мошности с синхронным приводом, из которых один быстроходный и два тихоходных.

В 1957 г. шасси было модернизировано и получило марку ДСШ-14М. Скорость на пятой перелаче увеличена до 17,2 км/час. Введен электрический пуск дизеля. Ваза шасси увеличена до 2500 мм. это расширило набор машии, которые могут навешиваться на шасси. Так, оно может работать с клавишимы плугом и элеваторизм картофелекопателем. Предусмотрен приводной шкив с п=985 об/ым.

Самоходное шасси ДВСШ-16 выпускается с 1958 г. и является дальнейшей модериизацией самоходного установкой двухцилиидрового четырехтактного дизеля

воздушного охлаждения.

Самоходное шасси Т-16 ввляется модеринзацией шасси ДВСШ-16. Служит для выводческих хозяйствах: пахоты, сплошной кузьтивации 
посева с одновременным виссением удобрений, междурадной обработки, оплышенным удобрений, междукормки растений, уборки овощей и трав, транспортировки грузов, а тажже для работы на стационаре,

На шасси 7-16 устанавливается двухцилиздровый четирехтатный дивел воздушиют охлаждения с предкамерным смессобразованием и запуском от электростартера. Мощность двигателя 16 л. г. при 1600 об/мим. Силовая передача шасси позволяет получить шесть основных скоростей движения, и одиу замедлениую — вперед. и одиу скорость заденето хода.

Шасси имеет 4 вала отбора мощности, приводиой приводной примена и приспособление для рымления следов ведущих колес. Шасси имеет грузовую самосвальную платформу грузоподъемностью 750 кг.

Самоходиое шасси СШ-45 предламачено для использования с крупногабритыми машинами: с прямоточным зерновым комбай-прес-подборшиком, греференым погрузником и другими диашинами. а также для товкогоотиром пузований с торкого

На шасси устаковлен четырехтактиый четырехцилиндровый двигатель Д-50 с вихрекамеримы смесеобразованием и электростартериым пуском. Мощиость двигателя 50 л. с. при 1600 об/мин. Передние и задние колеса ведущие, задние управляемые, Рулевое управление с гидроуснаителем. На шасси три вала отбора мощности. Шасси оборудовано раздельно-агретатной гидросистемой, механизмом навески тракторного типа, прицепным устройством, одиоцилинаровым жомпрессором для изкачки шин, закрытой кабиной.

Самоходное Шасси СШ-75 универсальное, пред-

шасся СШ-75 мазивчено Для использования с нами, выполняющим различные сельскогозяйственные работы. На шасси установлен четарескатива, четы режимпикаровый двигатель СМД-14Б мощностью 75 л. с жения вперед и одлу цважд. Рученое управление с тикмения вперед и одлу цважд. Рученое управление с тикроукциятелем. Тормоза колодочного типа. Имеет вал от-

Самоходное шасси можио использовать для перевозки грузов, установив саморазгружающийся кузов КНС-40,

грузоподъемиостью 4 тоины.

Шасси оборудовано гидравлической и навесной системами. Имеется кабина с отоплением.

Дизельные выпускались в 1955—58 гг. Владимирским заводом в модификациях ПТ-24-2 и ПТ-24-3.

тракторы ДТ-24 Тракторы ЛТ-24 предиазначены для междурядной обработки пропашиых культур и выполиения других работ в сельском хозяйстве. Они могут работать как с прицепиыми, так и с навесными оруднями. Тракторы ЛТ-24 имеют высокий просвет и хорошую маневренность. У модели ДТ-24-2 регулируется колея передних и задиих колес. ПТ-24-3 колею ведущих колес изменяют путем перемонтажа. Эта конструкция была модериизирована: ввелен залиий мост телескопической коиструкции, раздвигаемый и сдвигаемый с помощью гидравлических цилиидров. Трактор получил марку ДТ-24-3Т. Помимо обработки пропашных культур тракторы могут использоваться на пахоте и большинстве других работ.

Партия считает одной из важиейших задач быструю электрификацию сельского хозяйства (Из Программы КПСС).

У всех моделей тракторов ДТ-24 унифицированы двигатели, силовые передачи, гидравлические систе-

мы, элементы ходовой части и остов,

Двитатель дизельный, двухиминидровый четкректактный, с верикальным реаположением цининдров в общем блоке. Колевчатый вал двитателя установлен на подшинивых качении, Олежжение двитателя водяное. Интепсивыетсь охлаждения регулируется при мостатом. Двитатель запускают пусковой руковтьой на бензине при пониженной степени скатии. Для обслечения прокрутки колевчатого вала при пуске предусмотрен редуктор. Коробка передач шестеренчатая, Двиференцика спаблени боюноровкой. Для увесичения Двиференцика спаблени боюноровкой. Для увесичения Та вода. Остов трактора получанный.

Тракторы ДТ-24 оборудованы гидравлическим подъемником, валом отбора мощности с зависнымы и независимым приводами, приводным шкивом и боковым валом отбора мощности с синхронным приводом, Тор-

моза ленточные, наружные.

Трактор ДТ-24-2 имеет расставленные передние колеса, что создает хорошую поперечную устойчивость. Просвет повышенный, что поэволяет производить все виды междурацой обрабоккроме последней при воздельявании высокостебельных культур. Колея передник и вадник колес регулируемая,

Трактор имеет одноколесный передок и дополнительные бортовые передачи у заддо 850 мм, повышает проходимость трактора в узкимеждурядьях и удучшает маневренность, что полооляет специи использовать его в поливном хлопководстве,

Задний мост раздвижной, телескопический.



Трактор Выпускался в 1957—58 гг. От ДТ-24-2И СТ-24-2И СТ

Трактор обладает высоким просветом под передней осью, увеличенным числом передач, раздельно-агрегатным гидравлическим оборудованием, оборудован тентом.

Трактор выпускался в 1957—59 гг. В отличие от трактора ДТ-24-2М имеет одно-колесный передок, изменениями набор скоростей и дополнительные бортовые передачи к зад-

скоростей и дополнительные обруговые передачи к задим колесам. Передаточное число борговых передач 1:1. Гларавлическое оборудование раздельно-агретатнос, правическое оборудование раздельно-агретатнос, ДТ-24-2М. Задний мост телескопический, с гидравлическими цилиндрами.

Трактор Т-28, выпускается с 1956 г. Ом представляющих маге собой Далыевицую модерива-1959 г. завод начал выпускать новый пропаниюй трактор Т-2804, на котором вместо двитастая Д-28 устанавливается четиресцилизаромый дикальный двитаста. Д-30 с вохлушими одлаждением. Грансенсския и кодота т-28.

Трактор Т-28 нмеет хлопковую модификацию Т-28X, предназначенную для обработки высокостебельных культур.

Трактор Т-40 Выпускается Липецким тракторным заводом. Трактор колесный, универсальный, предназначен для посева, предпосвялой обоаботки пропашных культур.

дуряльно возрасиль произвыть кулотур. На тракторе установлев четыреххаткый четырехцилиндровый дизель Д-37М с воздушным охлаждением. Запуск двитателя электростартером. Мощность двигателя 40 л. с. при 1600 об/мин. Удельный расход топлива 185 г/за с. ч.

Коробка передач семискоростная, с одной замедленной передачей. Реверсивный ход на всех передачах.

Трактор оборудован приводным шкивом, задлим и боковани въдами отбора моциости с независимми и вывысимым синкроиным приводом, раздельно-агрегатной гндросистемой, механическим догружаетаем ведуисковог, колес, приценим устройством, гидрокроком для автосценки, закрытой кабиной.

Трактор «Беларусь» МТЗ-2\*) выпускался в 1953—57 гг. Минским тракториым заводом. Он предназначен в основном для возделывания пропашимх культур, но может ис-

пользоваться и на других работах.

До 1996 г. на Тракторе МТЗ-2 устанавливалея винагатель Д-36, затем улучшенияй двигатель Д-40К, Нижияя головка шатуна нямет косой разъем и смение вазимозамисямым камера установлены в корениях подпиниях данагатель установлен в корениях подпиниях Надвигатель установлен в корениях подпиниях Надвигатель установлен в кереживний регулитор. Охалаж душным каланом. Степень охажажения регулитор с два двигатель дато два ускорения прогрева при вапуске предументре и траков два ускорения прогрева при запуске предументре и траков два ускорения два грубой очистки масла — металлический, ленточный, для торно очистки масла — металлический, ленточный для торно об очистки с физьтрующим заменятель ПД-100 Для облегация и предуменный пусковом двигатель ПД-100 Для облегация на предуменный пусковой двигатель ПД-100 (усывен ко-лечегаты вала и его опоры).

Колобка персам шестеричатая, патиступенчатая, Коробка не миест прямой персами. Ружевая предака состоит из глобоидального червяка и трехаубового ралика. Тормога колодочные, управление тормозами от педалей (по желанию — раздельное или сблокированмос).

Остов трактора полураминя. Трактор имеет вал отбора мощности с зависными приводом, прицепкое устройство, сдино-агрегатизую гидравлическую павесиую систему, шкив, ходоуменациятель с даумя сменим наборами шестереи. Повышенияя проходимость трактора достигается блокировокой дифференциала. Для

<sup>\*)</sup> Тракторы МТЗ-1 выпускались только как опытные образцы,

увеличения сцепного веса применяется балласт в виде грузов, а также воды, заливаемой в шины.

Колея передних и задних колес регулируется в широких пределах — от 1200 до 1800 мм. через кажлые 100 мм.

Трактор «Белапусь» MT3-5

отличается от МТЗ-2 введением полуиезависимого привода вала отбора мощиости и более широких передних колес.

Трактор выпускался в 1957 г. Мощность двигателя 45 л. с. при 1500 об/мин. Установлен измененный регулятор РВ-700, Вместо масляного фильтра тонкой очистки установлена реактивная центрифуга.

Трактор МТЗ-5К выпускался в конце 1957 г. От тракраздельно-агрегатной гидравлической системы. Насос шестеренчатый с приводом от двигателя. Привод включается зубчатой муфтой. Распределитель трехпозиционный. Имеется один основной и два выносных сидовых цилиндра.

Трактор МТЗ-5Л выпускался в 1958-59 гг. Он имеет следующие отличия от мТЗ-5К; вертикальный просвет повышен, число передач увеличено, вес трактора уменьшен. Увеличен размер передних и задних шин. На тракторе установлен дизель Д-40Л, более высокой экономичности.

Воздухоочиститель имеет сухой очиститель с самоудалением пылн. Дизель запускается пусковым двигателем ПД-10М. На тракторе установлены усиленный рулевой привод, зерольное зацепление центральной передачи, сблокированное ручное и ножное управление подачи топлива, усиленное освещение, звуковой сигнал.

Прицепное устройство жесткое, объединенное с навесным устройством. Блокировка дифференциала

Техническое перевооружение сельского хозяйства должно сочетаться с наиболее прогрессивными формами и методами организации труда и производства, со всемерным повышением культурно-техинческого уровня тружеников сельскохозяйственного производства, (Из Программы КПСС).

включается педалью и автоматически выключается

после прекращения нажима на педаль. -

Трактор МТЗ-5М по показателям и устройству основных механизмов одинаков с трактором МТЗ-5Л и отличается от последнего только системой пуска, электрическим оборудованием, а также топливной аппаратурой. Двигатель с электрическим стартером СТ-50 мощностью 3.5 л. с. носит марку Л-40М. На нем устанавливается одноплунжерный топливный насос ОНМ.

На первой партии тракторов МТЗ-5М установлен насос 40 4TH-8.5×10М с малогабаритным центробежным регулятором РВМ-750, В основном этот топливный насос не отличается от топливного насоса 40 4TH-8.5×10 лизеля Д-40Л. Для облегчения пуска есть свечи накаливания СНЛ-100Б.

Трактор оборудован аккумуляторной батареей 3-СТ-135 емкостью 135 ампер-часов, генератором постоянного тока Г-81, звуковым сигналом С-56Г и штеп-

сельной позеткой ППР-83Р.

Для освещения имеются 4 фары, два подфарвика, задини фонарь и две лампы освещения приборов.

По сравнению с тракторами МТЗ-5Л Тракторы н МТЗ-5М мощность их двигателя MT3-5/IC увеличена до 48-50 л. с., изменены и MT3-5MC передачи, что улучшает показатели трактора при работе на повышенных скоростях. Число оборотов двигателя — 1500 в минуту. Удельный расход

топлива двигателем 200 г/э. л. с. ч. Трактор МТЗ-7Л повышенной прохо-Тракторы

димости выпускается с 1959 г. Яв-MT3-7.H ляется первым отечественным тракн МТЗ-7М тором с четырьмя ведущими колесами. Размер шин передних колес 9,00-20", задних -12-38", Передний мост унифицирован с перелним мо-



стом автомобиля ГАЗ-63. Привод к переднему мосту осуществлен карданным валом через постоявно включенную фрикционную муфту от раздаточной коробки. Трактор оборудован кабиной закрытого типа и при-

цепным крюком для одноосных прицепов, который поднимается и опускается гидроцилиндром.

Трактор МТЗ-7М отличается от МТЗ-7Л устройством пуска, топливным насосом и электрооборудованием так же, как МТЗ-5М отличается от МТЗ-5Л.

Трактор колесный, универсальный, Трактор МТЗ-50 работает с навесными, полунавесными и прицепными машинами и оруднями, и предназначен для предпосевной обработки, посева и одновременной обработки на повышенных скоростях межлурядий пропашных культур, привода стационарных машин и транспортных работ. На тракторе установлен четырехцилиндровый четырехтактный с вихрекамерным смесеобразованием двигатель Д-50. Гараитированная мощность 50 эл. с при 1600 об/мин. Удельный расход топлива 190 г/эл с. ч. Наибольший вес орудий, навещиваемых на трактор: сзади 800 кг. на плече 1500 мм от оси залних колес, при эшелонированной навеске (включая заднюю секцию) не более 1750 кг, спереди 500 кг на плече не более 1400 жм от оси передиих колес, Запуск двигателя от электростартера мощностью 4,5 л. с. На двигателе установлены свечи накаливания, Муфта сцепления фрикционная, однодисковая, сухая, постоянно-замкнутая. Усилитель крутящего момента планетарного типа обеспечивает сиижение любой скорости лвижения трактора на ходу в 1,25 раза без переключения передачи. Трактор имеет полурамный подрессоренный остов, гидравлический усилитель сцепного веса, гипроусилитель рудевого управления, раздельно-агрегатную систему с тремя цилиндрами двустороннего действия, механизмы навески с прицепным устройством, компрессор для накачки шин, валы отбора мощности (передний, задний и боковой). Для работы с полуприцепами имеется буксирный крюк с автосцепкой, управляемой от гидросистемы трактора. На тракторе установлена двухместная кабина и топливный бак с автозаправкой. Трактор МТЗ-52 Трактор колесный, универсальный, повышенной проходимости (с четырьмя ведущими колесами). Предназначен для выполнения

работ общего назначения, междурядной обработки

высокостебельных культур н транспортировки грузов.

Трактор МТЗ-52 выполнен на базе трактора МТЗ-50. Мощиость двигателя 50 л. с. при 1600 об/мин.

В отличие от трактора МТЗ-80 трактор МТЗ-82 ниеет ведуший передний мост, раздаточную коробку и дая карданиях, вала с процежуточной опорой и намененную форму совым гидроуснатиств рукл. Привод к переднем ведущему мосту от шестерии второй ступени редуктора коробки передам. Для главности хода передний ведуций мост имеет рессорную независимую подвеску. Карданиые валы заимствованым от автомоблая ГАЗ-90.

Трактор Т-220 или «Кировец» — новый колесный ги-(К-700) гант. Он снабжен восьмещилиндовым дивельным двигателем. Запуск двы кабины водителя. Кабина двуместия, оталиваемая герметичия, Воздух, предварительно подогретый в калорифере. полается в кабину челех фильт.

На новом тракторе Туг20 применен новый тип рамы, так называемой кломающейся». Она состоит из двух частей, которые шаринрию соединены между собой. Поворот трактора соуществляется при помощи гидропривода поворачивание шаринрию соединенных половин рамы. Переключение передач также осуществляется при помощи гидропривода.

Трактор Т-220 обладает высокой проходимостью в расцутниу и во бездоржжью Бее четыре колеса диаметром 1700 мм везущие; давление в шиная колее регуанричет по желанию водителя в завысимости от дорожных условий. Машина может развивать скорость до 30 ж/мси и предвазначена для выполнения самых тяпраторы предвазначена для выполнения самых тяработ на повышенных сеорествах и при высокой процыработ на повышенных сеорествах и при высокой процы-

Это самый экономичный, высокопроизводительный и удобный для тракториста трактор.

Ниже приводятся таблицы технических характеристик колесных тракторов,

2-172



### Техническая характеристика колесных тракторов и самоходных шасси

Общие показатели	XT3-7	ДТ-14	ДТ-14Б	ДТ-20	дсш-14	двсш-і		
Тип трактора	садово-огородный				самехедное шасси			
<b>Тиру</b> внгателя	карбюра- торный	дизель	дизель	дизель	дизель	воздуши. охлажд.		
число, еборотов в минуту ко- поватого вала при номи- пальной мощности	1600	1600	. 1600	1800	1600	1600		
(102/utc)	3,7	2,9	2,9	4,1	2,8	3,28		
Номинальная мощность двига-	12	14	14	20	14	16		
Удельный расход топлива (¿/a, a, c. час)	270	210	210	205	210	205		
или эпрыска топлива в гра-	24-26	9-12	9-12	912	9-12	9-12		
Давление впрыска топлива (ка/см²)	- 1	125	125	125	125	125		

					росолист	W. 140A. 5
-Общие показатели	XT3-7	ДТ-14	ДТ-14В	ДТ-20	ДСШ-14	ДВСШ-16
Вес трактора (кг)	1400	1513	1500	1560	1540	1600
Табажтные размеры (мм)		1	1			1
жанна.	2842— 2942	2842- 2942	2842 2942	2842 · 2942	3790	3530
	1264-	1264-				
ширина	1764		1264-	1280	1550-	1550-
		1764	1764	1	2000	2000
ширина колен (мм)	1518— 1836	1518	1518— 1836	1438	1670	1940
передних колес	1000-1400					ие корпусов
передина комес	с интерва	1100-1	400 с инт	ервалом	поворотны	KVARKOR
	лом через 50 мл	1	через 50.	им	в трубчато	й передней балансире
задних колес	1000-1500	1100-1	500 с инте	пвалом	перестано	вка ободьев
	с интерва- лом через		через 50.	мм		исках и по- ние дисков
144	50 MM	1			H.	
<b>Р</b> Ины задних колес (дюймы)	8×32	8×32	8×32	<sub>1</sub> 8×32 или 10×28	8×32	8×32
Пины передних колес (дюймы) Расчетные скорости движения		4×16	4×16	4×16	5,5×16	\$,5×16
(км/час) и соответствующие им тяговые усилня (кг)						
первая передача	4,09/600	4.09/700	4.09/700	5,03/720	3,33/700	3,53/800
вторая передача	5.29/450	5,29/525	5,29/525	6.52/550	4. 3/600	4. 3/680

				П	родолжен	ие табл. 3
Общне показатели	XT3-7	ДТ-14	ДТ-14В	ДТ-20	дсш-14	двеш-16
третья передача	6,69/300 12,73/100				5,44/450 6,77/320 17,2/80	5,44/510 6,77/360 17,2/95
Дополнительная передача при 900 об/мин коленчатого вала	0,71/350	0,71/350	0,71/350	0,87/450	1,29	1,29
Реверс	зависимый		основные г зависимый		независи- мый	независи- мый
Навесная система	гидромеха- низм НС-52М	гидромеха- низм НС-52М	раздельно- агрегатная гидросис- темя		раздельно- сист	агрегатная ема
Вес воды, заливаемой в шины задних колес (кг)	90	90	90	90	-	-
основного двигателя	40	46	28	48	34	40
пускового	7,0	3 4	4,5	4,5	1,5	3,5
картера топливного насоса воздухоочистителя	0,4 14	0,44 1,1 7,4	0,44 1,1 7,4	0,44 1,1 7,4	1,0 7,4	1,0
коробки передач и главной передачи	8,5	8,5	8,5	8,5	-	10,5

Продолжение табл. 3

Общие показатели	ХТЗ-7	ДТ-14	ДТ-14Б	ДТ-20	дсш-14	ДВСШ-16
коиечной передачи (каждой) корпуса рулевого управления картера гидравлического ме- жанизма	2,2 0,08 4,5	1,1 0,08 4,5	1,1 0,08 9	1,1 0,08 9	1,6	1,5 1,6

Таблица 4

Техническая	Техническая характери			ка колесных тракторов МТЗ «Беларусь»				
Общие показатели	MT3-2	MT3-5	MT3-5K	МТЗ-5Л МТЗ-5М	МТЗ-5ЛС МТЗ-5МС	МТЗ-7Л МТЗ-7М	MT3-50	MT3-52
Номинальная мощ- ность двигателя (а. с.) Число оборотов в минуту коленч, ва-	37	40	40	45	4850	45	50	50
ла при номиналь- ной мощности	1400	1500	1500	1500	1600	1500	1600	1600

Общие показатели	MT3-2	MT3-5	MT3-5K	МТЗ-5Л МТЗ-5М	МТЗ-5ЛС МТЗ-5МС	МТЗ-7Л МТЗ-7М	MT3-50	мтз.
Удельный расход топ- лива при иоминаль- ной мощности (г/з. л. с. час) Расчетные. скорости движения (кл/час) и соответствующие им тяговые усилия	220	215	210	205	200	205	190	190
(кг) первая передача .	4,56/	4,88	/1400	1,37/	1,93/	1,37/	1,67/	1,67
вторая передача .	5,61/ 1250	6,00	/1250	1,69/	2,3	1,69/	2,85/	2,85
≢ретья передача .	6,44/	6,89	/1100	2,15/	2,83	2,15/	5,63/	5.63
четвертая передача	7,38/ 900	7,90	/900	3,52/	4/81	3,52/	6,75/	6,75
пятая передача	12,95/ 450	13,86	/450	4.82/ 1400	6,22	1400	8,13/	8,13/
шестая передача .	- 1	_		6,32/	7,00	6,32/	9,63/	9,63/

## Продолжение табл. 4

Общие	показатели	MT3-2	MT3-5	MT3-5K	МТЗ-5Л МТЗ-5М	МТЗ-5ЛС МТЗ-5МС	МТЗ-7Л МТЗ-7М	MT3-59	MT3-5
седьмая	передача.	-		-	7,76/ 89.3	8,3	7,76/ 890	11,50/ 750	11,59
восьмая	передача .	-	-		9,90/ 635	10,17	9,90/ 635	13,90/	13,90
девятая	передача .	-	-		16,20/ 420	17,34	16,2J/ 420	24,30/ 250	24,30 250
десятая	передача .	- 1		-	22,30/	22,42/	22,30/ 265		_
	ход I ход II	3,42	3,	66	1,03 4,74	3,52 6,00	1,03 4,74	3,52 6,00	3,52 6,00
Дополнит редачи использо доумены (км час)	вперед с ваннем хо- интеля								
первый	циапазон	0,785 -0.5	0,84-	0,535	-	-	-	-	
второй д	напазон	1,54 - 0.9	1,65-	0,965	-	-	-	- 1	-
третий д	напазон	2,65 - 1,65	2,72—	-1,67	-	-	-	-	-

						Hpod	олжение	· табл. 4
Общие воказатели	MT3-2	MT3-5	MT3-5K	МТЗ-5Л МТЗ-5М	МТЗ-5ЛС МТЗ-5МС	МТЗ-7Л МТЗ-7М	MT3-50	MT3-52
Вес трактора (кг)	3120	/ 2870	2750	2750	3000	3000	2750	3000
Продольная база	2380	23			450	2370	2345	2438
Ширииа колеи (мм) передиих колес		120 с интері	00 — 1800 валом че			1335 1400	1800	1200- 1800
задиих колес		12	00 — 180	0		1455 - 1520 1300 - 1800	е интерв. через 100 1200 — 1800	
Вес воды, заливаемой						1000	1000	1000
в шииы задних ко-	210	210	210	340	340	_	340	-
Шины передних колес (дюймы)	5,5×16	6,5	<b>X</b> 16	6,5	×20	9,0×20	6,5×20	8,0×28
Шииы задиих колес (дюймы)			11×36				12×38"	
Привод вала отбора мощиости	зависи- мый		полунез	ависимы	й	независ	і . нику и сні	куронный
Число оборотов вала отбора мощности в минуту	520		52	3			535	

## Продолжение табл. 4

1ТЗ-7Л 1ТЗ-7М	MT3-50	MT3-52
10-2rpera	840 THEN	
0,85	1,7	0,85 — 1,0

M13-2	M13-0	W13-9K	MT3-5M	MT3-5MC
828 гидроме-	гидроз	88		820 разле

Общне показатели

Число оборотов при- водного шкива Навесная система	828 гидроле- ханизм НС-37	888 гидромеханизм, распределитель, выиосиые цилиидры			820 раздел	тьио-агрега	840 171188	
Давление воздуха в передних шинах (кг/см²)	. 2,5	1,7	1,7	1,7	1,7	0,85	1,7	0,85 1,0
шинах задних колес (кг/см²),	1,2-	1,2— 1,3	1,2 — 1,3	1,0	1,0	1,0	0,85 — 1,0	0,85 1,0
го двигателя	100	100	100	100	l –	-	_	l -
пускового	3	3	3	3	-	_	-	-
масляной системы . картера топливного	16	16	16	16	-	-	-	-
насоса	0,20	-	-	-	-	-	- 1	-
топливного насоса	0,25	_	_	_	-	-		-
воздухоочистителя	1,1	-	-		-	_		-
С системы охлаждения	29	29	29	29	_	' -	-	-

деннем

	1	1	1	1			1
MT3-2	MT3-5	MT3-5K	МТЗ-5Л МТЗ-5М	МТЗ-5ЛС МТЗ-5МС	МТЗ-7Л МТЗ-7М	MT3-50	MT3-52
45	50	50	50	-	-	-	_
1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	,-
-	9	9	9	-	-	-	-
1	1	1	1	- 1	-	-	_
	45 1,5	45 50 1,5 1,5 5 —	45 50 50 1,5 1,5 1,5 5 — —	45   50   50   50   1,5   1,5   5   -	45   50   50   50	45 50 50 50 1.5 1.5 1.5 1.5 5	45   50   50   50   -   -   -

Таблица 5

Общие показатели	ДТ-24-2	T-28	T-28M
Марка двигателя	Д-24	Д-28	Д-30 четырехтактный
	четырехтактный вн	хрекамери, с водя-	

## Продолжение табл. 5

Общие показатели	ДТ-24-2	T-28	T-28M
Номинальная мощность (л. с.)	24	7 28	30
Угол опережения (в градусах)	18-22	16-20	18-20
Удельный расход топлива (г/э. л. с. час)	. 218	210	205
Число оборотов коленчатого вала			
(об/мин)	1400	1400	1450
Пск двигателя	стартером или ру не с нонижением	укояткой на бензи- степени сжатия	стартером со све- чами подогрева
Шины передних колес (в дюймах)	3.5×16	6.5×16	6.5×16
Шины задних колес (в дюймах)	11×38	11×38	11×38
Месло оборотов вала отбора мощности		/	
(об/мин)	535	540	560
Гидронасос (марка)	week.	НШ-40/50	НШ-40/50
Гидромеханизм (марка)	HC-37		
Емкость (л)			
основного бака	71	74	74
пускового бака	1.6	2.8	
системы охлаждения	15	15	_
системы смазки двигателя	7,8	7.8	9.0
картера топливного насоса	0,15	0,15	0.15
картера регулятора	0,37	0,37	0.37
воздухоочистителя	1,0	0,6	0,8
корпуса трансмиссин	34	34	34

Оощие показатели	Д1-24-2	1-20	1-20/4
		1 .	Ι.
конечных передач (в каждой)	3	3	3
корпуса рулевого управления	1,3	0,6	0,6
бака гидросистемы	12	12	12
корпуса гидронасоса	6.5	. 6.5	6.5
Скорости движения (км/час):			
на первой передаче	4,7	3.65	3,75
на второй	5,4	5.05	5,20
на третьей	6.38	6.32	6.51
на четвертой	7.32	8.7	8,98
на пятой	18,90	18,3	18,76
на шестой	10,00	25.0	25,98
на первой дополнительной передаче	0.58	0.48	0.46
на второй дополнительной передаче	0,00	0,40	0,40
	0.78	0.80	0.80
	0,70	0,00	0,00
на третьей дополнительной переда-		0.0	0.00
че		2,3	2,32
на первой передаче заднего хода	5,6	4,6	4,79
на второй	6,5	6,5	6,62
Тяговые усилия (кг):			İ
на первой передаче	1050	1400	1500
на второй передаче	840	1000	1200

Общие показатели	ДТ-24-2	T-28	T-28M
на третьей .	720	750	825
на четвертой	550	500	610
Вес трактора (кг)	2590	2200	2000

 Таблица 6

 Техническая характеристика двигателей колесных тракторов

Марка двигателя Показателя XT3-67 Д-14 П-20 Д-28 Л-30 Д-40К ХТЗ-Б7 Марка трактора. ДТ-14 ДТ-20 Т-28Б T-28 M MT3-2. МТЗ-5Л ЛТ-14Б T-28 T-28X MT3-5MНомичальная мош-12 14 20 45 ность (л. с). . 28 30 40 Номинальное число оборотов в мии. 1600 1600 1800 1400 1450 1500 1500 Число пилинаров Диаметр цилинд-81,88 125 125 DOB (MM) 125 125 95 105 105 125 140 125 120 130 130 Ход поршня (мм).

codin					1.	рооолжен	ие табл.		
	Марка дансателя								
Показатели	ХТЗ-Б7	Д-14	Д-20	Л-28	Д-30	Д-40К	Д-40Л Д-40М		
Рабочий объем (л)	1,32	1,53	. 1,71	3,07	3,04	4,5	4,5		
Степень сжатия	5,0	14,5/5,6	15	14,5	16,5	17	17		
Порядок работы	1-0-0			1-2-0	ĺ	1-3-4	1-3-4		
цилнидров	-2	-	-	-0		-2	-2		
Применяемое топ-	бензин А-66		Дизельное топливо по ГОСТ 4749-49						
Упольный расход Отоплина при наи-									
сти (г/з ж с. час)	270	210	205	210	205	210	205		
Панбольший кру- гяший момент									
KTM	6,4	7	9,2	19	i –	23	_		
Марка жарбюрато-	K-14B	пуско-		пусковой					
pa / L		вой К-13	- '	К-16Д	_	_	_		
Марка попливного		ITH-8.5	ITH-8.5	2TH-8.5	30M-4TH-	КД4ТН-	OHM*		
11200ca		×10	×10	×10	8,5×10	8,5×10	011		
<b>Мерка</b> форсунки	-	ΦΓ-1,5 ×15°	14×ФШ	ФШ-1,5 ×15°	или ОНМ* ФШ-1,0 ×8°	ФШ-1,5 15°	ФШ-1,5 ×40°		
Тяк регулятора.	1		Центробе	жный всер	ежимный				

саноплунжерный топливный насо

Продолжение	табл.
-------------	-------

16.3	Марка двигателя								
Пющантели ХТ:	· XT3-B7	Д-14	Д-20	Д-28	Д-30	Д-40К	Д-40Л Д-40М		
Марка магнето. Применяемое масло	M-48B	М-10Ф М-37	-	M-80	-	M-24	M-24		
дия явигателя: летом	индустр. 50 10% инд. — детнее дизельное ДП-11 городов. — энинее дизельное ДП-8 50% ин. — энинее дизельное ДП-8 347стр. 20								
Нормальное давление	1,8-2,5	1,2-2,1	1,8-2,1	1.5-2.5	2-2,5	2-3	2-3		
масла (кг/см²)	-		-	70-80	100 105	85	85		
₩ низкого давления (кг/см²) Температура воды	-	0,2-0,9	0,2-0,9	0,2-0,9	0,2 -0,8	0,2-0,7	0,2 0,7		
(в град.) Вес двигателя (кг)	85—95 340	80 - 90 370	80-90 350	85-95 435	300	85 660	85 660/630		

#### Глава II

#### ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ

### Общая характеристика

Трактор КД-35 Гуссиичиый дизельный трактор предназначен для пахоты: посева, уборки,

лущения и других сельскохозяйственных работ.

Применение гусенинного хола в качестве движителя обеспечивает трактору хорошую проходимост в различими хорошую проходимост в различими почвениям и климатических условиях при большом двяпалоне тактовых усновий. Небольшие размеры трактора по высоте и цирине позволяют применять его на специяльных работах (в виноградниках, в едадах и т. п.).

Трактор имеет экономичный, износостойкий дизельный бескомпрессорный двигатель Д-35 с вихрекамер-

иым смесеобразованием.

Коробка передач пятискоростная, что в сочетании с всережимным регулятором двигателя облегчает агрегатирование трактора с различными машинами и орудиями.

Шатун имеет инжиною головку с косым разъемом, снабженную сменными взаимозаменяемыми стальными вкладышами, залитыми свинцовистой броизой, Такие же вкладыши, но большего диаметра установлены в коренных подшининках. Каленчатый вал имеет проти-

вовесы, отштампованные заодно со щеками.

Топливный бак установлен на левом крыле трактора. Топливно подается от него к фильтрам и топлиному насосу при помощи подкачивающей поршинеой помпы. Фильтрация топлина добизия: через щеленой металлический фильтр и фильтр из хлопчатобумажной нити.

Подача топлива регулируется автоматически — центробежным всережимным регулятором, установленным на топливиом насосе, или вручную при помощи фрикционного акселератора. Регулятор имеет корректор

подачи топлива и пусковой обогатитель.

Воздух, всасываемый двигателем, проходит через центробежный сухой пылеуловитель, затем через масляный пылеуловитель и после этого через мокрый сет-

чатый фильто.

Масло подается к механизмам двигателя шестеренчатым насосом через металлический ленточный фильтр грубой очистки и картонный фильтр тонкой очистки типа АСФО и охлаждается в масляном радиаторе.

Охлаждение аодяное, принудительное, регулируется

автоматически термостатом.

Пуск дизеля осуществляется пусковым двигателем ПЛ-10. После запуска дизеля пусковой дангатель автоматически от него отключается.

Трактор имеет муфту сцепления непостоянно замк-

и того типа и пятискоростную коробку передач. Подвеска полужесткого типа. Гусеница с литыми

звеньями. По особому заказу трактор снабжается валом отбола мощности, а также приводным шкнаом.

Имеет кабину закрытого типа.

Трактор КДП-35 Гусеннчный пропашной трактор КДП-35 предназначен для предпосевной обработки, посева, междурядной обработки и уборки сахарной свеклы и других, пропашных культур. Является модификацией гусеничного трактора общего назначення КД-35. Особенно эффективен на междурядной обработке, требующей значительных тяговых усилий, а также при возделывании технических культур а районах орошаемого земледелня, где необходимы высокие сцепные качества и лучшая проходимость.

Трактор обладает широкой колеей, уасличенным дорожным просветом и небольшой шириной гусеницы, что улучшает его проходимость по междурядьям. Он снабжен дангателем Д-35, полностью унифицированным о двигателем трактора КД-35.

Применение муфт и тормовов поворота обеспечивает необходимую маневренность трактора.

Для получения увеличенного просвета применены

двойная конечная передача и специальная подаеска полужесткого типа. Узкая гусеница с литыми звеньями со атулками в

8-172 33 проушниях и закрепленными пальцами позволяет повторно использовать втулки и пальцы по принципу обратимости.

При работе вне междурядий на тракторе КДП-35 может быть использована широкая гусеница трактола КЛ-35

Трактор имеет кабину полузакрытого типа и гндрав-

лическую навесную систему. Т-38М является улучшенной модификацией трактора КДП-35. Он имеет двигатель большей мощности, торсионную подвеску, которая улучшает амортизацию

трактора и увеличивает срок службы ходовой системы. Агрегатируется с теми же машинами и орудиями, что и трактор КДП-35. Трактор ДТ-54 Мощный экономичный трактор ДТ-54 общего назмачения, предназначен для

проведения пахоты, посева, уборки и других сельскохозяйственных работ, а также для землеройных и планировочных работ с орудиями исбольшого захвата.
Пвигатель дизельный П-54 с вихрекамерным смесс-

Двигатель дизельный Д-54 с вихрекамерным смесе образованием. Головка общая для всех цилиидров.

Шатуи имеет стермень авутаврового сечения с проодным отверстием для сказки и разъемную нижноголовку се сменными взяимозяменяемыми стальными въпладышами, во большей голицины, установлены в коренных подцилниках. Колечнатый вал имеет семеные

противовесы.
Топливный бак расположен за кабиной. Топливо из бака подается к топливному насосу через два фильтра под действием подкачивающей поршневой помпы.

Фильтр для грубой очистки — ленточный, металлический. Фильтр для тонкой очистки состоит из сменных патронов, на которых намотана хлопчатобумажная нить.

Количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя, регулируется автоматически — регулятором с кор-

Пропашная система земледелия — ключ к богатствам ремли! ректором, Вал регулятора приводится во вращение от вала топливного насоса, Можно регулировать подачу топлива акселератором с храповой защелкой.

Воздух поступает в цилиндры через воздухоочиститель, где очищается сначала в центробежном сухом пылеуловителе, затем в масляном пылеуловителе и в

пылеуловителе, затем в масл мокром сетчатом фильтре.

мокром сегчатом фильтрь «Маслявый изсос шестеренчатый. Фильтрация масла двойная: через металлический ленточный фильтр н картонный фильтр типа АСФО. Масло охлаждается в трубчатом радивторе.

Пусковой двитатель двухтактива, одноцилиндровый, вертикальный со шелевым распределением и кривоннонокамерной продумкой. После запуска дивеля пусковой двитатель отключается от него автоматчески. Тракор имеет эластичную подвеску, обеспечивающую спокойный хол.

По особому заказу на трвктор устанавливают вал отбора мощности и приводной шкив

Трактор ДТ-54А отличается от ДТ-54 следующим:

1) введена гидравлическая раздельно-агрегатиая система для управления рабочими
органами орудий;

 снижен расход топлива двигателя до 205 г/э.л.с. час в результате введения алюминиевых поршией, уменьшения числа компрессноимых колец (до трех) н установки валика топливного насоса с кулачками тангенциадьного пообыля:

3) установлен вал отбора мощности;

 введено усиление электрическое освещение с генератором напряжением 12 в н с четырьмя фарами;



5) кабина дооборудована питьевым бачком и местом

для аптечкъ.
Трактор ДТ-54А выпускается в четырех модификапнях:

ДТ-54A-С1 — полностью оборудован гидравлической навесной системой с механизмом для навешивания орудий, с основным и тремя выносными силовыми цилинд-

рами; ДТ-54A-C2 — оборудован гидравлической системой с тремя выносными цилнидрами, но не имеет механизма для навешивания орудий и основного силового цилинира:

ДТ-54А-С3 — не оборудован гидравлической навесной системой;

ДТ-54A-С4 — оборудован гидравлической навесной системой, аналогично трактору ДТ-54A-С1, но к нему не придагаются вымосные силовые пилиндом.

Трактор ДТ-54А используется на пакоте, культивации, счегозадержания, посеве, уборке зерновых, технических и других культур, на искоторых землеройных работах и на транспортировке, особенно в зимие время.

Он агрегатируется со всеми прицепными маципами, с которыми работает трактор ДТ-54 и, кроме того, четыреккорпусным навесным лаутом, а на легких почваж — с пятикорпусным палузаместным паугом, с трем сеялками, прицепным комбайном, со снегопахом СВ-2,6 и другими орудиями.

Трактор ДТ-57 — мощива экономичвая машина, предназначенная для работы на крутых склонах оврагов, балок и в горных райовах. Крутосклонный трактор спроектирован на базе дизельного 
гусеничного трактора ДТ-54 в имеет однижаювый с ним 
двитатель и многие узлы скловой передачи и ходовой 
системы.

Он приспособлен для работы челночно-реверсивным способом, т. е. без поворотов в концах гонов. Для этой цели на нем установлен шестеренчатый реверс с блокировкой механизма для навесных орудий в передней и зайней части трактора.

Натяжным колесам одновременно придана функция опорных катков, поэтому опорная поверхность гусениц увеличена по сравненню с ДТ-54.

Двигатель отличается от :дизеля Д-54 наличием двух маслоприемников, обеспечивающих бесперебойную рабо-

ту системы смазки на коутых склонах.

Муфта сцепления непостоянно замкнутого типа, коробка передач четырехступенчатая с блокировкой. Управление муфтами и тормозами поворота раздельнов. что облегчает труд тракториста и повышает долговейность механизмов.

Болотный трактор ДТ-55 является модификацией гусеничного дизель-Трактор ДТ-55 ного трактора ЛТ-54 и отличается от него большей шириной гусениц и наличием ходоуменьшителя (редуктора). Увеличенная ширина гусениц повышает проходимость трактора по болотным грунтам. а пониженные передачи обеспечивают выполнение техиологических процессов, требующих пониженных скоростей движения. Трактор снабжен валом отбора мош-

Трактор ДТ-55A является модификацией трактора ДТ-55. В отличие от него он имеет раздельно-агрегатиую навесную систему.

Трактор Т-75 представляет собой модернизацию трактора ДТ-54А. Мощность двига-

теля увеличена до 75 л. с.

Муфта сцепления двойная, с независимым приводом вала отбора мощности. Число передач переднего хода шесть, заднего - две. Дополнительно может быть установлен ходоуменьшитель или ходоувеличитель.

Отдельные узлы трактора усилены.

предназначен для пахоты, уборки и Трактор С-80 др. сельскохозяйственных работ, а также для работы на строительстве, в нефтяной и лесной промышленности.

Наличие пяти передач переднего хода и четырех псредач заднего хода повышает универсальность трактора и создает возможность челночно-реверсивной работы. На тракторе установлен дизельный бескомпрессор-

ный двигатель КДМ-46. Головок цилиндров две. Шатун имеет стержень двутаврового сечения с продольным отверстнем для прохода смазки и разъемную нижнюю головку со стальными взаимозаменяемыми вкладышами. залитыми баббитом. Такими же вкладышами, но большего днаметра снабжены коренные подшипники, Коленчатый вал имеет четыре съемных противовеса.

Топливный бак находится под сиденьем. Топливо из бака подается к топливному насосу через фильтр с ка-тушками на хлопчатобумажной нити. На тракторах последних выпусков устанавливается дополнительный топливный бак емкостью 115 л.

Подача топлива регулируется автоматически всережимным центробежным регулятором и вручную при помощи фрикционного акселератора.

Очистка воздуха трехступенчатая.

Масляный насос шестеренчатый, трехсекционный, Фильтрация масла двойная, через металлический лекточный фильтр и нитчатый хлопчатобумажный фильтр,

Масло охлаждается в трубчатом раднаторе с плоскими охлаждающими пластинами. Охлаждение водяное. принудительное, с паровоздушным клапаном, регулируется автоматически двумя параллельно установленными термостатами,

Пусковой двигатель карбюраторный, бензиновый, левого вращения, установлен на блоке цилиндров дизеля. После запуска дизеля пусковой двигатель отключается при помощи центробежного автомата. Для облегчения пуска дизель снабжен подогревателем всасываемого

воздуха. Коробка передач шестеренчатая, трехходовая с ци-

линдрическим реверсом, Центральная коническая передача состоит из шестерен со спиральными зубьями, Управление муфтами облегчено гидравлическим вспомогательным механизмом.

Трактор снабжен полужесткой подвеской и долго-

вечными гусеницами составного типа.

Трактор С-100 отличается от трактора С-80 тем. что мощность двигателя увеличена за счет увеличения числа оборотов и улучшения смесеобразования.

С-100ГС представляет собой модификацию трактора С-100. Он оборудован универсальной, раздельно-агре-

В предстоящие 20 лет общий объем продукции сельского хозяйства увеличится примерно в 3.5 раза, валовое производство зерна - более чем вдвое, мяса — почти вчетверо, молока — почти в 3 раза.

гатной гидравлической и навесной системой. Эти устройства позволяют агрегатировать трактор С-100ГС с различными навесными и полунавесными сельскохозяйственными машинами и орудиями.

Тракторы С-100 н С-100гС применяются для тяжелых видов пахоты, плантажа, глубокого безотвального рыхления, корчевания пней, мелиоративных и других работ.

Трактор Т-130 — гусеннчный, общего назначения. Может использоваться для выполнения трудоемких работ: на вспашке целины, глубокой безотвальной пахоте, глубоком рахлении, плантаже, на мелюоативных и тракспортных работа.

лноративных и транспортных расогах.
На тракторе установлен четырехцилиндровый четырехтактный (с турбонаддувом) дизель Д-130 водяного охлаждения со смессобразованием и сгоранием топлива в камере, расположенной в динціє поршия.

Мощность — 135 л. с. Удельный расход топлива ПУ 5 с/з. л. с. час. На дизелее устатовлен радильно-им пульсый турбонагнетатель с числом оборотов 38000 в минуту, обсенчивающий подаму в цимлиры под даварением 1,35 кг/см² дополнительного воздуха, необходымого для цинескивного сторания топлыва и выброса отработанных газов. Запуск дизеля осуществляется из кабины.

Трактор имеет 8 передач вперед и 4 передачи заднего хода. Максимальная скорость на 8 передаче — 10,65 км/час. Максимальное усилие из первой передаче — 9000 кг.

Муфта сцепления фрикционная, сухая, двухдисковая, постоянно замкнутого типа, с двумя ведущими и двумя ведомыми дисками.

Трактор оборудован трехместной вентилируемой и обогреваемой кабиной, раздельно-агрегатной гидравли-



ческой системой с выносными цилиидрами для агрегатирования с различными сельскохозяйственными орудиями.

Техинческая характеристика двигателей гусеннчных тракторов

Таблица 7

1		1	Марка да	вигателя		
Поквзатели	Д-35	Д-48	Д-54	Д-75	КДМ-46	КДМ- 100
Номинальная	1	1				
мощность		48	ا ۔ ا	25	00	00
(л. с.) , Номинальное	37	40	54	75	80	90
число оборо-					1 1	
тов в минуту	1400	1600	1300	1500	1000	1050
Диаметр ци-						
линдров (в мм)	105	105	125	125	145	145
Ход поршия	130	130	152	152	205	205
Рабочий объем	130	130	,102	102	200	200
(B A)	4,50	4,50	7,46	7,46	13,54	13,54
Степень сжатия	17.0	17,0	16,0	16,0	15,5	15,5
Примеияемое		t	ì	١	1	١
топливо	Диз	ельное т	топливо	no PO	CT 4749-	-49
Удельный рас-						
ход топлива			1	i	i	1
при иоми-		1	1	1	1	1
иальной мощ-		1	1	1	1	1
ности (в г/э л. с. час)	220	200	205	195	220	205
Марка форсун-	. 220	200	205	195	220	203
ки		Ú-1,5×	15°	ФШ-	кдм-и	кдм-4
_				1,5×40		Ţ
Тип регулятора		цеитро	бежиы	и всер	ежимиь	i i
Сухой вес дви гателя (в кг		700	1035	1	2000	0000

Краткая техническая характеристика гусеничных тракторов

_					Марка	трактор	a			
Показатели	КД-35	кдп-35	T-38M	ДТ-54	ДТ-54А	ДТ-57	ДТ-55А	T-75	C-80	C-100
Марка двигателя	Д-35	Д-35	Д-48	Д-54	Д-54	Д-54	Д-54	Д-75	кдм-46	КДМ- 100
Вес трактора (в кг) Вертикальный про- свет (в мм)	3825 275	4260 640	4080 640	5100 260	5450 260	7000 280	5800 260	5500 280	11400 330	11400
Колея (в мм) База (в мм)	1090 1645	1340 1715	1340 1740	1435 2604	1435 2604	1435 2604	1575 2685	1435 2604	1880 2370	330 1880 2370
Расчетиые тяговые усилия (в кг):										
на первой передаче на второй передаче	17	50	1940 1530	28 21	00	2800 2040	2819 2040	3500° 3050°	5200	9000 5400
на третьей передаче на четвертой переда-	12		1320	17		1688	1688	2500*	3800	4400
че на пятой передаче		50	1080 620	14:	20 12	1376 983	1380 778	2100* 1500*	1500	2700 1500
на шестой передаче . при задием ходе I	-	-	-	=		2568	=	1100*	= .	7600
при задием ходе 11 при заднем ходе 111			=	_	.	1907 1540	=		=	4600 3700

<sup>\*</sup> Тяговые усилня даны для рабочего диапазона скоростей

					Марка	трактор	a			
Показатели	КД-35	кдп-35	T-38M	ДТ-54	ДТ-54А	ДТ-57	ДТ-55А	T-75	C-80	C-100
при задием ходе IV	-	-	-	-	-	1246	-	-	_	2300
при заднем ходе V Расчетные скорости переднего хода (в км/час):	-	-	_	-	[	850	-	-	-	-
тервая передача	3,81	3,78	4,32	3,59	3,59	3,59	3,59	3,92*	2,25	2,36
торая передача	4,65	4,61	5,26	4,65	4,65	4,65	4,65	4,95*	3,60	3,78
ретья передача	5,22	5,18	5,93	5,43	5,43	5,43	5,43	5,37*	5,14	4,51
етвертая передача	6,13 9.11	6,08	6,95	6,28	6,28	6,28	6,28	7,07*	7,40	6,45
тятая передача	9,11	9,05	10,30	7,90	7,90	7,90	7,90	8,80*	9,65	10,13
пестая передача Расчетные скорости заднего хода	_	_	-	_	-	-	_	10,60*	-	-
(в км/час)		1			1					1
адний ход I	3,54	3,52	4,03	2,4	2,4	3,62	2.4	1.73	2.66	2,79
адний ход II	_	i -	-	_	-	4.68	-7.	3,25	4,25	4.46
адиий ход III	-	l –	-	-	_	5.47	-	5,75	6.10	5.34
адиий ход IV	_	_	-	_	- 1	6,32	_	- 1	8.75	7,61
адний ход V		-	-	1 -	-	7,96	_	- 1	_	_
ни подвески	полу	кесткая			* BARCTE	чиля			BOAVN	есткая

<sup>\*</sup> скорости рабочего диапазона

	КД-35	КДП-35	T-38 M	ДТ-54	ДТ-54А ДТ-	-57 ДТ-55А	T-75	C-80	C-100
Тип рессоры	лист	овая	торсион	тая	витая			лист	овая ·

Марка трактора

Продолжение табл. 8

Число рессор	1	1 1 1	8	8	8	8	8	1	3	3	
Зацепление Шаг звена (в мм)		гребневое 174   174	174	174	цевочи 174	oe   182	174	ij		203	

Ширина гусеницы (в мм) Число звеньев в од-	290	200	200	426	426	426	533	426	
ленте	31	34	34	41	44	41	40	41	

### Глава III

#### ПРОВЕРКА И ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ МЕХАНИЗМОВ И СИСТЕМ ТРАКТОРАТ

### Механизм газораспределения

При уходе за механизмом газораспределения необходимо периодически проверять и регулировать зазоры между стержиями клапанов и коромыслами, а также проверять осевое перемещение распределительного вала, следить за нормальной работой декомпрессиоииого механизма и плотным прилеганием клапанов к седлам.

Регулировку клапанов проводят при Проверка и регулировка зазоров между стержнями

техническом уходе № 1. Нормальные зазоры в клапанах (для прогретых двигателей) должны соответствовать размерам, указаниым в таблице 9.

клапанов При регулировании зазоров клапан коромыслами нов на холодном двигателе зазоры соответственио увеличиваются на 0,05 мм.

Таблица 9

### Зазоры в клапанах (в мм)

	1	N	Ларка д	вигатели	1	
Клапаны	КДМ-46 КДМ- 100	Д-54 Д-54А Д-75	д-35	Д-36 Д 40К Д-48М Д-48Л	Д-24 Д-28	Д-14 Д-20
Впускиме Выпускиме	0,30 0,30	0,25 0,30	0,25 0,25	0,25 0,25	0,25 0,30	0,25 0,30
Зазор в деком- прессионном механизме.	0,60- 0,75	-	1— 1,25	1		1,5

Для проверки и регулировки зазороа необходимо установить порщень первого цилиидра в в. м. т. на такт «сжатие». Оба клапана должны быть закрыты.

Проверка устаноаки поршия первого цилиндра на такт «сжатие» производится у тракторов С-80 и С-100 по метке на махоанке. Метка должна совпадать с указателем на кожухе махоанка.




Рис. 1. Регулировка зазора клапанов дангателей Д.54 и Д.54А:

1— контреайка регулировочного винта; 2— регулировочный винт; 3—отвертка; 4—иил.

У тракторов ДТ-54, ДТ-54А, Т-75, МТЗ-2, МТЗ-5МС, МТЗ-5ЛС, КД-35, КДП-35, ДТ-14 и ДТ-20 установочный болт картера макоанка, вывернутый из своего гнезда и вставленный в него обратным концом, должен аобти в глухое отвесстие макоанка.

У тракторов ДТ-24 и Т-28 метка на махоаике должна соападать с указателем в люке корпуса махоанка, Чтобы отретулироавть зазоры в клапанах (рис. 1), необходимо отпустить комтргайку ретулировочного внита. учествая отверткой анит от, поворога: вравнита. учествая отверткой анит от, поворога: вращая регулировочный внит в ту или другую сторону. установить по шуду необходимый зазор между бойком коромысла и торцом стержия клапана или дном направляющего стакана клапанной пружины (у двигателей КДМ-46, КДМ-100, Д-35, Д-36, Д-48М и Д-48Л), Закрепить регулировочный винт контргайкой и проверить величниу зазора шупом, одновременно поворачивая штангу толкателя вокруг своей оси, чтобы проверить - не задевает ли она за стенки.

В таком же порядке регулируют второй клапан первого цилнидра, Клапаны других цилиндров регулируют по порядку 1-3-4-2, поворачивая кажлый

раз коленчатый вал на половину оборота. При регулировке клапанов двигателей Д-54, Д-54А и Д-75 надо проверять, имеются ли предохранитель-

ные кольца на стержиях клапанов.

производится одновремению с регу-Регулировка лировкой клапанов у лвигателей декомпрессион-КДМ-46, КДМ-100, Д-35, Д-36, Д40К, ного механизма Д-48М и Д-48Л. Для этого необходимо поставить рычаг декомпрессора в положение «ра-бочее» (у КДМ-46 и КДМ-100) и в положение «компрессия включена» у Д-35, Д-36, Д-40, Д-48М, Д-48Д-У лвигателей КЛМ-46 и КЛМ-100 отпустить коитогайку 1 и вращать регулировочный внит 2 декомпрессора до получення нормального зазора (рис. 2), После

установления нормального зазора (табл. 9) затянуть контргайку и сиова проверить зазор. У тракторных двигателей Д-35, Д-36, Д-40К, Д-48

(рис. 2) отпустить контргайку и завернуть регулировочный винт в валик декомпрессора до соприкосновения (без нажима) коромысла с торцом клапана, а затем завернуть винт на 1-11/4 оборота и после этого затянуть контргайку. Необходимо поминть, что у этих двигателей при включении декомпрессионного механизма

Партия поставила задачу - добиться в ближайшие годы производства мяса по 75 центнеров на 100 гектаров пашни и 16 центнеров на 100 гектаров других сельскохозяйственных усолий.



 а) — двигатели КДМ-46 и КДМ-100; I— контреайка: 2— регулировочный винт: 3— щуп: б) — двигатели Л-35, Л-36, Л-40К, Л-48; 4— регулировочный винт: 5— контреайка.

зазор между клапаном и поршием при положении поршия в в. м. т. составляет всего 0,6 мм, поэтому иеправильная регулировка декомпрессора может вывссти двигатель из строя.

Регулировка осевого перемещения распределительного вала

у двигателей Д-54, Д-54А, Д-75 произволится в случае износа или самоотвертывания упорного винта, я также после сиятия и последующей установки крышки картера распределительных шестерен. Для этого необходимо отпустить контргайку (рис. 3), завернуть упорный винт до упора в подпятник распределительного





Рис 3. Регулировка осевого перемещения распределительного вала двигателя Д-54: — контреайка; 2— регулировочный винт.

вала и отвернуть упорный винт на '/4—'/5 оборота и закрепить его контргайкой.

# Система питания

Уход за воздухоподводящий системой имеет важное вначение для обеспечения бесперебойной работы тракторов. Ежесменно необходимо проверять загразиенность масла в поддоне воздухоочнетителя, а при работе в пыльных условиях (на уборке, культивация, доржных и земляных работах) масло в поддоне меняют ежесменно.

Ухол за топливными

Перед заправкой топливом тракторов ДТ-54, КД-35 и «Беларусь» спускают отстой дизельного топлибаками ва в количестве 4-6 л. У тракторов С-80 и С-100 отстой топлива (10-12 д) спускают через 60 часов работы.

Периодически промывают фильтрующую набивку крышки и сетчатый фильтр бака.

При техническом уходе № 2 промывают топливный бак дизельным топливом. Для этого спускают весь отстой и топливо из бака, снимают бак с трактора и промывают его несколько раз небольшими порциями дизельного топлива. Промывку ведут до тех пор, пока выливаемое из бака топливо не будет чистым.

Через 50-60 часов работы трактора Ухол сливают отстой топлива из корпуса за фильтрами фильтра через спускную пробку. грубой очистки Через каждые 120 часов работы промывают фильтры грубой очистки. Для этого спу-

скают отстой топлива, разбирают фильтр и тщательно промывают в дизельном топливе корпус, фильтрующие элементы и другие детали,

Уход за топлив- заключается в периодическом спуске отстоя, промывке фильтров и в заными фильтрами мене фильтрующих элементов. тонкой очистки Отстой топлива из корпуса

фильтра спускают через каждые 120 часов работы трактора. При хороших условиях заправки топливом отстой можно спускать реже - при техническом уходе № 1. О состоянии фильтров судят по показаниям стрелки манометра. Если стрелка манометра показывает от 0,4 до 0,2 атм, значит фильтрующие элементы вначительно засопены и необходимо их заменить.

На тракторах последних выпусков на фильтрующих элементах тонкой очистки установлены защитные фланелевые чехлы. Если давление по манометру снижается до 0.2-0.3 атм, чехлы снимают и промывают их сначала в дизельном топливе, а потом в бензине. Если же величина давления после промывки защитных чехлов остается прежией или повысится незначительно, то фильтрующие элементы заменяют новыми.

Топливные насосы многих тракторных двигателей однотипны, многие детали их взаимозаменяемы.

пасоска двигателей Д-35, Д-40К вмеют Содавачение КД 4ТН-8,5×10. Они отличаются от топлавного насоса двигателя Д-54 лиць величиной угладователя д-54 он равен дегорумера: унасоса двигателя Д-54 он равен дегорум в унасосов двигателей Д-35 Л-40К-98-997 (2014)

Д-35, Д-40к—36 20°. На тракторах МТЗ-5МС и МТЗ-5ЛС устанавливаются двигатели Д-48М и Д-48Л. На отдельных двигателях этих марок установлены одноплузижерные насосы ОНМ со всережимным регулятором и шестеренчатым подкачивающим насосом

подкачивающим насосом.

Топливный насос двигателя КДМ-46 отличается от рассмотренных насосов. Он имеет четыре съемные взаимозаменяемые насосные секции. Плунжер этого

насоса имеет диаметр 10 мм и ход 10 мм. На большинстве тракторных двитателей устанавливаются закрытого типа форсунки со штифтом ФШ-1,5х/18°, что зозначает: форсунка штифтовая, диаметр выходного отверстия распылителя 1,5 мм и угол обратного конуса штифтов запорной ит-

лы 15° (или соответственно 40°).
Форсунка двигателя КДМ-46—бесштифтовая, работает так же как и штифтовая

тает на м.е., как и штиргизеком уходе за тракторами При ежесменнюм техническом уходе за тракторами ДТ-54, ДТ-54А, Т-75, КД-35, «Беларусь», Т-28, ДТ-24, ДТ-20, ДТ-14, ДВСШ-16 выполияют следующие операции. Проверяют уровень масла в насосе и регуляторе и при необходимости доливают до контрольного уровня.

За последние семь лет по сравнению с предыдущим семилетием в Казахстане среднегодовое производство зерна увеличилось в 4,3 раза, а его закупки — в 5,5 раза.

Нельзя допускать превышения уровня масла в насосе и в корпусе регулятора, так как это приводит к потере чувствительности регулятора, а зачастую к разносу двигателя.

При трудном пуске из-за пропуска вспышек в отдельных цилиндрах удаляют воздух из системы питаиия, для чего открывают продувочный вентиль в фильтре тонкой очистки и подкачивают топливо ручным на-

COCOM.

Воздух удаляют из системы питания дополнительно путем отвертывания продувочной пробки насоса на 2—3 оборота.

Проверка Нормальная работа дизеля во миогом зависит от работы форсунок. Работу их оценнают по давленню

работы форсунок боту их оценнвают по давленню и секций насоса впрыска, совпадснию оси конуса распыленной струи с осью форсунки, по отсечке и распылу топлива.

У двигателей Д.54, Д.35, Д.24 и Д.20 нормальное давление впрыска — 125 кг/см², а для двигателей КДМ-46—120 кг/см². Нижний предел давления впрыска для работающих форсумок — 110—115 кг/см².

Некправность форсунки определяют на работающем двитателе. Для этого рычя с якснедотора устанавливают в положение, соответствующее наиболее устойчивой работе выягателя, и поочередно выключают форсунки. Для выключения форсунок ослабляют тайки трубок выскогот давления на соответствующих секциях исасса. При выключении неисправной форсунки зауку выклола не изменяется;

Давление впрыска топлива проверяют с помощью эталониой форсунки. Для этого необходим специально изготовленный тройник. Один конец его присоединяют к секции или трубке высокого давления топлив-



ного насоса, а к двум другим концам тройника присоеднияют проверяемую и эталониую форсунки (рис. 4).





Рис. 4. Проверка давления впрыска топлива с помощью эталонной форсунки: 1— штуцер насосной секции: 2— тройник: 3— эта-

лонная форсунка; 4— проверяемая форсунка.

Для подячи гоплива к форсункам надо прокрутить с помощью пускового двятателя коленчаты вал дизеля на ередних оборотах. Если проверяемая форсуна инсравма, върыем гольшая происходит одновременно в обект форсунках. Если давление в проверяемой форсунке больше, чем в этальника, то произем сомуставление меляще, пирым произемодит тольно в произременой форсунке; сем произемодит тольно в произременой форсунке; сем произемодит тольно в произеременой форсунке; сем произемодит тольно в произе-

Для проверки на качество распыла форсунку присоединяют к трубопроводу высокого давления, а затем с помощью пускового двигателя прокручнавот коленчатый вал дивеля. Рачаг акселератора при этом



I— корпус; 2— регулировочный коллак; 3— калиброванная пружина; 4— игла; 5— груба высокого дальния с накидной гайкой; 6— распылитель; 7— гайка распылителя; 8— штуңер; 9— колпачок; 10— шарик.

должен быть установлен в положение максимальной Форсунки, не подвергающиеся проверке. выключают, ослабляя гайкн трубопроводов высокого давления на 1-1,5 оборота.

При плохом распыле топлива очищают снаружи от нагара распылнтель форсунки и сопло корпуса леревянной палочкой или медной пластинкой. Если после очнстки распыл не улучшается, форсунку следует заме-HUTS.

На качество распыла большое влияние оказывает скорость подачи топлива в форсунку. Так как распыл проверяют при сравнительно малых оборотах кулачкового вала топливного насоса, то форсунка, не дающая удовлетворительного распыла, может быть работоспособной при нормальных оборотах двигателя.

Проверять и регулировать форсунки на давление впрыска, а также определять давление в секциях топливного насоса можно максиметром,

По своему устройству максиметр (рис. 5) схолен с форсункой. Колпак и корлус максиметра имеют микрометрическую резьбу. При повороте колпака на один оборот в ту или другую сторону усилие сжатия калиброванной пружины изменяется на 50 кг/см2. На колпаке и корпусе максиметра наиесены деления, которые позволяют изменять давление пружниы на иглу с точностью до 5 кг/см2.

Пля определения давления в момент впрыска топлива максиметр предварительно устанавливают на давление 140-150 кг/см2 и включают его последовательно между секцией насоса и проверяемой форсункой. При проверке медленно отвертывают регулировочный колпак до получения одновременного впрыска топлива максиметром и форсункой. По делениям на колпаке и корпусе максиметра определяют фактическое давление впрыска. Если оно не соответствует нормальному, форсунку регулируют.

Исправный топливный насос должен Проверка работы подавать топливо в цилиндры двитопливного гателя в строго определенный монасоса мент, равными количествами во все

цилнилры на всех режимах работы.

Правильность регулировки топливного насоса проверяют по моменту начала подачи топлива, по количеству и равномерности его подачи отдельными секциями насоса.

насоса. Момент начала подачи топлива насосом сильно вликет на работу дизсям. При значительном увеличении угла опережения против установлениюто работа дивала становитом жесткой, двигатель стучит, перегреваетда пределативающим пределативающим пределативающим вожения подачи топливам мощность, двигателя также

синжается.

Проверка
момента начала
подачи топливы
да верхняя кромка
подачи топливы
да верхняя кромка
крывает отверстве
крывает отверстве
в гильзе. Этог

иасосом крывает отверстие в гильзе. Этог момент и является началом подачи топлива насосом и должен строго соответствовать определенному положению коленчатого вала дизеля,

Момент начала подачи топлива для дизелей разных марок установлен в градусах поворота коленчатого вала до в. м. т.

Таблица 10 Углы опережения подачи топлива для тракториых двигателей

	подачи топлива в рота коленчатого и	градусах пово-
* Марка двигателя	по началу подачи секцней (без топ- ливопроводов и форсунки)	по впрыску топлива, форсункой
КДМ-46, КДМ-100 Д-54, Д-54А, Д-75 Д-35, Д-36 (с плунжером	13—17 15—19	6—9 7—10
диаметром 8,5 мм) Д-24	18—21 18—22 30—34	6—8 6,5—8,5 15—17

Момент начала подачи топлива насосом проверяют с помощью моментоскопа (рис. 6). Для проверки начала подачи нужно отсоединить трубку высокого давления от проверяемой секции и вмссто нее установить моментоскоп. Затем, установив




Рис. 6. Моментоскоп:

1— накидная гай.

ка к штуцеру насоской секции;


2— отрезок трубы
высокого деясыния; 3— резыновая
трубка; 4— стекявная трубка.

моментоской. Затем, установив рачат акслератора в положеине, соответствующее максимальной подаче топлива, прокачать топливный насос, провертывая коленчатый вал дизеля вручную, для заполнения стеклянной трубки моментоскопа топливом на <sup>3</sup>/<sub>4</sub> ее высоты.

высстия. Начало подачи топлива секцией малоизношенного насоса проверяют в таком порядке. Один человек осторожно проворачивает вручную колектий наблюдает зуровнем топлива в стекляной трубке. Как толькот гоплива в трубке начинает подиматься, прекращают врашать коленчятый вал.

На двигателе Д-40М, на котором устанавливаются одностирунскующей в насосы ОНМ, начало подачи топлива сооттерствует рекому повышению уровия топлива в стеклянном грубке. Медленное повышение урожия топлива в трубке домонети аначала подачи и после него не следует принимать во внимание.

Наносят на шкив вентилятора (или шкив водяного насоса) против острия стрелки метку карандашом, как показано та врис. 7. Выворачивают установочный болт из отверстия в задией банке двигателей Д-54, Д-54A, Д-75 или в картере двигателей Л-35, Д-36, П-40К



момента начала подачи топлива: 1— шкие привода вентилятора: 2— стрелка-указатель.

и вставляют его в то же отверстие ненарезанной частью до упора в маховик, Затем поворачивают коленчатый вал лвигателя, пока установочный болт не войлет в отверстие на маховике. При этом положении поршень первого цилиндра будет находиться у двигателя Л.54 в в. м. т., у двигателей Д-35 в положении, соответствующем 19°, и у двигателей тракторов «Беларусь» — 15° до в. м. т.

Напосят на шкив вентилятора (или шкив водяного насоса) аторую метку против стредки. Затем надо измерять по цилиндрической поверхности шкива длину ули межид довум метками. По длине длуг поределяют опережение момента начала подачи толива. При этом спекободимо учлтавать, что у двигателей. Д-64, Д-64 и в Д-75 кажаме 1,5 мм длины дути по оболу приводного того вала, а у двигателей Д-65, Д-63 и в 4/4 Ми жаждые 1,7 мм длины дути по ободу шкива водиного насоса соответствуют р поворога колечатого вала.

Если угол опережения подачи топлива отличается по величине от рекомендуемого (табл. 10) больше чем на 3—4° в ту или иную сторону, то соответствению изменяют положение шлицевого фланца относительно

меняют положение шлице шестерни привода насоса.

При проверке облавного насоса на момент начала полачи тольнам у двигателей КДМ-46 и КДМ-100 синмают воздухоочиститель и крышку люкв на кожуке маховика. Момент начала подачи определяется расстоянием от метки «ВМТ 1—4» на маховике до стрелки указателя, укреплению на кожухе маховика. Каждые у маховика доставетствуют прибланительно г поворот колечнатого вала. При прибланительно г поворот колечнатого вала. При расстояние между меткой «ВМТ 1—4» и стреккой-указателем должно соответствовать б6—86 мм. Угол опережения подачи толиява секцией насоса изменяют регулировочным болтом толиятеля.

Для топливных насосов с изношенными плунжерными парами определение угла опережения впрыска топлива описанным способом малонадежно. В этом случае рекомендуется другой способ при помощи специаль-

ного приспособления.

За последние годы в Казахстане освоено более 25 миллионов гектаров целины.

Проверка и регулировка числа оборотов **ВВИГАТЕЛЯ** 

В полевых условиях число оборотов коленчатого вала двигателя можно замерить двумя способами: тахометром через вал отбора мошности и коленчатого вала подсчетом числа оборотов ведущих колес (звездочек) при движении трактора.




Рис. 8. Схема изменения установки регулятора двигателей Д-54, Д-35, Д-36, Д-40К, Д-24, Д-20:

1— упор валика рычага; 2— шпилька-ограничитель пода-чи топлива; 3— регулировочные прокладки; 4— болт-ограничитель числа оборотов.



Перед проверкой числа оборотов коленчатого вала дантеля по числу оборотов ведущих колес (звезод-чек) прогревают двигатель до нормальной температуры и отмечают на ведущих колесах метку мелом в радиальном наповалесни.

Трактор во время проверки должен двигаться прямолниейно на ровком участие пути без тытовой нагрузки, на 1 передаче. Число оборотов правого и левого колес подсчитывают одновременно в течение 2—3 минут и по таблице II находят соответственно обороты коленчатого вала. Для сравнения с данными таблицы II берегся средиее число оборотов колес за I минуту.

Если число оборотов не соответствует табличному, то выменяют число оборотов двигателея, соответствению увеличнивая или уменьшая количество прокладок (рис. 8) под болгом-ограничителем числа оборотов. При снятим одной регулировочной прокладки толщиной 3,3 мм число оборотов двигателя повышается, пример-

но, на 15—18 в минуту. Если изменением числа регулировочных прокладок не удается восстановить нормальное число оборотов двигателя, регулятор необходимо настраивать на стенде

в мастерских.

В таком же порядке изменяют настройку регуляторов у двигателей Д.35, Д.36, Д.40К, Д.24 и Д.20. Изменение настройки регулятора двигателей КДМ-46 и КЛМ-100 связамо со вскрытием регулятора, что не

разрешается производить в полевых условнях.

# Ухол за системой смазки

Для смазки дизельных двигателей применяют спепильные дизельные мысах агого ДП-11, а зимой ДП-8. Эти масла содержат присадки, Антикислотные присадки придают массу устойчивость протие окасения и образования смолы; антикоррозийные присадки защищают выгальные синцюветой брозы от разрушения мислотами; моющие присадки способствуют разрыжлению и удалению наград с деганей поршеной группи.

Применение для смазки дизельных двигателей других масел без присадок категорически запрещается. Заправка дизелей нестандартным маслом приведет к преждевременному окислению масла, к быстрому раз-

Таблица 11

	Марка трактора									
Число оборотов в минуту	C-100	C-80	ДТ-54 ДТ-54A	T-75	КДП-35 Т-38	МТЗ+ 5М с двнг. Д-40К	MT3- 5MC MT3- 5JIC	ДТ-24	ДТ-20 ДТ-14	двеш
Коленчатого вала двигателя на холостом ходу (максн- мальное)	1100— 1150	1100 — 1140	1400— 1435	1650	1500— 1535	1600— 1630	1750	1500— 1535	1700— 1730	1670— 1730
Коленчатого вала дви- гателя при макси- мальной мощности (нормальные обо- роты)	1050	1000	1300	1500	1400	1500	1600	1400	1600	1600
Ведущих колес (звез- дочек) на 1 переда- че трактора без тяговой нагрузкн	16— 16,5	15,5— 16	32—33	_	2829	19 <b>—</b> 19,5	-	18,5 19	21—22	-

Число оборотов коленчатого вала двигателя и ведущих колес трактора

рушению подшипников из свинцовистой броизы и к нагарообразованию на деталях двигателя.

Кроме примещения надлежащих сортов масел, в правила технического ухода за системой смазки входят проверка уровня масла в картере двигателя и заправка маслом, уход за масляными фильтрами, смена масла с промывкой системы смазки.

Во время работы двигателя необходимо следить за давлением масла в системе смазки, за температурой масла.

масла.
В таблице 12 приведены основные данные по системам смазки тракторных пвигателей.

На тракторных двигателях примеуход няется обычно двойная очистка масза фильтрами ла: в фильтрах грубой и тонкой очистки.

Для грубой очистки масла служат ленточные, щелевые фильтры. Чтобы они долго сохраняли работоспособность, необходимо периодически очищать их и промывать

До последнего времени для тонкой очистки масла на авитателях Д-54, Д-35, Д-24 и Д-14 принеиялись фильтрующие элементы АСФО-1 (автотракторных суперфильтр-отстойник), которые состоят из собранных поочередию на стяжимо болге картонных пластии и прокладок. По мере загрязнения фильтрующих элементов они заменялись новыми

На двигателях КДМ-46 и КДМ-100 для тонкой очистки масла служит фильтрующий элемент-патрон с хлопчатобумажной набивкой-путанкой.

Супефильтры и клопчатобумажные фильтры тонкой очистки масла малопроизводительны и недолговечны. Они не приспособлены для периодической разборки и промыжи. В связи с этим на двигателя, Д-54, Д-54, сочистки заменены центробежной очисткой масла. Для этого на перечисленных двигателях уставляель еметрофуза, Периодически необходимо разбирать, очищать и промывать центрифуту. Это производител при смене масла в картере алигать и домывать центрифуту. Это производител при смене масла в картере алигателя (через 200 мого-ческов). При разгрубой очистки на пропускную способность,

Смена масла в системе смазки у двигателей с фильтрующими влечентами тонкой очистки производится через 100—120 часов работы. Если дизельные тракторы оборудовами реактивной центрифутой и центрофсмой очисткой масла в шатунных шейках колечнатого вала, то рекомендуют заменять масло через 200—240 часов работы.

Для смены масла в картере двигателя необходимо отвернуть спускные пробки и слить масло из картера и из корпуса фильтров, удалить с магинтиой пробки металлические примеси, промыть детали в дизельном

топливе и поставить на место. Промыть систему смазки дизельным топливом.

Залить в картер двигателей ДТ-54, КДП-35, МТ3-5М, МТ3-5М по 10—12 д двясньного толлява, а в картер двигателей КДМ-100 15 д сисен вз 50%, свежего двяснаемого масла и 50%, двясньного толлива; завести двигатель и двять ему проработать на средных оборотах в дераних оборотах в двястах и двигатель и двяг двягатель, слить толливо из картера и коопусм масляных фильтова.

Для двигателей Д-54 н Д-75 не рекомендуется активно промывать систему смазки. Разрешается производить промывку только в случаях чрезмерного загрязнения

Одновременио со сменой масла в картере у двигателей Л-54. Л-54A и Т-75 следует промыть сапун.

У двитателя Д-54 и Д/5 через 1400—150 часов работы производится проверка отложений во внутрених подостях шатунных шеек. Для этого снимают куршку четвертого коренного подшиникых вместе с вкладышем и отворачивают пробку, закрывающую пость в третей шатункой шейке. Если тощины отложений больше 10 мм, то их тшательно удаляют из каждой полости.

### Уход за системой охлаждения

Для иормальной работы системы охлаждения необходимо:

ходимо: заправлять систему чистой мягкой водой; жесткую волу смягчать кипячением или другими средствами:

во время работы следить за температурой воды, которая должиа быть в пределах 70—85°;

4.5

70 - 80

1.5 - 1.8

6.5-7.0\* 6.5-7.0\*

л-16

Емкость системы (л)

Нормальная температура масла по дистанционному термометру (в граду-

cax) . . . . . .

Нормальное давление масла по маномет. DV (KE/CM2), . . .

Давление при открытии редукционного клапана — насоса (KE/CM2) . . . . .

Основные данные по системам смазки тракторных двигателей

КДМ-46

КЛM-100

27

1.7 - 2.7

3.3-4.0

\*) Для двигателей с реактивной центрифугой.

Д-54 Д-54 А 25

70-80

1.7 - 2.5

6,5-7,0\* 3.3-4.0

Марка двигателя

16

80-95

2-3 1.8 - 2.2

3.3--4.0

Д-40К

16

80-95

2-3

Д-24 Д-28 Д-20

7.8

не допускать понижения уровня воды ниже 8 см от верхней плоскости заливиой горловины.

Солержать в чистоте радиатор: при сидьной запы-

ленности воздуха очищать раднатор от пыли, промывать и продувать его, а у двигателя Д-16—прочищать оребрение головок и цилиндров.

При длительных остановках сливать воду из системы охлаждения при температуре ниже +5°.

Основные данные по системам охлаждения приведены в таблице 13.

Натяжение ремней вентилятора степень натяжения ремней проверяют и регулируют при ежсеменном техническом уходе. У двигателей КДМ-460 и КДМ-100 степень натяжения ремней проверяют

степень натяжения ремнен проверяют нажатием ломика на ремень в его середине. Отклонение ремня при этом должно быть около 4 см. Регулировка натяжения ремня вентиляторя показана на рис. 9.

У двигателей Д.54, Д.54А и Д.75 порыальным натажением ремней вентилятора считается такое, при котором от пажатия на ремень рукой с силой в 5—7 кг в середине между приводным шкивом и натяжным ролином прогиб ремия составляет 15—20 мм.

Натяжение ремисй регулируют перемещением натяжного ролика (рис. 10).

У дизеля Д-35, Д-36, Д-40К, Д-48М, Д-48Л при нормональном натяжении ремин вентилятор должен медленио проворачиваться под действием груза весом 8 кг, подвсшенного к лопасти вентилятора на расстоянии 10 мм от края.

У двигателей Д.24 и Д.28 изгажение ремля вентилатора регулируют ревоболой втулкой (рис. 11). При завертывании втулки ремень выдальняется из канавки и натагивается, а при отвертывании — угопает в канавки ке и ослабляется. Натяжение ремля проверяется так же, как и у двигателей Д.35, Д.36.

Натяжение ремия вентилятора у двигателей Д-14, Д-16 (с воздушным охлаждением) и Д-20 считается вормальным, если при нажатии на ремень усилием руки в 6—7 кг в средней его части отклонение ремия будет равно 15—20 мм.

			Mapi	ка двигателя		
Показатели	КДМ-46 КДМ-100	Д-54 Д-54A Д-75	Д-35	Д-36 Д-40К Д-48М Д-48Л	Д-24 Д-28	Д-14 Д-20
Емкость системы (л)	64	60	33	25 (Д-48М—28)	15	7,4 .
ратура воды (градусов) Вентилятор:	7085	75—85	85	(Д-48Л—29) 75—85	75—90	80—95
число приводиых ремией	2	2	1	1	. 1	1
ния ремней .	натяжным вин- том в кронш- тейне оси веи-	роликом и натяжным винтом		инем корпу- нератора	резьбовой втулкой	болтом натя- жения генера- тора
Радиатор: тип	тилятора трубчатый	трубчатый	трубчатый	трубчатый	трубчатый с навитыми по	трубчатый с пластинами
число трубок сердцевины	240	280	92	92	спирали лен- тами —	_




Рис. 9. Регулировка натяжения ремней вентнлятора двигателей КДМ-46 и КДМ-100:

 регулировочный болт: 2— контргайка; 3— гайки крепления кронштейна оси вентилятора.

Промывка системы осуществляется при техническом ухомы охлаждения де № 2.

Пля промывки составляют одня

с целью удаления для промывки составляют один накипи из следующих растворов:

1) 0,75—0,8 кг каустической соды и 0.25 кг керосина на одно ведоо (10 л.) воды:

1 0,25 кг керосина на одно ведро (10 л) воды; 2) 1 кг бельевой соды и 0,5 кг керосина на такое

же количество воды.
Поле спуска торячей воды из радиатора полностью заправляют систему охлаждения раствором. Заводат дангатель и при средики оборотах прогревают его в течение 10—15 минут до рабочей температуры. Нагретые дангатора от дангатора страждение охлаждения на 10—12 ча-




Рис. 10. Регулировка натяжения ремней вентилятора двигателей Д-54 и Д-75: 
1— гайка крепления оси натяжного ролика; 
2— регулировочный винт.

сов, после чего снова заводят двигатель и прогревают его 5—10 минут. Затем раствор спускают, дают двигателю остыть и тщательно промывают систему охлаждения чистой водой.

ния чистом водон. Наким в системы охлаждения также удаляют специальным раствором (150 а каустической голы на 1° я воды), которым заполняют всю систему и дают двигаводы, от применяющим расты расты расты от применяющим расты раствор сливают, а систему охлаждения тивательно промивают чистой водой.

## Уход за механизмами системы пуска

Система пуска применяется для подогрева и провертывания коленчатого вала дизелей при пуске. С этой целью на двигателях КДМ-46 и КДМ-100 устанавли-

Казахстан — крупнейшая база страны по производству зерна, мяса, шерсти и другой сельскохозяйственной продукции.




Рис. 11. Регулировка натяжения ремня вентилятора двигателей Д-24 и Д-28: I— стопорный винт: 2— контреайка: 3— резьболая атилка: 4- пенень лентилятова: 5-шкил

ваются пусковые карбюраторные четырехтактные двух-цилиндровые двигатели ГІ-46, а на тракторах ДТ-54, ДТ-54A, Т-75, КДП-35, Т-38, «Беларусь» — карбюраторные двухтактные одноцилнидровые двигатели ПД-10М. Тракторы ДТ-14, ДТ-24 приспособлены для запуска

на бензине при провертывании коленчатого вала от руки. На тракторах ДТ-20, Т-28, МТЗ-5М и на самоходном шасси запуск осуществляется электрическими стартерами. В систему пуска дизельных тракторов С-80, С-100,

ДТ-54, КДП-35, Т-38, «Беларусь» входят: а) декомпресснонный механизм:

б) пусковой двигатель:

в) силовая передача от коленчатого вала пускового двигателя к коленчатому валу дизеля;



г) механизм автоматического отключения пускового двигателя от дизеля,

Система пуска при электростартериом запуске дизеля состоит из стартера, свечей накаливания и аккумулятора.

лятора.
В таблицах 14, 15 приведена техническая характеристика пусковых устройств тракториых двигателей.

Таблица 14
Техническая характернстнка системы пуска
тракторных авигателей

		Марка двигател	g
Показатели	Д-54A Д-75	Д-35,Д-36 Д-40К(Л) Д-48Л	КДМ-46 КДМ-100
Марка пусково- го двнгателя	ПД-10М	ПД-10М	П-46
Мощность дви- гателя (л. с.) Число оборо- тов коленча-	10	10	19
того вала (об/мин). Карбюратор	3500 К-13 илн К-16	3500 К-13 или К-16	2600 Κ-25Γ
Магнето	M-24	M-24	М47Б или М10.

Уход за системой питання пускового двигателя

Пусковой двигатель ПД-10М рекомендуется заправлять только смесью, состоящей из тщательно перемешанных 15 объемных частей бензнна и 1 части дизельного масла. Пусковой

двигатель П 46 заправляется чистым бензином.

Крупным резервом повышения производительности труда в сельском хозяйстве является повышение скорости движения тракторных агрегатов.

		Марка двигател	9
Показатели	Д-54А Д-75	Д-35,Д-36 Д-40К(Л) Д-48Л	КДМ-46 КДМ-100
Муфта сцеп- ления	Многодисковая непостоянно замкнутая с тормозом	Многоднсковая постоянно замкнутая	Однолнсковая непостоянно замкнутая
двигателя, при котором отключается пусковой механизм (об)мин)	250—275	300—320	310—350
на 1 передаче редуктора при отключении	4200—4600	4150-4450	2650-2980

Таблица 15

### Данные по пусковым устройствам для двигателей с электростартерным пуском

Показатели	Марка двигателя	
	Д-20	Д-24
Степень сжатия при пуске на бензине	5,6 K-16 M-10A Ct-80	5,5 K-16 M-80 C <sub>T</sub> -81



При техническом уходе № 1 следует снять карбюратор, разобрать и промыть в бензине все детали и каналы, продуть их сжатым воздухом. После сборки карборатор регулируют при помощи винта холостого хола.

Обычно при вывернутом на 1,25—1,5 оборота винте колостого хода карбюратор К-16 обеспечивает бесперсбойную и устойчивую работу двигателя ПД-10М на разных пежимах.

Уход за системой зажигания

Рекомендуется ежедневно вытирать магнето от пыли и содержать его в чистоте, периодически проверять состояние контактов прерывателя маг-

нето и величину зазора между яним. Зазор в контактах прерывателя проверяют щупом при наябольшем рассождении контактов. Нормальный зазор должен составлять 0,25—0,35 мм. Для регузировки зазора отпускают винт крепления контактной стойки и поворотом эксцегирика стойки устанальнавают веобходимый зазор, затем затягивают винт крепления стойки.

При техническом уходе № 1 тщательно очищают свечи от нагара и затем при помощи щупа проверяют зазор между электродами свечей. Нормальный зазор 0.5-0.7 мм.

Установка магнето на двигатель ПД-10М производится в такой последовательности: а) отъединяется провод от свечи и вывестывается

свеча:

6) через отверстне под свечу опускается чистый стержень на дінице поршия и проворачинами колсичатого вала двигателя поршень устанавливается в в. м. т. т.

в) поворачивается коленчатый вал в обратную сторону так, чтобы поршень опустился на 5,8 мм от в. м. т., что соответствует положению кривошила коленчатого вала 27° до в. м. т.:

г) снимается крышка прерывателя магнето и проворачивается валик в положение начала размыкатом контактов прерывается. При этом риска на кулачке будет совидать с острием указательной стреких в контактов прерывателя, а поводок автомата опережения примет веситакальное положение:

 д) в таком положении вводятся выступы на поводке автомата опережения в пазы шестерии привода и

магнето закрепляется болтами.

Для установки магието на двигатель П-46 необходимо вывернуть свечу первого цилиндра и открылюк муфты сцепления. При такте «сматие» в цервом цилиндре провертывают коленчатый вал до совмещения метки «заж» на маховике с меткой на корпусе муфты сцепления (рик. 21) и провертывают ротор магието



Рис. 12. Установка магнето М-10-ф на двигатель П-46: а) — совмещение меток на маховике: 1— «заж» с меткой «2» на корпусе муфты сцепления;

б) — совмещение меток магнето:

на шестерне 1 с меткой «2» на глазке корпуса магнето.

до совпадения метки на шестерне с риской на целлулоидном глазке крышки магието. В таком положении магието закрепляют на двигателе. Это будет соответствовать опережению зажигания в 25° по коленчатому валу двигателя.

Для установки магнето на тракторы ДТ-24 и Т-28 его закрепалот свободно инженим (неподвижним) блотом. На верхинй болт иввертывают гайку. Поршен первого цилипара устанавливают в м. м. г. при такте «сжатие». Выертывают свечи, присоединяют к инм провола и проверяют магнето на искрообразование.

Открывают люк картера маховика и медленно поворачивают колсичатый вал до щелчка ускорителя магието. При щелчке метка «заж» на маховике должна совпадать со стрелкой, прикрепленной к кожуху маховика. Для нормальной работы системы пуска двитателя утол зажитания должен составлять 5—73 после прохода поршием в. м. т. Есля метка <замен не совпадает со стредкой, корпус магнето поворачивают вокруг инжинето болга: при повороте по часовой стредки— учелиния будет уменьшаться, против часовой стредки— учелиниваться.

Уход за муфтой сводится, главным образом, к устрасцепления пробуксовки дисков, поязляющейся в результате износа или

замасливания фрикционных поверхностей.

Дисковые непостоянно замкнутые муфты сцеплення на двигателях ПД-10М (тракторы ДТ-54 и ДТ-54A) и П-46 регулируют регулировочной крестовнной (рис. 13) в такой последовательности:

синмают крышку с рукояткой управления муфтой сцепления, у двигателей П-46 регулировку осуществ-

ляют через открытый смотровой люк;

ставят рычаг редуктора в нейтральное положение и рукой поворачивают регулировочную крестовину так, чтобы стопорисы защелка была обращена в сторону открытого люка;

включают любую передачу редуктора, оттягивают стопорную защелку и завертывают регулировочную крестовину до входа защелки в следующее отверстие на нажимиюм диске:

ставят на место крышку с рукояткой и проверяют усилие включения. Оно должно быть таким, чтобы включение осуществлялось без напряжения одной рукой, а переключение редуктора при работающем двигателе и выключенной муфте было бесшумным.

Дисковые постоянно замкнутые муфты двигателей ПД-10М (двигатели Д-35, Д-36, Д-40) регулируют в таком порядке:

синмают крышку с храповым диском;

завёртывают на пол-оборота или один оборот десять регулировочных гаек;

Скорость движения тракторных агрегатов можег быть повышена на пахоте — до семи, на севе — до девяти-десяти километров в час. ставят крышку с храповым диском на место и провернют зазор между торцом выключающего валика и шарнком выключающего штяфта. Этот зазор должен составлять 1,5—2 мм. При таком зазоре наибольшес усилие на рычаге будет ощущаться при отклонении ричага от вертикали на угол 10—15°

### Уход за гидравлическими навесными системами

На тракторах малой и средней мощности (ДТ-14, ДТ-24, «Беларусь», КДП-35) до 1958 г. устанавланались моноблочные навесные системы НС-32В, В НС-32М и НС-37. Эти системы нивогт в основном одинаются основном одинаются размерами некоторых деталей.

Начиная с. 1958 г., все тракторы, выпускаемые нашей промышленностью, оборужуются раздельно-грегативми гидравлическими навеспами системами. В отячине от моноблочных систем все механизмы раздельноагрегатной системы выполнены как самостоятельные у-язы, легко, монтинуемые на товкторы.

В таблице 16 приведены основные данные по раз-

дельно-агрегатным навесным системам. Управление основными и выносными цилнидрами осуществляется от распределителя. На тракторах мощностью до 70 д. с. устанавливаются распределители Р40/75 клапанию-золотикнового типа, которые предиазначены для раздельного управления тремя силовыми цилнидрами довного действия.

Предохранительный клапан в распределителе регулируется на открытие при давлении в системе 125 + 5 кг/см<sup>2</sup>.






Рис. 13. Регулировка днсковых постоянно замкиутых муфт сцепления: а — двигателя ПД-10М:

1— водущая шестерия, 2— валик муфти, 3— опорний дик, 4—водуще дики, 5—водомие диск 6—нажимной дик, 7—сегментная шпонка, 8—ок рычажков, 9— нажимной рычажков, 10— дики гормозка, 11— подвижная муфта, 12—защенка, 15—регулировочная креговича

6 — двигателя П-46: 1— смотровой мюк, 7— регулировочная крестовина, 3— защелка,

Таблица 16

Основные данные по раздельно-агрегатным навесным системам

Показатели	Марка трактора					
	ДТ-20	T-28	T-38	ДТ-54А	двсш-16	
Марка гидрона- соса Расчетиая про-	НШ- 16В	НШ- 40В	-	НШ- 60В	Двухплун- жерный	
изводительность насоса (л/мин) Рабочее давле-	16,0	40,0	46,0	60,0	15,3	
ние (атм) Номинальное	100	100	100	100	80	
число оборотов (в мин) Основной сило- вой цилиндр:	1600	1380	1512	1300	533	
марка	цс-75 до 110	цс-90 до 290	цс-100 до 200	ЦС-110 до 250	Ξ	
вые цилиндры: марка	_	ЦС-55	ЦС-75	ЦС-75	днам. 36 ж.	
количество	- 1	2	2	3	2	
ход поршия (мм) Внутрениий диа- метр шлангов к	-	200	200	200	250 -	
рам (мм)	10	12	12	16	-	
пого бака (л)	5,5	10	- 1	15	_	

При ежесменном техинческом уходе выполняют следующие операции:

тщательно очищают узлы гидросистем от пыли и подтеков масла:

подтеков масла;
2) проверяют уровень масла в баке по контрольной пробке или по метке маслощупа. При исобходимости доливают свежее дизельное масло ДП-11 (летом) и




Рис. 14. Запорное устройство маслопроводов: 1— клапан маслопровода; 2— клапан шланга; 3— шланг; 4— маслопровод; 5— накидная гайка.

ДП-8 (зимой), если уровень масла выше нормального, то лишнее масло сливают:

 проверяют затяжку накидиых гаек запорных устройств маслопроводов, так как при ослаблении их запаны могут прокупыть маслоповоды доже показа-

устроисть мастопроводов, так как при ослаюжения на клапавы могут перекрыть маслопроводы, как показаво на рис. 14.

4) проверяют, нет ли просачивания масла через сое-

димения трубопроводов. Для этого включают насос гндроситемы, прогревают масло до 30—35° на средням оборотах двигателя при мейтральном положении рычатов управления распределителем. Затем включают рычаг из положение «польем» и выдерживают гидросистему в нагружению состояние голодителя навесной машиной в течение одной минути. При этом проверяют все основным сосединения трубопроводов.

все основные соединения трубопроводов.
При техническом уходе № 1 промывают масляный фильто.

фильтр.

Смена масла производится в такой последовательности. Прогревают масло в гидросистеме. Сливают его

HOCHEL TIPOTPEBBIOT MACHO B THAPPOCHETMIC CHIRDRET CI

На обработке пропашных культур скорость движения тракторных агрегатов может быть повышена до восьми, а на косовице — до девяти километров в час.

из бака, очищают магингные пробки и промывают ид в лимсьнымо толинае, Промывают масялный фильтр. Отворачивают штуцеры трубопровода вы насосе и подинманием продольных тят вытесняют масло из силовых цилиндров. Затем надо заянть в бак чистое дивельное поливо до контрольного уровив, вылючить насос, завестопливо до контрольного уровив, вылючить насос, завесры в проработать на дивельном тольные 2—5 минут. Произвести при этом 20—30 подражов и опусканий навесной системы без орудия или машины. Санть топляво из бака и вытеснить его из силовых цилиндров. Заправить бак чистым дизельным маслом (легом — ДПТ11, имом—ДПТ2) до контрольного уровить. Выпорыя дельным дизельным пасос завести дистемы, проравить Выпорыя дельным посоменным посоменным посоменным посоменным рачатов распраеделителя, при жеторального месоменным рачатов распраеделителя, при жеторального за пределением посоменным рачатов распраеделителя, пределением рачатов распраеделения посоменным рачатов распраеделением 
Постепенно в течение 5 минут надо увеличивать число оборотов двигателя до нормальных, сделать несколько подъемов и опусканий каждым цилиндром, проверить соединения и устранить подтекание масла,

# Силовая передача тракторов

Уход Чтобы муфта сцепления работала за муфтой нормально, необходимо соблюдать сцепления следующие правила:

1) не включать муфту сцепления без надобности и не держать ее выключенной больше 15—20 секунд;

 ие держать ногу на педали или руку на рычаге муфты сцепления при работе двигателя. Это приводит к быстрому износу подшипника отжимной муфты и к пробуксовке дисков муфты сцепления;



 выключать муфту сцепления быстро, а включать плавно, не задерживая педаль (или ручной рычаг) в промежуточном положении.

В процессе эксплуатации в муфте сцепления возникают различные неисправности.

Основные из них приводятся в таблице.

Признаки и причиим иеисправиости

Способ устранения

Муфта сцепления пробуксовывает (трактор «не тянет», диски пригорают)

1. Нарушена регулировка муфты: нет зазора между головками вымининых рытагов и подшипником, недостаточен свободный ход пералану у непостоянно заминутых муфт, недостаточна нажатия нажинных кулатков на диск.

Замаслены фрикционные поверхности дисков. Отрегулировать муфту: установіть нормальный зазор между головками выжимимх рачагов и подшипником. Отрегуліровать ход педалн. Регулировочной крестовіной отрегулировать силу нажатия нажимных кулачков.

лачков.
Промыть диск керосином или дизельным топливом

### Муфта сцеплення не полностью выключается (передачи переключаются с шумом)


1. Велик зазор между головками отжимных кулачков и выжимным подшипником, велик свободный хол педали. Недостаточно отретулнрована плоскость головок отжимных рычагов. 2 Муфта не выкаривется

2. Муфта не выключается или выключается с перекосом.
3. Неисправен тормозок

 Ненсправен тормозок, замаслены его диски (тракторы ДТ-54, ДТ-54A) нли Проверить плоскость головок оттимных рычагов, установить нормальный зазор между головками отжимных рычагов и выжимным подшипником.

подшипником. Установить нормальный свободный ход пепали.

Проверить регулировку тормозка, при необходнмости промыть фрик-






Рис. 15. Регулировка механизма блокировки и управления центральной муфтой сцепления тракторов ДТ-54 и ДТ-54А:

1— рычаг валика блокировки механизма переключения; 2- упор; 3— рычаг переключения передач; 4— рычаг управления механизмом поворота; 5— подушка педал муфто сцепления; 6— рычаг муфты сцепления; 7— тяга муфты сцепления; 8— тяга механизма блокировки. Признаки и причины исисправности

Способ устранения

колодка тормозка (трактор T-75).

1. Нарушена

ционные поверхности кепосином.

### Рвутся прорезиненные соединительные планки (лвигатели КЛМ-46 в КЛМ-100) соосность

коленчатого вала двигателя с верхиим валом коробки передач.

Проверить и отрегулиповать муфту сцепления по маховику.

Изиошеи роликовый полшипник.

Заменить неисправный полименик

Разрушены прорезииениые планки из-за попадания на них топлива н масла.

Предохранить прорезиненные планки от попадания нефтепродуктов, иенсправные планки заменить

Регулировка главной муфты спевления

По принципу действия и характеру регулировок все применяемые на тракторах дисковые муфты сцеплення можно разделить на несколько FOVER.

1. Постоянно замкнутые с тормозком устанавливаются на тракторах ДТ-54, ДТ-54А, «Беларусь». В этих муфтах регулируется зазор между головками выжимных рычагов и плоскостью выжимного подшипника. Регулируется также зазор между диском тормозка и приклепанной к ступице асбестовой накладкой.

2. Непостоянно замкнутые с тормозком устанавливаются на тракторах С-80. С-100. КЛ-35. КЛП-35. Т-38. ДТ-14. ДТ-20. Здесь сила сжатия дисков изменяется перемещением регулировочной крестовниы, Управление

При работе на повышенных скоростях производительность агрегатов повышается до 45 процентов.

муфтой сцепления, как правило, осуществляется руч-

ным рычагом.

3. Постоянио замкнутые без тормозка устанавливаются на тракторах ДТ-24, Т-28 и самоходиом шасси ДВСШ-16. Эти муфты регулируют при увеличении свебодного хода педали сверх 35—40 мм; полный ход педали должен быть равен 150—170 мм.

Необходимый свободный ход педали регулируется изменением дины этиг, навертыванием или свертыванием регулировочной вылки. Размещение внутренных головою отжимыми рачагово в одной плоскости и поли ход педали муфты сцепления регулируют корончатыми тайками на отжимных рачагах. По обоччании регули-

ровки гайки шплиитуют.

Муфту сцепления трактора ДТ-54 проверяют и ре-

гулируют в таком порядке (рис. 15).

Рачат 3 переключения передам устанавливают в исйтральное положение, в педаль 5 муфти сиспления в крайнее заднее положение. При этом рачат Г валика блокировки межанима переключения должен быть прижат к упору 2 на фланце коробки переключения, а расстояние от верхнего конца педали 5 до рачата 4 управления механизмом поворота должно составлять 20—25 мм.

Синмяют боковину капота с левой стороны трактора и крышку, люка картера муфта сиспления и проверяют зазор между нажимным диксом 5 (рис. 16) торможа и навлядкой 6 ступный торможа. Зазор ымерают через прорезь в чугуниом пеезае торможа, он должен быть равке 7-88 мм. Для регунировки зазора отъединяют тяту 7 от рычага 8 и, отпустив контртайку, удлиняют тяту 7 от рычага 8 и, отпустив контртайку, удлиняют иму бурачивают тяту. Если зазор оттеруанрова правильно, то при полном выключении муфты (нажимом из педаль до отказа) края стаканов 4 пружинных






Рис. 16. Схема регулировки муфты сцепления тракторов ДТ-54 и ДТ-54А:

1— отжимные рычажки; 2— радиальный отжимной подшипник; 3— отжимная муфта; 4— стакан пружины тормозка; 5— нажимной диск тормозка, 6— накладка ступицы тормозка, 7— тлеа; 8— рычаг муфты сцепления; 9— коромчатая гайка.

тяг тормозка должны отойти от ушек нажниного диска 5 и а 3-5 мм.

Устанавливают рычаг декомпрессионного механизма в положение «Прогрев 1» и провертывают коленчатый вал за рукоятку так, чтобы отжимные рычажки / уста-

Кормовые бобы — могучий союзиик кукурузы. Они восполняют белковый дефицит в кормовых рацнонах. иваливались поотередно против дюка и проверяют при этом зазор между концом каждого отжиного рычажка / и подшининком 2, запрессованиям в отжинитую 
ца в заоре у отдельных рычажков ис должен пришать 0.3 жм. Для регуніровки заора звинимот шллинт 
из корончатой гайки ў отжинного рычажка /, поверты 
вают гайку, прагрунаров то стецкальным иллучом за 
дамен, регуларорка заор. Установня пеободницую 
подшиником, шллянтуют корончатов гайку подпининком, шллянтуют корончатов гайку подпининком, шллянтуют корончатов гайку подпининком 
подшиником. 
шллянтуют корончатов гайку подпининком 
подпининком шллянтуют корончатую гайку

На тракторах МТЗ-5М и МТЗ-5Л устанавливается двойная постоянно замкнутая муфта сцепления с раздельным приводом — на силовую передачу и вал отбо-

ра мощности. При проверке этой муфты необходимо соблюдать следующий порядок,

 Проверить величну хола педали до упора в защелку. При заводской регулировке ход педали устанавливается в пределах 140—160 мм. В случае необходимости ход педали регулируют в этих пределах изменением длины болкировочной тати. При укорачивании тати ход педали увеличивается, при удлинении — уменьшается.

2. Снять крышку верхнего люка корпуса муфты: сцепления.

3. Расшплинговать гайку отжимных таг и отретулировать ими зазор между внутренними концами отжимных ричагов и упорной втулкой подшилинка в предсах 2—3 мм. При отвертывании регулировочной гайки из ½, оборота (до следующей прорем под шланит) указанный зазор увеличивается на 1 мм, а свободный ход педали – на 10 мм.



4. Проверить свободный ход педали, который при правильно отрегулированной муфте должен составлять

5. Зашплинтовать регулировочные гайки, после чего завериуть упорные болты до упора, затем отвериуть каждый из них на семь щелчков.

6. Закрыть верхиий люк, пустить двигатель и проверить действие муфты сцепления на работающем

тракторе.

На тракторах Т-75 в отличие от ДТ-54 и ДТ-54А установлена двухдисковая постоянно замкнутая муфта сцепления (рис. 17, 18), управляемая рычагом, как непостоянно замкиутая. Для проверки и регулировки этой муфты необходимо выполнить следующие операции.

1. Установить рычаги переключения коробки пере-

дач в иейтральное положение.

2. Сиять боковину капота с левой стороны дизеля и

крышку 10 люка корпуса муфты сцепления.

3. Поставить рычаг декомпрессионного механизма на «Прогрев 1» и, проворачивая рукояткой коленчатый вал дизеля, проверить зазор между виутренним концомкаждого отжимного рычага и флаицем отжимной втулки. Зазор должен быть 3,5-4,5 мм, а разница в зазоре у отдельных рычагов не должиа превышать 0,3 мм.

4. Для регулировки зазора иужио выиуть шплиит из корончатой гайки 7 отжимного рычага 22 и поверяуть гайку, придерживая болт специальным ключом за лыски, до получения необходимого зазора. Отрегулировав поочередно зазоры у всех отжимных рычагов, зашплиитовать короичатые гайки.

Проворачивая рукояткой колеичатый вал дизеля. установить зазоры между промежуточным диском 5 и упорами 26 в пределах 1.2-1.8 мм. Для этого отпустить коитргайку 25 каждого упора и ввериуть упор 26 до соприкосновения с промежуточным диском, затем отвериуть упор на 1,5 оборота и закрепить контргайкой.

6. Установить нормальный зазор между тормозным шкивом 11 и колодкой тормозка. Для этого выключить муфту сцепления и, отпустив контргайку регулировочиого винта 27, прижать винтом тормозиую колодку к тормозному шкиву 11. После этого включить муфту сцепления, дополнительно завернуть регулировочный виит на два оборота и затем затянуть контргайку.





Рис. 17. Регулировка муфты сцепления трактора Т-75: а) продольный разрез:

1-корице муфты сценении, 2-ведомий диск, 3-кожуц муфты, 4-мажимой диск, 5-прометратомий диск, 6-теха пожимого диск, 6-теха пожимого диск, 1-торомогов, 8-откамная втумса, 9 и 34-мастемии, 10-стромогов, 11-торомогов шики, 17-ах муфты сцентемии, 11 и 11-и шариковые подиштикии, 14-вал муфты сцентемии, 11 и 11-и шариковые подиштики, 14-вал муфты сцентемии, 11-и шариковые подиштики, 18-вал мини, 11-стромого отверствы, 18-пробах спросоко отверствы, 18-пробах спровоко отверствы, 18-пробах спровоко отверствы, 18-пробах спровоко отверствы. 18-тромого профессы 22-отключий другий, 18-тромого допомого информации.

Непостоянно замкнутые муфты сиспления (рис. 18) регулируют перемещением регулировочной крестовины. Преда регулировкой необходимо выключить муфту сцепления и установить рычат переключения передач в нейтральное положение, открыть люк в комухе муфты сиспления. Затем, повертывая коленчатый вал, подвести крестовину стяжным болгом или защежной к люку.



б) вид сзади:

25— контргайка, 25— упор, 27— регулировочный винт тормозной колюдки, 28— ось тормозной колодки, 29— ведущий палец, 30— масленка, 31— рычаг вала выключения муфты сцепления.

Зернобобовые культуры — путь к высоким урожаям кормов с большим содержанием белков в них. ослабить стяжной болт или отвести защелку. После этого включить какую-либо передачу и повернуть крестовину против часовой стрелки до получения зазора




Рис. 18. Регулировка муфты сцепления тракторов С-80 и С-100:

1— отводка; 2— пружинная серьга; 3— нажимной кулачок; 4— крестовина; 5— нажимной диск; 6— стяжной болт,



между кулачками и нажимиым диском в пределах 1,5—2 мм. Провернть включение муфты сцеплення. Уси-лие на рычаге должио составлять 15—20 кг.

Правильность регулировки муфты сцепления проверяют при движении трактора с нагрузкой. Не всегда удается регулировкой муфты сцепления восстановить ее работоспособность, часто она пробуксовывает из-за замасливания дисков. В этом случае необходимо промыть муфту керосином. Делают это при неработающем лвигателе с выключенной муфтой сцепления и разведенными дисками. Керосин на диски подают шприцем, периодически поворачивая муфту.

После промывки надо дать керосину стечь через спускное отверстие в кожухе муфты. Если муфта продолжает пробуксовывать и после промывки, ее разбирают и заменяют изношенные райбестовые накладки. В случае необходимости заменяют также покороблен-

За карданной передачей не требуется особого ухода. Однако периодически следят за ней, чтобы болты были хорошо затянуты и зашплинтованы, а резиновые детали предохранены от попадания на иих топлива и смазочных материалов,

При ежесменном уходе необходимо Уход прослушивать коробку передач, проза коробкой верять на ощупь, нет ли чрезмерпередач ного нагрева и очищать от грязи. Наблюдают за тем, чтобы не было подтеканий масла через

сальниковые уплотнения и болтовые соединения. Через 20 часов работы проверяют уровень масла в коробке и одновременно болты крепления коробки передач к трактору. Коробку передач и центральную (коническую) передачу смазывают трансмисснонным автотракторным маслом. Масло меняют в соответствии с техническими указаниями одновременно в коробке перемены передач и центральной передаче в такой последовательности: после остановки трактора, пока масло не остыло, сливают его из корпуса коробки передач и отделения центральной передачи; очищают магнитные пробки от металлической пыли, промывают их и ставят на место: заливают в корпус коробки передач и в отделение центральной передачи дизельное топливо; заводят трактор и работают на низшей передаче 2-3 мину-

ные диски.

ты; спускают дизельное топливо (пробки держат открытыми в течение 10—15 минут).

Заправляют коробку передач и центральную переда-

чу свежим маслом до контрольного уровия,

При эксплуатации трактора необходимо следить за исправностью механияма блокировки. В случае изменения длины блокировочной тяги этот механизм нужно регулировать в следующем порядке (для тракторов «Беларось»).

1. Отъединить передний конец тяги от рычага бло-

кировочного валика.

 Постепенно поворачивая блокировочный валик, найти такое его положение, при котором передачи переключаются своболио.

 Поставить одну из передач в полувыключенное положение и повернуть валик по часовой стрелке до соприкосновения (на ошупь) коомки валика с фикса-

тором.

4. Нажать на педаль муфты сцепления до полного ее выключения.

 При данных положеннях блокировочного валика и педали муфты сцепления соединить их блокировочиой тягой. Длину тяги регулируют ввертыванием ее в

вилку или вывертыванием из нее.

6. Проверить работу механизма блокировик. Правъявляют выпью отретумированиям вкильно отретумированиям вкильно отретумированиям вкильно отретумированиям синов муфте сцепления и невозможность переключения передач при включенной муфте и включенной муфте.

Уход за бортовыми фрикционами

Чтобы бортовые фрикционы гусеничных тракторов нормально работали, нельзя допускать перетекания масла из отделения центральной передачи

и тормозами из отделения центральной передачи и комечима переда в отделения борговых фрикционов простившееся масло надо периодически спускать. В случае пробуксовки фрикционов иза замасливания дисков следует промыть их керосином. Для этого необходимо: а) после работы трактора, пока диски фрикционов натреты, спустить скопившееся масло из отделений фрикционов?

б) завернуть спускные пробки и залить в отделения

фрикционов через люк по 3-4 л керосина;

в) не выключая фрикционов, поездить на тракторе вперед и назад в течение 5-8 минут:

г) спустить грязный керосии и залить чистый;

л) выключить бортовые фрикционы, закрепия рычаги поворота в крайнем заднем положении, включить II передачу и для хорошей промывки дисков дать трактору поработать на месте 5 минут:

е) остановить двигатель, открыть спускиме отверстия и не закрывать их в течение 1-2 часов для полного удаления керосина:

ж) смазать солидолом полининики отволов: з) заменить масло в конечных передачах, так как при промывке не исключено попадание туда керосина, Через каждые 50-60 часов работы трактора проверять величину свободного хода рычагов управления

		T	аблица 17		
-	Марка трактора				
Показатели .	ДТ-54 ДТ-54А Т-75	КД-35 КДП-35 Т-38	C-80 C-100		
Свободный ход рыча- гов управления фрик- ционами по замерам на коице рычага у рукояг- ки (мм). Полный ход рычагов управления до полного выключения фрикцио- нов (мм). Полный ход тормоз- ных педалей (мм) подушки педалей (мм)	60 - 90 400 - 450 120-140	40-60 290 40-60	135—165 — 150—190		

Расширение посевов и повышение урожайности кукурузы — путь к увеличению производства не только зериа, но и молока и мяса,




Рис. 19. Схема регулирования раздельного управления бортовыми фрикционами и тормозами тракторов ПТ-54 и ПТ-54А:

1— рычаги управления фрикционами, 2— тормозные педали, 3—защелки педалей, 4—контргайки упорного винта, 5—прорыша винт, 6—промозная лекта, 7—регулировочная гайка, 8—рычаг тормога, 9—стяжной болт наконечника тяки, 10—тяко управления фрикционом, 11—тяко тормога, 12—вилла выключения.



бортовыми фрикционами и величину полного хода педалей тормозов (табл. 17).

По мере износа дисков фрикциюнов свободный ход рачатов управления уменьшается. Для регуляровки величния свободного хода рычатов у ПТ-54, ЦТ-54, ЦТ




Рис. 20. Схема регулировки свободного хода рычагов управления бортовыми фрикционами тракторов КД-35 и КДП-35:

1— опорная чашка регулировочного винта; 2— регулировочный винт; 3— стяжной болт; 4— коленчатый рычаг.

Тормова тракторов ДТ-54, ДТ-540 и Т-75 регулируот в такой посисковательности: педава 2 устанавлнают в крайнее задисе положение; изменением длипы гормозной таки II и рымаг 6 тормоза устанавливают до углом 15° назад от вертикали; тайку 7 затигнают до углом 15° назад от вертикали; тайку 7 затигнают до изменением проматы по доста по промати и по навливают пормальный залом между инкмей частью барабана и тормозной лентой 6; для этого нажимают на педава 2 до отказа и стопорят ее на секторе, отпустия контргайку 4 упорного внита 5 и завертывают внит до угора в деяту 5, посейе этого струслают внит ас угора деяту 6; посейе этого струслают внит ас У тракторов КД 35, КДП-35, Т-38 своболный ход рачагов управления регулируют винтом отводки (рис. 20). Для этого нужно открыть люки ва верхибе крышке корпуса заднего моста и отпустить стяжной болт 3 регулировочного винта отводки устанавливают зазор между ополом Така.

кой винта и коленчатым рычагом в пределах 1,5— 2 мм, что соответствует свободному ходу рычагов управления 40—60 мм.

Для регулировки тормозов v КД-35, КДП-35, Т-38 надо сиять задиий лист пола. Отпустить контргайку наконечника тормозной ленты н затянуть до отказа гайку наконечника, после чего отпустить ее на 2,5-3 оборота. В таком положенин закрепляют гайку наконечника тормозной ленты контргайкой. Затем отпускают контргайку регулировочного винта, расположенного на крышке верхнего люка, Полностью затягивают винт, отпускают его на 1.5-2 оборота и затягивают контргайку (рис. 21).

У тракторов С-80 и С-100 сободный кол рычатов управления борговыми фрикнионами регулируют при стоящем на месте неправном гидроусилитель. Регулировку осуществляют через задние смотровые люки отвертыванием шаровой тайки регулировочной тайки регулировочной таки до получения необходимого сободного хода рычатов



Рис. 21. Регулнровка тормозов тракторов КД-35, КДП-35 в Т-38.





Рис. 22. Схема регулировки механизма управления тракторов С-80 и С-100: а) регулировка свободного хода рычагов управления бортовыми фрикционами:

1— контргайка, 2— шаровая гайка;

б) регулировка тормозов:
 з- регулировочная гайка тормоза,
 контргайка стопорного винта,
 з- регулировочный болт,

управления на 165 мм. Нужное жение шаровой фиксипуется KOHTDгайкой. Если рычаги **управления** бортовыми фрикционами отъединялись, то предварительно проверяют и регулируют холостой ход этих рычагов от нх крайнего пепелнего положения до начала перемещения поршией сервомеханизма. Он должен быть равен 40-50 им

При регулировке один из поршией сервомеханизма ставят до упора в гильзу н изменяют длину тяги так, чтобы холостой ход рычага управления до начала перемещения поршия сервомеханизма равнялся 40—50 мм. Для регулировки тормоза на тракторах С-80 и С-100 необходимо снять крышки тормозных люков, затяиуть тормозиую леиту регулировочной гайкой ло отказа и отвериуть гайку на 5-6 оборотов. Отпустить контргайку и завернуть регулировочный болт до упора в леиту, отпустить его на 1-1.5 оборота и затянуть

контргайку. Закрыть тормозные люкн (рис, 22),

Ухол за центральной (конической) передачей

Если при работе трактора появляется ціум в центральной передаче или чрезмерно нагреваются ролнковые подшипинки, необходимо проверить и, если потребуется, отрегулировать

правильность зацепления конических шестерен и величину зазора в конических роликовых подшипниках. Указаниую проверку и регулировку у тракторов ДТ-54. ДТ-54А, Т-75 нужно проводить в такой последователь-

ности.

1. Отвериуть спускные пробки и слить масло из корпуса коробки передач и из отделения центральной 2. Залить в корпус коробки передач и в отделение

конических шестерен 5 д керосина или дизельного топлива. 3. Отгянуть и закрепить контргайками рычаги уп-

равления бортовыми фрикционами, завести двигатель и, включив 1 передачу, поработать на месте 2-3 минуты. 4. После тщательной промывки нодшипников и коии-

ческих шестерен остановить двигатель и спустить загрязиенный керосии или дизельное топливо. 5. Сиять топливный бак, очистить от грязи и сиять

верхиюю крышку заднего моста,

6. Проверить зацепление шестерен по отпечатку

краски на зубьях: а) покрыть зубья ведомой (большой) шестерии слоем

краски: б) провернуть ведомую шестерию на один оборот: в) проверить контакт зубьев шестерен по отпечатку

краски на рабочей (выпуклой) стороне зубьев ведущей

(малой) шестерии. Зацепление считается правильным, если отпечаток покрывает не менее 50% длины зуба и располагается по образующей начального конуса на расстоянии не менее 5 мм от наружних кромок зуба,

7. При смещении отпечатка по длине зуба проверить расстояние обработанного наружного торца малой шестерии (рис. 23) до оси вала центральной передачи. Оно должно быть равно 95 мм у тракторов ДТ-54 и ДТ-54А и 113 мм - у Т-75.

Для определения этого размера сначала определяют нутромером расстояние между торцом шестерии и ва-




Рис. 23. Схема регулировки центральной (конической) передачи трактора ПТ-54:

1—крышка, 2— резушировочные прокладки, 3— вторичный вал коробки передач, 4— малая комическая шестерня елавной передачи, 3—стакая подшитанка, 6—вравая резушировачная гайка, 7— большия комическая шестерня, 8— севая резушировачка сайка, 3—мартородока, была падного мскта, 11—стопорныя

лом, а затем штангенциркулем — диаметр вала. Искомое расстояние будет равно показанию иутромера плюс половина диаметра вала. Если размер 95 мм (нал 113 мм) не выдержан, его восстанявливают изменением количества регуляровочных прокладок 2 под крышкой передането подшилинка вторичного вала коробки

нереджения бытоморов запоров запедлении комическим истерен прокатыванием самицовой паластинки. Для экото выть не менее трех свинцовых пластинки толщиной 0.8—1 мм. шериной 10—12 и ланиой 60—70 мм. Заложить одну пластинку между зубыми, вколящими в зашелление выпочнът декомпрессор и передачу задисто целлением выпочнът декомпрессор и передачу задисто

Травопольная система сдерживает увеличение производства продуктов сельского хозяйства. Нужно повсеместно осванвать пропашную систему. хода, отвести рычаги управления фрикционами и застопорить их собачками. Затем медленно прокручивать за рукоятку коленчатый вал двигателя так, чтобы пластинка прошла вниз. В таком же порядке, поочередно прокатывают и другие две пластинки, устанавливая их через 120° по окружности шестерни. После этого измеряют толицину пластниок микрометром или штангенциркулем в самых тонких местах,

Фактический боковой зазор между зубьями шестерен, равный наименьшей толщине смятых пластинок, дол-

жен составлять 0.2-0.6 мм

9. Если осевое перемещение шестерии больше значений, приведенных в таблице 18, коннческую передачу регулируют перемещением вала 10 с большой конической шестерней 7 при помощи гаек 6 и 8, навинченных на стаканы 5 полиципичков

Регулировку следует проводить в таком порядке: а) отпустить на 1-2 оборота гайки 12 крепления ле-

вой перегородки 9, снять маслоотражательный щиток и стопорную пластинку 11 с регулировочной гайкой 8; б) завернуть левую регулировочную гайку 8 до пол-

ного устранения осевого перемещения вала, а затем от-

вернуть ее на 5-7 зубьев:


в) нажимая ломиком на большую коническую шестерню, передвинуть левый стакан до упора гайки 8 в торец у перегородки и повернуть вал с большой конической шестерией на один полный оборот;

г) завернуть до отказа и закрепить контргайками гайки 12 крепления перегородки.

10. Проверить повторно боковой зазор, поставить стопорную пластнику, маслоотражательный щиток, верхнюю крышку заднего моста и топливный бак.

У тракторов С-80, С-100, КД-35, КДП-35 н Т-38 боковой зазор в зацеплении шестерен и зазор в подшипниках центральной передачи регулируют изменением





Рас. 24. Регулнровка центральной (конической) передачи трактора «Беларусь»:

I — корпус трансмисски, 2 — стакан подшипника, 3 — крмшка, 4—болты крепления крышки, 5 — регулировочные прокладки, 6 — малая (ведущая) шестерия, 7 —большая (ведомая) шестерия, 7 —большая (ведомая)

количества прокладок под фланцами стаканов подшипников или перестановкой прокладок с одной стороны на другую. В этом случае общая толщина регулировочных прокладок с правой и с левой сторон должна быть одинаковора

одинаковон. У тракторов «Беларусь» зазор в зацеплении конической пары центральной передачи регулируют в таком порядке (рис. 24). Освобождают болты 4 крепления крышек левого и правого стакана 2. Вынимают правый стакан 2 из корпуса 1 так, чтобы можно было свободно

Таблица 18
Величина зазоров в подшипниках и конических шестериях центральной передачи (мм)

	малой до оск	малов лоскос- передач	Зазор в под- шипниках		Боковой зазор в шестернях	
Марка трактора	сстояние о нической ш ла задието сстояние о нич. шесте	от терки	нориальный для но- вых подшипников	допустимый без ре- гулировки	нормальный для но- вых шестерси	допустимый без регулировки
C-80, C-100	-	83,8— 84,0	0,15— 0,3	0,5	0,2— 0,8 0,2—	2,5
ДТ-54, ДТ-54А	94.5 — 95	_	0,15—	0,5	0,6	2,5
T-75	113,0	-	0,15-	0,5	0,6 0,15—	2,5
КД-35, КДП-35, Т-38. «Беларусь»	113,0 130 <u>+</u>	56,3— 56,7	0,15 — 0,3	0,6	0,5 0,2— 0,5	1,5
жъеларусь» ДТ-24, Т-28	0,15	=	=	0,5	0,15-	1,2 1,0
ДТ-14, ДТ-20	-	-	-	-	0,2-	1,5

снять регулировочные прокладки 5, слегка вытагивают левый ставки и регулируют боковой зазор в зацеплении конических шестерей в пределах 0,2—0,5 мм путем умевышения количества регулировочных прокладок 5 под правым ставлюм и увеличения их под левым стаканом подшилника. Затем проверяют совпадение наружных торнов зубев ведущей в ведомой шестерен.

Если торпы зубьев не совявлают более чем на 0.5 мм, въменяют количество регулироменых прокладок между фланцем стакана подшипника первичного вала и передним торпом корпуса траксимссив. Взаимное расположение шестерен определяется размером 130±0,15 мм от торпа малой шестерни до оси вала центральной передачи.

Для регулировки необходимо сделать следующее: а) снять крышки верхнего и левого люков корпуса муфты сцепления и механизм рулевого управления:

 б) освободить болты крепления стакана переднего подшипника первичного вала и вытянуть стакан, освободив регулировочные прокладки;

 в) сиять необходимое количество регулировочных прокладок и затянуть болты крепления стакана подшилинка;

 г) вторично проверить боковой зазор в зацепленин, при необходимостн отрегулировать его.

Желагенью также проверить правильность запельния шестерии по дляге зубьев святием отпечатих краски на рабочей сторопе ведушей (малой) шестери. Отпечаток храски должен покрывать не менее 60 процеятов дляны зубя и находиться не более чен 7 мм от торопо зубем еменьшего основания. Послеото затигнамот до отказа болты крепления делого, в затом правот стакажаю подшиляною. Устаналивают сиятые узлы и дегали на трактор и заправляют тракисиском маспом.

Чистые пары — это расточительство природных богатств. Их необходимо заменять занятыми парами с посевом кукурузы и зериовых бобовых культур. У тракторов ДТ-24 и Т-28 малая коническая шестерия (ведущая) занимает постоянное положение в

корпусе коробки передач и не регулируется. Зацепление шестерен главной передачи регулируют перемещением вала диффереминала вместе со ступицей и ведомой цистерней благодаря цваменению количества прокладок под стаканом левого подшилиика Если зазор в зубых велик, количество прокладок увеличивают, если же ов слишком мал — умевьшают.

У тракторов ДТ-14 и ДТ-20 центральная передача вяляется доповременю реверсом для изменении направления движения. При регулировке зацелления важно обеспечить одинальном боховой зазор между зубъями правой и левой коинческих пар. Суммарный заор, замеренный по толицине обматих савищовых пластии, должен быть 0,6 мм при разиние в толишие обект дластиц не более 0,1 мм.

Регулировка одинакового бокового зазора в шестериях достигается изменением толщины регулировочных прокладок под фланцем гнезада правого шарикового подшининия промежуточного вала.

уход У тракторов ДТ-54, ДТ-54А, Т-75, кл.-35, МТЗ-2, МТЗ-5МС, МТЗ-5ЛС, ДТ-24, Т-28, ДТ-14 и ДТ-20 конеч име передачи выполнены в виде ор

ноступенчатых понижающих редукторов с цилиндрическими шестериями. На тракторах С-80, С-100, КДП-35 и Т-38 установлены двукступенчатые редукторы с двумя парами цилиндрических шестерен.

Уход за конечными передачами заключается в своевременной точечной смазке солидолом, в наблюдении за герметичностью уплотиений в подтягивании резьбовых соединений. При уходе нужно своевремен-






Рис. 25. Приспособление для проверки зазора в роликовых подшининках: 1— чашка, 2— винт.

но менять траисмиссионное масло (с промывкой картеров) и регулировать конические подшипники.

Масло в картерах конечных передач меняют в соответствии с указаниями по смазке, По окончании работы трактора, пока масло не остыло, его спускают из картеров комечных передачи. Затем залявают в картеры на 40—50 процентов их емкости дивольное топляю, заводат двигатель и переданиялот тракто распараты предагнато тракто ное топливо спивают, двог ему хорошо стечь и заливают в картеры свежее трактируствое масло.

Проверка и регулировка полиниников конечиых передач

У тракторов ЛТ-54. ЛТ-54А. Т-75 осевой зазор конических роликовых подшипников проверяют через 960 мото-часов, т. е. при техническом VXOде № 2.

Для упрощения проверки и регулировки рекомендуется изготовить несложное приспособле-

ние (рис. 25).

Чтобы проверить величину зазора данным приспособлением, нужно снять крышку ведущего колеса (звездочки), снять контргайки с головок болтов, отвернуть один болт, надеть на упорную шайбу 3 (рис. 26),

чашку / и завериуть виит 2 в свободное торцовое отверстие. Затем затянуть винт до отказа ключом с плечом 400-500 мм и измерить щупом через три прорези приспособления зазор между торцами шайбы и внутренним кольцом подшипника. Нормальный зазор должен составлять 0.2—0.4 мм.

При увеличениом зазоре синмают приспособление и упорную шайбу 3, удаляют соответствующее количество регулировочных прокладок 4. Ставят шайбу на место и проверяют величину зазора при помощи приспособления. Если зазор нормальный, снимают приспособление, завертывают третий

Рис. 26. Проверка осевого зазора в коническом роликовом подшининке конечной передачи тракторов ЛТ-54. ДТ-54А с помощью приспособления: I— чашка, 2— винт, 3— шайба, 4- регулировочные прокладки

болт, затягивают до отказа остальные, закрепляют их контргайками и ставят на место крышку ведущего колеса. Затем подтягивают гайки болтов крепления велушего колеса к ступице.

¥ тракторов КД-35, КДП-35 и Т-38 для проверки

осевого зазора в роліковнях подшитвиках колечной передачи ослабляют или синямогт гусенницу покачивают ведущее колесо (зведачоку) ломиком в осевом направления. Если ничеств ощутивам качка, зазор в запелажения. Если ничеств ощутивам качка, зазор в запелажения. Если ничеств ощутивам качка, замор в запелажения синьмог шайбу в отпертивают контрлайку, зведам претупаривомную гайку до стихая, после чего отпуккают се на ½, оборога, что отказа, после чего отпуккают се на ½, оборога, что одляни соответствовать осевому зазору в пошитвиних О.З. м.к. Затем проверают осевой зазор, затигивают О.З. м.к. Затем проверают осевой зазор, затигивают дляний учений уче

душен звездочки и надсевают гуссинцу. У тракторов С-80 и С-100 перед регулировкой зазора необходимо отпустить болт, стягивающий гиезло подшинивки полуоси. Ескторымы ключом с надставкой затягивают регулировочную гайку до отказа, поворачивая при этом ведущую звездочку и а 3—4 обологов.

После затяжки гайки отпускают ее на один зуб, что соответствует осевому зазору в подшининках 0,125 мм. Стопорят регулировочную гайку, затягивают стяжной болт гиезла подшининка полуоси и устанавливают кон-

цевой щиток на место.

Конечные передачи тракторов «Беларусь» и ДТ-24 не имеют регулировок. При значительным к износах 3убысв инлигарических шестерен рекомендуется менять шестерии местамы. Одноврежению перестанавлявают соной стороны на другую ведомые и ведущие шестерия в сборе с их подцинивамым и стаканами.

У ДТ-14 и ДТ-20 авлор в конических роликовых подшинниках коменых переда регуляруют прокладкам, которые устанвальнают под флавием корпуса подшипника. Для умежныения завора число прокладок умеличивают, для увеличения завора—уменьшают. При нормальном заворе в подшинниках приподятое на домкрате ведущее колесо должно свободио вращаться, но не иметь заментого осевото качания.

## Холовая часть и управление трактором

Прн ежесменном уходе за тракторами следует очишать ходовое устройство от грязи, проверять и своевременно подтягнвать ослабленные крепления, смазывать полишпиники. Через 20—24 часа работы трактора смазывают солидолом полишпики опорных и поддерживающих катков, направляющих кожес, осей гуссиным тельмен (ут трактора С бо, С 100, КД 35, КДП 35 бо, С 100, КД 35, КДП 35 для смазки полишпином хололого устройства широю применяется жидкая смазка — ватоя или трактисскомное масло, смесь солидола с автолом (60% солидола и 10% автола). С применением теябе смазки срок полной заменыя масла в подишпинах кожото устройства у часор заботы. Д 13-64 и т. 73 умелием д 460—500

Уход Звенья гусениц, пальцы и велущие колеса являются сильно нагружена исмененным деталями, они работают в исключительно тажелых условиях. Для обеспечения длительной работы гусениц и велущих колес необходимо соблюдать повыма технического ухода.

При ежесменном техническом уходе проверяют натяжение гусеничной цепи, а в случае необходимости ре-

гулируют ее.

У тракторов ДТ-54, ДТ-54A, Т-75 гусеница должна бить натянута так, чтоби провисание ес от рейки, положенной ребром па конщы пальцев над полдгржинающими каткани, было в предслаж 30—50 ма шего устройства должна составлять 260—263 мм у тракторов ДТ-54 н ДТ-54 н ДТ-54 н А 470—475 мм у трактора Т-75. Натажение гусеницы у тракторов С-80, С-100, КД-35 и КДП-35 процеркуго, поднимая ломиком гусеничную цепь над поддерживающим катком (рис. 28), той гусеницей и поддерживающим катком должно д

Для проверки и регулировки натяжения гуссинцы грактор должее быть установлен на тверлов ровной площадке. На тракторах ДТ-54, ДТ-54А и Т-75 для натяжения гуссинцы (рис. 27) тшательно очищают от грязи натяженое устройство, открато контргайку 5, отвертивают регулировочную гайку 8, подают коменчатую ось И вперед, до нужного натяжения гуссинычной цепи. По оконачани ресулировому акремендают регулироваму дажерядног регулироваму акремлялог  доступности регулироваму акремлялого регулироваму акремлялого доступности доступности регулироваму акремлялого доступности доступности доступн

лировочную гайку  $\delta$  коитргайкой  $\delta$ . Если запас регулировочной резьбы у натяжимх болтов не обеспечивает натяжения гусениц до нормального их провисания, удаляют по одному звену (траку) с каждой стороны.





Рис. 27. Проверка и регулировка натяження гусениц тракторов ДТ-54, ДТ-54А и Т-75: а) проверка натяжения цепи:

I— поддерживающие катки, 2— гусеница, 3— пальцы звенья гусеницы, 4—рейка;

## б) — натяжное устройство:

5— контреайка, 6— упорное яблоко, 7— натяжной болт, 8— регулировочная гайка, 9— амортизирующая пружина, 10—вилка, 11—колемчатая ось, 12—упорные шайбы, 13—гайка амортизириющей прижины.



ницы у тракторов С-80 и С-100: а) проверка натяжения:

1-расстояние должно быть в пределах 40-50 мм; б) регулировка натяжения гусеницы: 2- зажинные гайки на вылке натяжного колеса, 3- регулировочный вылт, У тракторов С-80 и С-100 для натяжения гусенный необходимо саять гражей шихок, отпустать заяммимы гайки 2 (рис. 28) на выдле натяжного колеса и, проворянная регулировочный виги 3, довест натяжного услугимо в предусмения для ужной величим. Передыгая трактор вире — назад, для равномерного распределения натяжения гусеницы, проверить степень се натяжения имя гусеницы, проверить степень се натяжения заверуить гайки на вывим енатяжного колеса. Необходямо следать, чтобы расстояние между вылюй и комингийным было 210 мм.

При регулировке натяжения гусеницы у тракторов КД-35 и КДП-35 отвертывают два болта фланца гайки регулировочного болта. Вращая гайку регулировочного болта, устанавливают нужное натяжение гусе-

нипы

Если при регулировке натяжения гусеницы у тракторов КД-35 и КДП-35, С-80 и С-100 скользящие кроиштейны направляющего колеса своими краями выблут за пределы гусеничной тележки, надо выбросить по одному звену с каждой сторовы.

Для сохранения резьбы от повреждений и облегчения натяжения гусеницы необходимо после каждой регулировки густо смазывать солидолом и обматывать куском брезента открытую часть резьбы натяжного болта

Чтобы набежать перекоса направляющих колес и набегания реборд звеньев густенным на обод колеса, надо периодически проверять у тракторов ДТ-54 со-стояние коленчатой оси и втулок натяжного устройства. Нельзя работать с погнутыми колечатыми осями направляющих колес или с сильно изношенными втул-ками.

У тракторов ДТ-54, ДТ-54А и Т-75 при техническом уходе № 2 (через 90 мото-часов) измеряют расстояние между осями крайних пальшев десяти натянутых звеньев левой и правой гусении. Если длина цепи из десяти звеньев составит 1790—1800 им (1750—1760 м.ч

Очищенные семена, правильная обработка почвы, применение гербицидов — эффективные способы борьбы с засоренностью полей.

у тракторов Т-75), при разнице между такими отрезками правой и левой гусениц более 10 мм, гусеницы

надо поменять местами.

При увеличении длины десяты звеньев до 1840— 1850 мм у тракторов ДТ-54, ДТ-54м д до 1810—1890 м у трактора Т-75 (через 2000—2500 часов работы) заменить пальшы и переставить велущие колеса с одностороны на другую для работы исизношенной стороной зубыев.

Основные неисправности в ходовом устройстве гусеничных тракторов При нарушении правил технического обслуживания в ходовом устройстве гусеничных тракторов возникают неисправности. Причины их возникновения и способы устранения привелены в таблице 19.

Основные ненсправности в ходовом устройстве

Таблица 19

Признаки и причины исисправности

Способы устранения

Чрезмерно нагреваются подшипники опорных катков и направляющих колес.

1. Недостаточна смазка вследствие вытекання масла через сальниковые уплотнения.

2. Велик зазор в подшип никах. 1. Устранить течь масла через сальниковые уплотнения, заменить

2. Отрегулировать осевой зазор в подшипниках.



Признаки и причины Способы устранения иенсправности

Недостаточно вращаются или вовсе не проворачиваются опориые катки.

- Заедают полиципинки из-за отсутствия смазки. Через изиошенные сальииковые уплотиения попала
- грязь.
- 1. Разобрать катки. промыть, проверить состояние подшипииков, заменить сальники.
- 2. Разрушились подшип-2. Заменить подшиппики иики и сальники.

Сильио изиосились реборды опориых и поддерживающих катков и направляющих колес

1. Перекошены гусеничные тележки у тракторов КД-35. КДП-35, Т-38, С-80, C-100

1. Устранить перекос гуссинчиых тележек. Отрегулировать натяжение гусениц, пружины и установку направляющих колес на рамах

Гусеница сильно провисает между поддерживающими

тележек.

жение.

- катками и часто соскакивает 1. Слабо натянута гусеинна
  - 1. Проверить и отрегулировать натяжение гусеницы. Если гусеница чрезмерио . вытянута. убрать одно звено, затем отрегулировать ее натя-

Способы устранения

Тяжело управлять трактором, быстро изнашиваются подшипники направляющих колес

- 1. Чрезмерно натянута гусенцца.
  - натянута 1. Проверить гусеницу на иормальное провисание. При необходимости ослабить натяжение.
- 2. Нарушена регулировка подшипников направляюших колес.
- 2. Отрегулировать подшипники.
- щих колес.

  3. Нарушена регулировка осевого зазора крепления

каретки.

 Отрегулировать осевой зазор крепления каретки.

Регулировка Осевой зазор в конических роликоосевого зазора вых подшинниках опорных катков в подшинниках и натяжных колес должен находиться опорных катков ив пределах 0,3—0,5 мм. Величина за-

опорных катков ив пределах 0,3—0,3 мх. реличина занатяжных колес зора определается перемищением колеса или катка вдоль оси ломиком; при этом гусеница должна быть распущена, а проверяемые колеса или катки приподняты над землей. Если

осевой зазор превышает 0,5 мм, подшипники необходимо отрегулировать. Порядок регулировки роликовых подшипников опор-

Порядок регулировки роликовых подшиппников опорных катков тракторов ДТ-54, ДТ-54A и Т-75 следующий (рис. 29).

 Снять каретку с цапфы, очнстить ее от грязи, расшплинтовать и отвернуть гайки 5, затем съемником снять катки 1 с оси 6.

 Расшплинтовать и отвернуть болты 4 н снять корпуса уплотнения 9, промыть их керосином или дизельным топливом.

зельным топливом.

Чтобы не повредить резиновое уплотненне 8 при надеванин катка, сжать пружину 10 до высоты 26—27 мм
и перевазать ее в 1—3 местах ниткой.

 Промыть кероснном или дизельным топливом подшипинки. Удалить нужное количество регулировоч-




Рис. 29. Регулировка подшипников опорных катков тракторов ДТ-54, ДТ-54А и Т-75:

1—катки, 2—регулировочные прокладки, 3—роликовые конические подиштники, 4—болты корпуса уплотнения, 5—гайка, 6—ось, 7—замковая шайба, 8—уплотняющий резиновый чехоз, 9—корпус уплотнения, 10—пружина, 11—масляные каналы.

В 1961 году в совхозах и колхозах республики работало более 300 тысяч тракторов, более 100 тысяч комбайнов, сотин тысяч автомобилей и различных сельскохозяйственных машин.

ных прокладок 2, поставить корпус уплотнения па место, завернуть до отказа болты

 Ударить несколько раз молотком через деревянную подкладку по оси и, не поворачивая ось, нажать

на нее вперед и назад.

Если при этом не будет ощущаться перемещение оси и она будет свобално вращаться от руки, то полининия отретулирован правильно. При тугом проворачивании оси нужно добавить по 1—2 прокладки на сторому и повторить повееку осебего зазова.

5. Собрать уплотнение на ступище катка и напрессовать каток на ось, проследнть за правильной посадкой шпонки в оси катка.

 Вавернуть до отказа гайку 5 крепления катка, застопорить ее замковой шайбой 7.

Осевой зазор между торцом втулки каретки и упорной шайбой на оси качания балансира определяют при свободном положении каретки, перемещая ее ломнком

вдоль оси, Если зазор превышает 0.5 мм, необходимо его отре-

уулировать. Для этого лужно расшланитовать и отвермуть болты крипления упрощо шайбы. Силы шайбу и вынуть необходимое количество произадок, поставить шайбу из место, закрения ее бозгами, проверить регулировку. При нормальном зазоре карегка легко проворачивается на цапфе без заметного осевого перемешения.

Если непользованы все вегулировоние произадки.

Если использованы все регулировочные прокладки, рекомендуется повернуть упорную шайбу и упорное кольцо неизмощениями сторонами к торци втулки. При измосе шайбы и кольца с обеих сторон их заменяют.

Для регулировки подшипников маправляющих (натяжных) колес у тракторов ДТ-54, ДТ-54А и Т-75 иужно слить старое масло, отвервуть болты  $\delta$  (рис. 30), свять крышку  $\delta$ , расшплинтовать регулировочную гайку  $\delta$  и затянуть ее до тугого проворанивания колеса






Рис. 30. Регулировка подшипников натяжных колес тракторов ЛТ-54. ЛТ-54А и Т-75:

1—ободья; 2—роликовые конические подшипники; 3—крмшка; 4—пробка; 5—регулировочная гайка; 6—болты крепления крышки; 7—ступица; 8— коленчатая ось колеса; 9— уплотияющее устройство.

ог руки за обод. Затем отвервуть регулировомную гайку на ½—1½ оборота. Если колесо вращается свобого ог руки без заметного осевого перемещения, затянуть контртайку и загнуть замковую шайсу, Затем зашино товять регулировомную гайку, установить крышку, затячить больты и смазать подшинияки.




Рис. 31. Схема регулировки направляющих колее тракторов КД-35, КДП-35 и Т-28: 1-швеллеры еусеничкой тележки; 2-регулировогом мые проклабжи; 3-упорная шайба; 4-болт упорной шайбы; 5-тамковая шайба; 6-устамоочный болт кориштейма; темроитейм колеса.

Подшипники направляющих колес и опорных катков на тракторах КД-35, КДП-35 и Т-38 регулируют при осевом зазоре выше 0.6 мм путем уменьшения количества прокладок 2 (рис. 31) под упорной шайбой 3 оси колеса. Для этого надо предварительно отвернуть установочный болт 6 наружного кроиштейна 7 колеса и переместить кроиштейи 7 вместе с колесом по оси виутрь до отказа. Затем измерить шупом зазор между виутренней торцовой поверхностью упорной шайбы 3 и внешией торцовой поверхностью кроиштейна 7. Отогиуть замковую шайбу 5 и упориую шайбу 3, удалить регулировочные прокладки, общая толщина которых равияется величиие замеренного зазора, Установить оставшиеся прокладки, упорную шайбу и замковую шайбу на место, завернуть торцовый болт 4 до отказа и застопорить его. Проверить направляющее колесо на осевое перемещение и свободное проворачивание от руки за обод. Поставить на место установочный болт 6 наружного кроиштейна колеса. В отдельных случаях для сохрансния симметричного расположения направляющего колеса относительно швеллеров гуссинчной тележки приходится пользоваться регулировочиыми прокладками с обеих сторои.

Для регулировки осевого залора в опорных катак; трактор уставланивают на деревнимие подкладям, так чтобы опорные катки не касались гусеничной ленты, затем проверают и подтигняють уставлению порных катков к гусеничным тележкам, а также проверают севой залор, поживают каток в доль оси, Если осевой отретулировать залор, отпертывают четире болга крепления кропитейнов к шевсларам гусеничной тележки, синмают каток и кронитейные с оси, Подкладывают в кроинтейны произалки тотициной 0.4—0.5 мм, налевают шайбы произалки тотициной 0.4—0.5 мм, налевают сеничной тележкі. Поверают отретулированные опос-

Колхозы и совхозы Казахстана — самые крупные хозяйства в нашей стране. ные катки на продольное перемещение н провертывание,

Примерно в таком же порядке регулируют направляющие колеса и опорные катки у тракторов C-80 и C-100.

Основные иеисправности в ходовом устройстве колесных тракторов

В процессе эксплуатации колесных тракторов возможны такие ненсправности в ходовом устройстве и в механизме управления (табл. 20).

Таблица 20

## Основиые ненсправиости в ходовом устройстве н в механизме управлення колесных тракторов

Призиаки и причины иеисправности Способы устранения

Чрезмерно нагреваются ступицы передних колес

Недостаточна смазка подшнпников передних колес: а) масло вытекает через


а) заменить сальники

сальниковые уплотнения б) повышен осевой зазор в роликовых подшипниках

б) отрегулировать осевой зазор в подшипниках

## Шины проворачиваются на ободьях

 а) инзкое давление в шинах (менее 0,8 атм) а) проверить давление шинным манометром, подкачать воздух в шины до нормального давления



ление червячной пары

передних колес и при необходимости произвести регулировку

в) провернть сходимость

Признаки и причины неисправности	Способы устранения		
<ul> <li>б) между бортом шины н бортом обода набылась земля</li> </ul>	б) сиять шину с обода, удалить землю, хоро- шо очистить борта шины и обода. Смон- тировать шину на обо- де колеса		
Ведущне колеса сильно о рыхлых и влаг			
а) повышенное давление в шинах б) недостаточна нагрузка (сцепной вес) на веду- щие колеса	<ul> <li>а) синзить давление в шинах до 0,8—0,9 атм</li> <li>б) навесить на колес- дополнительные грузы или заполнить пневма- тические шины жид- костью</li> </ul>		
Трудно управля	ть трактором		
1. При движении по ров- иой дороге трактор уво- дит в стороиу:			
а) иедостаточно или ие- одниаково давление в ши- нах перединх колес	<ul> <li>а) проверить давление в шинах передних колес, подкачать воздух ло 1.8—2 атм</li> </ul>		
б) иеодинаков раднус по- ворота трактора вправо и влево	<ol> <li>проверить предельный угол поворота рулево- го колеса вправо и влево. При отклоис- ини в углах поворота отрегулировать зацеп-</li> </ol>		

в) нарушена сходимость

передних колес

Признаки и причины неисправности			Способы устранения		
г) торцовое	биение	обода	r) выправить обод коле-		
переднего	колеса	(вось-	ca		

- мерка) 2. Увеличен свободный ход
- рулевого колеса (болес 30-35°): а) увеличены зазоры
- шарнирах передаточного механизма
- б) повышены зазоры в подшипниках вала червяка н в червячиом зацепленин
- 3. Не действуют тормоза:
- а) замаслены фрикционные поверхности тормозных кололок или лент
- б) нарушена регудировка тормозов.

- - а) отрегулировать зазоры в шариириых соединениях передаточно
    - го мехаинзма б) проверить и при необходимости отрегудировать зазоры в конических полиципника с н в зацеплении чер-
    - а) промыть фрикциониые поверхности тор-

вячной пары

мозов бензином б) отрегулировать тормоза.

Ухол Уход за колесами заключается в за колесами ежедневной проверке подтяжке NO DESENDING гаек стяжных болтов крепления лисских шинах ков к ступицам и обода к дискам. Ослабление этих креплений приводит к быстрому поврежденню колес,

Подшининики передних колес смазываются солидолом через масленки в ступицах колес.

Важное значение имеет своевременная регулировка осевого зазора в конических подшипниках направляющих колес. Нарушение правильной регулировки подшипников приводит к преждевременному их износу, затрудняет управление и может привести к ава-




Рис. 32. Регулировка подшипников и правляющего колеса трактора «Беларусь»:

1—болты, 2— колпак, 3—рееулировочная гайка, 4— масленка, 5—роликовые кони-

ческие подшилники.
Размеры шин:
Б — ширина профиля в дюймах, D — днаметр обода колеса в люймах.

рии. Осевой зазор в подшипинках проверяют и, если иужию, регулируют через каждые 300 часов работы трактора.

При заводской регулировке осевой зазор в конических роликовых подшипииках устанавливают в пре-

ках устанавливают в пределах 0,1—0,2 мм. Если при проверке он окажется более 0,5 мм, его регулируют.

При проверке и регулировке подшипинков персланих колес у тракторов МТЗ-2, МТЗ-5М, МТЗ-5./I иужно выполнить следующие операции (рис. 32).

Поднять направляющее колесо п перемещением его взад—вперед по оси определить осевой зазор.
 Отвернуть три болта / крепления коллака 2 и

сиять колпак,
3. Расшплиитовать корон-

чатую гайку 3.
4. Поворачивая колесо,

затянуть корончатую гайку до тугого проворачивания колеса от руки. Отвернуть гайку на  $^{1}_{15}$ — $^{1}_{7}$  оборота до совмещения прорези гайки с отверстием под шплинт в полуоси.

5. Проверить колесо на осевой зазор и легкость проворачивания

 Зашплинтовать гайку, установить на место колпак, обратив винмание на целость прокладки, и опустить колесо.  Заполнить ступицу колеса маслом через масленку 4.

В таком же порядке проверяют подшипники направляющих колес у тракторов ДТ-14, ДТ-20, ДТ-24, Т-28 и у самоходного шасси ДВСШ-16.

При эксплуатации пневматических шин необходимо

придерживаться следующих правил.
1. Соблюдать рекомендуемые нормы внутреннего давления в шинах независимо от времени года и со-

стояния погоды (табл. 21).

Таблица 21 Данные по пневматическим шинам

	Размер шин (в дюям.)Величина давления (в атм)				
Марка трактора	переднне колеса	задине колеса	передние колеса	задние колеса	
ДТ-14 и ДТ-20	4—16	8-32	1,8-2,2	0,85 - 1,2	
ДТ-24 — 1 и					
ДТ-24—2	5,5-16	11-38	-	_	
T-28	6,5-16	8,25-40	2,5	0,85-1,2	
MT3-2	6,5-16	11-38	1,6-1,7	1,2 -1,3	
МТЗ-5МС н					
мтз-5лс	6,5-20	15-38	1,7	10	
двсш-16	5,5-16	8 - 328	2,3-2,5	1,1 -1,25	

Ежедиевно с помощью шиниюто манометра проверять давление воздуха в шинах передник и задиж колес. С уменьшением давления воздуха в шинах удучшиается сцепление ведущик колес трактора с повой. В то же время недостаточно накачанная шина из-за пониженной упитотет подветрается сплощиванию, что приводит к расслаиванию каркаса и повреж-

дению боковин покрышки.

На транспортных работах при звижении по твердым дорогам на повышенных скоростях желательно давление в шинах несколько увеличивать, не превышач верхних пределов. Твердая дорога обеспечивает хорошее сцепление колес с грунтом, а повышенное до верхних пределов давление в шинах предупреждает повреждения боковин покрышек.

Нельзя заменять золотники пробками и заглушками. Вентили камер надо закрывать только металлическими колпачками или, в крайнем случае, закрытыми резиновыми трубками.

Если тракторист без предварительной проверки начинает работу и даже совершает холостые переезды кудалибо на тракторе при отсутствии воздуха в шинах, может случиться значительное повреждение вентиля, камеры, покрышки.

Это в свою очередь ведет к преждевременному выходу шин из строя.

- 2. Нельзя допускать работу трактора со значительной пробуксовкой ведущих колес, Чтобы избежать быстрого износа протектора из-за пробуксовки ведуших колес, нужно плавно трогаться с места и не применять резкого торможения, особенно на повышенных скоростях. При крутых поворотах трактора рекомендуется притормаживать заднее колесо, в сторону которого осуществляется поворот. Это исключит боковое скольжение передних колес и повышенный износ их протекторов.
- 3. Правильно водить трактор. Не передвигаться с большой скоростью по плохим дорогам, при перезде через препятствия (ухабы, канавы, бревна, рельсы и др.), Неосторожная езда приводит к большим механическим повреждениям покрышек.
- 4. Показанное на боковой поверхности протектора направление врашения должно соответствовать преобладающему направлению движения трактора, при этом вершины углов почвозацепов на тракторе будут направлены по вращению колеса. В случае неравномерного

износа почвозацепов покрышек ведущих колес рекомендуется шины правого и левого колес поменять местами.

5. Бензин, дизельное топливо и смазочные масла не полжны попадать на шины, так как все нефтепродукты быстро разрушают резниу покрышек. Пролитые на резину нефтепродукты нужио тщательно вытнрать.


Шины накачивают воздухом от двигателя при помощи спепиального приспособления, которое прилагается к тракторам «Беларусь». Приспособление устанавливают на место снятой форсунки в олин из цилиндров основного двигателя. Оно состоит из корпуса 2 (рис. 33), где размещен всасывающий 3 н запорный 4 клапаны. К всасывающему клапаиу прикреплен расширитель 1. а к штуцеру корпуса барашковой гайкой 5 присоединен наконечник с резиновым шланrou 6

Для накачивания шин воздухом вывертывают форсунку первого цилиндра и вместо нее ставят приспособление. Затем снимают колпачок с вентиля камеры и присоединяют к вентилю наконечник піланга. Заводят основной двигатель и Рис 33. Приспособление при малых оборотах коленча- для накачивания шин к того вала накачнвают шину трактору «Беларусь»: до требуемого давления. После этого снимают приспособление и устанавливают форсунку и колпачок вентиля на CROU места.



I-расширитель, 2-кор-

пис приспособления 3- всасывающий клапан, 4— папорный клапан. барашковая еайка, — резиновый шлаке.



Puc. 34. Схема наполнения камер ведущих колес жидкостью;

I—резиновый шланг, 2—маконечник. 3—запорный винт, 4— резгрвуар с жидкостью, 5— кран,

При работе на влажных и песчаных малосвязных почвах, а также при повышенной нагрузке, когда велушие колеса с нормально накачанными шинами пробуксовывают, можно увеличить сцепной вес трактора. Для этого на диски ведущих колес навешивают пополнительные грузы. Кроме того, сцепной вес трактора увеличивают наполнением камер ведущих колес жидкостью до 3/4 объема. Емкость одной камеры при заполнении ее на 3/4 объема составляет 175 литров у трактора «Беларусь» и 45 литров у тракторов ДТ-14 и ЛТ-20. Летом в камеры заливают воду, а зимой -водный раствор хлористого кальция (25 частей хлористого кальция на 75 частей воды). Температура замерзания раствора хлористого кальция -32°, удельный Bec - 1 225

Заполиение камер жилкостью производят специальным приспособлением в такой последовательности

(рис. 34). Поднимают колесо домкратом на 10-15 мм от

земли и поворачивают его в положение, соответствующее требуемому уровию наполнения, При наполнения на 1/2 объема вентиль должен находиться в горизонтальном положении, для заполнения на 3/4 объема камеры вентиль ставится в крайнее верхиее положение. Снимают с вентиля металлическую трубку вместе с

золотинком и колпачком, выпускают воздух из камеры и соединяют наконечник 2 приспособления с корпусом вентиля накидной гайкой.

Присоединяют концы шланга 1 к наконечнику приспособления и к резервуару с жидкостью, расположенному над колесом на высоте не менее чем 1.5 м. Открывают краи 5 и наполняют камеру жидкостью

до требуемого уровня. При этом периодически перекрывают краи резервуара и выпускают воздух из камеры челез запорный винт 3.

После заполнения камеры надо отсоединить шланг и наконечник от корпуса вентиля, слить лишиюю жидкость, поставить в вентиль металлическую втулку вместе с золотником и накачать шину воздухом до нормального давления.

Камеры можно наполнять водой при помощи нагнетательного насоса или через шланг приспособления, присоединенный к водопроводу.

Если в шинах имеется жидкость, то при проверке давления нужно поставить вентиль колеса в крайнее верхнее положение. В противном случае вода может попасть в шинный маномети и вывести его из стлоя.

"Мобод удалить жимого и канера, ветиль устанальняют в жайве нижие положение, вывертывают золотник и спускают основную часть жильости. Оставшуюся жидкость удаляют под давлением водуха. Накачав водух в шниу до 1—1,5 стм, симмают с вентиль качав водух в шниу до 1—1,5 стм, симмают с вентиль несталическую втуму; с золотивком и быстро вставляют в вентиль специально подготовлениую трубку с ревиновым удоточением. Длянт трубку 30 дам, дваметр до до до дам и под 10 стм, два под 10 стм, два два два под 10 стм, два с под 10 стм, два

Синмать шины иужио в таком попалке-

1. Очистить колесо и шину от грязи, выпустить из камеры воздух и жидкость (при ее наличии).

2. Со сторовы противоположией вентили, славимуть

оба борта покрышки с полок обода в его углубление.

3. Вставить по обе стороны вентиля на расстоянии 10 см от него две монтажные лопатки между бортом покрышки и ободом.

 Перетянуть через закраниу обода виачале часть борта у вентиля, а затем, поочередно перехватывая ло-

патками, весь борт.

5. Вынуть вентиль из отверстия в ободе, а затем и камеру из покрышки.

 Перевернуть колесо, сдвинуть одну сторону борта покрышки в углубление обода, вставить с другой стороны монтажиме лопатки и вынуть обод из покрышки.

Монтаж шин на ободе колеса проводят в условиях, исключающих попадание внутрь покрышки земли и грязи. Предварительно проверяют состояние обола, он должен быть чистым. без забони и ржавчины. Нельзя

109 тракторов приходится в среднем на один совхоз в Казахстане — в 2,2 раза больше, чем по совхозам СССР.

монтировать шины на заржавленный обод, так как ржавчина разъедает резину. Ржавчину удаляют, а обод тшательно окращивают и просушивают.

Внутреннюю поверхность покрышки надо тщательно протереть. Насухо протереть камеру и посыпать ее тальком.

При монтаже надо следить за правильным положением вентиля, не допуская его перекосов, что может вызвать отрыв его от камеры и пропуск воздуха у пятки вентиля.

Уход за рулевым управлением заза рулевым управлением заключается в систематическом наблыдении за работой всех механизмов и герметичностью уплотиений, проверке состояния резьбовых соединений и своеременной к подтажке, а тажже в смаже, долиняем замене ма-

Основными показателями всправности румевого управления являются свободный код и легкость проворачивания рулевого колеса. Рулевос управление проверяют при техническом уходе. № 1 через каждые 200—240 мото-часов при отъединенной поворотной сошке I (пре. 35)

Если свободный хол рулевого колеса окажется боль-

сла

ше 30—35°, а усилие для его поворота будет больше 1,5—2,2 кг, рулевое управление иужию регулировать. У всех колесных тракторов вначале регулируют шарнирные соединения рулевых тяг, а затем проверяют и при исободимости регулируют комические подципятых и.

и зацепление червяка с роликом.
Для регумировки шаримирым соединений у тракторов МТЗ-2, МТЗ-5МС, МТЗ-5ЛС необходимо расшплиитовать пробык, поджимающие головки шаровых пальцев в румгевых тятах, завервуть пробки до отказа, а
затем ответитьтя их ма <sup>1</sup>/<sub>2</sub> оборота в продольной това.






Рис. 35. Рулевое управление трактора «Беларусь»: выста, 4—регуанровочный выт. 3—стоприям шайда, 5—греккомические подиштники, 10—регуанровочные прокладки. 11—виктомические подиштники, 10—регуанровочные прокладки. 11—виктики. 12—икимя, променя проставу проставу проставу про-

н на <sup>1</sup>/<sub>4</sub> оборота в поперечной и толкающих тягах, зашплинтовать пробки в тягах и проверить свободный ход рулевого колеса. Если после регулировки шариирных соелинений свободный ход рулевого колеса остает-


Техническая вооруженность сельского хозяйства Целинного края позволяет пронзводить вспашку зяби за 15 дней, сев зерновых — за 11 дней, уборку — за 12 дней.

ся увеличенным, нужно проверить, а если потребуется и отрегулировать осевой зазор в конических подшипниках чеовяка.

Для этого отъединяют продольную тягу от сошки I рулевого механизма. Затем, вращая рулевое колесо 8 в ту или другую сторону, выводят ролик 6 из зацепления с червяком 7. После этого перемещением рулевого колеса с вадом в осевом направления опре-

деляют зазор в подшипниках 9.

В противном случае защепление регулируют. Для этого синмают механизм рукаепот управления отвертывают гайку 3 регулировочного винта 4 и синмают стопорятую шайку 5. Завертняма регулировочный винт, 
ващепление ролика с червяюм регулировочный винт, 
при средием положении ролика пе ошущалось заметното зазора в защеплении, а усилие из проворачивание 
рукаепот колесса не превышало 15—22 кг. Затем уста-



навливают на место стопорную шайбу регулировочного винта, завертывают гайку винта до отказа, ставят механнзм рулевого управления на трактор и соединяют сошку с рулевой тягой.

Ребулировка механизмов рулевого управления у тракторов ДТ-14 и ДТ-20 проводится в той же последовательности и не имеет существенных отличий от регулировки рулевого управления трактора «Беларусь». Разница зажлючается лицы в том, что осеобй зазор в конических подцинниках червяка регулируют измекением толщимы регулировочных прохадаю между колон-





Рис. 36. Регулировка бокового зазора между зубъями цилиндрической пары шестерен рулевого управления трактора ДТ-24: I—стопорякай винт. 2—регулировочная втичка.

кой и нижинм картером, сняв рулевую колонку с трактора. Регулировка зацепления ролика с червяком производится без снятия рулевого механизма с трактора.

У тракторов ДТ-24 и Т-28 шарнирные соединения продольной рулевой тяги регулируют при помощи трубчатых гаек до устранения ощутимого зазора между сферическими шайбами и головкой шарового пальца.



рудевого управления трактора ЛТ-24: I-корпис рилевого иправления, 2-кронштейн, 3-болты крепления корпуса, 4-регулировочный стакан, 5-регулировочные прокладки.

Для проверки и регулировки зазора между зубьями пилинарической пары шестерен отъединиют продольиую тягу от поворотного рычага, снимают облицовку радиатора и покачиванием поворотного рычага проверяют боковой зазор в зацеплении шестерен. В процессе регулировки вывертывают стопорный винт 1 (рис. 36) и вращением втулки добиваются наименьшего бокового зазора в зацеплении шестерен.

Поворотный рычаг должен покачиваться без заметного люфта.

Для проверки зазора в червячной паре рулевого управления отъединяют продольную тягу от сошки и, покачивая за сошку, проверяют зазор в зацеплении червячной пары. При регузировые синыто такуучатор, реп-ерегулатор, гидродаспределитель, отвертывают болты 3 (рм. 37) креплеция корпуса 1 к кромитейну 2 н., попорачивая специальным ключом стакам 4, регулируют зазор в червяющей паре. Затем, совместив отверстие в стакаме с отверстиями корпуса и кромитейна, завертывают болты корпедения корпуса к кромитейна, завертывают болты корпедения корпуса к кромитейна.

Оселой завор червяка в конических подывниках регулируется прокладками 5 под фазвине рузевой колонки. В рулевом механизме трактора Т-28 оселой завор в подывниках червяка въменяют упорным вытом, который действует через шайбу на наружное кольцопереднего комического подилникак. Правыльное зацепление червяка с сектором устанавливают поворотом заика с гайкой регулировочного винта.

замка с гайкой регулировочного винта.

В рулевом механизме самоходного шасси ДВСШ-16 зацепление конических шестерен также регулируется прокладками

Уход за тормо- На тракторах МТЗ-2, МТЗ-5МС, зами колесных МТЗ-5ЛС установлены сухие тормо- тракторов

тракторов за колодочного типа. Тракторы ДТ-24, Т-28, ДТ-14, ДТ-20 и самоходиые шасси ДВСШ:16 оборудованы ленточными тормозами. Для обеспечения иормальной и длительной работы тормозов необходимо соблюдать следующе правила:

 ие держать иогу на педалях, так как это приводит к притормаживанию и к быстрому изиосу тормозных накладок;

 тормозить плавию, нажимать на педаль до отказа, не задерживая ее в промежуточных положениях;
 не пользоваться сблокированиями тормозами без предварительного выключения главной муфты сцепления, так как это приводит к торможению двигателя и к сильмому изиосу тормозов;

4) при длительной работе на реверсе (тракторы ДТ-14 и ДТ-20) переставлять вместе с сиденьем и тормозные педали.

Во время ухода за тормозами особенно важио следить за тем, чтобы на фрикционные поверхности шкива и иакладок не попадала смазка, так как тормоза из-за замасливания «не держат». Скапливающееся в




Рис. 38. Регулировка тормоза трактора «Беларусь»: 1-тормознай барбан, 2-коричатая гайка, 3-ваии, 4-диск, 5-рычаг, 6-тармозные колодки, 7-разжимкай кулачак, 8-паржины, 9-опарные пальцы, 10-асгулиравачный комус.

отделениях тормозов масло перподнчески надо спускать, проверяя состоянне сальниковых уплотнений со стороны главной перелачи и конечных перелач.

В случае замасывания накладом гормозных колодом каи торуюных лент гормоза вромывают. При небольшом замасывании ленточные торумоза можно промывать, не симиза с трактора. Для этого после остановыи трактора, пока торумоза и компивесея в их корпуках масло не остали, масло спускают и заливают в отделения тормозов по 2—3 л керосива. После этосе адат на тракторе в течене 10—20 минут ввад и вперед без пользования тормозами и сливают загранений средстве. Сова заливают в отделения тормозов учестый керосии и работают на тракторе 10—30 во учестый керосии пработают на тракторе 10—30 мення достанувах на поворогат отромозыми. Загем сетанения правотают пработают на тракторе 10—30 чение 2—2,5 часов стем усрез открытые спускные отвесстия.

верстия. Если в результате такой промывки работа тормозов не улучшится, разобрать тормоза, промыть и проверить состояние тормозиых лент.

У трактора «Беларусь» при промывке рекомендуется разбирать колодочные тормоза в такой последовательности (рис. 38).

 после остановки трактора и двигателя расшплинтовать и отвернуть корончатую гайку 2 крепления тормозного барабана 1;

 сиять с вала тормоза упорную шайбу и резиновое кольщо, а затем и барабан;
 сиять колодки 6 с диска 4, очистить все детали

 снять колодки 6 с диска 4, очистить все детали от грязи, накладки промыть в бензиие и хорошо просущить на воздухе в течение 5—8 минут:

 провернть состояние самоподжимного сальника, размещенного в диске 4, н в случае необходимости заменить сальник;

Примененне широкозахватных жаток на уборке урожая в Целинном крае позволит сократить число механизаторов, занятых на уборке, в 2,5 раза.  собрать тормоз н провернть его на торможение во время движения трактора на поворотах.

Привывом измоса горовом ввляется увеличенным ход педалей, У трактора «Беларусь» норудальный ход гормозных педалей должен составлять 200 мм. Если накладын значительно ізношены, ход педалей становится больше 200 мм, то требуется ретулировка подовится больше 200 мм, то требуется ретулировка подонада за предуста по трактори по по по по за так месколько отвернуть его до характерного чеценсках, когда концы спорым пальцея 9 войдут в выемых на головке конуса. По окончании регулировки рименти на головке конуса. По окончании регулировки рименти на головке конуса. По окончании регулировки рименти на головке конуса. По окончании регулировки за дамущемся стракторе применти даму становку за даму за

У тракторов ДТ-24 и Т-28 ленточные тормоза регулируют изменением длины регулировочной тяги до получения нормального хода педали в 50—70 мм. Ход обеих педалей должен быть одинаковым, чтобы при сблокированных педалях торможение осуществлялось

одновременно на обоих тормозах.

У тракторов ДТ-4 и ДТ-20 ход педали при горможении должен бать не бовее 30—40 мм. При регулировке вначале устанавливают нормальный зазор между тормозмой лентов, и вышком, для чего надо ослабить контртайку и завернуть, до отказа установочный ввии тормозмой ленты, затем отвернуть установочный ввии тормозмой ленты, затем отвернуть установочный ввии на <sup>3</sup>/<sub>1</sub>—1 оборот и затянуть его контртайкой. Ход тормозмых тал:

Для устойчивого движения и облетормозмых тал:

Для устойчивого движения и обле-

Регулировка сходимости и иаибольших углов поворота направляющих колес

чения управления трактором направляющие колеса устанавливают на заводах не параллельно друг другу, а с некоторой сходимостью (рис. 39). Для определения сходимости ко-

лес рулеткой замеряют расстояние



на уровие оси передних колес между краями ободьеть спередни блади колес. Предний размер должее бименьше заднего на величну сходимости. Нормальная сходимость передних колес находится в представлена 8—12 мм у тракторов МТЗ-5МС, МТЗ-5ЛС, ДТ-24, Т-28 н 1—3 мм — у ЛТ-14 и ДТ-20.

В процессе эксплуатации трактора нормальная сходимость передних колес может быть нарушена при установке на другую колею, а также вследствие деформации тяг и износа шаринров рулевой трапеции




Рис. 39. Определение сходимости направляющих колес.

При техническом уходе № 1 следует проверять, а в случае необходимости регулировать сходимость кольч чтобы радиус поворота трактора вправо и влево был одинаковым, наибольшие углы поворота правого и левого колеса тоже должим быть одинаковыму.

Для проверки наибольших углов поворота направляющих колес необходимо повернуть рулевое колесо в одно из крайних положений, а затем подсчитать число оборотов рулевого колеса при повороте его в

другое крайнее положение, затем ставят рулевое ко лесо в средиее положение, отсчитав половину сделанных оборотов. Если углы поворота одинаковые, направляющие колеса займут положение, соответствующее движению трактора по прямой.

движению трактора по прямои. Сходимость и наибольшие углы поворота направляю-

щих колес следует регулировать одновременно и в таком порядке: установить описанным выше способом рулевое коле-

установить описанным выше спосоом ручевое колесо в среднее положение; изменяя длину толкающей и поперечной ручевых

тяг, установить правое и левое направляющие колеса параллельно продольной оси трактора; отрегульновать сходимость направляющих колес

вращением трубы поперечной тяги в ту или другую сторону.

Установка колес
В ходовой части универсальных ко-

на различную колею В ходовой части универсальных колесных тракторов предусмотрены устройства, которые позволяют изменять ширину колен в пределах, ука-

заниых в таблице 22.

Таблица 22

Марка трактора		Ширина колен (в мм)		
		передние колеса	задине колеса	
«Беларусь» ЛТ-24. Т-28		1200 1800 1250 1750	1200 - 1800 1200 - 1800	
ДТ-14. ДТ-20		для Т-28 1700 11001400	1100 - 1500	
TIRCHI-16		1200 1700	12001800	

Изменние колен позволяет использовать эти тракторы для обработки междурядий различной шинины. Колею задимх колес гракторов «Беларусь», ДТ-24 и Т-28 (рис. 40) изменяют перемещением ступии 2 с колесами по концам полуосей 1. Кроме того, каждое колесо можно переставлять на ступице выпуклостью диска 3 наруку, или выутрь.

Чтобы нметь возможность регулировать колею задних колес тракторов ДТ-14 и ДТ-20 (рис. 41), крепят на фланце полуоси диски 2 выпуклостью внутрь (варианты в, г, д) или наружу (варнанты а, 6). Кроче того, меняют ободья колес 3 и переставляют их на диске 2 с внутренней стороны на наружную и крепят к днску с одной или другой стороны выступов.




Рис. 40. Схема изменения колен ведущих колес «Беларусь», ДТ-24, Т-28: 
1-концы полуосей. 2—ступницы ведущих колес, 3—диски, 4-ободья колес.

Ширину колен передних колес универсальных тракторов регулируют в соответствин с колеей задних колес. Для этого выдвижные наконечники передних колес фиксируют в трубчатой оси специальными штифтами,

а разрезанные концы оси стягнвают болтами. У тракторов МТЗ-2 и МТЗ-5К при установке колеи свыше 1500 мм трубу толкающей тяги заменяют удли-

У тракторов ДТ-20, кроме ширнны колеи, можно наменять дорожный просвет, высоту трактора и расстояние между осями передних и задних колес применительно к условиям работы в садах и огородах.

При изменении ширины колеи нужно точно устанавливать колеса на одинаковом расстоянии от продольной оси трактора.




Рис. 41. Скема взыевения колен велущих колес тракторов ДТ-14 и ДТ-20. Впримять установка фисок в до-фиссы выпускостями порядуе, е, г. ф-оцисы выпускостями порядуе, е, г. ф-оцисы выпускостями порядуе, е, г. ф-образова порядова ступнами и бисках с напряжов ступнами и бисках с напряжов ступнами по мисках с напряжов ступнами порядуе объектов ступнами по мисках с напряжов ступнами порядуем ступнами порядуем с объект в порядуем ступнами порядуем с объект в порядуем с

Причины и признаки неисправностей Способы устранения

### Неисправности карбюраторных двигателей

#### Двигатель не запискается

Топливо не поступает в поплавковую камеру или поступает крайне недостаточно (двигатель не дает вспышек или дает вспышки, выделяя белый дым в выхлопную трубу).

В бензиновый бак попала вода (при открытии спускиого краника из поплавковой камеры вытекает вода).

Бедная смесь из-за иедостатка топлива или вследствие подсоса воздуха—«чихание» в карбюраторе, Проверить маличие пускового бензина в баке и при необходимости долить; проверить, открыт ли кравик и не засорилось илиотверстие в пробке баке, проверить фильры, топливопроводную трубку и игольчатый клапам карборатора (если они засорились, прочистить; при необходимости притереть игольчатый клапам с

Слить воду и топливо из бака и поплавковой камеры; залить чистый бензии.

Отвернуть регулировочный колпак или иглу жиклера, отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере, устранить подсос воздуха, продуть отверстие жиклера. Нет искры в запальных свечах или слабая искра.

инть обнаруженные ненсправности, вывесечуть и промить в бензие запальные свечи, изоляторы с трешинами заменить новыми, отрегулировать заворы между электродами (нормальный зазор равеч 0.6— 0.7 жм.), азчистить и отрегулировать комтакты прерывателя.

Проверить состояние проводов и устра-

Ток в проволах имеется, свечи исправиы, ио перепутаны провода (выстрелы в выхлопную трубу). Большое или малое опережение зажигалия (обратные удары, выстрелы в выхлоп-

работы двигателя (1—3—4—2) и т. д.
Правильно установить момент зажигания

магнето.

ную трубу).
Размагнитняся ротор, ненсправна нидукционная катушка, не работает ускоритель (нет искры в проводах, в выхлопную трубу выделяются пары бензина).

Отправить магнето в мастерскую для ремонтя.

Попадание воды из рубашки в цилиидры двигателя (из выхлопной трубы выбрасываются капли воды). Затянуть шпильки головки цилиидров, сменить прокладку головки цилиидров, перепрессовать гильзы,

# Причины и признаки неисправностей

Способы устранения

Слабая компрессия в цилиндрах двигателя (коленчатый вал проворачивается легко, через сапун проступают газы).

В колодную погоду коленчатый вал прокручнается с трудом (двигатель переохлажден). Заело поршень в цилиндре (коленчатый вал не проворачивается или проворачивается с трудом).

### Лвигатель не развивает

Недостаточная подача топлива в цилиндры (белый лым в выхлопиную трубу, выстрель и «чихание» в карбюраторе). Слишком раниее или поздиее зажигание (выстрелы в выхлопиную трубу, «чихание» в карбораторе, стух поришевых пальиез). сельную заслонку (двигатель не развивает нормальных оборотов), Проверить зазоры клапанов и при необхоанмости отрегулировать, притерсть клапаны к гиездам; если требуется, произвести шлифовку клапанов и шарошку клапанных гиезд, заменить поршивевые кольца.

Залить в систему охлаждения горячую воду, а в систему смазки — подогретое масло. Заменить шатунно-поршневую группу.

# полной мощности

TODA.

Прочистить фильтры отстойника и карбюратора, продуть трубопроводы и жиклер.

Установить правильный угол опережения зажигання.

Отрегулировать тяги регулятора для нормального открытия дроссельной заслонки, изменить натяжение пружины регуляПричины и призиаки ненсправностей

Пропуск газов через клапаны (ослабли клапанные пружины или износились таре-

лочки клапанов). Большое сопротивление во всасывающих

трубах (отложения в трубах). Слабая компрессия в цилиидрах (выде-

Слабая компрессия в цилиидрах (выделение дыма из сапуна). Неправильный зазор между клапаиами и коромыслами (стук в клапанной короб-

ке).

ись тареные пружины заменить. Прожечь и прочистить всасывающие тру-

бы в мастерской.
Заменить поршневые кольца, а если необхолимо. заменить поршии и гильзы.

Отрегулировать зазоры в клапанах.

Двигатель остановился

Прекратилась подача топлива, начались выстрелы с бледным пламенем в выхлопную трубу или «чихание» в карбюраторе.

Нет тока в проводах или нскры в свечах (двигатель внезапно остановился, из выхлопной трубы выходит темный дым).

лопной трубы выходит темный дым).

Попала вода в цилиндры вследствие прорыва прокладки головки цилиндров (выбрасывается вода из выхлопной трубы).

Проверить наличие топлива в баке, если иужно — залить, продуть трубку, прочистить фильтры и отверстие в пробке бака.

Проверить систему зажигания, установить причину неисправности и устранить ее.

Заменить прокладку головки цилиндров,

4

. \_\_\_\_

Причины	и	признаки	неисправностей	
	_			_

Способы устранения

#### Двигатель перегревается

Слишком богатая илн бедная смесь (выстрелы в выхлопную трубу, «чнхание» в карбюраторе).

Позднее зажиганне (пламя и выстрелы нз выхлопной трубы).

Мало воды в системе охлаждения (сильное выделение пара из пароотводной трубки).

Пробуксовывает ремень вентилятора (вода в радиаторе кипит).

Нагар в головке цилиндров н на поршнях (тепловые стуки двигателя).

Накипь на стенках водяной рубашки двигателя (вода в радиаторе кипит).

Перегрузка двигателя (пониженные обороты коленчатого вала).

Отрегулировать карбюратор на нормальную рабочую смесь,

Установить нормальный угол опережения зажигания.

Долнть воду в радиатор до нормального уровня.

Отрегулировать натяжение ремня вентилятора.

Очистить головку цилиндров и поршия от нагара.

Промыть систему охлаждения.

Уменьшить загрузку трактора,

#### Пвигатель дынит

Слишком богатая смесь (из выхлопиой) трубы вылетает черный дым). Износ поршневой группы и особенио маслосъемных колец (на выхлопной трубы

вылетает синеватый дым). Много масла в картере двигателя (из выхлопной трубы вылетает синеватый

Отрегулировать карбюратор на нормальную смесь. Заменить повшневые кольца.

Преверить уровень масла в картере и слить лишнее.

## Двигатель стучит

Стуки поршневых пальцев (стукн напо-1 минают слабые четкие удары молотка о наковальню).

Стуки шатунных подшипников (хорошо слышимые глухие удары среднего тона шие).

при переходе с малых оборотов на боль-Ослабление крепления маховика (сильный стук у задней балки двигателя).

Заменить поршневые пальцы и втулки верхней головки шатуиов,

Заменить вкладыши шатунных подшипников.

Подтянуть гайки крепления маховика,

дым).

Причины и признаки неисправностей Большой зазор в клапанах (легкий отчётливый стук в клапанной коробке).

Отрегулировать зазоры клапанов.

Ненсправности двигателей дизельных тракторов Дизель не запускается

Дизель не прогрет.

Нет топлива в баке или закрыт кран

топливного бака (дизель не дает вспышек). Рычаг декомпрессора не установлен в положение «пуск». В топливную систему попал воздух.

Засорение топливных фильтров, топливопровода, отверстия в пробке топливного бака. Неплотно завернуты гайки трубок высо-

кого давления

Топливо низкого качества и полается к насосу в недостаточном количестве.

Прогреть дизель с помощью пускового лвигателя. Залить топливо или открыть краи.

Способы устранения

Перевести рычаг декомпрессора в положение «пуск». Удалить воздух из топливной системы.

Заменить топливные фильтры, промыть и очистить топливопровод и отверстие в ба-Ke Плотно завернуть гайки.

Залить топливо лучшего качества,

причина и признаки неисправностек	Спосоом устранения	
Изменилось начало момента впрыска топлива (отвернулся регулировочный болт		стер

Заело рейку, служащую для изменения подачи топлива.

Извошены плуижерные пары топливного отправить топливный насос в мастернасоса.

## Дизель не развивает полной мощности

Недостаточно воздуха для сгорания топлива (засорение воздухоочистителя).

Нет подачи топлива в один из цилиидров (неисправна форсунка или секция топливного насоса).

Недостаточная подача топлива в цилиид-

Разобрать воздухоочиститель, промыть его в керосине, заправить маслом и установить иа место.
Заменить форсунку или отправить насос в мастерскую.

Заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки и промыть фильтр грубой очистки, устранить попадание воздуха в топливопровол.

Причины и признаки неисправностей	Способы устранения
Дизель иде	· «вразнос»
В поддене воздухоочистителя избыток	

масла, вследствие чего масло попадает в цилиндры.
Заедание рейки топливного насоса при наибольшей поляче

Заедание в механизме регулятора оборотов коленчатого вала дизеля.

проверить уровень масла в поддоне и слить до необходимого уровня. Отправить иасос в мастерскую.

Сообщить механику для принятия мер.

#### Масляный манометр показывает низкое давление

Недостаточный уровень масла в картере двигателя.

Масло имеет низкую вязкость. Засорились масляные фильтры грубой и тонкой очистки.

Засорились сетки маслопрнемника масля-

ного насоса. Поломалась пружнна редукционного клапана. Проверить уровень масла и долить до верхией метки масломерной линейки. Залить масло соответствующей вязкости. Фильтр грубой очистки промыть, а фильт-

рующий элемент фильтра тоикой очнстки заменить. Промыть сетки в керосине,

Заменить новой.

Неисправности механизма передачи пускового двигателя

Пусковой двигатель работает, но не вращается коленчатый вал дизеля.

ет муфта сцепления (нарушилась) Отрегулировать муфту сцепления.

Буксует муфта сцепления (нарушилась регулировка, замаслились или износились фрикционные накладки).

Не включается шестерня механнама включення (забонны на шестерие нли венце маховика, сорваны болты креплення держателя грузов к шестерне у ПД-10).

Не включается передача в редукторе (забиты зубья шестерен, сломалась внлка переключения шестерен). Промыть в керосине фрикционные иакладки, при необходимости сменнть изиошенные диски. Зачистить зубья шестерии и венца махо-

зачистить зубья шестерии и венца маховика, осмотреть через люк состояние крепления грузов к шестерие, при обнаружении неисправность разобрать редуктор и устранить ненсправность.

Зачистить зубья шестерен, заменить вилку переключения шестерен.

Причины и признаки неисправностей	Способы устранения

## Лизель отключается преждевременно

Ослабла пружина фиксатора переключе-1 иня шестерен редуктора.

Износились выступы грузиков или ослабла пружина грузиков центробежного автомата.

## Снять крышку с рычагами и подтянуть

пружину фиксатора. Проверить состояние выступов грузиков, при необходимости заменить их, отрегулировать центробежный автомат механизма

## включения Дизель отключается с задержкой

Нарушена регулировка автомата, или ос-1 Отрегулировать центробежный автомат лабла пружниа грузиков. выключения.

## Редуктор перегревается

Буксует муфта сцепления. Отрегулировать муфту сцепления. В корпусе редуктора недостаточно масла, Провернть и долить масло до требуемого уровня.

Промыть муфту сцепления керосином. сработались накладки, нет свободного хода заменить накладки ведомого диска, отрегулировать свободный ход педали.

Неисправности трансмиссин Замаслились диски муфты сцепления,

педали (муфта сцепления буксует).

диск муфты (муфта сцепления не включается). Двигатель установлен неправильно по отношению к валу коробки передач (рвутся

соединительные планки у трактора С-80). Изношены шлицы валиков коробки передач (пережача не включается). Износились фиксаторы или шестерии ко-

робки передач (передача выключается на ходу трактора).

Износились полиципники. поломались зубья шестерен (стуки в коробке передач). Нелостаточно масла или износились шестерни (шум в коробке передач и дифференинале).

если нужно, заменить диск муфты,

Проверить установку двигателя и, если требуется, сцентрировать коленчатый вал двигателя с валом коробки передач. Зачистить выступы на шлицах.

Заменить фиксаторы или шестерии коробки передач.

Заменить подшипники и шестерни коробки передач. Залить масло до необходимого уровня, заменить шестерии.

#### Ненсправности сервомеханизма трактора С-80

Вытекает смазка через самоподжимные Заменить сальниковые уплотнения. сальники вертикального валика (большое усилие на рычагах).

Причины и признаки неисправностей

Способы устранения Проверить и долить масло до нормально-Разобрать обратный клапан и устранить ненсправность. Прочистить каналы и про-

Нелостаточно масла в картере сервомеханизма.

Не работает обратный клапан, засорились масляные каналы сервомеханизма (сервомеханизм не действует).

мыть детали сервомеханизма.

## Ненсправности рулевого управления

го уровня.

Разработаны шаринры и червячное сое-1 динение (большой люфт штурвала).

(качание передних колес).

Срезана шпонка рулевого управлення (при поворачивании штурвала вал рудя не поворачивается). Разработаны полиципники перелину колес

Отрегулировать места сопряжения, при необходимости заменить червяк, а шестерню повернуть на 180°.

Отрегулировать или заменить полиципии-

Поставить новую шпонку.

ки передних колес.

#### Ненсправности управления бортовыми фрикционами

Замаслились диски, сработались наклад-1 ки, нет свободного хода рычага управления (фрикционы буксуют).

Промыть диски керосином, отрегулировать фрикционы и свободный ход рычага управления, при необходимости переклепать наклалки лисков.

Большой свободный ход рычага управления (фрикцион не включается).	- Деформация дисков. Отрегулировать свободный ход рычага управления и при необходимости заменить диски фрикциона.				
Сильно затянуты тормозные ленты (леиты и кожухи нагреваются).	Отрегулировать механизм управления тормозами.				
Разрегулирование или замасливание тор- мозной ленты (при нажатии на педаль тор- моз не работает).					

#### Неисправности ходового аппарата

Удлинилясь гусеница у тракторов ДТ-54, ДТ-54А, КД-35, КДП-35 и Т-75 (регулировка натяжения не устраияет провисания).

Причины и признаки неисправностей

Износ сальниковых уплотиений направляющих колес и опорных катков (вытекает смазка). Убрать одно звено из цепи гусеницы **и** отрегулировать ее натяжение.

Способы устранения

Сменить изиошенные сальниковые уплот-

Причины	н	признаки	иеисправностей	
	_			÷

Способы устранения

Сменнть изношенные подшилинки, смазать катки, устранить перекос катка на ра-

Износ подшниников опорных катков, недостаточная смазка катков, перекос кронштейнов (опорные катки не вращаются или вращаются недостаточио).

Заменнть или реставрировать изношенные катки и направляющие колеса, отрегулировать натяжение гусениц и устранить перекос гусеничных тележск.

Износ реборд опорных и поддерживающих катков и направляющих колес.

Недостаточная смазка подшилников на-

Смазать подшипники катков и направляющих колес,

правляющих колес, опорных и поддерживающих катков (нагревание катков и направляющих колес).

Обрывы болтов креплення башмаков к звеньям и потеря башмаков (ослабление болтов корепления).

Своевременно проверять и подтягивать болты крепления башмаков, не допуская их ослаблення. На место утерянных башмаков поставить

Недостаточное нли высокое давление в пневматических шннах, прокол камеры, повреждение золотника вентнля, На место утерянных башмаков поставить новые. Проверить давление воздуха в шинах в

соответствии с заводской инструкцией, завулканизировать камеру, исправить золотник вентиля.

## Неисправности тормозного устройства

Замаслились тормозные ленты, изменилась регулировка, износились тормозные ленты (тормоз не действует).

Неправильно отрегулированы тормоза (нагревание тормозов),

Заедание соединений привода тормоза (при включении требуется большое усилие).

Промыть тормоза, отрегулировать тормоза, сменить тормозные ленты.

Отрегулировать тормоза.

Выявить причину и устранить заедание привода тормоза,

#### Неисправности навесной системы

В гидравлическом механизме мало масла, пробиты прокладки, засорилась гильза золотника (навесиая машииа ие подиимается).

Засорилась гильза золотника или спускное отверстие в гильзе (навесная машина не опускается). Долить масло, пробитую прокладку заменить, сиять и промыть инжиюю крышку, промыть весь гидравлический механизм дизельным топливом и залить чистое масло.

Спустить масло, сиять нижиною крышку и прочистить отверстия гильзы золотника мягкой проволокой, промыть гилравлический межанам и залить учетое масло Причины и признаки неисправностей

Засорился обратный клапаи (навесная машина не удерживается в транспортном положении при неработающем насосе).

Рукоятка управления отходит от упора вследствие недостаточного прижатия фрикционной прокладки кривошипного валика (иавесиая машина произвольно выглубляется из борозды). Способы устранения

Снять нижнюю крышку, отвернуть корпус предохранительного клапана, проверить 
обратный клапан н его гиездо, при необхо-

Подтянуть нажимную пружнну гайкой, находящейся на конце кривошипиого валика.

димости притереть клапан.

#### Глава IV

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УХОДЫ ЗА ТРАКТОРАМИ

### Виды технических уходов

В последнее время получает широкое распространение организация при отделениях «Сельхозтехники» станций технического обслуживания,

Станция технического обслуживания имеет автопередвижку с ремонтимин средствами и запасными частями и штат высококвалифицированных специалистов-ремонтников (наладчиков).

Это позволяет регулярно и качествению проводить технические обслуживания машин и, тем самым, способствует их высокопроизводительному использованию.

Станции технического обслуживания работают по договорам с колхозами и совхозами.

Пернодичность технического ухода определяется по расходу топлива двигателем трактора. Показателн периодичности в мото-часах являются вспомогательными.

Новыми правилами технического ухода за тракторами устанавливаются ежесменный и два вида периодических уходов—№ 1 и № 2.

При ежесменном техническом уходе производится наружняя очистка, проверка наружикы креплений, смазка узлов, заправка трактора топливом и водой, устранение течи топлива, масла и воды, проверка работ механизмов. Уход производится в конце каждой смены ка поворотной полосе или в бригадиом стане.

Технический уход № 1 включает операции ежесменного ухода, а также дополнительные операции очистки, промывки, смазки узлов, проверки и регулировки механизмов тракторов,

Техиический ухол № 1 проводится на стане бригалы. Техинческий уход № 2 включает операции ежесменного ухода, пернодического ухода № 1 и дополнительные операции по очистке, промывке, смазке и регулировке узлов и механизмов, а также безразборную проверку техинческого состояния трактора (осмотр). При проверке определяется, можно ли дальше эксплуатировать трактор в течение определенного срока или требуется разборка и ремоит отлельных узлов. Если узлам трактора необходим ремонт, то технический уход № 2 проводится одновременио с ремонтиыми работами.

Выполняется техинческий уход № 2 в закрытом обо-

рудованном помещении, Сроки проведения технических уходов приведены в таблице 24.

### Обкатка тракторов

Новые тракторы обкатывают на заводе, а отремонтированные - в хозяйствах. Необходимо иметь в виду, что тракторы на заводах получают только кратковременную начальную обкатку, Основная же обкатка тракторов перед вволом их в эксплуатацию проволится в хозяйствах.

Перед обкаткой необходимо провести ежесменный технический ухол за трактором.

Обкатка тракторов разделяется на следующие этапы: обкатка основного двигателя на холостом холу: обкатка гидравлической навесной системы; обкатка трактора на холостом ходу; обкатка трактора под нагрузкой, начинается на пониженных оборотах

Обкатка (500-600 об/мин) с постепенным основного повышением их ло нормальных. пвигателя на Двигатели тракторов C-80 и C-100

холостом ходу обкатывают два часа. КДП-35 и Т-38-3 часа, двигатели тракторов других марок-10-15 минут.



Таблица 24

# Периодичность технических уходов и межремонтные сроки работы тракторов

_	Показатели периодичности техни-		Марка трактора						
Технические уходы и ремонты	токазатели перводичности техни- ческих уходов и межремонтных сроков	C-80 C-100	ДТ-54 ДТ-54А Т-75	к дп-35 т-38	MT3-2 MT3-5 MT3-7	#T-24 T-28	ДТ-14 ДТ-20 ДВСШ 16		
Технический	По расходу топлива (кг)	. 3400	2000	1500	1500	900*	600**		
уход № 1	В мото-часах	. 240	240	200	240	1000 200	700 240		
	По выработке (га мягкой па хоты)***. • • • • •	275	170	90	90	70	45 50		
Технический	По расходу топлива (кг)	13600	8000	6000	6000	3600	2400		
уход № 2	В мото-часах	. 960	960	800	960	4000 800 260	2800 960 180		
	хоты)	. 1100	680	360	360	280 7200	200 4800		
Текущий ре-	По расходу топлива (кг)	. 27200	16000	12000	1200	8000	5600		
MONT	В мото-часах	. 1920	1920	1600	1920	1600	1920		
	По выработке (га мягкой па	2200	1360	720	720	520	360 400		
Капитальный		81600	48000	36000	3600		14400		
ремонт	,,,		1			24000	16800		

Технические ухолы и ремонты		Марка трактора							
	Показатели пермодичности технических уходов и межремонтимх сроков	C-80 C-100	ДТ-54 ДТ-54A Т-75	КДП-35 Т-38	MT3-2 MT3-5 MT3-7	ДТ-24 Т-28	ДТ-1 ДТ-2 ДВСЦ 16		
Капитальный ремонт	В мото-часах по выработке (га мягкой па-	5760	5760	4800	5760	4800 1560	5760		

В процессе обкатки внимательно прослушивают двигатель и наблюдают по коятрольным приборам за работой систем питания, смазки и охлаждения. Если показания приборов не соответствуют допустимым и . появляется чрезмерный шум в двигателе, течь масла, топлива или воды, то необходимо устранить неисправность.

Таблица 25 Показатели контрольных приборов, установленных на тракторах при нормальной работе двигателя

	Давление г ру в	(кг/см°)	Температура в <sup>о</sup> С		
Марка трактора	масла в магистрали	топлива после филь- тра тонкой очистки	масла в кар- тере	воды на выходе из головки блока	
C-80, C-100	1,7-2,7	0,6-1,0	-	70-85	
ДТ-54, ДТ-54А, Г-75	1,72,5	0,4-1,0	70—90	75-95	
МТЗ-5МС, МТЗ- 5ЛС	2,0—3,0 1,8—2,2 1,2—2,1 1,5—3,0		70 —90 70—80 —		

Обкатка

Перед обкаткой следует проверить гиправлической крепление агрегатов гидравлической навесной системы навесной системы, работу включения привода насоса, перестановку рычагов управления золотниками распределителя, замерить уровень масла в баке, провернть плотность в соедине-

ниях стальных трубопроводов и шлангов. Обкатка проводится в такой последовательпости.

1. Включается привод насоса гидросистемы. Категорическя запрещается включать насос, не провернв уровень масла в баке гилросистемы.

2. Пускают двигатель и дают ему проработать 3—5 минут на малых оброгах, затем переводят его на среднее обороты (700—800 в минуту) и дают поработать сше 3—5 минут. При этом не должно быть шума в распределителе. Для гидросистемы тракторо ДТ-24 и Т-28 общее время для обкатки на холостом ходу—15 минут.

3. Проверяют работу гидросистемы при установке рачагов в положение «Подъем», при этом продольные тягн вачнут плавно подиматься. В конце рабочего хода поршия в цилиндре, по окончании подъема, рачат распределителя должен автоматически возваращаться в

нейтральное положение.

При обматке издравлической системы тракторов «Веларусь», ДТ-24, Т-28 прасуматривается подвешкие груза всеом 100—150 килограмнов на продольные тяги механиям авлаески. Каждый шлилиду должен периодически поднимать и опускать такую цагрузку в течение 15 мият.

4. При опускании упор штока, установленный на выступающей части, толкиет выступающий из цилиндра хвостовик клапана, опускание при этом должию прекратиться, а рычаг распределителя должен автоматически возвратиться в иейтральное положение.

Подъем и опускание нужно повторить несколько раз в течение 8—10 мин, постепенио увеличивая число оборотов коленчатого вала до нормального. Температуря масла в баке не должив быть выше 50°.

Обкатка при нормальном числе тракторов на производится при нормальном числе оборотов двигателя поочередно на каждой передаче с опровождается плавним поворотами. В таблице 26 приводятся данные о продолжительности обкаты товкторов на холостом ходу.

Строгое соблюдение правил технического обслуживания машнино-тракторного парка позволит содержать его всегда в исправном состояини.

Таблица 26 Режим обкатки тракторов на холостом холу

	Продолжительность обкатки на разных передачах (в час)								
Марка трактора	1	11	111	IV	v	йнидес дох	всего		
С-80, С-100 ДТ-54, ДТ-54А КД-35, КДП-35 МТ-3-2 ДТ-24, Т-28 ДТ-14, ДТ-20	1,0 1,0 1,5 1,0 50 мнн 1,0	1,0	1,0	1,0 1,0 1,5 1,0 50 мнн	1,0 1,0 0,5 0,5 50 мнн	0,5 0,5 0,5 0,5 50 мин замед- лен. пере- дача 1,0	5,5 5,5 7,0 5,0 5,0 5,0		
			Посл	ie pen	юнта				
ДТ-54	40 мин	30 мин	30 мни	30 мни	15 мин	5 мин	2,5		
МТЗ-5М, МТЗ-5Л, МТЗ-2	30 мин	30 мни	30 мия	30 мин	25 мин	5 мин	2,5		

Нужно периодически ослушивать двитатель и следить за показавиями контрольных приборов, прослушивать работу систем в траисимиссии, проверять правильность регулировки муфты сцепения, мехаливиуправления и тормозов, легкость переключения передач, также следует проверять (на ощуль) температуру кар-

теров и подшининков трайсмиссии.
У тракторов ДТ-54, ДТ-54А, ДТ-14, ДТ-20 и самоходного шасси ДВСШ-16 после обкатки на ходостом



ходу заменяют масло в картере двигателя и промывают дизельным топливом систему смазки, масляные и топливные фильтры грубой очистки.

Обкатка При обкатке трактора под пагрузкой важно обеспечить постепенное возможно устройство. Обкатку тракторов под нагрузкой на двигатель, механизмыт траксинским и ходомество. Обкатку тракторов под нагрузкой на развих передачах следует сочетать с выполнением сельском обкатки. В тоблице 27 повышей каке степным траксиностивным обкатки. В тоблице 27 повышей каке степным обкатки. В тоблице 27 повышествы режимы обкатки.

Таблица 27 Режим обкатки тракторов под нагрузкой

		Время	работи	g ha t	ерела	MEX (B	час)	
Марка трактора	Тяговая нагрузка (в кг)	замед- ленная пере- дача	I	II	Ш	IV	v	Bcero
C-80, C-100	2800 1700 2500 1500 2500	===	2 - - -	3 15 -	 15 18	-		2 3 15 15 18
ДТ-54, ДТ-54A	500 1000 1500	=	4 5 8	3 5 8	2 5 8	3	1 _	12 18 24
КД-35, КДП-35, Т-38	450 600 900	Ξ	2 4 4	2 6 6	1 5 4	1 3 2	Ξ	18
МТЗ-2, МТЗ-5М, МТЗ-5Л	450 600 900	Ξ	4 6 8	4 5 7	3 4 6	3	_2	18 18 21
ДТ-24, Т-28	350 500 800	=	4,25 6 10	4,25 6 10	4,25 6	4,25 _	Ξ	13 18 20

	-	Время р						
Марка трактора	Тяговая нагрузка (в кг)	замед- ленная пере- дача	ı	Ш	ш	IV	v	Bcero
ДТ-14, ДТ-20	120—150 220—250 300—350 420—460	1,0 1,5 —	3 5 5 4	3 5 7	3 4 -	4 =	=	14 15,5 12,0 4,0

По окончании обкатки трактора под нагрузкой необходимо слить масло из картеров коробки передач, заднего моста и конечиых передач, а также очистить магнитиме пробки картеров от металлических частиц.

Затем заливают в картеры коробки передач, задиего моста и комечных передач дизельное топливо в количестве  $l_2 = -l_3$  их емкости и обкатывают трактор на 1 передаче и на передаче задиего хода 2—3 минуты. После этого сливают дизельное топливо.

Сменяют также масло в картере двигателя и промыменяют систему смазки дизельным топливом. Промывают фильтрующие элементы фильтров грубой и топкой очистки масла. При наличии центробежной очистки масла промывают центрифугу.

Кроме того, надо сменить масло в корпусе топливного насоса и регулятора. Смазать все узлы и механизмы трактора в соответствии с таблицей смазки, осмотреть силовую передачу и ходовую часть трактора, проверить регулировку муфты сцепления, рудевого управления и тормозов, Особенно тщательно проверяют все наружные резьбовые соединения. Техиическими усдовиями предусматривается установка ограничителей для уменьшения хода рейки топливных насосов на все тракторные двигатели, При работе с ограничителем мощность двигателя снижается на 30-35 процентов, что предохраняет механизмы трактора от перегрузки. Ограничители снимают с топливных насосов по окончании приработки основных механизмов тракторов С-80, С-100, ДТ-54 и Т-75 через 100 часов работы, «Беларусь» и других тракторов — через 90 часов работы.

#### Смазка тракторов

При смазке трактора необходимо соблюдать следующие требования.

 Смазочные материалы (масла) не должны содержать посторониих примесей. При хранении и заправке нужно всячески предохранять масла и смазываемые механизмы от попадания пыли, грязи и воды.

 Для смазки различных механизмов и узлов применять только установлениые стандартные сорта масел:
 а) дизельное масло с присадкой (ГОСТ 5304-54)

летом ДП-11, зимой ДП-8;

 автотракторное масло (автол) летом АК-15, зимой АК-10 (ГОСТ 1862-57). При отсутствии автола допускается замена его дизельным маслом (ГОСТ 5304-54);
 толисмиссионное автотракторное масло (ГОСТ—

542-50) — летнее — летом и зимнее — зимой. В зимнее время его можно заменять автолом АК-15:

г) универсальная среднеплавкая смазка (солидол

 г) универсальная среднеплавкая смазка (солидол жировой УС-1 летом и УС-2 зимой (ГОСТ 1033-51);
 д) костное или турбииное масло (для смазки магнето);

е) моторное масло для смазки генератора.
 Применять нестандартные масла и другие сорта ма-

сел категорически запрещается.
3. При смазке механизмов и узлов трактора следует

пользоваться специальными приборами и посудой.

4. Смазка межанизмов и узлов трактора должна проводиться чистыми смазочными материалами в установленные сроки в соответствии с заводской таблицей
смазки.

проядок проведения смазки механизмов гусеничных тракторов указывается на рисунках, имеющихся на капотах.

Обкатка, техинческий уход и хранение — основа техинческого обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин при их эксплуата-

	обозначения, принятые в схемах смасамоходиых шасси, следующие:	зки
	дизельное масло с присадкой (ГО 4-54), летом ДП-11, зимой ДП-8;	CT

— автотракторное масло (автол) АК-15 летом н АК-10 зимой (ГОСТ 1862-57);

— трансмиссионное автотракторное масло (нигрол), летиес—летом и зимиес—зимой (ГОСТ

грол), летнее—летом и зимнее—зимой (ГОСТ 542-50);
— универсальная среднеплавкая смазка (соли-

дол) УСс (ГОСТ 1031-51) или солидол жировой УС-1 летом и УС-2 зимой (ГОСТ 1033-51). В каждом из этих значков имеются цифры. Числитель обозначает номер позиции, знаменатель — количество

Трактор Т-75 смазывают в том же порядке, что и ДТ-54А. Кроме того, нмеются дополнительные точки смазки:

редуктор зависимого вала отбора мощности смазывают автолом (АК-15, АК-10);

ось рычага пружниы сервомеханизма и передний подшипинк вала главного сцепления смазывают соли-

На рис. 42 приведена схема смазки колесного трактора МТЗ-5.

На рнс. 43 показана схема смазки самоходного шасси ДВСШ-16.

При смазке механизмов и узлов трактора следует пользоваться специальными приборами и посудой: шприцем для жидкого мас-



ла, нагнетателем масла, ведром с крышкой для масла и т. л.

Наиболее удобио доставлять нефтепродукты и заправлять тракторы и комбайны специальными заправочными агрегатами, Существуют три типа заправочных агрегатов,




Рис. 42. Схема смазки трактора МТЗ-5:

1-мерхиях подра руженого пала, 1-моряць рецултора тольшинею ошосок. 3-моряць польшу руженых тях. 4-метильтор, 1-моряту дижен. 8-моряць польшу примент тях. 1-метильтор, польшу примент польшу примент польши польши польшения польшения польшими примент польшими польшими польшими польшения польшения моряту польшими польшими польшими польшими и польшими польшения польшения польшими 
Чтобы предохранить систему охлаждения двигателей от образования накипи, заправляйте ее только мягкой водой!




Рис. 43. Схена смазки самоходного шасси ДВСШ-16: 
1-воойдогониститель, 3-топлянной несос, 3-картер бизекк, 
е-подилилия ветгилитель, 5-топлянной несос, 3-картер бизекк, 
е-подилилия ветгилитель, 3-топлянной несос, 3-картер бизекк, 
ного краяла, 6-шаряную поперечаки рамения тля, 3- поднетими раменой конски, 1-картер р



Заправочный на шассн автомобиля ГАЗ-63 нли агрегат МЗ-3904 ГАЗ-51 предназначен для обслуживания крупных бригад, немеющих до 20 тракторов и удаленных от баз снабжения нефтепротуктами на 20—50 км. в райбиях целинных земедь).

Заправочный на лаухосном автопринепе У-АП-З. агрегат МЗ-3905 С его помощью можно обслуживать бригалы, имеющие до 12 тракторов. 
Для перевозки агрегата используются тракторы ДТ-14, ДТ-24, «Беларусь» нли любой другой трактор с валом отбора мощьости, от которого приводятся в действие все межаниямы агрегата.

Заправочный на односном автопринене 1-ЛГ-1,5 агрегат МЗ-990 обслужнает бригалы, имеющие до агрегат МЗ-990 5 тракторов, перевозится трактором или автомобалем. В отличие от первых друх этот агрегат не имеет механического привода. На нем установлен ручной процивеной насос для выжани дизельного толизыя через фильтр РО-3902. Дизельное масло, вода и бензин отпускаются въ резервачово в мериую посутау.

Для подготовки агрегата к работе требуется не бо-

лее одной минуты времени.

С применением механизированных заправочных агреатого замичительно синжаются затраты на перепозку топлива и масел с нефтебазы в бриталы и к месту заправки, исключаются потери, связанные с розливые и испарением топлива, сохраняется качество нефтепродуктов и облегчается труд механизаторов,

#### Глава V

### СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОРУДИЯ

В данном разделе приводятся технические характеристики, описание и впаначение основных сельскоходиственных машин и орудий, имеющих в настоящее время члаиболее широкое распространение, и повых, которы только начинают поступать на техническое вооружение колхозов и совхозов.

#### Почвообрабатывающие орудия

Плуги Выпускаемые промышленностью плуги подразделяются на плуги общего и специального назначения.

Плуги общего назначения нспользуются для пахоты тяжелых, средних н легких почв на глубину до 27 см под посевы различных сельскохозяйственных культур.


Плуги специального назначения используются для вспашки кустарниковых, заболоченых земель, для панатажа под лесопосадки, сады и виноградники, для работы в горных и некоторых других специфических условиях

Марка плуга обозначается при помощи бука к цифр. Первая букая П обозначает название орудия — плуг. Спедующие букам обозначают: Н — навесной, О — оборотный, Р — рыхлитель, С — садовый, Л — плантажным, КБ — кустариново-бологный, Я — традикай ит. 1. Первая цифра обозначает число кортусов, а следующая затем двухакачияя цифра — ширину заквата одного кортуса в сантиметрах.

В конце марки ставятся буквы, обозначающие конструктивные особенности плуга: М — модернизированный,

П — с почвоуглубителем, У — усиленный, Ц — целинный, С — скоростиой. Последние буквы А. Б. В. Д — обозначают отличие в коиструкции плуга.

Технические характеристики плугов и рыхлителей приведены в таблицах 28, 29, 30,



2-стойка; 3-рама; 4-нож; 5-предплужник; 6-лемех) 7-полевая доска; 8-почвоуелубитель,

Бороны Различают бороны зубовые, проволочные, сетчатые и шлейф-бороны. Они предназначаются для дробления глыб и пластов почвы после пахоты, разрушения корки, выравнивания поверхности, вычесывания сорняков, заделки семян и удобрений после разбросных сеялок.

Зубовые бороны выпускаются трех типов:

тяжелые— с удельным давлением на зуб 1,6—2,0 кг, средние— 1,2—1,5 кг и легкие (посевные)—0,6—1,0 кг. Для обработки почвы по системе Т. С. Мальцева промышленность выпускает специальные бороны с лап-

чатыми и ножевидными зубьями, Буквы в марках борон обозначают: Б - борона: 3 — зубовая: Т — тяжелая; С — средняя; П — посевная;

Таблица 28

Техническая характеристика	прицепных	тракт	горных	плуго	з обще	го назнач	ения			
Показателя  сло корпусов (в схобках—отъ- мымх)  ирина захвата корпуса (см)  ивая ширина захвата плуга (ж)  ибольшая расчетная глубина кахоты (см).  стозние между корпусами по оду (лм)  виспортный просвет (лм)  прина колен передних ко-	Марки плугов									
Показатели	П-5-35	П-5- 36М	П-5- 35У	П-5- 35Ц	П-5- 35ЦУ*	П-5- 3511	ПО-5-35 обороти			
Число корпусов (в скобках—отъ- емных)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	5(1)			
Ширина захвата корпуса (см)	. 35	35	35	35	35	35	35			
Общая ширина захвата плуга (ж)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75			
Наибольшая расчетная глубина пахоты (см)	27	27	27	27	50	27+15**	27			
Расстояние между корпусами по ходу (мм)	700	800	800	800	800	800	800			
Транспортный просвет (жм)	200	210	210	200	200	200				
Ширина колен передних ко- лёс (мм)	2000	2090	2090	2090	2090	2130	-			

	A S P K H A J I U B								
Показатели	П-5-35	П-5- 35.М	П-5- 35У	П-5- 35Ц	П-5- 35ЦУ*	П-5- 35П	ПО-5-35 обороти.		
Габарнты (мм): длина	6730	7000	7000	7200	8400	7000	7580		
ширина	2330	2430	2430	2430	2500	2450	2820		
высота	1120	1500	1500	1500	1500	1500	1300		
Вес (кг)	1100	1260	1285	1550	1500	1650	2050		
Нанбольшее расчётное удельное сопротивление почвы для дан- ного плуга (кг/см²)	0,7	0,8	0,9	1,3	1,3	0,9	1,0		
Марка трактора, с которым агре-	ПТ_54	ЛТ.54	ЛТ-54	C-80	C-80	C-80	ЛТ-544		

0,84 0,84 0,84 0,68 0,63 0,84

72										
N	Показателя  Число корпусов (в скобках—отъ- емных)		Показатели		П-4-30A	П-3-30	П-3-30УА	П-3- 30ПА	ПЛ-5-25 лущилынк	
			4(1)	3(1)	3(1)	3(1)	5(2)			
Ширина з	ахвата корпуса (см)	40	30	30	30	30	25			
′ Общая ш	ирина захвата плуга (ж)	2	1,2	0,9	0,9	0,9	1,25			
	ая расчетная глубнва (см)	35	25	25	25	25+ 15**	18			
Расстояни ходу (м	е между корпусами по	800	800	750	800	800	550			
Транспорт	ный просвет (мм)	200	200	200	200	200				
	колен передних ко-	1950	1600	1300	1600	1600	1420			
Габариты	(мм): длина	6950	6100	4760	5350	5350	4600			

		М	арки п	лугов			
Показатели	латели п-5-40 п-4-30А п-3-30					ПЛ-5-25 лущильник	
ширина.	2290	1875	1560	1875	1875	1700	
высота	1230	1360	1360	1360	1360	950	
Вес (кг)	1370	870	640	770	823	580	
Наибольшее расчётное удельное сопротивление почвы для даи- ного плуга (кг/см²)	0,9	0,7	0,7	0,9	0,9	0,5	
Марка трактора, с которым агрегатируется плуг.	C-80	КД-35 КДП-35 МТЗ	КД-35 КДП-35 МТЗ	КД- <b>3</b> 5 КДП-35 МТЗ	ДТ-54	У-2 ДТ-24	
Расчётная производительность га/час	0,8	0,43	0,32	0,32	0,32	0,6	

Примечания: \* С приспособлением для безотвальной пахоты без оборота пласта по методу Т. С. Мальцева. \*\* С рыхлением.

Таблица 29 Техническая характеристика навесных тракторных плугов общего назначения

	Марки плугов								
Показателн	ПНР-4- 35	ПН-4- 35	ПН-3- .35	ПН-2- 30М	ПН-30	ПКШ-30 (клавиш- ный)	ППН-6-3 (полунавес ной)		
Число корпусов	4	4	3	2	1	1	6		
Ширина захвата корпуса (см)	35	35	35	30	30	30	35		
Общая ширина захвата плуга (ж)	1,4	1,4	1,05	0,60	0,3	0,3	2,1		
Наибольшая расчётная глубина пахоты (см)	40	27	27	25	25	25	27		
Расстояние между корпусами по ходу (мм)	750	750	750	700	_	_	750		
Транспортный просвет (жм),	250	250	_	-	-	200	_		
Габариты (мм): длина	3050	3050	2600	1860	1490	3350*	6400		
ширина	1700	1800	1385	1100	956	2260*	2500		
высота	1425	1400	1150	1150	. 1010	1700*	1250		

<sup>•</sup> Габаритные размеры с трактором.

	Марки паугов								
Показатели		ПН-4- 35	ПН-3- 35	ПН-2- 30М	ПН-30	ЫКШ-30 (клавиш- мый)	ППН-6-35 (полунавес- ной)		
Bec (K2)	450	507	400	217	132	300	1104		
Наибольшее расчётное удельное сопротивление почвы для дав- ного плуга (кг/см²)	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	1,2		
Марка трактора, с которым агре- гатируется плуг	ДТ-54	ДТ-54	МТЗ кдп-35	у-2 ДТ-24	ХТЗ-7 ДТ-14	ДСШ-14	C-80		
Расчётная производительность (га/час)	0,64	0,64	0,40	0,30	0,15	0,115	1,0		

## Техническая характеристика специальных плугов


				Map	ки па	угов			
Показателн	ПС-3- <b>3</b> 0	ПСВ- 120-50	ПЛС-5- 25	пп-50	ПКБ-2- 56	ПКБ-2- 60	ПБН-2- 60	пья-56	пл-70
Число корпусов (в скоб- ках — отъёмных)	3(1)	4(2)	5(2)	,	1	2	2	1	1
Ширина захвата корпу- са (см)	30	30	25	50	56	60	60	56	70
Общая ширина захвата плу- га (см)	0,90	0,50	1,25	0,50	0,56	1,20	1,20	0,56	0,70
Нанбольшая расчётная глу- бина пахоты (см)	25	25* 16	18	60	30	35	35	50	18
Расстояние между корпуса- мн по ходу (мм)	750	750	550	_	_	1400	1400	_	-
Габариты (мм): длина	5340	7160	5130	6300	6095	6650	3820	6000	2930
ширина	1400	1950	1540	2100	1865	2570	2380	1960	1770
высота	1385	1200	950	1650	1330	2150	1890	2350	1195

				Map	ки пл	угов			
ес (кг) 6	ПС-3-30	ПСВ- 120-50	ПЛС-5- 25	ПП-50	пкв-56	ПКБ-2- 60	ПБН-2- 60	ПБЯ-56	ПЛ-70
Bec (κε)	675	1200	l	1650		1900		1700	620
Марка трактора, с которыя агрегатируется плуг	КД-35	кд-35	К Д-35	C-80	ДТ-54	C-80	C-80	ДТ-54 С-80	КД-35 МТЗ
Расчётная производитель ность (га/час)	0,42	0,7	0,57	0,18	0,25	0,43	0,43	0,22	-

<sup>\*</sup> В числятеле — показатели для основных корпусов, в знаменателе — для выдвижиой секции.

H-c ножевидиыми зубьями;  $\Pi-c$  лапчатыми зубьями; последняя цифра обозначает захват одного звена в метрах.

Техиическая характеристика зубовых борон показаиа в таблице 31,



 $\it Puc.~45$ . Общий вид звеиа бороны «зигзаг», справа → отдельный зуб.

Катки Для уплотиения почвы применяют катки, Помимо этого, ими выравинвают поверхность поля, разбивают крупные глыбы на 
мелкие комочки. Благодаря своевременному приякатываянно достигается улучшение водно-воздушных свойств 
почвы, улучшаются условия прорастания семян культурных растений.

В зависимости от назначения используют катки глад-

кне и кольчатые. Техинческая характеристика катков приводится в таблице 32.

					Марки боро	DH			
Показателн	3-БЗТ- 1,0	3-БЗС- 1,0	3-БП- 0,6	3-БЗН- 1,0	3-БЗЛ- -1,0	БЗН-4	БС-2,0	БСН- 4,0	MB-2
Ширина захвата трех звеньев (мм)	2890	2890	1770	2900	2966	4000	2000*	4000	2809
длина	2000 2891 300	1750 2945 283	1200 1800 140	2100 2900 248	2600 3000 500	1500* 4080 800	4300 2000 190	3200 4170 730	2100 3310 950
Вес с прицепом (кг)	140 60	90 60	47 60	190 60	320 60	200 90	98 143	265 286	490
диаметр или ширина лапы (мм)	16×16	16×16	14	15×25	75 ширина лапы	-	-		-
мя смежными зубья- ми (мм)	49	49	30	49	49	44	-	-	-
Глубина боронова- иня (см)	5-10	5-10	до 5	до 5	5—7	4,3	6	6	-

<sup>\*</sup> Габаритные размеры в рабочем положении.

Техническая характеристика катков

	1	Марки катко	
Показатели	3-KK-6A	3-КВГ-1,4	3-КВБ-1,5
Ширниа захвата (мм) . Габариты (мм):	5680	4000	4200
длина	3700	4030	5380
ширнна	6000	4200	4465
высота	800	700	1220
Вес без балласта (кг) .	1393	977	2372
Максимальный вес с			
балластом (кг)	2443	2387	7545
Днаметр рабочего орга-	520	700	1220
	i		- '

Дисковые Дисковые лущильники используются орудия для послеуборочного лущения стер-(лущильники и бороны) Дисковые бороны применяются для

обработки глыбистых пластов после пахоты, для обработки целинных и залежиых земель, для обработки лугов с застарелой дерниной, а также для послеуборочного лущения стерни.

Букам а марках дисковых орудий обозначают: Л лушильник; Б— борота; Д—дисковый; Н— навсеной; У—универсальный. Цифрой обозначается ширина рабочего захвата. Буква А обозначает модериизацию конструкции.

Техническая характеристика лушильников и борои приводится в таблице 33.

Культиваторы Мультиваторы предназначены для полужения осрояков и рыхления полужения сорняков и рыхления полразведенного делаготся на по своему назвичению подразведенного паровые для сполишей обработки и для междурадной обработки почам. В зависимости от полебора рабочки органов культиваторами можен рыхлить почам, проводить окучнавние, подкормку и подрезать сооиые растения.

Показателн	ЛБД-4,5	лд-4,9	ЛУ-5	лд-10	лд-16,6	лдн- 2,4	БД- 3,4А	БДН-2	БДТ-2,
Габаритиые размеры (мм):							1		
длина	4600	5000	4400	6540	8500	2300	3145	5030	5900
ширина	5126	5230	4800	10300	17600	2400	3660	2240	2400
высота	750	720	900	780	900	1100	995	1380	11501
Ширина захвата (м)	4,5-5,35	4,9	4,7-5,4	10-11,7	16,6	2,4	3,4	2,0	2,2
Количество батарей	4	4	4	8	12	2	4	4	4
Количество дисков.	32	34	34	73	120	16	41	24	20
Угол атаки (град.).	0-35	0-35	0-36	0-35	35	35	0 - 17	8-22	0-18
Глубина обработки	5-6	4-6	5—8	5-8	5-8	4-6	до 12	до 11,7	до 25
Bec (K2)	740	750	845	1900	3210	310	835	430	1740

В транспортном положени

#### Техническая характеристика культиваторов

	Габај	риты (жл	4)		Глуби-	Bec
Марки культиваторов	длина	ширина	высота	Шири- иа зах- вата (м)	на обра- ботки (с.и)	(Ke)
КП-4	3600	4673	1800	4.0	6-14	850*
KΠ-4M	3700	4930	1480	4,0	5-12	758*
КПН-4А	1680	4010	1380	4.0	6-12	516*
КПН-4Б	1470	4010	1260	4.0	6-12	424*
КП-3	3810	3240	1200	3,0	12 - 16	593*
КПН-3	1300	3000	1200	3,0	6-14	400*
ЗКПН-З	5700**	9000	2220	9,2	6-12	
КПН-2	900	2500	1000	2,1	6-12	
3КПН-2	5000***	-	2500	6,25	6-12	500
КОП-4,2	4170	4270	1100	4,2	6-12	
KPH-2,5	980	2700	1120	2,46	до 25	407*
KKH-2,25	1150	2250	1050	2,25	6-16	290

Примечания: \* со стрельчатыми лапами; \*\* с трактором ДТ-54A; \*\*\* с трактором КДП-35.

#### Сеялки и посадочные машины

Зерновые промышлениость сельскохозяйственного машиностроения СССР выпускает большой набор различных сея-

лок, отличающихся по способу высева, по культурам, по универсальности применения и другим отличительным признакам. Технические- характеристики сеялок приводятся в таблицах 36, 37.

Навесные сеялки СЗН-10, СЗН-16, СЗН-24, предназначенные для посева семян зериовых и других культур, имеют междурядья 15, 30, 45, 60, 75 и 90 см.

Одна сеялка СЗН-10 навешивается на тракторы ДТ-14, ДТ-20 и ХТ3-7, СЗН-16— на тракторы ДТ-24 и ДТ-28; СЗН-24— на тракторы КДП-35, КДП-38, МТ3-2 и МТ3-5,




Рис. 46. Параллелограммная секция рабочих органов культиватора-растениепитателя КРН-4,2:

1— передний кромитейн; 2— верхнее ревулировочное звечо; 32 - тринспортная тяка; 4— аддний кромитейн; 6— никладич; 6— вадний держатель; 7— боковые держатели; 8— рабочие органы; 9— стержень держателя; 10— ерждиль; 11—копирующий каточик; 12— нижмее звено.

Все тракторы должны быть оборудованы навесимии глараваническими системами. При впомици получавельня гадраваническими системам. При впомици селями можно навешивать на тракторы МТЗ-5, КДП-38 и ДТ-54А, оборудованные раздельно-агретативний гидравлическими системами. При этом две селями навешиваются на брусъв сцепки по бокам трактора, а одня ват тояктор сзаям.

Таким способом с тракторами МТЗ-5, КДП-35 и КДП-38 можно агрегатировать две сеялки СЗН-10 и

Для смягчения жесткой воды применяйте умягчители: тринатрийфосфат, каустическую соду, печную золу.


Таблица 35

Характеристика тракторных культиваторов для междурядной обработки пропашных культур

	Габа	е) ытна	LAC)		, ž	
Марки культиваторов	длина	высота	шнрина	Ширина захвата (ж)	Глубина обработки (с.м)	Bec.
КУТС-4.2А	4000	1800	4730	4,2	6-16	975
KPH-4.2	1620	1400	4450	4,2	6-16	1070
KPH-2.8	4500*	1600	3000	2,8	4-16	566
KPH-2.8M .	1875	1350	3000	2.8	4-16	500
KPH-2.8A .	1620	1400	3050	2,8	4-16	750
КРСШ-2.8 .	3350*	1700	3150	2,8	6-18	550
KOH-2,8	1150	1200	3250	2.8	6-14	350
KOH-2,8Π .	1900	1600	3280	2,8	6-17	650
KOH-2,3	900	950	2500	1,4-2,3	6-14	300
КПС-5,4	4870	1625	5220	5,4	4-16	935
KPC-5,4	4870	1625	5220	5,4	4-16	1270
KH-5,4	5270*	1600	5400	5,4	4-16	683
KPH-5,4						
(при под-			l I			
кормке)	4500*		2350	5,4	4-16	846
КРУ-5,4	2300	1600	5200	5,4	4 - 16	820
KPC-8,1	5935	1706	7990	8,1	4 16	2225
НКУ-2,8	4200*		3050	2,8	4-16	1170
HKY-2,4-2,7	4200*		2950	2,4-2,7	4-18	1035
HKY-4-6A	4350	2500	3300	2,2-2,4	4 - 15	1106

<sup>\*</sup> С трактором.





сеялки Т-8-2А:

I—семенной ящик; 2—высевающие аппараты; 3—семяпроводы; 4—сошники; 5—шлейфы; 6—колеса.

одну севлку СЗН-16 или СЗН-24, с трактором ДТ-54A две севлки СЗН-16 и одну севлку СЗН-24. Севлки СЗН-16 и СЗН-24 однотивны и различаются ширниой заквата. В отличне от них севлка СЗН-10 имеет односторонний привод к валу высевающих аппаратов. На севлках могут быть установлены как дисковые, так и амкерные сошники.

Привод катушечных высевающих аппаратов с инжним высевом осуществляется от опорных колес посредством цепиых передач.

Все агрегаты обслуживаются только трактористами,

Таблица 36

Техническая характеристика зерновых тракторных сеядок

				Mapa	и сеялон			
Показатели	СД-24	T8-2	C3T-47	C¥-24	СУК-24	СУТК-47	СУБ-48М	CA-48
Ширина захвата (м)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Ширина междуря- дий (см)	15	15	7,5-15	15	15	7,5—15	6,5-8,5	7,5
Число сошинков: дисковых	24	24	24	24	24	24 23	24	-
аикерных			23				_	48
ков (см)	4-7	4-7	2-7	4-7	4-7	2-7	4-8	4—7
для зерна для семяи трав	325	325	312 32	500	325	325 64	325	353
для удобрений Диаметр колес (мм)	1220	1220	1220	1220	220 1220	220 1220	1220	1220
Число оборотов колеса при засеве 1 га	725	725	725	725	725	725	725	725
Ширина колен (мм) Тяговое сопротивление		3956	. 3956	4000	4000	4000	-	_
(ке)	400 450	400- 450	450500	450 500	450- 500	450-500	500	450- 500

_				Map	ки сеяло	к		
Показатели	СД-24	T8-2	C3T-47	СУ-24	СУК-24	СУТК-47	СУБ-48М	CA-48I
Производительность за один час чистой работы (га)	1,5	1,5	1,5	1,6- 2,6	1,6-2	1,6—2	1,5	1,5
Количество сеялок в агрегате с трактором ДТ-20 и ДТ-24	,	t	. 1		1		_	_
МТЗ-2 н КД-35	2	2	2	2	2	2	1-2	1-2
ДТ-54	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
C-80	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
Количество обслуживаю- щего персонала, вклю- чая тракториста	2	2	2	2	2	2	2	2
Вес сеялки (кг)	977	917	1265	1018	1167	1425	1100	994

Таблица 37

Техническая характеристика тракторных севлох специального назначения

Марон и назавлить севлох

Показатели	льня	анне	СВ	екловичн	нe		овош	ине		хлоп ковые
Показатели	СЛ-44	СУЛ- 48А	CCH-	CK-12	CK-18	СОД-24	COH- 2,8	сосш- 2,8	СЛН- 6	CX-2.
Ширина захвата (м)	3,3	3,6	3,6	5,34	8,1	3,6- 4,2	2,4-	2,4—	2,7	2,7
Ширина междуря- дий (см)	7,5	7,5	60	44,5	44,5		45,60, 70,90		45	45
Число сошников: дисковых	_	-	-	-	_	24	-	-	_	-
специальных . : .	44	48	6	12	18	12	8	8	6	6
Глубина хода сошни- ков (см)	2-4	1-5	3-6	3-9	3—9	2-5	2-5	1-5	2-5	3—ID
Емкость ящика (дм³): для семяи	312	350	90	300	450	325	80	80	254	135
для удобрений	- 1	200	65	200	300	- 1	-	_	-	72

регате с трактором ДТ-14, ДСШ-14, ДТ-24 мтз-2, КДП-35 .

				Марка	и назв	вния сея	лок				
_	льня	ине	све	свекловичные			овощі	ine.		хлопко	
Показателн	СЛ-44	сул-	ссн-	CCH- CK-12		СК-18 СОД-	сон- со	сосш-	слн-	BLIC	
	CJI-44 48A	6A CK-12		CK-18	24	24 2,8		6	CX-2,7		
Диаметр колес (мм)	1220	1220	900	1650	1650	1220	900	_	900	-	
Число оборотов колеса при засеве 1 га	791	725	985	361	238	725 – 621	1625— 1266	_	1313	_	
Ширина колен (мм)	3956	4020	3680	-	8100	3956	2635	1800	2975	-	
Тяговое сопротивление (кг)	350 400	400- 450	350 — 400	450 500	-	300- 350	200 250	-	-	-	
Произволительность за											

Таблица 38

Техническая характеристика навесных сеялок и широкозахватиых агрегатов из них

_	Į.	Сеялки		Arpe	гаты
Показатели	C3H-10	C3H-16	C3H-24		C3H-55
Ширнна захвата (м)	1,5	2,4	3,6	5,4	8,4
иость (га/час) Число рядков	10	16	2,66 24	3,04 36	5,27 56
Ширина между- рядий (см) Габариты (мм): .	15	15	15	15	15
длина ширина высота	1360 2010 1240	1360 2985 1240	1360 4186 1240	7460	5850 8955 1240
Емкость семен- ного ящика $(\partial_{i} M^{3})$ .	120	190	285	430	665

### Основные регулировки тракторных сеялок

Чтө регулируется	Как регулируется
Количество высева семян	а) Осевым перемещением кату- шек высевающих аппаратов рыча- гом или виитом регулятора высева б) Изменением скорости враще- ния вала высевающих аппаратов, сменой зубчаток или звездочек
Равиомерность высева семян от- дельными аппара- тами	Регулировочными шайбами меж ду муфтой и шплиитом высеваю- щего аппарата

Как регулируется
<ul> <li>а) У аппаратов с литыми ко- робками перестановкой регулируе- мого доньшка в различные поло- жения относительно катушки 6) У аппаратов со штампован- ными коробками переключением передачи на верхний яли цижний высев</li> </ul>
Натяжными роликами или звез- дочками
Зацепление между ведущей зуб- чаткой ходового колеса и двойной зубчаткой регулируется смеще- нием семенного ящика вперед или назад. Зацепление между двойной зубчаткой из валу высевающего аппарата установочным болтом
Расстановкой сошников по по- водковому брусу
а) Рычажным или внитовым механизмом подъёма     б) У овощных сеялок, кроме того, раздвиженнем реборд на дисках сошника
<ul> <li>а) Для дисковых сошников из- менением натяжения пружин иа нажимных штангах</li> </ul>

Что регулируется	Как регулируется
Ииднвидуальная установка сошин- ков иа заданную глубину	б) Для анкерных сошников — намененнем дляны цепочек подвески сошников
Давленне прика- тывающих катков на почву	Изменением натяжения нажим- ной пружним катка
Правильность вращения дисков сошника	Регулировочными шайбами между внутренними и наружными конусами в ступище диска, Правильно собранный диск должен вращаться от руки с усилием, приложенным к краю диска, около 5 кг
Зазор между днскамн н отража- тельной пластин- кой (внутрениий чистик)	. Передвижением пластники по шлицу вверх или вниз относительно корпуса сощника. Зазор должен быть не более 1 мм
Правильность положення рамы сеялки в работе (рама и семеиной ящик должны быть расположены горизоитально)	Перестановкой прицепной серь- ги по отверстиям в косывке при- цепа. У навесных сеялок — тягами механизма навески

Характеристика неполадки	Причина иеполадки	Способы устранения		
Огрехи при посеве	а) Забивание высевающих аппаратов вследствие плохой очистки семениого материала б) Забивание высевающих аппаратов вследствие их за-			
	грязнения или ржавления в) Перегибы или засорение семяпроводов	<ul> <li>в) Выправить и очистить се- мяпроводы и устранить причи- ны перегибов</li> </ul>		
	г) Забивание сошинков зем- лей	г) Очистить сошинки, отрегу- лировать чистики и проверить вращение дисков		
При опускании сош- ников в рабочее поло- жение высевающие аппа-	перевода гитары зубчатой пере-	а) Заменить пружину		
раты не включаются в		б) Очистить шкуркой ось ги-		

смазана

ления гитары

цепиой передачи

работу

тары и смазать

г) Ослаблена пружина вклю- г) Подтянуть или сменить

в) Ослабить гайку

истить се-

в) Туго затянута гайка креп-

чения храпового разобщителя пружниу

нения

Характеристика неполадки	Причния неполадки	Способы устранения		
Высевающие аппараты периодически не работа- ют из-за плохого сцепле- иия ходовых колёс с почвой	д) Сноснлись зубья храповика разобщителя Слишком туго натянуты пружины из изжимных штангах сошников	д) Сменить храповнк Ослабить иатяжение пружив на нажимных штангах		
Высевающне аппараты производят высев в транспортном положенин сеялки	<ul> <li>а) Утерян или неправиль- но установлен включающий шплинт иа тяге разобщителя цепной передачи</li> </ul>	<ul> <li>а) Правильно установить шплинт на тяге разобщителя</li> </ul>		
	<ul><li>б) ҰЗиоснлась нлн деформи- ровалвсь внлка разобщителя цепиой передачи</li></ul>	<ul><li>б) Заменить или выправить вилку разобщителя</li></ul>		
Автомат не поднимает сошиики в транспортное положение	а) Срезана или утеряна чека, крепящая на полуоси ступицы колеса или яченстый корпус автомата в образовать образовать править в образовать в меже корпуса	<ul><li>а) Поставнть новую чеку</li><li>б) Заменить пружину</li></ul>		

•	Характеристика неполадки	Причина неполадки	Способы устранения		
	Автомат ве фиксирует	колесом и корпусом автомата сдвинулась в сторону г) Измошены ячейки корпуса автомата  а) Ослаблена пружина рыча-	пить её г) Заменить яченстый корпус автомата а) Подтянуть или заменить		
	транспортного или рабо- чего положения сошни- ков	га включения автомата	пружину		
	KUB	<li>б) Деформирован или поло- ман рычаг включения автомата и его ролик не отжимает со- бачку</li>			
	Высевающие аппараты	Мал зазор межлу катушкой	Опустить донышки высеваю.		

Неправильно установлен мар-

парата

неправиль- кер или следоуказатель

Стыковые междурядья

получаются

ними

щих аппаратов или установить

Проверить и правильно уста-

новить длину вылета маркера

сеялку на верхиий высев

и следоуказателя

Квадратиогиездовые севяжи тур рядовым способом имеют серьсаи посадомны вый ведостаток, заключающийся в машины том, что мехаинзированную междурядную обработку можно производить только в одном направления—вдоль рядков. Обработку в радках пикохдится производить вреччно.

затрачивая громадиюе количество труда. При квадратию и квадратию и квадратию гнездовом способе посева и посадки одиночные растений располагаются в вершинах квадратов, образ прямые линин вдоль и поперек поля. При этом способе обрабатывать поле можно ие только вдоль по посебе обрабатывать поле можно ие только вдоль по

соос образована поле можно не только вдоль, но и поперек. Затраты ручного труда резко сокращаются. Заводы сельскохозяйственного машиностроения выпускают различные типы квадратию-гнезорамых селлок, картофелесажалок, рассадопосадочных машин. В таблинах 39 и 40 повывлитея их характеристика

#### Техинческая характеристика квадратио-гиездовой картофелесажалки СКГ-4А

Ширина захвата (м)	2,8
Ширина междурядий (см)	70
Расстояние между гнездами в рядке (см)	70
Число клиновидных сошинков	4
Глубина посадки клубней (см)	14-18
Емкость одного бункера для карто-	
феля (кг)	120
Емкость одной банки для туков (дм3) .	21
Диаметр колес (мм)	1200
Ширина колен (мм)	2770
Производительность за один час чис-	
той работы (га)	0,6-0,8
Агрегатируется с трактором	МТЗ-2, КД-35
Колнчество обслуживающего персонала,	
включая тракториста	3
Вес машины (кг)	1265
Вес мерной проволоки с барабаном (кг)	32

техническая характ	геристика кв	адратно-гиездо	овых сеялок	
		Марки	сеялок	
Показатели	СКГН-6	CKT-6 H CKTK- 6B	СКГК-6А	СКГХ-4-6Б
Ширина захвата (м). Ширина междурядий (см) Число сошинков Глубина хода сошинков (см) Емкость ядика (дм²) для семяи для удобрений Диаметр колес (мм)	5—12 10.5×6 —	$\begin{bmatrix} 3,6-4,2\\60-270\\6\\5-12\\12\times6\\-\\1220 \end{bmatrix}$	3,6-4.2 60,70,90 6 3,5-12 12×6 21×6 1220	2,4—3,0 45,60 4—6 3—8 90×135
Число оборотов колеса при засеве площади 1 га		725—621 2800	725—621 2800	1815—1632 1800—2000
работы (га)	2,0—2,5 ДТ-2,4 МТЗ-2	2,0—2,5 ДТ-24,МТЗ-2 КДП-35	1,8—2,3 ДТ-24,МТЗ-2 КДП-35	0,95—1,8 ДТ-24-3
Количество обслуживающего персонала с трактористом	1 760	2 950* 1050	2 1245	2 756

<sup>\*</sup> В числителе для СКГ-6, в знаменателе для СКГК-6

Картофелесажалка навесная предназначена для квадратно-гнездовой и рядовой посадки картофеля с

одновременным внесением в гнезда или рядки минеральных удобрений. Сажалка навешивается на трактор МТЗ-2, нмеющий гидравлическую на-

ется на трактор МТЗ-2, вмеющий гидравлическую навесную систему. Машина имеет основной брус квадратного сечения

с навесным устройством, к которому крепятся рама и четыре секции с сощинками, опоримми колесами и задельнающими лисками.




Рис. 48. Схема картофелесажалки СКГ-4А:

1—бункер, 2—питающий ковш, 3—высаживающий аппарат; 4—сошник; 5—автомат; 6—узлоуловитель; 7—туковысевающий аппарат; 8—задельнающие диски,

На раме смонтированы два бункера для картофеля с питательными ковшами, четыре вычерпывающих аппарата, два туковысевающих аппарата AT-2 н два узлоуловителя.

В питательных ковшах бункеров установлены ворошилки, которые улучшают подачу клубней картофеля к вычерпывающим аппаратам. Вычерпывающие аппараты представляют собой днеки с укреплениями по окружности ложечками для захватывания клубней и подачи их в сошники.

Сошинки оснашены гнездообразующими аппаратами рогорного типа. Каждый аппарат представляет собой четыредлопастный ротор, установленный в полости сошника. На лопастях ротора инжализнаются по 2—3 клубия, которые затем сбрасываются в сошинк. Сошинки конпруют миньрорельей помы и загублются независимо друг от друга. Ширина междурядий изменяется путем перестановки сошинком из основной биссе.

Сажалка имеет приспособление для механического переноса мерной проволоки, а также для наматывания и разматывания се с катушек. К машине прилагаются два отпускных кола, две катушки мерной проволоки с расстоянием между упорами 60 и 70 см, комплект социков для посадки картофеля рядовым способом и два

Сошинкн — узкне, с острым углом вхождения в почву н вырезами в задней нижней части. Привод механизмов картофелесажалки осуществляется от вала отбора

мощиости трактора. Агрегат обслуживают тракторист и сажальщик,

#### Техинческая характеристика

Ширниа захвата картофелеса						2,4 и 2,8
Количество рядов			٠	٠	٠	4
Производительность (га/час)						1,0
Ширина междурядий (см).						60 и 70
Величина междугиездий (см)						60 и 70
Количество клубней в гнезде					٠.	2-3
Габариты (в мм): длина						2 030
ширина.				٠.		2 850
высота	4		•			1 580

Смазывайте механизмы тракторов и сельскохозяйственных машин только маслами установленных стандартных сортов!

Bec (K2) 980
Транспортный просвет (мм)
Тип вычерпывающего аппарата дисковый с захватами
Количество вычерпывающих аппаратов 4
Емкость бункера для клубней (кг) 180
Количество бункеров 2 Тип сощинка для квадратно-гнездовой
посадки роторный
Количество роторных сошников 4
Тип сошника для рядовой посадки , с острым углом вхожде-
ния в почву
Количество сошников для рядовой посадки. 4
Тип туковысевающего аппарата АТ-2
Емкость банки для туков (дм3) 20
Количество туковысевающих аппаратов 2
Наибольшая глубина хода сошников (см). 14

#### Рассадопосадочные и лесопосадочные машины

Из рассадопосадочных машия отечественная промышленность выпускает моделе СРН-2, СРН-4, СРН-48, из лесопосадочных — СЛ4-1 и СЛ-1. Технологический процесс работы этих машим складывается из следующих операций: закладывание рассады или сажениев в специальные держатели, заклаги в держателе и перенос в боролату растений, образование боролам в почве, поливва и уплотением сотвых

Техническая характернстнка этих машин приводится в таблице 40



Таблица 40

#### Техническая характеристика рассадопосадочных и лесопосадочных машин

Показателн	Pacca	допосадо машинь	Лесопосадоч- ные машины			
	CPH-2	CPH-4	СРН-4В	СЛ4-1	СЛ-1	
Шнрина захвата (м)	1,0-	2,4-	2,4-			
Ширина междурядий (см)	1,4 70,50, 60	60,70	2,8 60,70	-	-	
Расстоянне между растениями в ряд- ке	15 н более через 3 см	60,70	60,70	76, 112	50, 100	
Число сошинков	2	4	4	1	1	
Глубина посадки (см)	4—12	9—10	412	30	30	
Емкость ящиков для посадочного мате- рнала (шт.)	_	200		500— 600		
Емкость баков для воды (л)	300	600	600	_	_	
Днаметр колес (мм)	-	- 1	-	1000		
Производительность за 1 час чистой ра- боты (га)	0,06	0,2	0,18-		_	
Агрегатируется с трактором	ДТ-14	MT3-2	0,28 MT3-2	км ДТ-24	ДТ-24	
Количество обслужи- вающего персонала	7	11	9	3	3	
Вес (кг)	510	1120	700	490	750	




Рис. 49. Схема рассадопосадочной машины СРН-2: 1--рассадодержатели; 2-направляющие планки; 3-сошники; 4-прикатывающие катки; 5-поливное устройство.

#### Машины для внесения удобрений

Для виссения в почву минеральных Туковые селяки, удобрений применяются туковые навозоразбрасы— селяки и разбрасыватели, а также ватели, жижера» комбинірованные селяки и иудына брасыватели торы-растевиепитатели, рассмотрен ные вышельные для проделяющим пределяющим 
Для внесения органических удобрений используются навозоразбрасыватели и жижеразбрасыватели. Для погрузки удобрений применяются различные погрузчики.

Техническая характеристика этих машин показана в таблицах 41, 42, 43.

## Техническая характеристика туковых сеялок и разбрасывателей

_	1	Разбрасыватель			
Показатели	CTT-3,0	TP-IA	'PH-2,5	извести РИЦ	
Ширина захвата (м)	3,0	4,0	2,5	6,0	
Тип высевающего аппарата	тарельчатый	цепной	мотылько- вый	дисковый цент- робежный	
Возможные нормы высева <i>(кг/га).</i> Емкость ящика для удобрений (∂ <i>м</i> ³)	106—285 409—895 235	40—2000 280	700—3000 300	1000—3500 200	
Производительность за 1 час ра- боты (га)	1,35	1,8	1,12	-	
Агрегатируется с трактором или шасси	дсш-14	ДТ-14	ДТ-14	автомашина наи тракторная тележка	
Количество обслуживающего персо- нала, включая тракториста		1	1	2	
Вес машины (кг)	265	720	330	130	

Таблица 42 Техинческая характеристика навозоразбрасывателей и жижеразбрасывателей

_	Ha	возоразбрась	икатели	Жижер	азбрасыватели
Показатели	РПТ-2	HT-I	HT-2	РЖ-1,7	АНЖ-2
Ширина захвата (м)	До 4,5	1,5-2,0	1,5-2,0	3,0-7,0	612
Емкость кузова или цистерны (ж <sup>3</sup> ) .	2,4	1,3	2,9	. 1,7	1,5
Возможные нормы внесения удобрений (т/га)	1,5—33,2	750	8-60	_	1,9-13
Производительность за 1 час чистой работы ( $\epsilon a$ )	ло 0,6	до 0,25	до 0,3	0,5	до 3
Агрегатируется с трактором	ДТ-24	ДТ-14	ДТ-24	ДТ-24	автомаши-
Количество обслуживающего персо- нала, включая тракториста	1	1	1	1	1
Вес без удобрений (кг)	1210	800	940	980	3670 (с авто- машиной)

Высота

5		
	Техническая характеристии	

фрезерных барабанов. . .

Емкость ковша (м3) . . . . . . .

Грузоподъемность ковша (т) . . .

Высота подъёма груза (м) . . . .

Производительность при погрузке на-

воза (т/час). . . . . . . .

подъёма груза крановой стрелой (м) . . . . . . . . .

Вес без трактора (кг) . . . .

Таблица 43

_		Марки погрузчиков							
Показатели	ПГ-0,5	ПН-0,75	ПУ-0.8	ПУБ-1,0	СПУ-40				

0.5

19

1010 2240

0.6

0,75

3,0

ДТ-54 ДТ-54

0,75 0,8

0.8

2.3 2.2

5,5 5,35

22.2 34.8

1400

1.2

ДТ-55

1916

1,5

-

4.0

40.0

ДТ-54

3100

		M	рки погруз	чикс
Показатели	ПГ-0,5	ΠH-0,75	ПУ-0.8	п
Ширина захвата (м) глухого ковша	_	1,5	1,9	
вил или грейфера	_	- 1	1,9	

#### Машины для борьбы с болезнями и вредителями растений

Протравливатели, Протравливатели предназначаются опрасиватели и аля обработки семя ждажими или опрасивателем порошкообразными ядами, Для опы-кообразные яды, а для опрыскивателей неспользуются сухие порош-

кообразные яды, а для опрыскивателей — расте суспензии или аэрозоли.

В последнее время широкое распространение получили комбинированные навесные опыливателн-опрыскиватели.

Таблица 44
Техинческая характеристика протравливателей

_	Марка машии			
Показатели	ПУ-1,0Б	пу-з		
Часовая производительность (т) Емкость бункера для семян (дм³)	1,0—2,0 35	3,0-6,0 100		
Емкость бункера для сухого яда $(\partial M^3)$	5	24		
Емкость резервуара для жидкого яда (дм <sup>3</sup> )	16	-		
Число оборотов приводного вала в мннуту	50 0,2	500 2.8		
Количество обслужнвающего персонала	2 86	3 512		

Все препараты для протравливания семян, опыливания и опрыскивания являются сильными ядами. Поэтому при обращении с ними надо соблюдать осторожиость.

показатели	Onlar Tenb 305	онк	ОУН- 4-6	0КП-15	Onk
Ширина захвата (м)	-	7,2	2,2-	15,0	-
Длина пылевой волны (м)	30		-	-	9,5

п

Емкость бункера для сухого яда  $(\partial M^3)$ . . . Число оборотов вентилятора (мин)....

Скорость воздушного потока (м/сек) .. . . .

Производительность вситилятора (м3/час)

Чнело распыливающих наконечников . .

Емкость резервуара для жидкого яда  $(\partial M^3)$ .

киватели

3,2 9.5

			30E	Опы	Опыливатели-опрыс- киватели			#	
Показатели				Опылива- тель ОПС-30Б	онк	ОУН- 4-6	окп-18	Onuna Batesh OCIII-10	Onpluce rateas OCIII-8
Чнело оборотов насоса (мин)				-	192	150	150	_	_
Рабочее давление насоса (кг/см²)				-	5-25	5-10	510	_	5-7
Пронзводительность насоса (л/мин)				-	31,5	126	75	-	3031
Число брандспойтов			ł	-	2	2	2	-	-
Число опрыскивающих наконечников				-	20	30			19
Вес машины без яда (кг)				190	409	820	1160	-	261
Агрегатируется с трактором или шасси.	-		-	MT3-2	ДТ-14	ДТ-24- 3		16	ДВСШ- ДСШ 4
Количество обслуживающего персонала, тракториста					1	1	1	1	ı

#### Машины для уборки зерновых культур и кукурузы

Комбайны, подборщики, молотилки Прицепной комбайн C-6 с захватом 1,9 м предназначен для уборки колосовых зерновых культур. При дополнительном оборудованин его можно

непользовать для уборки проса, сон, семенников трав,

подсолиечника и др.
Прицепной комбайн РСМ-8 с захватом 6 м. Предназначен для уборки зерновых культур. Его можно использовать на уборке бобовых и масличных культур и семенянсков трав (пры дооборудования).

Самоходный комбайн С-4М с захватом 4 м. Прелназначен для уборки зерновых культур, а при дообору и дования его можно использовать на уборке бобовых и масличных культур и семенников трав. При наличин полбоющима комбайн может полбивать хлеб из валков

н обмолачивать его.

н обмолачивать его.
Прямоточный комбайн ПК-2 предназначен для уборки длиниосоломистых высокоурожайных хлебов. Самоходный зерноуборочный комбайн СК-3 с захватом 3—4 метра предназначен для той же цели, что и прямоточный.

С. 1962 г. вместо СК-З завод «Россельмаш» перешел на выпуск более производительных зерновых комбайнов СК-4, которые оборудуются жатками 4,1 м и 6 м. При оборудовати комбайно специальными приспособлениями его можно использовать на уборке кукурузы на зерио, подсолнечинка, соп, бобовых, курупных и др. культура.

Пропускная способность молотняки 4 кг/сек. Производительность на подборе валков пшеницы 2.2 га/час.

Расход топлива 10,6 кг/га.
Вес комбайна СК-4—6160 кг

Комбайн СК-4 представалее собой усовершенствованную модель комбайна СК-3. Поэтому основные органы ную модель комбайна СК-3. Поэтому основные органы и узлы их унифицированы. У СК-4 удлинены клавицисоломотряса на 720 мм, а также увелятены в днаметре шиежи: зерновой, колосовой, малый колосовой и расредседительный (выест 130 мм у СК-3, 150 мм у

На СК-4 установлен двигатель СМД-15К мощностью 75 л с

Все модификации комбайна СК-3 (СКГ-3, СКП-3, СКПР-3) с 1962 года выпускаются на базе СК-4.

СКЦГ-3) с 1902 года выпускопей на овае Ск-4-ИП на Модеризированный самоходный комбайи С-4-ИП на полугусеничном ходу предмазначен для уборки зерпальной применений получать получать получать получать потусеничном ходу имеет жатку с автоматическим копированием педаеба, зуболой в изгифтовой бланабами.

Для подборки хлебиой массы из рядков, уложенных рядковой жаткой, и подачи к комбайну для оболотот предназначается навесной подборник ПТ-2 к прицепному комбайну С-6. Для той же цели предназначается навесной подборщик ПС-2 к комбайну С-4М.

Сложная молотилка МСС-1 100 с измельчителем соломы предиазначена для обмолота зерновых культур.

# Приспособления к зерновым комбайнам для уборки масличных культур и семенников трав

Приспособление Приспособление состоит из следую-ППС к саможо, щих основых узлов: стейсполуженимому комбайму ки, левый и правый делителя, шит, С-4М дая убраж треклопастное мотовыло, механизи подсолнечника регулировы высоты среза. Стеблеподъемных служат для подвола коряннок к режущему аппарату. Щит отклоняет коряники впесен и поежтирожений слеж, мо-

ки вперед и предупреждает преждевременный срез. Мотовило подводят корзинки, прошедшие под цитом, к режущему аппарату и подает их к шнеку жатки. Ширина захвата приспособления 4 м. Рабочая ско-

ширия заквата приспосооления з к. Рабочах скорость 3,5—4 км/час. Производительность до 1 га в час. Раскод топлива 8,5 кг/час. Количество стеблеподъеминков — 13. Вес — 180 кг. Обслуживает приспособление, кроме комбайнера, рабочий.

Приспособление мало отличается от приспособления ОК к самоходному ППС.

комбайну СК-3 Рабочий захват 4.1 м. Рабочая скоподсолнечника подсолнечника изводительность 1,5 га в час.

Для регулировки высоты стеблеподъеминков используются гидроцилиндры, Обслуживается одним комбайнером. Приспособление Рабочий захват 4,7 м. Скорость пПЗ к прицепному 4.5-5.3 км/час, производительность комбайну С-8 до 2,5 га/час. Расход топлива 6,2 для уборки ка/час. Вес -520 кг.

подсолнечника В работе обслуживается комбайнером, его помощником, трактористом и двумя рабочими. Приспособление Назначение его — вытирание семян из

ПТС к самоходному комбайну СК-3 посредственно на комбайне.

для уборки Ссиовными рабочими органами явсеменников трав явются: терочная поверхность под барабаном, дополнительное пробивное решего и направляющий козырек верхнего колосового шиеха. Рабочая скорость до 6.2 км/час. Производительность 10. га/час. Расход топлива 11.2 кк/час. Вес 40,6 кг. Обслуживается олим комбайнером.

Приспособление приспособление состоит из сменных пГР к самоходно- решет, сменных шкнвов и звездочек. му комбайну (К-3 Обсужнвается комбайнером. Все для уборки приспособления 86,4 кг. Производиторинцы и рыжиква тельность 2.5 га/час.

Основные регулировки рабочих органов комбайна комбайна предупреждение поломок и аварий.

Режущий аппарат, Прогиб пальцевого бруса — не более 15—30 мм, зазор между вклалышами н сегментами — до 0,5 мм в передней части н 1,0 мм в задней; зазор между концами прижимных лапок н сегментами — не более 0,5 мм.

При скоростиой уборке скорость ножа умеличнават заменой зведолучи № 18 на № 11 на карданном валу. У комбаймов С-4М и СК-3 давление на переднем брусе жатим должио наздолиться в пределах 20—25 км, чтобы жатка удовлетворительно копировала рельеф пода.

Мотовило. Обороты мотовнла подбирают так, чтобы окружная скорость планок была несколько выше поступательной скорости комбайна (в 1,2—2 раза).

Марка машины	Длина (мм)	Ширииа ( <i>м.н</i> )	Высота (.и.и)	Bec (#2)	Пропускная способиость (кг/сек)	Емкость бункера (м²)	Марка и мощ- иость двигате- ля (л. с.)	С каким трактором агрегатируется
C-6	13500	10500	4200	5140	2,5	1,8	У-5M; 40	КД-35, «Беларусь: ЛТ-54
PCM-8 C-4M	9540 7000	12470 4300	4340 3600	6000 4000	4,0 2,5	2,25 1,7	СМ-1; 52 ЗИЛ-5К; 53 или ЗИЛ- 121К; 58	ДŤ-54
ПК-2	6900	3500	3400	2500	2,0	1,5		ДТ-54
CK-3	9900 10250	3300	3890	5000 6160	3,0	1,6	60—65 75	_
СК-4 С-4МП	10300 с копии- телем	4420 4300	5710 3700	4750	2,5	1,6	53—58	=
СКГ-3	9950	6230	3960	7000	3,0	1,8	65	
С-4ПР ПГ-2	9100	4300 2000	3600	5760 170	2,5	1,7	53-58	навешивается на платформу жатки
ПС-2	-	2000	-	. 160	-	-	-	навешивается на пла форму жатки
MCC- 1 100	7450	3600	3175	3500	0,15 m/час	-	25—30	

Вал мотовила относительно режущего аппарата выносят немного вперед, так чтобы срезанные стебли надежно укладывались на шнеки или транспортер. У комбайна СК-3 обороты и положение мотовила регулируются прямо с площадки управления.

Транспортеры жатки. Транспортеры натягивают ремнями, а большой транспортер еще дополнительно перемещением полевого валика. В цельношнековых жатках зазор между витками или пальцами шиека и диищем должен быть 6-15 мм. Цепи плавающего транспортера натягивают так, чтобы зазор между диншем камеры и гребенками транспортера был около 10 мм.

При нормальном натяжении цепи усилием руки можно приподиять инжиюю ветвь транспортера на

50-60 мм. Молотильное устройство. Нормальная гработа молотильного устройства достигается изменением зазора между билами барабана и планками подбарабанья (у С-6 между зубьями барабана и зубьями подбарабанья) и изменением числа оборотов. Чаше пользуются регулировкой зазора и качество регулировки проверяют по обмолоченной соломе и зерну в бункере (зерно должно полностью вымолачиваться и не пробиться).

Очистка. Качество работы очистки зависит от регулировки решет и воздушного потока вентилятора. При изменении регулировки решет всегда проверяют правильность установки воздушного дутья, и наоборот. Соломотряс. Систематически проверяют число обо-

ротов коленчатых валов клавишных соломотрясов, Нельзя работать при малых оборотах двигателя — это

ведет к забиванию соломотряса и очистки.

Копнитель. Тяги, соединяющие задини клапан и динше копинтеля, должны быть отрегулированы так, чтобы при закрытом клапане залияя часть линша была горизонтальна. Защелки клапана должны открываться одновременио.

Выгрузное устройство. При выгрузке зерна вначале включают шиек, а затем заслонку бункера, пначе произойдет поломка. По окончании выгрузки зерна, вначале закрывают заслонку, а затем отключают шиек.

Для скашивания хлебов при раздельной уборке используются рядковые жатки различных типов.

Способ раздельной уборки зериовых культур заключается в том, что убираемую культуру скашивают в стадин восковой спелостн; при этом стебли укладываются на стерию в непрерывный валок. После дозревания и просыхания производится обмоло.

Обмолот производится непосредственно из валка самоходным или прицепным комбайном, оборудованным

специальным подборщиком.

Рядковые жатки изготавливают прицепные и иавесные.

Техническая характеристика их приводится в таблице 47.

На рнс. 50 приведена технологическая номограмма, позволяющая выбирать хлебостой для раздельной уборки, правильно решать вопросы

уборки, правильно решать вопросы агрегатирования уборочных машии, составлять правильные технологические задания уборочным агрегатам, правильно планировать и организовывать весь комплекс уборочных работ.

Номограмма делится на два квадранта.

В первом квадранте на нижней горизоптальной оси отложена шкала урожайности, а на вертикальной оси отложена шкала ширним захвата жатки. В квадранте вычерчены две кривые, полученные опатыми путем и характеризующие ширниу захвата жатки в зависимости от урожими и става и при захвата жатки в зависимости от урожими постью 2.5 к в 1 потоимом м, что соответствует наибольшей пропускиой способности молотилки комбайна, а никима для валка с в есом 1.5 к съ в потоимом мере, т. е. наименьшей логиустимой пропускиой способности молотилки. Эти предесы мощности валка в больсти мотоим за предести уборочных из дракция.

В пространстве квадранта между этнин кривымн следует выбирать ширину жатки для косовицы хлеба данной урожайности.

Во втором квадранте вертнкальная ось имеет ту же икалу ширины захвата жатки, а горнаонтальная — шкалу наибольшей ишрины валка (в см) при работе жатками ЖР-4,9 и ЖРБ-4,9,




Рис. 50. Номограмма оптимальной ширины захвата жатки и ширины валка.

# Техническая характернстика рядковых жаток

		Марки	жатох	
Показатели	ЖР-4,9	ЖБ-4,6	ЖН-4,0*	ЖРН-4,0*
Ширина захвата (м)	4,9	4,6	4,0	4,0
Габариты в рабочем по- ложении (мм):	8850	3950	6650	C000
длина	8990	6200	4480	6000 4400
высота.	2200	1900	2760	2300
Вес (кг)	1760	1130	650	800
В т. ч. вес ходового при- способления.	550		_	_
Тип режущего аппарата	низкого реза-	нормального	нормального	низкого
Ход ножа (мм)	ния 101,6	резання 76,2	резання 76.2	резання
Тип транспортера	полотняно-	полотняно-	цепочно-	полотняно-
	планчатый	планчатый	планчатый	планчатый
Ширина транспорте-				
ра (мм)	1012	1014	1235	_
		шестилопастное		шестилопастно
Привод			от специальной	

	Марки жаток										
Показатели	ЖР-4,9	ЖБ-4,6	жн-4,0	ЖРН-4,0*							
Максимальная мощность, потребная для привода рабочих органов жатки (л. с.)	10	_	6	_							
Высота среза (мм): минимальная максимальная	100 750	120 380	100 250	=							
Пронзводительность рас- четная (га/час)	2	2,5	2,2-2,5	_							

Табаритные размеры с трактором.

На поле квадранта нанесены лучн урожайности соответственно шкале горизонтальной оси первого квалранта

Пример пользования номограммой показан пунктирной линией. Исходим из установленной фактической урожайности 15 ц/га. Спрашивается, как и каким агрегатом лучше всего убирать это поле, какой ширины

формировать валок?

Многолетней практикой работы доказано, что при урожайности выше 9 *и/га* поле можно убирать раздельно. На горизонтальной шкале первого квадранта находим точку, соответствующую урожайности 15 4/га, н из нее проводим вертниальную линию, пересекающую наиесенные кривые. Затем из точек пересечения проводим влево горизонтальные линии. Эти линии на вертикальной шкале показывают, что для образования валка весом 1.5 кг/п. м необходимо применить жатвенный агрегат с шириной захвата 5,2 м, а для валка весом 2.5 кг/п. и ширина захвата полжна быть равной 8.6 м. Жатки с ширниой захвата 5,2 м нет, но спаренный

агрегат жаток ЖН-4 и ЖР-4,9 дает фактическую ширину захвата, равную 8,5-8,7 м, что соответствует нашему случаю. При этом будет образовываться валок весом около

2,5 кг/п. м, что обеспечит высокопроизводительную работу комбайнов СК-3.

При выборе ширины захвата жатки надо постоянио стремиться к тому, чтобы валок был более мощный, Это позволит производительно использовать комбайи. Выбрав жатки для составления агрегата, образующего валок с оптимальным весом, переходим к определению во втором квадраите ширниы валка. От правильного выбора его ширины зависит дальнейшая работа подборщиков

Лля определения ширины валка продолжим горизонтальную линию от точки 8,6 м во второй квадрант до пересечения с лучом, обозначенным цифрой 15 (величина урожайности пшеницы), и из точки пересечения опустим вертикаль на нижнюю шкалу.

Эта вертикаль на нижней шкале покажет наиболь-

шую ширину валка (102 см).

Таким образом, наше поле необходимо косить спаренными жатками ЖН-4 и ЖР-4,9 и образовывать валки шириной 1 метр. Такой валок будет укладываться при максимальном сдвиге скатной доски жатки ЖР-4,9 в сторону поля.

Жатка предназначается для скашива-Жатка ння и укладки в валки хлебной масширокозахватиая сы зерновых культур при двухфазной (раздельной) уборке. Производительнавесная ЖВН-6 ность жатки 3,8 га в час; рабочий захват 6 м; вес 1000 кг.

Устройство жатки простое, обслуживание удобно. Производительность высокая, транспортировка легкая. Жатку можно использовать для прокосов. Мотовило пятипланчатое; траиспортер полотняно-планчатый. Основные узлы такие же, как у жатки комбайна СК-3.

Жатка агрегатируется с комбайнами СК-3 и СК-4, а также с самоходиым шасси СШ-75. Такой агрегат об-

служивает один комбайнев.

Назначение ее такое же, как у жатки ЖВН-6. Рабочая ширина захширокозахватиая вата 10 м. Производительность за валковая 1 час чистой работы до 5.5 га. Раснавесная ЖВН-10 ход топлива 2 кг/га. Вес 1600 кг.

Повышенная ширина захвата позволяет резко синзить трудовые затраты и себестоимость уборки зериовых культур, а также сиизить потери при полборе валков. Применение широкозахватных жаток удлиняет сроки

использования комбайнов и освобождает в период уборки тракторы для проведения других сельскохозяйственных работ. Условня работы комбайнера на широкозахватных

жатках значительно улучшаются по сравнению с работой тракториста на жатвенных агрегатах благодаря лучшей обзорности, наличню вариатора скоростей передвижения и оборотов мотовила, гидрофицированного подъема платформы и регулировки высоты мотовила, повышениой маневренности и удобному транспортирова-MILIO

При косовице жатка может образовывать либо один,

Заправляйте топливиые баки тракторов только отстоенным и профильтрованным топливом!

либо два валка. Псревод жатки на образование двух валков удобен и прост. Хорошее копирование рельефа почвы достигается при помощи башмаков и специальной навески.

Агрегатируется с комбайнами СК-3, СК-4 и с самоходным шасси СШ-75.

В работе обслуживается одним комбайнером.

Уборка зернобобовых культуры как правило, убирают раздельно. Другим способом уборки зернобобовых культур является двукратное комбайинрование, со-

ся двукратное комбайнирование, состоящее из двух фаз: 1) скашивание производится одновременно со сбором

спелых зерен в бункер и укладкой массы на выходе из молотилки в валки для последующей ее просушки и дозревання зерен;

 подбор валков производится комбайном с подборщиком, как и при раздельной уборке.

У комбайна надо опустить до отказа деки и обороты барабана понизить до 480 в минуту, вследствие чего комбайн будет вымолачивать лишь зрелые бобы.

Для уборки зернобобовых культур специальных машин пока недостаточно, поэтому существующие жатки и комбайны переоборудуют.

При скашивании полеглой перепутанной массы зернобобовых культур необходимо применять стеблеподъеминик, работающие во взаимодействии с эксцентриковым мотовилом, а также активные и пассивные полевые педители.

Претерпевает изменения и конструкция режущего аппарата. Для работы на изком срее режущий аппарат комбайна опускают, поворачивая угольник палыевого бруса на 180°. Образовавшийся порожек межда править и пределатильного пределатильного желе выпубликатильного пределатильного желе выным бочеком или козавыком или листового железа ванным бочеком или козавыком или гольшем или пределатильного железа пределатильного же



Так как при сванивавни комбайном стеблевая масся у стелевиться растений бивает спес доволью влажкой, отдельные стебли нависают на пальнах режущего папарата. Чтобы режущий аппарат комбайна на забивался, вместо обычных пальнея устанавливают укороченные пальны мин иноправивый ком с переклепанными сетментыми. Обороты экспетрикового коговила сислует зачивалось, быто в при стеду па па чимы и вымолячивалось, ма на чимы и вымо-

На уборке чечевищы, нута и других прямостоячих низкорослых культур применяется обычное мотовило с иакладками на прорезиненного ремня на планках. Для уборки низкорослых прямостоячих культур выпущена специальная констоукция жатки на СК-3 с копинующим

мотовилом.

Скащивание полетлих и стелопияхся зериобобоми культур в чистом виде и кемшаниях посеою необходимо проводить при движении машивы поперек или поднекоторым углом к направлению полежоги. Это облечает работу стебленодъемников. Чтобы стебли не наматывались на пальцы неитральной части цмека жатик, их следует прикрывать защитными наиладиами из прорезинсивного ремия.

Подбірают и обмолачивают савосиниє валки, образование переоборудованнями коспілами, самоходимим комбайнами с подборшками, через 2—3 дия после скашвания. Лучшие результаты на подборе валков дают подборшкам полотивненнями забами до на подборе валков дают подборшкам полотивненнями зубами. Для уменьшения потерь зерва от выбивания пальнами подборщика барабанного типа с пруживами для дистичнить. На крупним участках при параллельной укладие валков за коскломі бомомо рименение комбайнов С-6, на медере которых устанавливают два подборшка, чето поводене подборать валки, не приботая к сдваним поводене подборать поводене подборать поводене подборать поводене поводен

Приспособление ПБ для уборки стелющихся и низкорослых зернобобовых культур к комбайну СК-3 разработано на заводе «Россельмаш».

Приспособление предназначено для уборки зернобобовых культур прямым и двукратным комбайнпрованием. Оно имеет режущий аппарат плавающего типа,

Таблица 48

## Техническая характеристика жаток для уборки

		зері	юбобовых ку	льтур			
Марка жатки	Навеска на трактор	Ширина за- хвата (м)	Привод рабочих органов жатки	Обслужив. персонал	Производит, за 1 час рабо- ты (га)	Вес жатки	Высота среза
ЖНУ-3,2	ДТ-24, Т-28	3,2	от вала отбора мощности трак- тора	тракто- рист	1,3	700	от до 20
ЖНБ-3,2	Т-28, ДТ-24 2	3,2	от вала отбора мощиости трак- тора	тракто- рист	1,0	700	-

число оборотов шнска жатки снижено со 150 до 120 в минуту заменой звездочки привола шнска с Z=73 на Z=50.
В молотилке комбайна прутки деки разрежают через

В молотилке комбайна прутки деки разрежают черсз один. Обороты колосового шнека увеличивают путсм замены звездочки Z=13 на Z=15.

Чтобы улучшить работу сепарирующих органов, заменяется звездочка привода соломотряса с Z=30 на Z=32. Нижнее жалюзийное решего очнстки заменяется

пробивным с днаметром отверстий 13 мм.

 бобов, люпина и др.— прутки решета деки следует прореживать для уменьшения дробления зерна.

В настоящее время промышленность приступила к выпуску специальных жаток КИ1-32 д. иК И1-32 д. ик скашивания зернобобовых культур. Заводом «Россеймаш» разработама рисов-обовая жатак ЖИР-4,0 приспособление к жатак ЖР-4,9 Механизаторы Льгоской еслекционной станици создали приятособление к навесной косилке КХС-21 для скашивания длиниостебельных культур (город, вика, чина).

Жатка бобовая иавесная ЖНБМ-3,0 и кладки предназначается для скашивания бобовых культур (гороха, бобов, фасоли, вики с овсом и др.) и кладки скошениюй массы в валки

при раздельной уборке.

Она извешивается на тракторы ДТ-24 и ДТ-28 саади. Поэтому во время уборки трактор движется задиж ходом. (К трактору подставляется дополнительное сиденые для трактористя и поперечава трубчатая ось, которой монтируются устройства для управления муфтой спедления.)

Основными узлами жатки вяляются рама, режущий аппарат с лифтерами (стбеленодъемниками), шестилопастное экспектриковое мотовное с регулируемым изклоиом граблии, прорезименный полотивио-плагиять транспортер, делители пассивного действия и механизм привода.

Рабочие органы жатки приводятся в действие от вала отбора мощности трактора посредством карданного вала и системы цепимх и шестеренчатых передач. Подъем и опускание жатки осуществляются при

помощи гидроподъемника трактора. Благодаря независимой подвеске пальцевого бруса обеспечивается хорошее копирование рельефа почвы,

Применяйте топливо и масло в соответствии с временем года: осенью и зимой — зимине сорта, весной и летом — летине!

Агрегат обслуживается трактористом,

#### Техническая характеристика

Производи						aj	час	١.			٠	•	٠	٠	. 1,4
Высота ср			В 4	C.M.)											_
наиболы	ша	Я													.9
нанмень															. 8
Габаритиь	ıe	pa	зме	ры	a	гре	га	ra	(M	.11):	:				
длина		٠.		٠.		٠.			٠,	÷					.5 50
ширина.															.3 12
высота															. 2 64
Bec (KE)															. 692
Траиспорт	нь	ŧй	пр	OCE	ет	(.	MM	).							.460
Ширина т	na	HCI	τάn	Ter	18	14	(M)	٠.			- 1				1 00

Кукурузоуборочный трехрядный кукуузы на сухое зерно. Рассчитан для комбайн ККХ-3 работы в междурядьях 70 см.

Pa	бочая	CK	ope	ост	Ь,	дo.							6 KM/4
						ь,	10	٠			٠	٠	1 <i>га/ча</i>
Гас	барить												
	длии	a,											6 455
	шири	иа.											5 675
	высот												
Bec													2 520 K

Основимин узлами комбайна являются: рама с прицепом, режущий аппарат, захватывающие и подающие цепи, початкоотрывающие вальцы, два транспортера початков, три измельчающих аппарата, гранспортер измельченной массы и межанизм привода.

Выполияемый техиологический процесс заключается в следующем:



Что регулиру-	Как регулируется									
ется Жатка ЖР-4,9		Жатка`ЖБ-4,6	Жатка ЖН-4,0							
Высота среза	Механизмом подъема жатки при помощи штур- вального колеса и рейки, соединенной с платфор- мой жатки.	установленными возле ходовых колес жатки 2. Дополинтельная. С сиденья тракториста	отверстия в продольных угольниках платформы жатки 2. Гидроподъемником							
Число обо- ротов мото- вила	Сменой звездочек на коитрприводе мотовила. При работе на малых скоростях устанавливается Z=27, при пережоде на большие скорости Z=22 или даже Z=18.	венцах блока звездочек	Сменой звездочек на контририводе мотовила. При работе агретата на третьей скорости устанавливается Z=7, а на четвертой скорости Z=8.							

Что регули-		Как регулируется	
руется	Жатка ЖР-4.9	Жатка ЖБ-4,6	Жатка ЖН-4,0
Положение мотовила: а) по вы соте б) вынос относитель- по режуще го аппарата Натяжение транспорте- ра	ми, расположенными саади жатки иа прутах регулировки поддержки  Перестановкой г ранспортер болтов. Малый транспортер болтов. Малый транспортер болтов. Малый транспортер болтов. Малый транспортер болтов. Малый транспорте	подшипников мотовила вдо- — перемещением ведо- а с помощью натяжных	отверстиям поддержек
Положение скатиой дос	ней на пряжках.  1. Перемсшением скат- ной доски вдоль трубы (для изменения ширниы	Телескопической рас- поркой (положение пово-	ных болтов

комбайи срезает стебли, отрывает початки и подает их в тележку, прицепляемую сзади;

стебли и листья измельчаются и подаются в траиспорт, лвижущийся рядом.

Все механизмы приводятся в действие от вала отбора

мошиости. Высота среза регулируется гидравлическим подъемии-KOM

Агрегатируется с тракторами «Беларусь» или ДТ-54.

Обслуживается тремя рабочими (два на агрегате и одии на тележке для початков).

Кукурузоубороч- Комбайн КУ-2А предназначен для уборки кукурузы с междурядьями ный комбайн шириной 70 и 90 см. Он срезает с KV-9A двух рядков стебли, отрывает початки, частично очищает их от обертки, а листо-стебельную массу измельчает. Для сбора измельченной массы за комбайном прицепляется копинтель. Выгрузка по-

# чатков из бункера производится самотеком, из копните-Tavuullacusa vanavtanuctuus

ля — цепочно-планчатым траспортером.

техническая характери	CINKA
Рабочая ширина захвата (мм)	два ряда с междурядьями
	700 или 900
Минимальная высота среза (мм)	90
Ширина колен (мм)	2170
Дорожный просвет (мм)	295
Габаритиые размеры (мм):	250
длина	6190
ширина	4147
высота	3808
Вес без копинтеля (кг)	2200
Вес копинтеля (кг)	565
Рабочая скорость (км/час)	4.65
Производительность (га/час):	4,00
при междурядьях 700 мм	0.65
при междурядьях 900 мм	0.84
Объем копинтеля (м³)	5
Объем бункера початков (м³)	ř
Тип колес	пиевматический
Размер шии комбайна (дюймы) Размер шии копинтеля (люймы)	210—20 - 6.5×16

Агрегатируется с тракторами

комбайнер и копинлыцик МТЗ-2, МТЗ-5, КД-35, КДП-35, ЛТ-54

Опыт звеньевого-кукурузовода, Героя Соцналистического Труда, В. Первицкого из Кубанского научно-исследовательского института испытаний тракторов и сельскохозяйственных машин

Звено В. Первицкого в 1960 г. поставило перед собой загану: воздельять кужурузь без затарт учисого труда. Звено добилось больших успехов. Так в 1960 г. трое механизаторов воздельвали кукурузу на площали 400 га и собрали по 50 и/га зерна с площали 20 га и по собрали по 50 и/га зерна с площали 20 га и по собрали по 50 и/га зерна с площали 150 га. Центиер зерна обощенся в 47 коп. В 1961 г. за звеном было закреплено уже 500 гентаров. По сравнению с 1960 г. закреплено уже 500 гентаров. По сравнению с 1960 г. по минути, против 12 инитите, зерна было затрачено 10.8 инитит, против 12 инитите зерна было затрачено 10.8 инитит, против 12 инитите зерна было затрачено 10.8 инитит, против 12

Таких высоких показателей звено добилось за счет применения новой техники, высоких скоростей, передовой агротехники, высокого качества и своевременного проведения всех работ.

Звено работает точно по технологической карте. Для более подробного ознакомления с работой звена ниже приводим ее технологическую карту.

#### Регулировка основных узлов кукурузоуборочного комбайна КУ-2А

Что регулируется	Как регулируется
Положенне режу аппарата в зависи от ширины междуг (700 или 900 мм).	иости режущих секций в сборе с

гов с противорежущими секциями.

Высота среза.

Положение подающих цепей в зависимости от ширины мсждурядья (700 или 900 мм)

Натяжение подающих цепей.

Сила нажатия прижимов на стебли в зависимости от состояния стеблей (при зсленых стеблях больше, при сухих, хрупких — меньше).

Положение лотка стеблей в зависимости от высоты расноложения початков на стебле.

Велнчина щели между отрывающими вальцами (в зависимости от толщины стеблей и размера початков).

Величина щели между вальцами стеблеуловителя. Изменением длины шатуна за счет резьбы на конце его стержня.

Вращением рукоятки механизма наклона.

Поворотом направляющей вокруг оси и перестановкой доски с натяжными звездочками.

Персмещением натяжных звездочек при помощи натяжных болтов.

Изменением величины сжатия спиральных пружин с помощью нажимных гаек.

Подниманием или опусканием его заднего конца с закреплением болтом в регулировочных отверстиях скобы и поддерживающего кронштейна.

Перемещением передних кронштейнов наружных вальцов по рифленым прокладкам.

Изменением величины сжатия пружии верхиего вальна при номощи регулировочных гаек. Зазор между ножами силосорезного барабана н неподвижным ножом.

Натяжение цепи элеватора початков.

Размах колебаний распределительного лотка в бункере початков.

Самозапнрающийся механизм выгрузного лотка бункера,

Положение стеблеогвода (в зависимости от наклона стеблей и высоты расположения початков).

Натяжение цепи транспортера копинтеля.

Сила сжатия пружины амортизирующего устройства механизма наклона, Перемещением неподвижного ножа коромыслами при помощн установочных винтов, зазор должен быть равным не более 2 мм и равномерным по всей длине барабана.

Перемещеннем верхнего (ведомого) вала при помощи двух натяжных болтов.

ци двух натяжных болтов. Установкой пальца эксцентрика в одно из отверстий накладки ведомого вала элеватора початков.

Укорачнванием (или удлиненнем) тяги путем ввинчивания (или вывинчивания) ее в гайку, край лотка должен плотно прижиматься к бортам бункера, а продольная тяга своим нзгибом касаться поворотного вала.

Поднимание (или опускание) — поворотом трубы стеблеотвода, отведение в сторону (илн приближение) — поворотом кронштейия

Перемещением верхнего (ведомого) вала при помощи двух натяжных болтов.

Навертыванием вилки на стержень (или свертыванием ее). При работе на поле с неровной поверхностью сжатие пружины

увеличивают.

Высота перелией опоры карланиого вала и длина соединительного квалратиого вала регулируется в зависимости от марки трактора, с которым агрегатируется комбайи

Высота опоры изменяется перемещением боковых пластии по вертикали. Соелиинтельный квалратный вал выбирают в соответствии с маркой трактора,

#### Молотилка кукурузиых початков MK II-3.0

Молотилка предназначена для обмолота початков кукурузы. Она приволится в действие от электрического или иного двигателя.

Молотилка имеет раму с четырьмя

опориыми колесами, состоящую из основания и лвух боковии. На ней смоитирован загрузочный элеватор с засыпным ковшом, молотильный аппарат, четырехлопастиой вентилятор, решетный стан, зерновой шиек. зериовой скребковый элеватор и скребковый транспортер кукуруаных стержией.

Загрузочный элеватор подает початки в загрузочный ковш. Он представляет собой ленточно-планчатый транспортер, заключенный в две боковины из листовой стали, оканчивающийся ковшом с наклонным диом. Засыпной ковш выполнен из двух частей: верхней в виде усечен-иой пирамиды и инжией с наклонным диом, изогнутой по радиусу. Верхияя часть ковша и загрузочный элеватор имеют общую крышку, которая предотвращает потери початков.

Молотильный аппарат состоит из цилиидрического штифтового барабана и цилиидрической деки с пробивными отверстиями. Штифты расположены по поверхности цилиидра в четыре ряда по внитовой линии. Решетный стан имеет решета с пробивными отверстиями. скатично лоску и лоток, направляющий обмолочениое зерио к шиеку. Все части решетного стана заключены в кожух. Решета приводятся в колебательные движения от эксцентрикового пальца вала молотильного барабана через ползуи,

К молотнике придаются два шкина: один для клиноременной передачи в случае привода от электродвитателя и второй — для плоскоременной передачи в случае привода от механического двитаетая. Обмолоченное зерно подается в тару гранспортером зернового элекатора. Агрегат обслуживается машинистом,

Техническая характеристика	
Пронзводительность (т/час)	2,0
длина	2100 1700
BBC (KE)	1800 508
Загрузочный элеватор	
Загрузочный элеватор	
Ширина (мм)	410 60
Молотильный аппарат	
Диаметр барабана по вершинам штифтов (мм) Длина барабана (мм).	190 705 31
Число штифтов	675—705 310
Размер отверстий деки (мм)	15
Зерновой элеватор	
Длина (мм)	1460 64
Решетный стан	
Длина (мм)	456 352
Количество рещет	1
Диаметр отверстий решета (мм)	10
From Hannoha pemera (epanycos) , .	10

### Транспортер стержней

Силосоуборочный Работа силосоуборочного комбайна комбайн характеризуется простотой техиоло-

2425

гического процесса, непрерывностью отдельных операций и быстротой их выполнения.

Комбайн дает сразу готовую силосную массу, выгружаемую в транспортные средства.

В данное время промышленность выпускает универсальный кукурузный силосоуборочный комбайн УКСК-2.6 вместо ранее выпускавшегося силосоуборочного комбайна СК-2.6, который хотя и широко используется в сельском хозяйстве, но не обладает необхо-

димой универсальностью. Комбайн УКСК-2,6 предназначен для уборки кукуру-

зы с отделением початков в сталии молочно-восковой и полной спелости, для уборки кукурузы на силос без отделения початков, а также для уборки на силос других силосных культур, главным образом высоко- п грубостебельных. С примснением специального приспособления можно получить измельчениую массу початков молочно восковой спелости.

Технологическая схема работы силосоуборочного

комбайна показана на рисунке 51.

Стебли 1 подводятся к режущему аппарату 11 мотовилом 2. Срезанные растения укладываются на платформу жатки 3 и подаются пепочно-планчатым транспортером 10 в питающий аппарат 4.

При уборке кукурузы в молочно-восковой спелости с отделением початков отрывочные вальны 5 должим быть сближены и сжаты болгами с жесткими пружинами: поэтому вальны не пропускают к измельчающему

Строго сохраняйте комплектность тракторов и сельхозмашин — это залог их рациональной эксплуатации.

аппарату 6 початки и отламывают их от стеблей. В этом случае измельчаются только стебли и листья. Отломан-




Рис. 51. Технологическая схема комбайна УКСК-2.6:

I—стобеля; 2—моговию; 3—жатка; 4—митающий аппарат; 5—отрымонные вальны (помиткоотвенительный аппарат); 6—режисція бэрабанный аппарат; 7—транспортер измельчен помитков; 5—змештор помитков; 5—пранспортер помитков; 16—пранспортер стобера; 13—венішально, босилочный) илират; 13—венішально,

ные початки падают через открыгый люк на транспортер 9, который подает их на элеватор 8. Початки выгружаются в прицепную тележку.

При уборке кукурузы на силос без отделения початков вальцы предварительно раздриятотся с помощьспециальных прокладок, вставляемых между опорами вальцов. Стебли вместе с початками заятиваются отрывочными вальцами в измельчающий аппарат. Измельченияя масса падает на выгрузной транспорте 7, о



которого педается наклопным транспортером (на схеме не показан) в кузов рядом ндущей автомашины. На выходе транспортера початков смонтирован стеб-

леулавливающий аппарат, а на элеваторе вентилятор 12, очищающий воздушной струей початки от листостебельной массы. На комбайне может быть установлен

дробитель початков. Кроме мотовила, все рабочие органы комбайна приводятся от вала отбора мощности трактора. Комбайн работает с трактором ДТ-54. Обслуживается комбайне-

ром. Вес комбанна 3 600 кг.

### Машины для очистки и сушки зерна

Послеуборочная подработка зерна заключается в доведенни его до посевных или товарных кондиций по чистоте и влажности. Эта работа выполняется на простых и сложных зерноочистительных машинах общего н специального назначения, а также стационарных и передвижных зерносушилках,

Для достижения полной поточной механизированной послеуборочной подработки зерна с сушкой его или без сушки следует рекомендовать стронтельство механизипованных токов по проекту КИМЭСХ.

В 1962 г. такне механизированные тока в Казахстане

работали уже более чем в 20 хозяйствах. Краткая технико-экономическая характеристика такого механизированного тока приводится в следующей таблице (по данным Введенского совхоза Кустанайской области).



T аблица 49

	Веялки-со	ртировки	Очиститель	Ту-40
Показателя	BC-2	BC-8	OB-10	TУ-40
Часовая производительность (т) на обработке				
пшеницы и ржн	3-5	7-8	810	0,48
ячменя и овса	2-4	5—6	6-8	0,3
льна	_	-	2-4	0,12
клевера и люцерны	_	-	2-4	0,10
Число оборотов вентилятора в минуту	210	470	500	600
Нисло колебаний решетных станов в минуту	210	700	420	600
оличество решет в рабочем комплекте	4	4	6	2
Число оборотов триерного цилиндра в минуту	_	_	1 - 1	45
Диаметр триерного цилиндра (мм)		_	- 1	400
Длина триерного цилиндра (мм)			-	1500
Потребная мощность (квт.).	0,2	4,5	4.5	0,12
Bec (x2)	200	908	820	222
Количество обслуживающего персонала	3	5	4	2

Потребная мощность (квт.) . . . . . . . . . . Количество обслуживающего персонала

Техническая характеристика сложных зерноочистительных машин Марки машии Показатели OC-10 OCM-3 ОСМ-ЗУ OCB-1 Часовая производительность (т) на обработке семенной ржи и пшеницы . . . . . 0.8 - 1.09 - 10продовольственной ржи и пшеницы . . . семенного овса и ячменя. . . . . . . . 0.5 - 0.7продовольственного овса и ячменя . . . . 6-7 Число оборотов вентилятора в минуту при очн-1070 1070 800 500 500 500 500 Число колебаний решетных станов в мин. . . . . 16 15 15 15 Размах колебаний решетных станов (мм) . . Количество решетных станов . . . . . . . . . 3 40 500 750 Количество решет в рабочем комплекте. . . . 38 38 Число оборотов триерных цилиидров в мин . . . 600 Диаметр триерных цилиидров (мм) . . . . . 600 1500 1500 Длина триериого цилиндра (мм) . . . . . . . Количество триерных цилиидров в рабочем комп-

 $2.\tilde{0}$ 

750 2200

 $\frac{2}{3.3}$ 

2-3

1800

3-4

1140




Рис. 52. Технологическая схема машины ОСВ-10: 1—грибые круппые примеси: 3—лежние примеси: 5—лежние примеси (подсев); 4—межие примеси, межлогь шуппые примеси, межлогь шуппые примеси, межлогь шуппые примеси, межлогь примеси, межлогь примеси, безопиценного верпология примеси, межлого зергого.

# Техническая характеристика семяочистительных машии специального назначения

	Название и марка машины						
Показателя	льноочиститель № 5	клеверосортиров- ка «Кускута»	кукурузоочисти- тельная машина ОСК-3,0	электромагнитная машниа ЭМС-1			
Признаки делимости, используемые для очист-		парусиость и ширина	парусность, ширина и тол- щина	свойства поверхности			
Основные рабочие орга-	плоские реше- та	вентилятор и решета	вентилятор и решета	электромагнит- ный барабаи			
Часовая производитель- ность (т)	0,18	0,12	2,5	0,25			
Количество решет в ра- бочем комплекте	2	3	5				
Потребная мощ- иость (көт)	ручной привод	0,2	4,5	3,7			
Вес (кг)	210	355	1214	900			
Количество обслуживаю- щего персонала	3	3	3	2			

Техническая характеристика сущилок

	Передвижн	не сушилки	Стац	Стационарные сушилки			
Показатели	C3M-1,5	СБП-50	C3C-2	3CA-4	ссл-		
Часовая пронзводительность (т) при снижении влажиости зериа на 6%	1,5	0,05	2,5	4,0	1,0		
Зерновая емкость (м³)	1,44	1,15	3,35	5,35	13,6		
Число оборотов приводного вала в мин.	440	1850	1450	1150	_		
Потребная мощность (кат)	7,5	4,5	10,0	14,0	10,5		
Солнчество обслужнвающего персонала	3	2	3	3	2		
Bec (Ke)	4570	2470	3062	4500	_		




Рис. 53. Слема верносушилки СЗМ-15:
—приемымі бумкеру 1-коріжу 3-скребоюмі транспортеру 4-шилти, 3-нагрубо для откобо шобыта вернотеру 4-шилти, 3-нагрубо для откобо шобыта вернодля откобо шобыта вернодля откобо верно: 10-топлиницу: 11-шилера пребидительной слемс 11-искорошитель; 13-скейтельний камал. 14-мок апуска атмоферного воздуха; 15-ектилзаток: 16-ектилляго клюбильной камены.

Для достиження полной поточной механизированной послеуборочной подработки зериа с сушкой его или без сушки следует рекомендовать строительство механизированных токов по проекту КИМЭСХ.

В 1962 г. такне механизированные тока в Казахстаие работали уже более чем в 20 хозяйствах.

Краткая технико-экономическая характеристика такого механизированного тока приводится в следующей таблице (по данным Введенского совхоза Кустанайской области).

В комплект оборудования механизированного тока входят: автомобилеразгрузчики ГАП/2Ц или раднусновибраннонный БПШФ, зерноочистительные установки вибраннонный БПШФ, зерноочистительные установки видельности или, разментроборудование, или, различные норни и гранспортеры, электрооборудование,

В варианте механизированного тока с сушкой зерна используются зерносушнлки СЗС-8 (две шт.),

N.N. un	Показатели	Механизн- рованный пункт без сушки	Механизи рованный пункт с сушкой
1.	Суточная производительность тока		
	а) Выгрузка зерна из бор- товых машин	400 т	320 т
	б) Очистка зерна (без суш-	400 т	400 т
		-	320 т
	в) Очистка и сушка зерна г) Погрузка зерна в авто- машины	400 т	320 т
	д) Сушка зерна продоволь- ственио-фуражного назна- чення при снижении влаж- ности на 5,5%	-	320 т
2.	Потребная мощность для при- вода механизмов механизи- рованного тока	37,2 квт.	102,6 квт
3.	Общая стоимость мех. тока (без строительной части).	11004py6.	30838руб
4.	Количество обслуживающего персонала за смену	4	6
5.	Затраты труда на 1 т зерна в чел/час	0,2	0,37
6.	Прямые расходы на очистку и сушку 1 т зериа в руб.	0,21	0,94

Как регулируется

Если сход нужно ваправить в канал вто-

рой аспирации, то заслонку из лотка в коице решета Б<sub>2</sub> нужно убрать.

Что регулируется

Направление схода с решета Б2 в канал

второй аспирации или на выход.

Загрузка машины (количество подачи зерна в элеватор).	Заслонкой выходного отверстия засыпно- го ковша,
Натяжение ковшовой ленты элеватора.	Натяжными болтами на нижией головке - элеватора.
Выпуск зерна из прнемиой камеры в ка- нал первой аспирации.	Открытнем окон в стенке прнемной камеры при помощи шибера с маховичком.
Скорость воздушного потока в канале первой аспирации.	Рукояткой поворота дроссельной заслов- ки в канале первой аспирации.
Форма н размер отверстий решет.	Сменой решет.
Снла удара подбивальщиков решета А2.	Перестановкой колена вала подбивальщи- ков по прорезн кропштейна
Прижатие щеток к решетам.	Поднятием направляющих, на которые опираются каретки щеток.

Что регужируется	Как регулируется
Скорость воздушного потока в канале	Рукояткой поворота дроссельной заслон
второй аспирации.	ки канала второй аспирации,
Направление зерна после второй аспира-	Для того, чтобы направить зерно в трие-
ции в триеры или на выход.	ры, нужно задвинуть продольную заслонку

Направление зерна после второй аспирацин в овсюжный или в кукольный триеры.

Качество работы овсюжного триера.

Направление зерна после овсюжного триера на выход или в кукольный триер,

Качество работы кукольного триера,

в днище распределительного лотка.

Перестановкой поперечной заслонки распределительного лотка на левую или правую сторону.

Изменением наклона желоба при помощи червячного механизма с маховичком.

Поворотом лотка под выходным отверстнем желоба овсюжного триера.

Изменением наклона желоба при помощи червячного механизма с маховичком,

	Под	цоор ре	шет к	зерно	очиститель	ным м	ашинам (	CM-3	и О	CM-33	/
Рабочне размеры отверстий штампованных решет (мм)											
1	A	/	١,		В	[	В	E	3,		В,
Культура		дизметр круг- лого отверстия	ширина про- долговатого отверстия	диаметр круг- лого отверстия	ширина про- долговатого отверстия	дизметр круг- лого отверстия	ширина про- дояговатого отверстия	диаметр круг- лого отверстия	ширина про- долговатого отверстия	диаметр круг- лого отверстия	ширина про- долговатого отверстия
Пшеница	16 16 16 16 16	6,5;5 6,5;5 8;6,5 10;8	=	= 8	2,5; 2,3 2,5; 2,3 2,7; 2,5 2,3; 2,0	=	3,5; 2,5 3,0; 2,5 3,5; 2,7 3,0; 2,3 6,3	2,5 2,0 2,5 2,0 3,5	111111		2,3; 2, 2,0; 1, 2,5; 2, 1,7; 1, 5,0; 4,
ная смесь Гречиха Просо Лен Клевер, лю-	16 16 5 5	10;8 6,5 3,5	1,5	3,5	2,7 2,7; 2,5 2,0; 1,7	6,5 —	3,5; 2,7 2,3; 2,0 1,2; 1,1	2,5 2,5 2,5 2,0	1111	3,5 —	3,5; 3, 
церна Тимофеевка	5 5	2,5 1,3	=	2,0	0,8	=	1,3; 1,2 1,0; 0,9	1,3	0,6	=	0,9; 0,

Температурный режим сушки различных культур

_	Влажность	Температура (гра	теплоносителя :д.)	Температура пагрева зерна (град.)		
Культуры	зерна (в <sup>9</sup> / <sub>о</sub> )	семенное зерно	продовольст- венное зерно	семенное зерно	продопольст- венное зерно	
Пшеница	до 18	80	120	48	52	
	18—22	70	110	45	50	
	свыше 22	70	100	42	48	
Рожь, ячмень. ,	до 18	80	130	52	62	
	18—22	70	120	50	60	
	свыше 22	70	110	45	55	
Овес	до 18	80	100	42	52	
	18—22	70	100	40	50	
	свыше 22	70	100	38	45	
Кукур <b>у</b> за	до 18	70	100	43	48	
	18—22	65	90	40	45	
	свыше 22	60	90	38	42	

	Влажность зерна (nº/o)	Температура (гра	теплоносителя Ю.)	Температура нагрева зерна (град.)		
Культуры		семенное зерпо	продовольст- венное зерно	семенное зерно	продовольст- венное зерно	
Просо	до 18 18—22 свыше 22	70 65 60	80 80 70	38 35 32	42 40 35	
Гречиха	до 18 18—22 свыше 22	80 75 70	120 110 100	43 40 38	48 45 42	
Горох, фасоль, чечевица, рис	до 18 18—22 свыше 22	70 65 60	80 70 70	32 30 25	38 35 30	

Способы устраненна

Причина неисправности

Неполное сгорание топ-	Недостаточное количество воздуха, подаваемого в топку.	
Звгрязнение зерна ко-		
потью.	туры топочных гвзов, неполное сгоранне топлива,	
Зерно выходит из су-	Велика скорость прохожде-	Уменьшить амплитуду коле-
шнлки недосушенным и запаренным,	ння зерна через шахту.	баний каретки.
	Недостаточно количество по-	Усилить горение топлива,
	даваемого теплоносителя.	увеличить число оборотов вен-
		тнлятора.
	Недоствточна температура	Прикрыть заслонку впуска
	теплоносителя,	холодного воздуха в смеси-
_	_	тельную камеру.
Зерно после сушки вы-	Велика температура тепло-	
ходит сморщенным, с	носнтеля.	холодного воздуха.
лопнувшнин нли взду- тымн оболочками.	Малв скорость прохождения	
Верно просушнвается не-	зернв через шахту.	баний каретки. Устранить звбивание и обес-
равномерно.	или промежутки между коро-	
равномерно.	бамн шахты,	зерна по всему сечению шахты.

Характеристика неисправности

### Специализированные машины для возделывания риса

Кзыл-Ординская область Южно-Казахстанского края один из старинных рисосеющих районов страны.

Многне хозяйства области и сейчас спецнализированы на возделывании риса.

на возделывании риса. Вопросы комплексной механизации рисосеющих хо-

Вопросы комплексной механизации рисосеющих хозяйств еще ждут своего разрешения. Однако отдельные машниы для возделывания и уборки риса выпускаются нашей промышлевностью. К числу их относятся:

Плуг четырехкорпусный для вспашки рисовых полей извесиюй ПРС-4-30, жатка рисовая навесияв ЖНР-4, комбайн рисозерновой самоходный на гуссиничном ходу СКГ-3 или СКГ-4, комбайн рисозерновой самоходный на полугусеничном ходу СКПР-3 или СКПР-4.

полугусеничном ходу СКТПР-3 или СКТПР-4.

Агрегатируется с тракторами ДТ-54А или Т-75, оборудованими гидравлической навесной системой. Агрегат
обслуживается одним трактористом.

### Техническая характеристика этих машин такова:

# Плуг ПРС-4-30

Ширина захвата	1,2 M
Производительность	0,58 га/час
Pagamer ()	2000

Габариты (в мм): длина 3000 ширина 1680

высота 1750

Вес, кг, 560 Транспортный просвет . 210 мм

Уборочные машины для риса

Наименование и марка машии	Ширина захвата, ж	Рабочая скорость, км/час	Произво- дительи., за/час	Высота среза,		бариты,	_	Bec, ##	Дорожный просвет (жм)	Агрегатирует- ся с
Жатка рисовая навесиая ЖНР—4,0 х).	4,0	3,6— —6,3	0,45	50 500	5550	4400	2500	950	340	ДТ—54А н ДТ—55А
Комбайн рнсо- зерновой само- ходный на гусе- ничном ходу СКГ—3 нлн СКГ—4		4,0	0,68	60— —600	9920	5220	3760	8570	440	Самоходныі
Комбайн ри- созерновой са- моходный на полугу с е н н ч- ном ходу СКПР—3 нлн СКПР—4		7,0	0,52	100— —600	10000	3500	3770	7100	460	Самоходны

Обелуживают тракторист и машинист.

### МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПРЯДИЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Для уборки, обмолота и первичной обработки прядильных культур применяются специальные уборочные машины, молотилки, мяльно-трепальные и куделеприготови-

тельные машины. Техническая характеристика их приведена в таблицах 56, 57, 58.

Таблица 56
Техинческая характеристика машин для уборки прядильных культур

Показатели		орочные орочные	Коноплеуборочные жашины Хлопкоуборочные			Хлопкоуборочные	
	ЛТ-7	ЛК-7	ЖК-2,2	КУК-5	CXC-1,2	CKH-2,4	ТУМ-1,2
Ширина захвата (м) Высота стеблей	2,66	2,66	2,1	1,8	1,2	2,4	1,2
(см)	35—80	35—80	80-300	80-300	до 120	до 100	-
(м³)	-	-	-	-	-	4,0	-
той работы (га) Вес (кг) Агрегатируется	до 1,2 1400	до 1,0 2817	до 0,94 1700	до 0,9 4620	0,39 4900	1,0 1020	1,2 310
с трактором Количество обслу- живающего персона-	КД-35	ДТ-54	КД-35	ДТ-54	Само- ходная	ДТ-24-3	ДТ-24-3
ла, включая тракто-	2	3	2	3	١, ١	١,	2

### Техинческая характеристика молотилок

-	Льномол	отилки	Коноплем	Хлопкоочис-		
Показатели	млп-3,5	млС-2,5	MKC-15	МЛК-4,5	титель УПХ- 1,5A	
Производительность (т/час)	3,5	2,5	1,5	4,5	0,8	
Наибольший диаметр снопа (см)	15	15	20	20	-	
Потребная мощность (квт)	4,5	7,5	6,0	8,8	7,5	
Bec (κε)	1240	1940	1600	2200	185 <b>0</b>	
Количество обслуживающего персо- иала	10	10	11	12	_	

Показатели	Льнообра	батывающи	е машины	Коноплеоб	брабатываюц	цие маши
Показатели	мл-6А	ТЛ-40	кл-25	мку-6	птм-1	КПК-:0
Іронзводительность (кг/час):						
тресты	450	-	_	300	300	80
волокна	-	100	70	-	-	-
олнчество обслужнвающего персонала	57	5-6	2	4-5	5-6	3
Іотребная мощность (квт)	3,0	6,8	3,7	3,0	4,5	4,1
ес машины (кг)	865	2590	1400	960	2350	1050

Машины для уборки картофеля Для уборки картофеля нашей промышленностью выпускается большое

ство навесных машин, а Техническая харак		-			7	<b>а</b> блица 59			
	Марки								
Показатели	T9K-2	КТП-2	KTH-2	KB-2	ккш-1	кшн-і			
Количество захватываемых рядков. Ширина захвата (м)	1,4 3060 1790	2 1,4 4150 1730	2 1,4 1060 1400	2 1,4 3820 1930	1 0,7 2500 1900	1 0,7 1010 1140			

Количество захватываемых						1
рядков	. 2	2	2	2 -	. 1	1 1
Ширина захвата (м)	1.4	1.4	1.4	1.4	0.7	0.7
Габариты (мм): длина	3060	4150	1060	3820	2500	1010
ширина	1790	1730	1400	1930	1900	1140
высота	1720	1740	-	1435	1250	1190
Дорожный просвет (мм)	150	150	- 1	_	200	
Bec (K2)	800	840	650	1062	395	153
Производительность (га/час) .	0,45	0.47	0.47	0.47	0.2	0.2

Ширина захвата (м)		1,4	1,4	1,4	1,4	0.7	0,7
Габариты (мм): длина		3060	4150	1060	3820	2500	1010
ширина		1790	1730	1400	1930	1900	1140
высота		1720	1740	-	1435	1250	1190
Дорожный просвет (мм)		150	150	- 1	_	200	
Bec (K2)	٠.	800	840	650	1062	395	153
Производительность (га/час)	٠.	0.45	0.47	0.47	0.47	0.2	0.2
Тяговое сопротивление (кг).		480 - 600	480-600	480 - 600	_	-	-,-
Глубина хода лемеха (см).		20	24	20-25	20	25	20
Агрегатируется с трактором .		MT3-5	MT3-2	MT3-5	MT3-5	ДСШ-14	ЛТ-14.

Количество

персонала Потребное количество

обслуживающего

ЛТ-28 ЛТ-28

35 - 50

XT3-7

### Таблица 60 Техническая характеристика картофелеуборочных комбайнов

n-----

Марки комбайнов

Показатели	KKP-2	кок-2
Количество захватываемых рядков	2	2
Ширина захвата (см)	140	140
Колея колес: рабочая	2800	1400
транспортная	2168	1400
Габариты (мм): длина	9860	7500
шнрина	3120	2200
высота	2468	1650
Дорожный просвет (мм)	180	180
Вес (кг)	3500	2050
Тип лемехов	трехсек	ционные
Основной элеватор: тип	пруть	ционный пионный
длина (мм)	1290	1800
линейная ско-		
рость (м/сек)	1,83	1,73
Давление в пневматических бал- лонах (кг/см²) нижних	0,1-0,5	-
верхних	0,1-0,5	0,1-0,
Полезный объем бункера (м³)	0,05	0,05

_	Марки к	омбайнов
Показателн	KKP-2	KOK-2
Емкость корзины (кг)	35-45	3545
Производительность (га/час)	0,45	0,45
Глубина хода лемехов (см)	20-25	20
Агрегатируется с трактором	ДТ-54	ДТ-54
Количество обслуживающего персонала	6	7

В последнее время промышленность картофелеубороч- сельскохозяйственного машиностроеные машины ния значительно увеличила набор новых машин для уборки картофеля н произвела модернизацию ранее выпускавшихся.

Многне из них представляют значительный интерес для колхозов и совхозов Казахстана.

Одновременно убирает два рядка тель КГ-2 с при-70 70 см. Производит отделение земли цепным переборщиот клубней и сбор клубней в мешки

ком

или корзины. Очистка клубней производится вручную на транспортере переборщика.

Машина состоит из грохотного копателя и трехтран-

спортерного переборщика. Для регулировки глубины хода лемеха на копателе имеются опорные профилирующие катки. Лемех являет-

ся продолжением первого решета двухрешетного грохота и вибрирует вместе с ним. Для привода решет в колебательное движение имеется

кривошилно-шатунный механизм. Число колебаний может регулироваться при помощи вариатора.

Переборщик шарнирно крепится к копателю. Рама переборщика опирается на два колеса, которые при помощи целной передачи приводят транспортеры.

Рабочие, обслуживающие переборщик, отделяют клубии от ботвы и земли и укладывают их на боковые транспортеры, загружающие чистые клубии в тару,




Рис. 54. Технологическая схема работы картофелекопа-

1—лемех; 2—основной элеватор; 3—каскадный элеватор; 4—скатные решетки.

Ширниа захвата 1,4 м. Рабочая скорость 1,1—2,2 км/час. Производительность 0,12—0,24 га/час. Глубина полкапывания до 20 см.

Габариты (в мм): длина 10 040; ширина 2 000; высота 1 900: вес 2 200 кг. дорожный просвет 200 мм.

Агрегатируется с тракторами «Беларусь», имеющими пониженные скопости.

Постав обслуживающего персонала: тракторист—1; машинист—1; рабочие на удалении ботвы—2; переборщики 12—18; рабочий на смене тары и завязке мешков—1:

Производит подкапывание двух Картофелекопатель навесной KTH-2M

рядков картофеля, отделяет клубни от почвы и укладывает их вместе с ботвой на поверхности почвы. После чего производится уборка вручную.

Картофелекопатель имеет два основных, один каскалный элеватор и вибрирующую решетку. Ширина захвата 1.4 м. Рабочая скорость 5,4 км/час. Производительность по 0.4 га/час.

Габариты (в мм): длина 3 200; ширина 1 840; высота

1 060: вес 710 кг: порожный просвет 200 мм. Агрегатируется с тракторами «Беларусь», имеющими навесную гидросистему.

Обслуживается трактористом. Примерно такие же показатели имеют новые картофелекопатели КВН-2 и КДН-2.

Подкапывает два рядка картофеля, Картофелеубороч- отделяет клубии от почвы, ботвы и ный комбайн К-3 растительных примесей. Клубин собираются в бункер-копильник и выгружаются в транспортные средства.

Состоит из двух лемехов, основного элеватора, двухрешетного грохота, пруткового и резинового транспортеров, обрывного прутка, подъемного барабана, переборшика со столом и бункера — копильника.

Ширина захвата 1.4 м; ширина междурядий 70 см; рабочая скорость 1.37-1.85 км/час: производительность 0,09-0,2 га/час; глубина подкапывания 20 см, габариты (в мм): длина 7100; ширина 4500; высота 2500; вес 3 750 кг; дорожный просвет 250 мм.

Агрегатируется с тракторами «Беларусь» или ЛТ-54. имеющими ходоуменьшители.

Обслуживающий персонал состоит из тракториста. комбайнера и 3-6 рабочих для переборки клубней.

Примерно такие же показатели имеет новый картофелеуборочный комбайн КГП-2.

Предназначается для очистки клуб-Картофелесорти- ней от примесей и разделения их на ровка РКС-10 три фракции: мелкую (кормовую) с весом клубней 20-40 г, среднюю

(семенную) с весом клубней 40-80 г и крупную (продовольственную) с весом клубией выше 80 г. Клубии весом меньше 20 г составляют отхолы

Сортировальная поверхность образуется из круглых ролнков и выделяет мелкую и средиюю фракции. Крупная фракция сходы подаго на гранспортер.

Каждая фракция клубией раздельно лотками и транспортерами направляется в тару. На транспортерах

вручную рабочими отбираются примеси и иегодиые клубии.

Производительность сортировки до 8 г/час. Емкость бункера 60 кг; габариты (в мм): длина 3 500; ширина 900; высота 1300. Все 550 кг. Приводится безиновым движком ОДВ-300-В, мощностью 3,5 л. с. или элекгоодвигателем. Расхол топанав 0,3 кг/г.

Обслуживается 10-ю рабочими. Аналогичное назначение имеет картофелесортировка КСР-10 и картофелесортировальные пункты КСП-10 и

КСП-20.

### Новые свеклоуборочные машины

Вместо комбайна СКЕМ-3 промышленность выпускает свеклоуборочный комбайн СКЕМ-3Г. Основным отличием вового комбайна является использование гидроуправления.

Гидроуправление состоит из копироводителя, масляного насоса, гидрораспределителя, гидроцилиндра двусторониего действия и системы гидропривода.

Гидроуправление автоматически направляет теребиль-

ные секции по рядкам убираемой свеклы,
На базе комбайна СКЕМ-3Г создан комбайн КС-3.
Отличнем его является применение отъемного шнекового

очистителя-погрузчика.

Шиковый очиститель крепится из месте бункера корией, Основными его уламым вяляются: рама, ворощитель, элеватор корней и механизм передачи. Ворошитель миеет три цилидрические грубы, и а двух из которых сделана винтован навника. Крайняя праван труба гладкав и одновременно въздется приводной. Разность шагов винтовой навивки и чисел оборотов шиемов обесней по ворошитель. При этом свободная и исобрезанизе ботва также заятянвается шеками и обрывается. Скребковым транспортером очищенияе кории грузятся

# Машины для уборки сахарной свеклы

Для уборки сахарной свеклы предназначаются различных типов свеклоподъемники, свеклоуборочные комбайны и свеклопогрузчики.

Технические характеристики этих машин приводятся в таблицах 61 и 62.

Таблица 61

# Техинческая характеристика свеклоуборочных машин

	_					
Показатели		знс	CHX-2	снш-з	скем-з	СКП-2
Количество подкапываемых рядков Работает на междурядьях (см)		3	3	3 44,5;60	3 55,5;50	2 60
Габаритные размеры (мм): длина	:	1100 1500	710 1280	950 1550	5612 3820	5695 3805
ширина . высота Дорожный просвет (мм)	-		915 410	1230 1230 150	2440 120	2460 210
Bec (K2)		230	104	225	2500	2217
Пронзводительность (га/час)		28	0,3 28	0,4-0,7 28	0,3-0,5 25	0,35 30
Количество лап Емкость бункера для корпей (4)		2+1	2 -	3	2,0	2,0
Агрегатируется с трактором	Ť	ДТ-14	ХТЗ-7. ДТ-14	ДСШ-14	КДП-35, МТЗ-2	КДП-35 МТЗ-2
Количество обслуживающего персонала		1 1 .	1	1	3	3

Техническая характеристика свеклопогрузчиков

Показатели	CHT-2,1	Свеклопогрузчик Обрывко	Буртоукладчи Обрывко
Габаритные размеры (мм): длина	6300	6260	11500
ширина	5100	1700	
высота	3000	3100	3700
Дорожный просвет (мм)	160	160	160
Вес (кг)	1100	4350	-
Ширина захвата (м)	2,1	2,1	1,8
Производительность (т/час)	60	30	12
Устанавливается на машине	MT3-2	ГАЗ-51	КДП-35
оличество обслуживающего персонала, включая тракториста	3	3	2

в транспортные средства. Таким образом, осуществляется

поточный способ уборки,

Аналогичную работу выполняет новый комбайн КС-2 в отличие от предыдущего убирающий одновременно два рядка. Ботва у этих комбайнов убирается в особый бункер.

По исколько имому пришциу работает мовый комобий СКН-20. Эта машива предвартельно средет ботву, а затем выкапывает кории. Даланейшей модериязацией известного сведомуборочного комбайы СКП-2 валяется комбайк СКП-27, убирающий два разка при ширине междурацій 60 см. Модеринация главимы образом заключается в применении ватоматического гидравлического управления для направления требільных секцій по радкам убираемой свеклы и в установке элеватова для очистки ботаю от землі.

Свежаюпорузчик ГРС-50. Предназначается для погрузки корией из полевых куч и кагатов в транспортные средства с одновременной дополнительной очисткой их от земли и ботвы. Кроме корией свеклы, погрузчик может гризинть кукуючу в початках.

# .Техническая характеристика

Ширина захвата. . . 2,5 м Рабочая скорость . . 0,2 км час Производительность . 20 m/час Габариты (в мм):

длина . 7 000 ширина . 2 100 высота 3 400

Навешивается на трактор МТЗ-5 $M(\Pi)$ , Обслужнвается трактористом н двумя рабочнии.

### Передовой опыт возделывания сахарной свеклы без затрат ручного труда

Новая технология возделывания свеклы без затрат ручного труда предложена и разработана Героем Социалистического Труда звеньевым В. А. Светличным в Кубанском научно-исследовательском институте испытаний тракторов и сельскохозяйственных машин.

Сообенностями новой технологии являются высокая культуря подготовки почим, пунктирный посев с малыми нормами высева калиброванных и дражированных семии, выесением гербищалов, двуктраятие прорежным ние всходов боронами — скребыщами, уборка поточноперевалючими способом без ручной доочистик комера.

В 1960 году звено Светличного собрало по 434 и свеклы с каждого из 73 гектаров при сниженин затрат труа да по сравнению с окружающими хозяйствами в 4,8 раза и снижении прямых денежных затрат в два раза. В 1961—1962 годах были достипуты еще более высо-

В 1901—1902 годах омли достигнуты еще оолее в кне показатели. Технологическая карта звена прилагается ниже,

# Сцепки для составления агрегатов

Полунавесная сцепка СН-35А предназначена для составления широовлаватими навесных агрегатов из-колесных гракторов типа МТЗ в гусенными типа КДП, оборудованими раздельно-агрегативми гидравлическими системами с вынюсими цилиндрами путе каких-любо машин или орудий (одна машина навешивается сзади и две сбоку трактора).

Сщемка состоит из рамы, правого и левого брусев с опоримим самоустанавливающимися пнематическими колесами, механизмов вавески и гидроцилиндров, соединенных шлангами с гидросистемой трактора, Рама при-крепляется к лонжеронам трактора. Брусья из труб квадратного сечения соединены шаринрию с рамой. В рабочем положении брусья закрепляются жестко при помощи растяжек. В транспортном положении правий и левый брусья отводятся на шаринрах вперед и устанавливаются параллельно перед трактором. Механизми

Перегон новых и отремонтированиых тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин своим ходом проводите с соблюдением режима обкатки на холостом ходу!

навески и опорные колеса могут закрепляться на брусьях на различных расстояниях от тракторов в зввисимости от размеров навешнваемых машни.

Спепка рекомендуется для всех районов, где местные условия позволяют применять широкозахватные агрегаты.

Техническая характеристика спепки СН-35А

#### Ширина звхвата сцепки (м) . . . . . . . 8,4 Габаритные размеры (мм): ширина в рабочем положении в агрегате с трактором МТЗ-5 7460 то же с трактором КДП-35.... 7580 длина (в транспортном положении) в ягрегвте с трактором МТЗ-5 . . . . . . . . . 6250 то же с трактором КДП-35.... 6330 ширина (в транспортном положении) в аг-2700 то же с трактором КДП-35. 2540

Полужавесная сцепка СН-54А предизвичена для составления широкозакватым навесным ягретато ал гоставления широкозакватым навесным притаго гравнуескую систему с навесчыми цилиндрами, и трех навесных машин или орудий. При этом две машиндрами и слева При этом две машины навешиваются справа и слева при этом две машины навешиваются справа и слева навесным навешиваются навешиваются навесным навешиваются навесным навешиваются навесным навешиваются навешиваются навешиваются навешиваются навесным навешиваются 
тири пом две машины навеннявится справа и слева от средка два бурски сценц, а одия на трактор свади. Отракта в два бурски сценц, а одия на трактор свади, рам, правого и левого бруссев с опориментом од два, правого и левого бруссев с опориментом навливающимися колсеами, механизмо навески и гидроцилинядров (подосединенных к гидросистеме трактора). Горизонтальная рама охватывает трактор спереди и



620

27	Технологическая	карта	возделывания	сахарной	свек	лы в зве	не В.	Светл	отонри	
•	Виды работ	Со чендом	тав эгрегэта	Произво- дитель- ность аг- регата	- 1	Требуется на весь объем ра- боты	Затрат	м труда Об С	Примые издержки (рублей)	

Объем

Перевозка минеральных удобрений к месту хранения навоза на 22 км (в га)

Перевозка и разбра-

Вепашка зяби (га)

Закрытие власи (га)

Выборочная и пред-

сывание навоза (7)

Погрузка навоза разбрасыватель (7)

второе TRETLE 73 AT-54A

	Oct	овная	н пс
pagor	тракто	N. N.	

73 IT-54A

585

BT-54A

584 Т-38 73 ДТ-54А

73 311Л-



4 10,0

8.0

8,0 0,42 3,2 80 4,2 7,0 18

32

ПЛ-5-25

1111-4-35C

фа бороны

73 AT-54A C-11, maen- 1

1

1

0.3 21.9

2	1
ы	l
0,28 0,28 0,4	20.44 20.44 29,2

175.2 3,11 227 0,19 14

тополи. рабо

2	2	page	II I
20.44 20.44 29,2	0,52 0,52 0,69	38 38 50	
29.2	0.14	10	

1.14

# Технологическая карта возделывания сахарной свеклы в звене В. Светличного | Состав агрегата | 2 | Произво. | Требуется Затраты труда | Примые

		2	Ī	arpera	дите ност рег			на несь объем работы			-	работы	надержки (рублей)		-
Виды работ	Объем	трактор, автомобиль	с/х машина	число рабочих на	за час смен.	за рабочий Лень	число рабочих дией на весь объем работы	тракторов, автомобилей	с/х машин	дополи, рабоч.	на ел. работы	на несь объем ра	на ед. работы	на весь объем работы	Примечание
Виесение гербицидов	0	сновн	ая и пред	по	севн	ая о	браб	отка		041	вы				_
в подвозка во- дм (га) Культивация после внесения гербици-	73	MT3-5	опрыския.	4	1,72	17,2	4,2		1	-	2,2	160,6	1,12	82	
gos (2a)	73	T-38	CKP-12	1	1,98	19.3	4,0	1	1	-	0,5	36,5	0,33	24	
Предпосевная культивация (га)	73	T-38	бороны то же	1	1,37	13,7	5.0	1	1	-	0,7	51,1	0,7	51	
опыливание (га) .	40	ΓA3-51	OПС-30Б	2	4.0	40	1,0	1	1	-	0,2	14,6	0,24	18	
итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-1	10,96	800,08	11,35	828	_
II. Посев Калибровка семян Посев с укатыванн-	-	 мтз-	CKPH-12	-	-	-	-	-	-	-	0,72	52,56	0,42	31	
ем (в га)	73	5M	катки борон	3	1,4	14,0	5.1	1	1	-	2,15	156,95	2,02	147	

		обил		1 2	per	ата	рабо	pat	боти	N		page	1	Г	
Виды работ	Объем	трактор, автомобил	с/х машина	число рабочих	за час смен.	за рабочий день	Число рабочих на весь объем	тракторов, автомобилей	с/х машин	дополи. рабоч.	на ед. работы	на весь объем	на ел. работы	на весь объем работы	Примечание
			III. Y	xo.	ц за	посе	вамн								_
Опыливание всхо- дов (га)		ΓA3-51	ОПС-30Б	3	12,5	125	1,0	1	1	-	0,24	17,52	0,28	21	
кратная полка	14	вруч- ную МТЗ-	-	4	0,35	-	25,0	_	-	-	11,34	827,82	2,45	179	
Прореживание всхо-	73	MT3- 5M	T-55-56	2	2,98	29.8	2,4	2	2	-	0.67	48,91	0,83	61	
Проверка посевов с частичной пол-	72	вруч-				١						1500		***	

кратная полка	١	вруч-	i	١.	0.35	ŀ	25.0	_		1 1		827.82	2,45	170	ı
осота	14	ную	-	۱.	0,35	- 1	25,0	-	-	1-1	11,34	827,82	2,45	179	
Прореживание всхо-		MT3-	t .		1					1 . 1		1			
дов (га)	73	5M	T-55-56	2	2,98	29.8	2,4	2	2	-	0.67	48,91	0,83	61	1
Проверка поселов с				1					1			1 !			!
частичной пол-		-PVCB		1	ı				1 1	1 '			'		1
кой (га)	73	ную	-	10	0,46	4.6	15,3	-	i- i	- 1	21,86	1596	8,2	599	1
Междурядная куль-		MT3-		ŀ	1				1 1	1 1					1
типация (га)	73	5M	CKPH-12	1 2	1.96	19.6	3,6	1	1	-	0,51	37,23	0,67	49	
Подкормка (га) .	73	MT3-	CKPH-12	2	1.5	15,0	4,7	1	1	l –i	1,33	97,09	0.79	58	
		5M					1								1

Уборка са (ар. свек. (га)) 73 (ДТ-54А) КС-3

1-|-| 35,95 | 262,4 | 13,24 | 966

IV. Уборка сахарной свеклы КС-3 | 2 0.18 | 1.5 | 40 | 1 | 1 | - | 11.1 | 810.3 | 24.37 | 1179

18-172	Виды работ	Объем	соста	в агрегата	Число рабочих на агрегате	жен. но агре	Haro- exp- exp- exp- exp- exp- exp- exp- exp	Число рабочих дией на весь объем работы	Ha of	буется весь весь боты		на весь объем работы	Прям (рубода) (рубода (рубода) (рубода (рубода) (рубода) (рубода) (рубода) (рубода) (рубода) (рубода) (рубода) (рубода) (рубода) (рубод) (руб	KKH	Повиенамие
				IV. Ye	iopi	ca ca	ахарн	ой с	векль	d		-			-
	Перевозка корией от комбайнов (т) Подбор потерь (га) Перевозка корией	3167 73	Т-38 вручн.	ПТС-10	2	7,92 0,18	9,2	40 40	2	2 -	11,1 6,2	810,3 452,6	10,5 1,26	766 92	
	на сахарный за- вод за 20 км (т) Лоочистка корней и	3167	aaro- maw.	-	4	7,92	79,2	40	4	- 4	22,2	1620	24,22	1768	
	погрузка (7)	3167	MT3-5	COT-40A	4	7.92	79,2	40	1	11-	22,2	1620	10,98	802	
	итого:	-	-	-	-	-	-	- 1	-	1-1-	72,8	5314	71,32	5206	
2	Стонмость израсхо- дованных мате- риялов (смян, удобрений, герби- цидов и ядохими- катов) на 1 га (в руб)	_	_	_		_	_	_	_		_	_	33.5	_	
273	итого:	-	1 -	i -	1-	1 -	1-	1 -	1 -	1-1-	122,58	8948	131,9	7180	Ī

# Специализированные машины для воздельвания и уборки хлопчатинка Данные краткой технической характеритини специализированных хлопководческих машин сведены в следующую таблицу:

Название и марка машины	Ширина захвата, м	Ширина между- рядий, см	Число обраба- тываем. рядков	Рабочая скорость, км/час	Производи- тельиость, га/час	Глубина хода рабочих орга-
Сеялка точного высева хлопковая полу-						
навесная СТВХ-4 Сеялка квадратио-гиездовая жлопковая	2,4	60	4	4,5-5,5	0,6-0,75 0.6-0,7	3-8
илвесивя СКГХ-4-6	2,4 3,0	50-45 60-55	46	4,55,5	0,75-0.85	3-8
НКУ-4-6А	2,2 2,4 2,7	50-45 60-55	4-6	3,8-5,5	0,5-1,2	4-15
Приспособление для чеканки хлопчатии- ка 4BX-4	2,4	60		4.2-4.8	0,8-0,9	
Дробилка туков ТА-5 Опыливатель-опрыскиватель навесной	2,4	=	-	- "	5т/час	
OTH-4-8	4.8	60	4-8	5,4-6,3	1,0-2,3	-
Аэрозольное приспособление АП Хлопкоуборочная машина самоходиая	4.8	60	8	6,3-7,2	2,0-2,6	-
(ВС-1,2 Куракоуборочиая машниа полунавесиая	1,2	60	2	3,24	0,22-0,25	-
KO-4	2.4	60	4	5,4-6,3	0.7-0.8	
Корчеватель стеблей навесней КС-4В Универсальный передвижной клопко-	2,4	60	4	5,4	0,85-0,9	5,0 15,
чиститель УПХ-1,5А	-	- 1	- 1	-	500~ 1500 K7/4ac	-

### Специализированные машины для воздельвания и уборки хлопчатинка Данные краткой технической характеристики специализированных хлопководческих машини сведемы в следующую таблицу:

| Feference was | m = 1

		1 . 5	1 20	-риты	, A.A.	2 3	1	1	1,000
	Название и марка машины	Емкость семенных банок	жина	ширина	BMCOTA	Дорожный просвет, ж.	Bec, K2	Агрегатнруется с тракторамн	К-во обслу жнв. персо надавало-
	Сеядка точного высеаа хлопковая полу- напесная СТВХ-4	35 135	1500	3250	1575	350	566	Т-28X, ДТ-24-3В Т-28X, ДТ-24-3В,	1+2
	нааесная СКГХ-4-6	90	1620	3050	2200	350	756	y-3, y-4	1+3
	НКУ-4-6A	300 KZ	4350	3300	2495	250	1200	ЛТ-24-ЗВ с культи-	1+1
	ка 4BX-4 Дробилка туков ТА-5	=	5800 5150	2850 1860	2495 2100	500 270	288 875	ват., НКУ-4-6А ДТ-20, ДТ-14, эл. да. 10 кат.	1 2
	Опыливатель-опрыскиватель навесной ОТН-4-8	0,118.e <sup>3</sup> 30.4	4450 5810	2820 2760	2495 2200	=	700 135	ДТ-24-3В Двнг. ЯАЗ-294 ОТН-4-8, СУН-4-6	1+1(2)
	Хлопкоуборочная машина самоходная ХВС-1,2,	-	6020	3000	3800	300	4900	самоходная	1
	СКО-4 Корчеватель стеблей намесной КС-4В . Универсальный передвижной хлопко-	=	3800 4020	3300 2755	3240 2495	325 400	2000 500	Т-28Х. ДТ-24-3В Т-28, ДТ-24-3В	1
97	очеститель УПХ-1,5А	-	3260	2360	1840	280	1970	ДТ-24-3В, Т-28X универсалын.	5

по бокам. Рама крепится к лонжеронам трактора. К горизоитальной раме жестко присоединена вертикальная рама. Задине кроиштейны присоединены непосредственно к лонжеронам трактора.

К вертикальной раме швриврю крепятся брусья из грубы квадратного сечения. В рабочем положении обруска местло завреспакотся при помощи растажек, присоединяющихся к горизонтальной раме и задини присоединяющихся к горизонтальной раме и задини может присоединирова вписа и уставальной работ предоставления преди трактора. Месаниями на ваются парадленно впереди трактора. Месаниями на ваются парадленно впереди трактора. Месаниями на ваются парадленно колсем ногут закрепатися на брусках в различных точках в зависимости от ширины заквата навешиваемых машии. Эта систем также рекомендуется для рабонов, где местные условия позволяют применять широкозамаженные агрегаты.

### Техническая характеристика сцепки СН-54А

положен					•						 -P	 	
													6660
ширина.													2800
Ширииа в ра	36	PC	ем	п	ло	же	ии	1	(м.	ĸ).			7710
Rec (K2)													700

Гоборитиме пазмеры спецки в транспортном

Универсальная Сцепка предназначена для составприцепная ления агрегатов из прицепных машин сцепка С-11у и орудий.

К ней можню присоединять 24 звена зубовых борои типа БЗТУ-1,0 или БЗС-1,0, четыре культиватора для сплошиой обработки почвы с захватом 4 м каждый, четыре зериовых сеялки с захватом по 3.6 м.

Габариты сцепки в метрах: длина 6,68; ширина 11,9; высота 1,24. Вес 830 кг.

Агрегатируется с тракторами ДТ-54, ДТ-54А, Т-75. Указанные агрегаты обслуживаются одним трактористом. Универсальная С помощью этой сцепки можно агприцепиая усилен - регатировать: шесть зерновых сеялок ная сцепка С-18у с захватом по 3,6 м, шесть культиваторов для сдлошной обработки почвы

с захватом по 4 м и 36 звеньев зубовых борон БЗТУ-1,0 нли БЗС-1.0.

Габариты сцепки в метрах: длина 8,3; ширниа 19,0; высота 1,36, вес 1100 кг.

Сцепка предиазначена для агрегатирования с тракто-

сцепка предиазначена для агрегатирования с тракторами С-80 или С-100. Навеска унняет. Предиазначается для составления

плавска универ навесных агретатов из звеньев прицепнования для бором имх бором (сетчатых БСО-4, зу-ИУБ-4,8 бовых тижелых БЗТУ-1,0, средину бовых тижелых БЗТУ-1,0, средину на прическую извеску (ДТ-14, ДТ-20, ДТ-24, Т-28 или — «Ве-

Ширина захвата 4,8 мм.

Габариты (в мм) без уширителей: длина 370; ширина 2 464; высота 700; с уширителями: длина 450; ширина 4 050; высота — 700.

Все 110 кг. Травкспортный просвет 600 мм. Навскай состоит из следующих основных частей: центральный и два боковых бруса, пять транспортных тяг, пять присо-сиринтельных звеньев для прицепки бором и два пределамилих хвеньев для прицепки бором и два пределамилих кромштейна для крепления крайних звеньев и бором и два притральном брусе.

Агрегат обслуживается одинм трактористом.

Существуют следующие основные Навеска машин способы наладки механизма навески на тракторы трактора: 1) для работы с навесимми плутами; 2) навесимы широзахватимым нашинами (сезпками, культиваторами, лушильниками и дл.) и 3) поинелимым машинами.

Навеска ллуга ПН-435 на трактор ДТ-54А производится только при двухточенной владаже межнизма валески. Вылки раскосов соединяются с продольными тагами по отверстиям. Слачала соединяют правую и левую продольные тяги межликма навески трактора с пальщами на навеском устройстве длуга, а затем верхино центральную тягу — с видкой раскоса присоединительного теречольника длуга. Плуг подинимог в тракспорт и от тракторт терем.

ное положение и стяжками натягивают цепи так, чтобы концевые шарниры продольных тяг имели колебание не

более 20 мм в обе стороны.

Для регулировки трактор с плугом устанавливают на ровную площайсу и опускают плуг. Необходимо отрегулировать плуг так, чтобы лемехи всех корпусов касалнсь поверхности почвы. Это достигается изменением плины раскосов и весхней центральной таки извески.

В борозде требуется установить плуг на заданную глубину путем въменения положения опорного колеса и отретулировать изменением длины верхией тяги на равномерность пахоты перединия и задимии корпусами. Работа тракторов ДТ-20, Т-28, ебъявоусъь КДП-35 и

Т-38, оборудованных раздельно-агрегатной гидронавесной системой, возможна с навесными плугами ПН-3-35Р, имеющими опорное колесо.

Присоединительный треугольник плута вместе с навский осько устанавливается на первый и второй грядили плута при работе с тракторами МТЗ-5К, МТЗ-5М и Т-28, а на тракторы КДП-3S—на второй и третий градили. Ширина колен у колесных тракторов устанавливается 1400—1450 мм. а длина левото раскоса 515 мм.

Регулировка по глубине и равиомерность пакоты передины и задины корпусами производится так же, как и плута ПП-4-35. Ширина захвата регулируется изменением положения оси подвески плута регулировочными болтами.

Наладка механизма навески для работы с широкозахватными машинами производится по следующей схеме.

Навеску тракторов ДТ-54А и Т-75 налаживают по трехточечной схеме. Болты вилок раскосов устанавливают в прорези. Рама

навешиваемого орудия должна быть параллельна задне-

му мосту трактора.
После навешивания орудие поднимают в тракспортпосле положение и производят натяжение цепей. Правую
и левую цепь натягивают равномерио, чтобы не было

перекоса рамы. Для регумировки рабочих органов орудне опускают, Для регумировки рабочих органов орудне опускают, Рабочие органы первого и второго ряда должны одинаково опускаться на почи», Регумируют положения при помощи верхней тяги. В процессе работы регумирукот глубину хода рабочную органов путем перестания, опорных колес по высоте. Опорные колеса должны уста-

навливаться на одинаковую высоту.
При навешивании машин на полунавесные сцепки

иавесные машины регулируются таким же образом. Для работы с прицепиым машинами на залине концевые шарниры продольных таг механизма навески устанавливают поперечну и закрепляют се чеками. Механизм навески бложируют от боковых перемещений в производущений паскости так же, как при работе с ши-

рокозахватными машинами,

Механизм навески также блокируют от вертикальных перемещений.

При работе трактора с прицепвыми машинами, требующими применения основного силового имливда, щилиядр снимают о мужанизма навески и устанваливают из прицепвог орудие. Вместо цилиндар на межанизм трактора МТЗ-8Л помещают опорувую гатур, а у тракторов Т-28. КДП-35 и Т-38 ставят вымосные цилиндары и фиксируют в них положение штока. Для этого надпоршневую полость заполняют маслом путем перевода механизма навески в илинее положение ри плавающем положения руковтия распределителя. Загом отсеменаположения руковтия распределителя. Загом отсеменаот пидавти от цилинара, отверствя глушат проблами от пидавти от цилинара, отверствя глушат проблами

При работе с прицепными машинами, не требующими гидравлического управления, фиксируют положение штока основного цилиндра так же, как в случае постановки

выносного цилиндра.

Не рекомендуется при работе с прицепиыми машиннами блокировать межанизм навесим установкой руковтки распределителя в небтральное положение, так как в этом случае насос гидросистемы должен работать, что приводит к излишнему измосу гидросистемы.

## Некоторые машины специального назначения

Сиегопахванкообразователь СВ-2,6
на полях. Он агрегатиричегся с траназощих
на полях. Он агрегатиричегоя с трактором ПТ-54.

Основными узлами снегопаха являются два отвала

с имлимдрической поверхностью (правый и левый), крылья, рама, лыжн и прицеп. Орудие имеет форму усчениюто треугольника. Во времи работы сиеголах устанажливается широким основанием треугольника вверед и при движении зажатывает отвалами сиег, и подинияя его поверхностями отвалов по винтовой траектории, формирует важих преугольной формы.

Высота валка регулируется при помощи крыльев, устанавливаемых на болтах в задней части отвалов, Положение крыльев можно изменять. Агрегат обслужива-

ется трактористом.

### Техническая характеристика снегопаха СВ-2.6

Ширина захвата (	м)				2,6
Производительности Габаритные размер		•	 •	 •	5,0
					4430
ширина					3015
высота		٠.	 •		880 528
Bec (K2)					326

Ямокоп навесной под посадку кустов и деревьев. Она агретатируется с тракторами МТЗ-5 и ПТ-24. оборудованными раздельно-агретативыми навесты

ными гидравлическими системами.

Основными узлами ямокопа являются сменные буры.

редуктор, рама, тяга и карданиая передача.

Привод бура в действие осуществляется от вала отбора мощиости трактора через карданиый кулачковый вал и редуктор с двумя смениыми коичческими шестериями, который позволяет работать на двух скоростях водшения бура:

131 об/мин для буров диаметром 60, 80 и 100 см и 172 об/мин для буров диаметром 30 и 60 см.

Карданный вал имеет защитное устройство телескопического типа. Агрегат обслуживается трактористом,

Марки канавокопателей

Показателн	KM-800	KM- 1000 M	KM- 1400 M	Д-267	КПУ- 2000А	лка-2	KOP- 500	кзу-0,зв
Заложение откосов ка-			1:1	1:1				
нала	1:1	0,5:1	1:1,4	1:1,5	1:1	1:1	1:1	1:1
Размеры канала (мм):			800-					
глубина	800	1000	1000	750 200—	400 300-	650	600	250-350
ширина по диу	200	200	200	1000	500	250-300	600	300500
Габариты (мм): длина .	6450	5610	6970	6950	5300	6100	7100	2200 - 2600
ширина	2200	2200	2200	2200	2840	3980		2200-3400
высота в транспорт-	2900	2950	2760	2750	2720	2650	3000	1250-1350
	3700	3400	3532	2795	909	3450	2900	346-684
Потребное тяговое усн-					2500 -	0.00		010 001
лне (кг)				17000		900013000	7000	1500 - 2500
Агрегатируется с трак-	11000	11000	11000	11000	0000	два тракто-	.000	МТЗ-2.КД-
TODOM		рактора	C-80	C-80	ДТ-54	pa C-80	C-80	35, ДТ-54
Производительность	1000-							
(пог. м/час.)	1500	1500	2000	1500	1000	800	1400	1000

	Марки канавокопателей											
Показатели	KM-800	KM- 1000M	KM- 1400M	Д-267	КПУ- 2000A	ЛКА-2	KOP- 500	КЗУ-0,3В				
Расход топлива (кг/ час)	26	26	26	26	10	26	15	10				
вающего персонала	3	. 3	3	3	1	2	1	1				

Таблица 64
Техническая характеристика корчевальных и камисуборочных машин

i.	Показате	ли					Д-210В	Кусторез К-3,2	Д-174Б	M-6
Ширина захвата	(м)						1,474 5700	3,2 6800	3,6 7450	0,4-2,53 4960
Габариты (мм):	длина. ширика.				:		3120	3200	3600	2520
	высота						2985	2300	3045	2326

Показатели	Д-210+В	Кусторез К-3,2	Д-174Б	M-6
Bec (K2)	13570	1500	14725	7200
Дорожный просвет (мм)	320	240	360	250
Производительность за смену: на выкорчевко				
пней, кустаринков (га)	5-6	5-6	5-6.	3-5
На уборке камней (шт.)	150	-	- 1	150
На корчевке пней (шт.)	250	-	-	250
Устанавливается на тракторе	C-80	C-80	C-80	ДТ-55
Максимальный диаметр срезаемых деревьев (см)	-	10-15	20-30	
Диаметр корчуемых пней (см)	45	-	-	20-30
Вес корчуемых камией (т)	5-6	-	-	3-4

Таблица 65

Техинческая харан	стеристи	ка бул	ьдозер	ов		1 a02	шца в
Показатели	Д-216	Д-159Б	Д-271	Д-259	Д-315	Д-312	Д-347
Габариты (мм): длина ширина высота высота	3750 2000 2200 4830 2000 600 60 150 600 7poco-	4300 2280 2300 6300 2280 800 60 600 600 гнарав- личес- кое	5000 3030 2660 13300 3030 1100 52-62 180 900	5500 4150 2720 14200 4150 1100 44—56 1000 1100 Tpoco-	170 700	4500 2000 2420 4100 2000 500 60 60 600 700	3400 1780 1485 1689 1300 500 60 200 640
Марка трактора Расход топлива (ке/час). Средняя производительность (м³/час) при дальности возки 25 м.	10-15	ДТ-54 8 20—30	10,4 50	10,4 50	30	MT3-2 6	ДТ-14 3 4
То же 50 м	8-10	10—15 1	30 1	30 1	20 1	8	1

Таблица 66

### Техническая характористика дождевальных агрегатов

Показатели	кду-55	ддп-зос	ДД-45	дда-100М	дм-80
Габариты (жж):  длина ширина высота. Вес (кс) Ширина захвата (м). Длина захвата (м). Производительность дождя (жи/ши) Производительность дождя (жи/ши) Производительность при норме по- дачи водиз 300 ж/га (агама). Площадь орошения с одной по- зиция (ка). Соличество обслуживающего персо- нала, выличая гранториста.		2800 3890 3300 820 120 120 120 30 80 0,156 50 0,3 1,0	3300 2900 2223 955 120 45 60 0,18 44 0,3 1,0	5250 114500 4530 9280 120 16 100 23 2,5 50 1,2 0,4	100000 21000 3500 9400 100 21 80-120 19 1,5 50 1,0 0,4

### Техническая характеристика КПЯ-100.

100

Нанбольшая	ГЛ	уби:	на	ям	ы	(c	M)						10
Производите	льн	OCTI		(RM	140	ıċ)	í			÷			- 8
Габаритные	раз	мер	ы	(M	u)								
длина			-	,	ľ	٠.							550
ширина							Ċ						170
высота	. :		÷		•	:		•					23€
Вес ямокопа	B	choi	'n	180	i		•	•	•	•	•	•	44
Вес отдельн		Sun	90	100	۲.			0.71	٠.,	, 'a	n' c	i.	17
Бес отдельн	MA. 1	уур	д	( ~ 0	/٠	74,00	as	cij	,0,	6			53
										8			65
										10		2.46	76

# Мелиоративные машины

В эту группу входят машины для нареаки каналов, мелкой оросительной сети, раскорчевки, перемещения грунта, планировки, рытья котлованов и траншей, полива из закрытых источников.

### — Глава VI машиноиспользование

### Особенности эксплуатации тракторов в зимнее время

Казахстан—республика, где особенно резки климатические контрасты: лето жаркое и сухое, зима морозная, с

частыми снежными метелями-буранами.

Механизаторам приходится работать не только при силькой жаре, но и в весение-осеннюю распутицу и в зимине бураны, с сильными сиежными заносами, выполняя те или иные работы.

Особенно затруднено применение тракторов и сельскохозяйственных машин в знинее время. В знинее время работы, выполняемые на тракторах и сельскохозяйственных машинах, могут быть стацноварные и транспортные,

ных машинах, могут быть стацнонарные и транспортные. На стационарных работах завершаются отдельные производственные процессы как молотьба, приготовле-

ние кормов, очистка семян и пр.

К зимним работам тракторов относятся: вывозка удобрений, топлива, леса, работы по снегозадержанию, обвалование для задержания талых вод, подвоз кормов, различных грузов, очистка дорог от снега и пр.

В миоголетней практике отмечено, что в зиминх условиях максимальное тяговое усилие на соответствующей передаче обычно в 1,5 раза меньше максимального тягового усилия, развиваемого трактором летом. Это вы-

зывается большими потерями мощности трактора на буксование и деформацию снежного пути.

Поэтому, чтобы добиться производительного использования тракторов и еспьсхозовяйственных машин в заим нее вреия, необходимо заблаговременно подготовить гехнику в коспауатации в условиях нивых температура. Эксплуатация тузкторов в колодное вреия года значительно усложивется: в турдимы условиях протекать работа системы охлаждения, смазки и питания тракториях двигателей, заячительно затрудивется их запуск. Зимой возинкает опасность замерзания воды в системе охлаждения. Это может привести к размораживанию трубок и коллекторов раднатора, головок блока и других частей двигателя.

Масло в картере двигателя, фильтрах, трансмиссии, конечной передаче и во всей системе смазки застывает, что приводит к увеличению внутренних сопротивлений

лвигателя и трансмиссии.

давные передового опыта и исследования научных учреждений показывают, что при любой низкой температуре возможна эксплуатация тракторов без повышенных износов, поломок и аварий.

Пуск двигателя В анмисе время, при издкой темдвигателя двигателя пературе коружающего воздуха, пускдвигателя двигателя трактора представляет 
тий. Однамо в некоторых долибсть двигателя трактора представляет 
тий. Однамо в некоторых долибсть двигателя и 
тракомисти порочные методы запуска двигателе (пуск при 
помощи буксировки трактора, разогрев двигателя и 
тракомисти поткрытым отпем и пр). Эти способы пуска приводат к силымы и иносам, а часто и к аварийным 
поломкам дегалей пускомого устройства, двигателя, кодвигателя, том 
загредальный ущерб государству, преждевременно выводя из стора дорогостоящую технику.

Правилами эксплуатации двигателей, утвержденными Министерством сельского хозяйства СССР и инструкциями заводов, запуск холодного двигателя в зимний период категорически запрещен.

Поэтому во всех случаях пуска двигателя в холодную погоду его следует предварительно подогревать.

Лучине условня для облетчения пуска двигателя при низких температурах создаются при гаражном хранении тракторов, эксплуатируемых в зимний период. Гаражи должны быть утеплены и иметь кубовую с горячей волой и маслотейку.

Однако двигатели тракторов иередко приходится запускать и в полевых условиях, особенно при выполнении транспортных работ.

Необходимо помнить, что при применения любого способа подогрева температура различных зон дизельного двигателя к началу пуска должна быть: масла в картере не ниже 5—10°, тепла воздуха, засасываемого в цилнядре, не янже 30°, верхней части блока не ниже 30°, коренных подшининков и топлива в топливных фильтрах не ниже 5—10°.

Піпрокоє примененне нашел способ разогрева путем подвода тепла отработанных газов пускового двигателя на тракторе ДТ-54. Подогревательное устройство для двигателя Д-54 (рис. 55) состоит из трехходового крана 1. установленного между выхлопной трубой II пуско-

на 1, установленног вого двигателя и всасывающей трубой 9 дизельного двигателя, заслои-

двигателя, заслонки 4, расположенной в воздухоподводящей трубе 3, рукоятки 10 крана, соединительных тяг 5, 6, 7, 8 и

тяг 5, 6, 7, 8 и фланцев. Выхлопную тру-

бу пускового двигателя вынимают всасывающей лизеля. отверстие на выховсасывающей трубы закрывают глухим фланцем. Для подогрева и запуска двигателя Д-54 заводят пусковой лвигатель и рукояткой 10 устанавливают 3-ходовой кран в положение І. Пон этом отработанные газы пускового двигателя направляются по трубе 2 в атмосферу. Через 2-3 минуты. после прогрева пу-




Рис. 55. Подогревательное устройство для двигателя Д-54: 1—трехходомов крви; 2—труба: 3—труба для подвода воздухв; 4— засхонка; 5. 5. 7 в 8—тяти; 5—васкивыющая трукраия; 11—выхлониям труба руковогодвигателя; 12—туковоб двигатель.

скового двигателя, поворотом трехходового крана из положения I в положение II направляют отработанные

газы во всасывающую трубу дизеля,

Заслонка 4 в это время плотно закрыта, так что холодный воздух не проникает в полости пилнидров дизельного двигателя. Отработанные газы, температура которых равна 180-250°, попадая в эти полости, разжижают застывшую пленку масла на стенках цилиндров н поршней. Это позволяет легко прокручнвать дизельный лвигатель на пусковых оборотах и прогревать его.

После прогрева полостей цилиидров камеры сгораиня и всасывающей системы дизельного двигателя кран 1 снова переводят в положение І. При этом заслонка 4 открывается и отработанные газы пускового двигателя направляются в атмосферу, а в пилиилры лизельного двигателя поступает воздух из воздухоочистителя. В это время включают подачу топлива и дизель быстро запускается. При установке пологревательного устройства необходимо хорошо уплотнить места соепинения трехходового крана с пусковым двигателем и всасывающей . трубой лизеля, Воздушную заслонку подогревательного устройства надо плотно пологнать по внутреннему днаметру патрубка 3.

Во время сборки подогревательного устройства надо убедиться, что когда кран находится в положении I, заслонка полностью открыта, а в положении II-плотно закрыта. Пуск двигателя Д-54 предлагаемым способом при температуре окружающего воздуха от +4° до -30° продолжается от 2-х до 10 минут без подогрева охлаждающей жидкости и картерного масла. В систему охлаждения лизеля заливается антифриз.

Нанболее простой, а потому и распространенный способ подогрева-залника горячей воды в систему охлажления холодного двигателя. Сначала в систему заливают горячую воду с температурой 60-70°, а затем, когда детали двигателя несколько прогреются, заливают

воду с более высокой температурой.

Правильно проведенная обкатка машии - гарантия длительной и безотказной ее работы в поле.

Техническое обслуживание системы охлаждения листеля

Перед заливкой закрывают шторку радиатора или клапан утепляющего капота, открывают сливные краинки и убеждаются, чисты ли спускиме отверстия. Во время заливки следят, чтобы вода ие попадала в патрубок,

двигателя чтобы вода ие попадала в патрубок, соединяющий верхний бак радиатора с головкой (во избежание появления трещин из-за натревания на хо-логе). Если система охлаждения облоупована темоста-

том, то заливать воду иужно медленно.

Как только из слівних отверстий потечет теплав вода, их закрывают и систему зайоливяют горячев водой. При сильных морозах разогреть холодный двитатель одиоразовой заливаюй горячей воды мевозможию. В этом случае часть води (до  $^{1}_{12}$ — $^{1}_{12}$  смисоти системы) сливают и систему сиоза заправляют горячей водой, число таких операций для предпускового разогрева духа (таблица  $^{2}_{1}$ ).

Таблица 67

Количество заправок системы охлаждения горячей водой в зависимости от температуры воздуха

Температура воздуха (град.)	Число операций
До —10 —10 —20 —20 —40	1 1,5-2 2-3
Ниже -40	До 5

Во время работы трактора зимой необходимо поддерживать определенный температурный режим двигателя, Каждый тип двигателя имеет свои оптимальные



значения рабочих температур воды и масла (табл. 68). Нарушение теплового режима снижает мощность и экономичность двигателя, а также ведет к размора-

живанию радиатора, если он заправлен водой. Вода замерзает в первую очередь в инжней части раднаторных трубок или в инжием отводящем патрубке радиатора. Двигатель при этом перегревается. Причиной перегрема ввигателя может быть и его пеоструака. В

Таблица 68
Рабочие температуры воды и масла для различных

Двигателей (в градусах)

Температура охлаждахоние жидкости

Марка двигатела

Оптимиль праводно Оптимель поведами

	W	Automen	ALIGA OCTI	MOIO MUCHA		
	Марка двигателя	оптималь- ная (нор- мальная)	предельно допустимая	оптималь- ная (нор- мальная)	предельн допустим:	
	Д-35 и Д-36 Д-54 КДМ-46, КДМ- 100 . ,	85 75—85 70—85	95 95 95	80-90 70-80 80	95 90 90	

первои случае изживя часть радиатора становится холодной, а во втором—вся поверхность радиатора имеет высокую гемпературу. Для того, чтобы отогреть радиатор, двигатсль переводят на малые обороты, определяют (на ощущь) места образования леданых пробок, обкладывают их концами и поливают горячей водой. Перед остановой трактора рекомскаристя протреть

двигатель, а при остановке не допускать его остывания до температуры ниже 50°.
При остановках трактора на длительный срок воду

при остановках трактора на длительным срок воду спускают. Сливать ее можно только тогда, когда температура понизится до 50—70°.

Согласно ГОСТУ 159—52 выпускаются иняковамерзающие жидкости двух марок: 40 и 65 с температурой замерзания соответствение 04 и —65°. Эти антифиза представляют собой водиме растворо этидеитиколя. В процессе эксплуатации трактора вода испаряется, поэтом необходиме ожекоменно почеснять уковень жидкости в радиаторе прогретого двигателя и при необхолимости добавлять ее. В таблице 69 приведено, количество антифриза, необходимое для заправки того или иного лвигателя.

Таблица 69 Количество антифриза для заправки тракторов

Марка трактора							Количество антифриза (.1) в зави симости от его марки		
							аитифриз 40	антифриз 65	
C-80 .	٠,						60-61	59-60	
ДТ-54. КД-35	•	٠	•	•	٠		56,5-57 31-31,5	55-56,5 30,5-31	
«Белар	vcь	,	:	:	:	:	23.5-24	23-23,5	
ДТ-24	,		÷	÷	;		14	14	
ДТ-14							7	7	

Нужио помиить, что аитифризы очень ядовиты. Понав в организм даже в небольшом количестве, они способиы вызвать тяжелое отравление.

Чтобы система питания тракторных Техническое двигателей, особенио дизельных, в обслуживание процессе зимией эксплуатации рабосистем питания тала без перебоев, необходимо придвигателей менять топливо надлежащего качест-

ва и сорта. Имеется несколько марок дизельного зимиего топлива. Основное из них, рекомендуемое при температурах 20—30°, это топливо ДЗ (дизельное зимнес), выпускаемое по ГОСТу 4749-49. Температура

застывания его не превышает —45°.

Можио применять дизельное топливо марки З (зимиее) по ГОСТу 305—42. Температура застывания—35°. Если приходится применять топливо с повышениой температурой застывания и вязкостью, принимают меры к искусственному их синжению. Для этого топливо разбавляют керосином, количество которого зависит от температурных условий работы трактора. При температуре воздуха от -20 до -30° к дизельному топливу марки 3 добавляют 10% керосина, от-30 ло-35°-25% и ииже-35°-50-70% керосниа от общего веса топ-

лива.
Топливо с керосином смешивают в чистой посуде перед заправкой.

В поддои воздухоочистителя следует заливать профильтрованное отработанное масло, разбавленное дизельным топливом (на <sup>1</sup>/<sub>4</sub>, по объему).

зельным топливом (на 1/3 по ооъему)

Для того, чтобы в топливе не было воды, рекомендуется отстанвать его в течение 8—10 суток и фильтровать.

ровать. Чтобы избежать образования инея на внутренних стенках топливного бака, заправку нужно производить в конце рабочего дня и инкогда не оставлять бак на ночь пустым.

Очень важно в условиях зимией эксплуатации поддерживать герметичность системы низкого давления.

Смазма трактора Опонижением температуры окрутрактора торов применяют менее вазкие смазочные материалы, имеющие более инакую температуры
зактывания, чем легине сорта. Масло подогревать отвературы зактывания, чем легине сорта. Масло подогревать открытым пламенем ислождом отноше образовать при кратковречениих октов его смазывающие свойства. При кратковречениих остановках не сенерут полускать оклаждение масла инже+15°. При длигельных остановках его сливают из картера и фильтров полсе остановки двитателя.

Нельзя запускать двигатель при сильно загустевшем масле в картере, а также разбавлять картерное масло керосином, бензином или менее вязким маслом.

Уход Необходима периодическая проведза аккумулятор- костью разряженной аккумуляторными батаремии ной батарее электролит замераторипри—25°, а при зарядке батареи на три четверти — уже только пов—50°.

Следовательно, нужно тщательно следить за тем, чтобы при низких температурах аккумуляторные батареи не разряжались.

при инзких температурах батарен следует доливать во время работы, после их зарядки. Если же батарен доливать на морозе, то они могут оказаться переполненными. Н при выледении газа электорлит изгиет переливаться через край. В то же время если дастиллированную воду доливать при неработающем тракторе, то она легко может замерзнуть,

Подготовка трактора включается проведение очередного технического ухода.

к зимией технического ухода.
Удаление накипи нз системы охлаждения.

охлаждення.
Заполненне системы охлаждення чистой водой или специальной жилкостью.

Замена летней смазки зимней.

Утепление патрубков и трубопроводов системы охлаждения, а также топливопроводов системы войлоком и плотной тканью,

Утепление кабины тракториста. На рукоятки рычаго управления педали надевают войлочные насуконные чехлы. Пол кабины покрывают фанерой или войлоком. Двери и окна стеклят, все щели тщательно заделывают лентами из войлока.

Для предохранения стемол от замеравния применяют следующее приспособление. Из в конвиют стемла вырезают лист нужных размеров, хорошо его промывают, 
просушнают и обденвают по краям сырой ревнюй в 
3 мм толщиной. Резниу предварительно промывают, 
замащиюнным бензнюм. Притольенное приспособление 
прикленвают на любовое или боковое стекло кабины 
так, чтобы резнивовая рамка приястала к стемлу, 
(рис. 56). Воздух, заключеным между стёклами кабины 
и приспособления, олужит тельоизолирующих слоем.

Кабину можно обогреть теплым воздухом, отбирая его от вентилятора через раструб и трубку.

Одним из способов увеличения сцепного веса колесных тракторов является заполнение камер задних колес жидкостью. Приготовляют ее следующим образом.

К воде в качестве ангифриза добавляют чешуйчатый жлористый кальций. При температуре—32° на 1 я воды берут 200 г хлористого кальция. Для нейтрализации кислогиости воды нужио добавить на 10 гг хлористого кальция смета и в 10 гг хлористого кальция около 100 г негашеной извести.

При заполнении на 75% емкость камер размером 9×24 составляет 72 л, 8×28—81 л и 11,25 ×28—121 л.




Рис. 56. Устройство для предохранения стекол кабины от обледенения:

1—стекла кабины; 2—резиновая рамка; 3—накладное стекло; 4—обмазка.

Хлористый кальций следует растворять в деревянной посуде в 10—20 л воды.

При этом нельзя лить воду на хлористый кальций, нужно его бросать в воду. Перед заполнением камер раствор охлаждают.

Ежесменный технический уход — основа правильного технического обслуживания тракторов

н сельскохозяйственных машин.

Если в зимнее время колесный трактор используют из транспортных работах, нужно часто проверять тормоза, чтобы убедиться, что торможение происходит плавно и одновременно.

Для предотвращения опрокидывания колесных тракторов при заносах необходимо расставить колеса на

максимальную ширииу.

Радикальным способом, резко улучшающим проходимость колесных тракторов «Беларусь» и Т-28 не только по снежиой дороге, но и по снежной целине, является применение съемного полугусейчиого хода.

Хорошие показатели имеет применсине откидных почвозацепов к задним колесам трактора «Беларусь», а также применение колесных тракторов «Беларусь» (МТЗ-7Л. МТЗ-7М, МТЗ-52) — с двумя ведущими мо-

стами и арочными шинами.

Для улучшения проходимости по свежной целине гусении кли крепат специальние уширители вы стали швоперного профила. Хорошие результати для гусеничных тракторов при работе на обледенедых дорогах длет также приметение так называемых леденых шпор. Для улучшения сцепления можно также на гребецики башмаков или почаоздены з веневье тусенщи дванраять электросварной выступы длиной 9—12 см и высотой 1—2 сл. Сосбенность Вождение как колествых, так и ту-

вождення тракторов зимой сеничных тракторов зимой горазло сложнее, чем летом. При высоком снежном покрове машину следует вести равномерно, без рывков, на нети, стараясь не делать излишних перезия Встромариное, ча пути чебольние

большой скорости, стајавсь не делать излишиих переключений перелачи. Встречающиеся на пути небольшие сугробы надо преодолевать с разгона, въезжая в снег под прямям углом. В этом случае используется инерциятрактора и исключается опасность его заноса. При дви-



жении по спежной дороге спедует придерживаться ес средней части, ис приближаеть к обочным, так как трактор может быть затянут в глубский снег. При глуможи коме гусеничный трактор должец диагиться так, —справа, или снева от колен. При движения по колее значительно затрудиятегя управажение от колее, значительно затрудиятегя управажение объемности. При съде по ими не следует делать кругиль поворотов и резик торможений. Двигаться пужно на поименной скорости, а трогаться с места после соглавовит — на извыих пертрогаться с места после соглавовит — на извыих пертрогаться с места после соглавовит — на извыих пер-

При преодолевании подъемов надо сразу включить ту передачу, на которой трактор сможет взять подъем без переключения на низшую передачу. Спускаться под уклон следует на низшей передаче с частичным притормаживанием. На скользких дорогах трактор часто заносит. В этом случае надо сбросить обороты двигателя и, не включая сцепления, повернуть руль в сторону заноса, Если занос возник из-за торможения, следует прекратить торможение и возобновить его после выравнивания машины. Тракторы с бортовыми фрикционами выравнивают при заносах выключением бортовой передачи на стороне, противоположной заносу. При заносе гусеничного трактора во время торможения на спуске необходимо прекратить торможение гусеницы, в стороиу которой заносит трактор, а противоположную гусеницу затормозить и увеличить обороты двигателя.

При езде по глубокому снегу надо нобегать крутых поворотов выи поворотов на месте, так как это может привести к поломке трактора. Поворачивать трактор в снегу надо на инзшки к передачах. Если данитатель по время поворота перегружается, надо прекратить поворот, исколько продвитутся вперед и продолжить повороти, дучие, когда колея трактора шире зимией дороти, лучие двигаться по целине.

роги, лучше динатьск по целине.
При работе зимой часто приходится переезжать замерзшие реки, озера и другие водоемы. Необходимая минимальная толщина льда для безопасного переезда следующая:

Общий вес (в m) 3 5 7 10 12 15 20 25 30 Минимальная толщина льда (в с.и.) 17 22 26 32 34 38 45 50 55

При переезде через лед напо соблюдать особую осторожность: ехать на пониженной передаче, плавно, не останавливать трактор и не допускать его буксования, дверцы кабины должны быть открыты: кроме тракториста, в кабине трактора никого не должно быть,

Вождение тракторов зимой намного облегчается, если тракторы заранее хорошо подготовлены к зимним условиям. Трактор должен оснащаться на зимний пернод

лопатой, топором, тросом, цепью.

Каждый тракторист должен приготовить смесь из глицерина и насыщенного раствора поваренной соли в пропорции 1:1 для смазывания стекол от запотевания, чтобы видимость была хорошей. Нельзя вместо стекол вставлять фанеру или листы жести.

## Хранение тракторов и сельскохозяйственных машин

В декабре 1961 года правительством СССР принят закои об ответственности за правильное использование и хранение сельскохозяйственной техники. Согласно этому закону лица, виновные в бесхозяйственном отношении к технике, привлекаются к уголовной ответственности.

Тракторы и комбайны, сельскохозяйственные машины, орудия и другие техинческие средства - это социалистическая собственность, всенародное достояние, которое каждый механизатор должен беречь и хранить

как зеницу ока.

Сельскохозяйственная техника значительную часть времени года простанвает и интенсивно используется только для сезонных работ. Но и во время простоя тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия при неправильном хранении продолжают изнашиваться, Чтобы избежать этого, нужно организовать правиль-

ное хранение машии.

Большим злом является коррозия, возникающая в результате соприкосновения металлических частей машии с влагой (водой, льдом, снегом, росой). Для защиты от коррозин поверхность металла следует покрывать защитным составом (масляной краской или пленкой из нержавеющих металлов),

Деревянные части машин подвергаются гинению. Их также покрывают масляной краской. Резина под воздействием высокой температуры, света, кислот, шелочей, горючих и смазочных материалов также подвергается порче. Все это необходимо учитывать при хранении сельскохозяйственной техники.

Принято различать полевое и зимнее хранение тракторов и сельскохозяйственных машин. Правила хране-

ния определены ГОСТом 7751-55.

Полевое хранение Площадку для хранения трактогов и сельскохозяйственных машни выбисельскохозяйст-рают на высоком, сухом и незатопляемом месте, не ближе 50 м от венных машин жилых и других помещений. Площадку следует опахать в два прохода тракторного плуга. Машины на плошалке устанавливают на леревянных подставках правильными рядами так, чтобы

к кажлой машине имелся своболный полхол. На полевом стане следует иметь навесы для хране-

ния наиболее ценных машин и кладовую для ценных леталей и приборов.

Перед постановкой на плошадку трактор или маши-

иу иужно тшательно очистить.

При подготовке машин для длительного хранения необходимо: снять с двигателей, тщательно очистить, смазать и сдать в кладовую на хранение магнето, генератор, свечи, форсунки, топливопроводы и аккумуляторы. Отверстия свечей, форсунок, впускной и выпускной труб закрывают деревянными пробками. Тракторы, комбайны и другие машины, имеющие колеса с пневматическими шинами, ставят на козлы. Сложные машины с тяжело нагруженными рамами устанавливают горизонтально.

Семенные и туковые ящики сеялок и туковые емкости культиваторов тщательно очищают от семян и остатков удобрений. Нажимные пружины сошников и других рабочих органов ослабляют, очищают и смазывают, а рабочие органы опускают на подкладки.

Каждому тракторному агрегату - комплект исправного инструмента и приспособлений!

Полотяные и прореживение ленты транспортеров силмают, серетлавот в ружны и слают на зараение в кладокую. Пряводные резиговые ремин синмают, промивают я мыльной воде, просушивают в пересильнот тальком и также сдают на хранение в кладокую. Кожание ремин просушивают, скалавают животным жиром и хранят смотанным в рухомы. Двагатели трактором и кранят смотанным в рухомы дожные узыль мылим покрывают водомероницаемыми чехлами, деревянными ящимы или соловенными магами.

Билими ящиками или соломенными матами.

Шины пневматических колес и другие изделия из
резниы для защиты от солиечных лучей помещают под
навесы или покрывают досками, ветками кустанников

или соломой.

Зимнее хранение

тракторов

Места хранения оборудуют противопожариым инвечтарем: огнетушителями, лопатами, топорами и ведрами, ящиками с песком.
В вимиий период машины следует

хранить в закрытых гаражах, сараях

тракторов или под навесами. В отдельных слуне съвскозавист- чаях в силу необходимости разревенных машин шается хранить их на открытых, но
специально оборудованных и огороженных поциалься.
Навесм с наветренной стороны защищают щитами пли
гумой стеной. Машиния к хранению начинают готовить
немедлению после окончания полевых работ. Их очицают, менятот деннюю смазу на зимнюю, удаляют
возду на систем оказаждения. покрывают устана аптивозду на систем оказаждения. покрывают устана аптивозду на систем оказаждения. покрывают устана аптивозду на причение поверхности, окранивают масляными красками металлические и деревенные части.

После остановки трактора отвержують от

Подготовка тракторы сливными пробим коробки передач, тракторы сливимен пробим коробки передач, знимему хранения балиего моста, шкива и гидравлического механизма, сиять ниживною пока оно теплое. Затем завернуть сливные пробик кор-



пусов коробки передач, заднего моста, шкива и гидравлического механизма.

Промыть при помощи шприна червячную пару рулевого механизма керосином или дизельным топливом. Установить крышку на место. В корпус рулевого мехаиизма до уровня заливной пробки залить зимнее трансмиссионное автотракторное масло.

Залить дизельное топливо в корпуса коробки передач, заднего моста, шкива и гидравлического механизма.

Обкатать трактор в течение 10—15 минут с включениым шкивом. Во время обкатки несколько раз поднять и опустить механизмы навески.

После этого очистить трактор и установить его на место хранения. Затем, не заглушая дантатель, отвернуть 'сливные пробяк и слить топливо из корпусов коробки передач, задието моста, шкива и гидравлического механизма. Завернуть сливные пробяк. Замить заимее трансмисскопию места и изгламие трансмисскопию места и приня. В корпус и правланического механизма залить индива. В корпус и правланического механизма залить изглам дана пределения пребяк за принята в приняти пребяк картера дана и корпус топливного насоса, регулятора, колодия картера мяховика, шкива вентилятора и слить масло. Завернуть пробяк, залить в картер дангателя свежее дизельное масло ДП-8 или масло МС-14 до уровия верхней метки на маслоизмерительном стержие.

Залить дизельное масло в шкив вентилятора и в корпус топливного насоса до уровня заливного отверстия, в корпус регулятора н в колодец картера маховика — до уровня контрольных пробок.

Сиять пылесбориих воздухоочистителя, высклать из него пыль в промыть дивельным топливом или кероснном; отъединить коплак воздухоочистителя и промыть от дивельным топливом, сиять поддом, синть гравное масло и промыть его; вынуть съемные сегчатые элементы и промыть их, снять корпус воздухомистителя и, перевернув его трубой випа, промыть дивельным готиливом для весосиюм. Подить сегки отработанным ротиливом для весосиюм. Подить сегки отработанным дизельным маслом (100—150 г) и поставить корпус на место; заполнить поддои свежим, отработанным и профильтрованным дизельным маслом; собрать воздухоочиститель и проверить плотность соединений.

Установка Тщательно очистить все узлы и механизмы трактора. Подвести трактор к месту хранения и установить на выбранную для него площадку, хранение Заглушить двигатель, откроить слив-

ной краник и слить воду из системы охлаждения: открыть кран и слить воду из блока цилиндров; слить топливо из топлинвых баков; сиять топливный бак, промыть его дизельным топливом и поставить из место.

При температуре +5° и инже стить масло в заранее подготовленную посуду из стедующих мест смазки: картеров двигателей, коробки передач, задието моста, поддона воздукоочистителя, гидравлического механизма, ругаевого управления; полавного насоса, регузатора, шкива вентилатора, колодца картера маковика, колючса шкива

Промыть набивку сапуна в дизельном топливе и поставить на место.

Тщательно очистить форсунки от пыли и грязи; отъединить от илк топливопроводы высокого давления и сливные трубки; закрыть отверстия трубок высокого давления пробками, отверстия форсунок — коллачками, а перепускные отверстия форсунок — дерезиными пробками; отвернуть гайки крепления форсунок к головке шлизидов и сыть форсунки.

В каждый цилиндр двигателя залить через отверстив для форсунок 50—200 г двязьямого масла или втола 10. Провернуть от руки на несколько оборотов колеичатый вал для смазки стенок цилиндров и закрыть отверстия для форсунок пробхами.

Отсоединить провода от свечи пускового двитателя и отверунть свечу. Слустить комдемски в картера пускового двитателя. Через отверствя для свечи заянть 40—100 г двисымого мель двитателя. Через отверствя для свечи заянть 40—100 г двисымого мела дви двитателя дви двитателя двитателя метателя 
верстие на двигателе для карбюратора закрыть пробкой; к магнето, карбюратору, отстойнику и свече прикрепить ярлыки с обозначением номеров двигателя и трактора.

Сиять с трактора следующие узлы и привренить к ним ярыки с укразанем марки и номера трактора; генератор, фары освещения с лампами; ремин вентилатора и другие приводные ремин; толлаными насос и толлинопроводы. Отверстия толланыого изсоса и толливопроводов закрыть коллачиами и пробками. Все узлы, сиятые с трактора и с пускового двигателя, сдать на ходисцие на склаз.

Установить домкрат на опору и поднять переднюю ось трактора на 15—20 см. Подъем производить посредние переднего бруса (переднего моста).

Подставить козлы под швеллеры рамы (под передний мост трактора). Для машии, имеющих стальные колеса, подложить под колеса подкладки.

колеса, подложить под колеса подкладки. Поднять домкратом рукава полуосей конечной передачи трактора и подставить под них коэлы. Открыть водо-воздушные вентили, выпустить из камер колес воздух и слить в ведро мидкость. При сливе мидкости

вентиль устанавливают в нижнее положение. Демонтировать и смонтировать покрышки и ка-

меры. Провести смазку в соответствии с таблицей. Для этого пспользовать легом солидол марки С, зимой — этого пспользовать легом солидол марки С, зимой — основном дей трансмистимного масла в равных количествах. Для лучшего перемешивания смесь водогревого до 60 — 70°— Закрыть пробками все отверстви. Поставить в иситральное положение рычаги и пслая механизмы управления, заломбировать безовым капо-

Бережно и экономно расходуйте топливо и смазочные материалы!

При установке на зимнее хранение гусеничиых тракторов выполняют те же операции, но гусеницы устанавливают на подкладки. Трактор подводят к месту хрансния так, чтобы гусеницы коснулись подкладок, Верхние ветки гусении очищают от грязи и смазывают предохранительным составом. Трактор заводят на подставки и заглушают двигатель. После этого очищают и смазывают остальные части гусениц.

**Установка** самохолного комбайна на

Перед постановкой комбайна на хранение промывают картеры двигателя. коробки передач, конечные передачи, зимнее хранение раздаточные и другие коробки; очишают от накипи и промывают систе-

му охлаждения. Затем очищают комбайн и соломокопнитель и устанавливают на место хранения, Заглушают двигатель, сливают воду из системы охлаждения, масло нз картеров и маслофильтров. Сливают топливо из топливного бака, снимают бак, промывают его чистым топливом и ставят на место.

Отъединяют провода, вывертывают свечи или отъединяют трубки высокого давления, снимают форсунки н через их отверстия заливают по 200 г автола 10 или по 75 г смазки ПС-2 в каждый цилиндр двигателя, провертывают от руки коленчатый вал на несколько оборотов для смазки стенок цилиндров. Форсунки покрывают смазкой ПС-2 и ставят на место: присоединяют трубки высокого давлення; открывают патрубки гидронасоса н заливают в них по 50 г смазки ПС-2 и снова закрывают.

У двигателя комбайна СК-3 снимают колпак головки цилиндров и смазывают клапанный механизм обезвоженным техническим вазелином, пологретым по 100-120°, после чего колпак головки ставят на место. Магнето с проводами, генератор, карбюратор, свечи, фары и лампы снимают с двигателя, тшательно очищают.



смазывают, прикрепляют ярлыки с указанием марки и номера комбайна и сдают на склад хранения. Отверстия лля свечей закрывают пробками.

Снимают с комбайна приводимые ремин и ремин ивгилятора двитателя и генератора, моют их в милляводе и просушнавот. Кожание ремин смазывают животным жиром, а прорезниенные пересилают тальком. Скатанные в рудоны режин, с прикрепленими к ним враньками, сдают для хранения на склада.

Снимают с комбайна приводные цепи из крючковых звеньев, очищают их, промывают в керосиие, сушат,

смазывают и ставят на место.

Втудочно-роликовые и роликовые цепи симиают с комбайна, очищают, промывают в керосине, просупивают и затем кипятят в вание с автодом в течение часа. После остывания цепи скатывают в могок, прикрепато к ими ярдыки с обозначением марки и иомера комбайна и сакот из склад.

Цепочно-планчатые, пругковые, ковшовые и скребковые транспортеры синкают и очищают. Цепи, металлические детали транспортеров смазывают. Звездочки цепных передач цепочных транспортеров, убучатые и карданные передачи, винтовые поверхности и другие передачи очищают и смазывают предохранительным составом или петролатумом.

Повиодние цепи из кюмуковых звеньев, цепочно-

планчатые, прутковые, ковшовые и скребковые транспортеры (очищенные и смазанные) ставят на комбайн без натяжения.

Решета комбайна синмают, покрывают, антикоррозий-

Решета комбайна снимают, покрывают антикоррозийным составом, прикрепляют к иим ярлыки и сдают на склал.

Основной и запасной ножи режущего аппарата комбайна очищают, смамавают специальной антикоррозийной смажбой, упаковмвают в перчатки, прикрепляют яръяки и также сдают на склад для кранения. Рабочие поверхности пальцев, пластники трения, прижимы и вкладыни паслысе тидгельно очищают и смазывают антикоррозийным составом или пегроатустандения от правежения от паковочную перзатку. Комбайн смазывают в соответствии с инструкцией по смазке. Затем поднимогт домиратами переднюю часть комбайна с таким расчетом, чтобы между ободывми передник (ведушки). Комсе и грунтом был просвет 15—20 см. Под рукава колес ставят козлы. Далее под-нимают домкратом задине (направялюще) колеса и подставляют подкладки под раму комбайна. Высоту прокладок подбирают так, чтобы рама комбайна устанавливалась горизонтально. Горизонтальность рамм проверяют по уровию,

После этого, выпустив воздух из камер колес, демонтируют покрышки и камеры и проверяют состояние ободьев колес. Затем монтируют покрышки и камеры на колеса.

Жатку комбайна опускают в инжиее положение на подмаляжи. Спивают масло из гнараваниемого цилнилра и насоса, отъединиют от них шланти высокого давления и спуском масло; шланти продумают, вес отверстия в цилнидре и насосе закрывают деревиними проблами, этем запрывают деревиними проблами проблами атем запрывают деревиними проблами приборов покрывают водонепроинидемыми чехлами или лициками.

Установку прицепного комбайна на зимиее хранение проводят так же, как самоходного, Оси колес смазывают в соответствии с инструкцией, а неокращении поверхности колес покрывают антикорозийным составом или петролатумом. Под стальные колеса комбайнов устанавливают подставки.

Установка Плуги и культиваторы очистить от плугов и культива грязи и растительных остатков и торов на зимиее установить на площадке для хранеторов на зимиее ния. Разобрать, очистить и смазать

кранение ини. Разоорать, очистить и смазать ки, отвалы, полевыковый нож плуга, очистить лемерабочне органы культиватора; разобрать, очистить, смазать и собрать механизмы управления машиной, очистить от ръжачины рамы, прицепы, шарииры.

Очистить, смазать и ослабить нажимные пружины сошников, рабочих органов культиваторов, амортизационные пружины механизмов подъема и предохранительных муфт.  Очистить масленки и смазать все подшипники; установить подкладки под все колеса; подложить доски и опустить на них рабочие органы машины.

Рабочне поверхности лемехов, отвалов, культиваторных лап и неокрашенные поверхности колес покрыть

слоем смеси масла, смешанного с мелом.

Неокрашенные поверхности металлических деталей покрыть антикоррозийным предохранительным составом нли петролатумом. Восстановить поврежденную окраску металлических и деревянных поверхностей машины.

Установка посезных и посезных и посезных и посезных и посезных и посезных и поменах поместо хранения. Семенные и тумовыссевающие ящики, банки и бундочных машин и кара, а также дстали выссавживающих аппаратов освобождают от семян, сора и остатков удобрений.

Разбирают, очищают, смазывают дисковые сошники,

собирают их и ставят на место, Металлические семяпроводы и тукопроводы сеялок

и сажалок очищают, смазывают, резиновые семяпроводы очищают, надевают на оправин для предохранения от сплющивания, прикрепляют к ним ярлаки с указанием номера и марки машины и сдают для хранения на склал.

Приводные цепи очищают, промывают в керосине, смазывают и ставят на машину без натяжения.

Звездочки цепных передач, зубчатые и карданные передачи, винтовые поверхиости регулирующих механизмов и другие передачи очищают и смазывают предокранительным составом или петолатумом.

дохраинтельных составом или петролагумом. Нажимные пружины сошинков, рабочих органов, амортизационные пружины механизмов подъема и предохраинтельных муфт очищают, смазывают и ослабляют, Под все колеса устанавливают подкладки.

Рабочие органы машины опускают на доски. Поверхности, работающие в почве, очищают и смазывают смесью масла с мелом. Поврежденную окраску металлических и деревянных поверхностей восстанавливают.

лических и деревянных поверхностей восстанавливают. Незащищенные лакокрасочными покрытиями поверхности металлических деталей покрывают предохраинтельным составом.

Открытые площадки и машины, поставленные на хранение, нужно пернодически очищать от снега,

#### ПРАВИЛА

# техники безопасности на сельскохозяйственных работах

Все механизаторы, а также другие лица, работаюше с сельскоозябственной техникой Гракторани, комбайначи, машинами, орудиями, двигателями и т. д.) обязаные строго собмодать определенные раваниа, обеспечнавощие безопасность при проведении работ, т. е, предотвращающие несчастные случаи, аварии, травмирование и другие вредные воздействия на человеческий организм.

Ответственными лицами за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности являются руководители хозяйств, главные и старшие специалисты,

административные работники и бригадиры.

Они обязаны проводить в жизиь все меропрнятня по охране труда и техники безопасности, организовывать семинары и инструктажн по этим вопросам.

Строгий контроль за соблюденнем правил охраны труда и техники безопасности обязана осуществлять

профсоюзная организация.

Тракторы 1. При каждом тракторе должиа быть инструкция по описанию устройства и безопасного обслуживання его во время

работы.
2. Все тракторы должны быть снабжены соответствующими конструктивными ограждениями с тем, чтобы обслуживание их было удобио и безопасио.

ослуживание их было удобно и безопасно. 3. Каждый трактор должен быть оборудован:

кабиной или тентом, удобным мягким сиденьем со спиикой, подвижной площадкой с упором для ног;

исправным рулевым управлением и надежио дейст-

вующими тормозами; удобиым и безопасным сцепным устройством;

передним и задиим освещеннем, достаточным для работы в ночное время:

глушителем шума;

отражательным зеркалом;

двусторониим сигиалом.

 Платформы, полы, кабины и педали тракторов должны иметь рифленую поверхность, 5. Все тракторы должны быть оборудованы откидными лесенками (подножками) для входа и выхода из кабины и откидиыми подножными площадками у радиаторов для удобства заправки их водой.

 Каждый трактор должен быть снабжен безопасной заводной рукояткой, набором исправного инструмента

н пакетом первой медицинской помощи.

 Пуск в эксплуатацию тракторов с ненсправными или плохо отрегулированными механизмами запрещается.

8. Использование прицепщиков в ночное время на работе по подноске воды, горючего, смазочных материалов на расстояние свыше 20 м от стоянки агрегата

запрещается.

 Пуск в работу тракторов, комбайнов и других смоходных машин, не заправленных полностью горочим, водой н маслом, в ночное время запрещается, Заправка должна производиться перед началом смены.
 Во водом проеду проеду проставления производиться перед началом смены.

 Во время проезда через населенные пункты тракторов, сельхозмашин и орудий во избежание несчастных случаев с детьми бригадир тракториой бригады обязан выделить сопровождающего.

обязан выделить сопровождающего.
 Сопровождающий несет поличю ответственность

а все несчастные случан, пропсиедшие во время проезда трактора или самоходной машины через населенный пункт.

 Допускать к работе на тракторы, прицепные машины и орудня больных, а также лиц, не прошедших медицинской комиссии и не имеющих соответствующих споавок, заплещается.

 К управлению трактором депускаются только лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие спецнальное обучение и имеющие удостоверение на право управления тольктором.

Перед работой прогрейте двигатель до нормальной температуры, тщательно осмотрите, ослушайте его и все замеченные недостатки устраните!

В удостоверении должно быть указано, к каким маркам машии допускается водитель к работе и срок действия документа.

Лица, не имеющие удостоверений, а равно с просроченным сроком их действия, к работе не допускаются, 14. При работе трактора на стационаре все переда-

точные устройства должны быть ограждены. Надевать и сиимать приводные ремни на ходу запрещается,

15. При пуске двигателя заводной рукояткой обязательно выполнение следующих условий:

пуск должен производиться только трактористом; применение каких либо рычагов, действующих на заводную рукоятку, запрещается,

16. Перед началом движения трактора с места трак-

торист должен:

убедиться в отсутствии людей под трактором и прицепными орудиями (у гусениц, колес и т. п.), а также

межлу иими: проверить, заняли ли прицепщики свои рабочие

места:

дать предупредительный сигнал о пуске в ход трактора и лождаться получения ответного сигнала с прицепиой машины.

17. При движении трактора с прицепными сельскохозяйственными машинами и орудиями тракторист дол-

наблюдать за состоянием пути и за положением прицепшнков:

прислушиваться к сигналам, подаваемым прицепцин-

ками во время движения; быть особенно внимательным при работе в поле, на

поворотах, при проезде по обочниям дорог, не наезжать на копны сена и соломы, кустарники для того, чтобы не наехать на случайно оказавшихся на пути следования полей

18. При движении и работе трактора категорически

запрещается:



вскакивать и соскакивать с трактора, машин и орудий, а также сидеть на крыльях, подножках, лесенках, площадках, прицепных серьгах и других местах, кроме специального сиденья, и переходить с трактора на прицепные машины и обоатно:

делать крутые повороты на косогорах;

передавать управление трактором другим лицам, независимо от занимаемой ими полжности:

смазывать, регулировать, устранять неисправности; работать в ночное время без освещения или с неисправным освещением — одной фарой или со слабым

светом.
19. Во время работы тракторного агрегата трактористу и прицепщику оставлять рабочие места запре-

щается. При отлучке тракториста от агрегата работа тракто-

ра должна быть прекращена.
20. Переезжать на тракторах и тракториых агрегатах шоссейные и грунтовые дороги, проселочные мосты,

плотины, гати, ие убедившись в безопасиости переезда и в исправности этих сооружений, запрещается. 21. Переезд железнодорожных путей тракторами и тракторыми агрегатами допускается только через спе-

циальные переезды и притом на первой скорости. 22. При одновременном движении нескольких тракторов между инми должен соблюдаться интервал не ме-

нее 30 м, а под гору — не менее 50 м. 23. При встречном разъезде тракторов необходимо держаться правой стороны на расстоянии не менее

 и от встречного трактора.
 При спуске с горы и подъеме в гору трактор должен двигаться медленно (на первой скорости и на малых оборотах двигателя), и тракторист должен быть

наготове использовать тормоз.
25. Для прицепки сельскохозяйственных машин и орудий к трактору надо подъезжать к машинам задним

Экономио и бережно используйте запасные части и ремонтные материалы при техническом обслуживании машин!

ходом при малых оборотах двигателя, осторожно (без рывков). Тракторист должен следить за безопасностью

рабочего, производящего сцепку.

26. Сцепка тракторов с селькохозяйственными машинами в оруднями должим проявводяться с таким раситом, чтобы рабочий, участвующий в операции сцепки машим и орудий, находилася в безоласной зоме, т. све и габарита сцепляемых машим и орудий (при подъезде к ним трактора заяним холом).

Сцепка должна производиться только задини ходом необходимо убедиться в отсутствии людей на пути движения и препятствий для трактора. Двигаться необходимо на малом газе, не снимая ноги с педали муфты спепления.

 Сходить с трактора, не выключая скорости, т. е. не поставив рычаг скоростей в нейтральное положение,

запрещается,

 Не заглушив двигателя, залезать под трактор для подтяжки креплений или устранения неисправностей запрешается.

29. Открывать крышку радиатора неохлажденного

двигателя без рукавиц запрещается.

- 30. Допускать к работе тракторы и самоходиме машины, у которых протекает горючее из топливных баков, в соединениях топливопроводов и карбюраторов или при иеисправной изолящии электропроводов, запрешается.
- Администрация (бригадир, его помощинк, участковый механик, главный инженер) не имеет права заставлять, а тракторнет не имеет права работать на технически неисправном тракторе.

 При буксировке машин и орудий должен примеияться только жесткий буксир. Канаты, цепи и тросы применять для буксировки запрещается.



Сельскохозяйственные машины и орудия должиы быть снабжены:

орудия жесткими сцепами, не позволяющими прицепным машинам и орудиям набегать на

трактор; мягкими сиденьями со спинками и подлокотниками,

с нескользящими упорами для ног; лесенками или подножками для удобной и безопас-

лесенками или подножками для удобной и безопасной посадки на сиденье;

рабочнм запрещается находиться во время работы на прицепных машинах н орудиях, если они не оборудованы специальными снденьями:

сиденье должно располагаться так, чтобы рабочий имел возможность наблюдать за обслуживаемой машиной, регулировать ее и поддерживать связь с трактористом, не сходя с сиденья.

 Включение автомата подъема рабочих органов навесных машин и орудий должно производиться только с сиденья трактора.

35. Рычаги управления машин и орудий должим быть расположены около сидены прицепцика, лета приводиться в действие от руки и должны быть снабжены надежно действующими фиксаторами (защел-ками).

36. Все зубиатые, цепные, ременные, кардавные, фиркционные передачи машим и орудий, выступающие концы вращающихся валов, шпонок, а также вращающихся валов, шпонок, а также вращающиеся инд выжущиеся части в местах, обслужнавемых работым машин должны быть зарабочным, во время работы машин должны быть закрыты кожухуами, щитками, преджедениями, предкотращающими возможность соприкосновения с ними обслуживающего пессонала.

Работа без этих предохранительных устройств или при неисправности их категорически запрещается,

37. Все части машин, перемещающиеся в вертикальном или горизонтальном иаправлении (хедер, навесные орудия), должны иметь специальное надежное устройство, предотвращающее их произвольное перемещение при работе, осмотре н ремоите.

38. Все рабочне (прицепщикн), выделенные для обслуживания сельхозмашим и прицепных орудий, должны быть обучены технике ухода за этими машинами, безопасным методам труда и обязательно закреплены за тракторными бригадами на весь сельскохозяйственный

39. Допускать к управлению прицепными машинами и орудиями лиц, не достигших 18-летиего возраста, а также лиц, не имеющих удостоверения на право управления этими машинами и орудиями, запрещается,

Подростки в возрасте 16-18 лет допускаются к обслуживанию машии и прицепных орудий только в дневное время при продолжительности рабочего дня 6 часов

### Примечание. Применение труда подростков на сверхурочных и иочных работах запрешается.

40. Каждый рабочий (прицепщик), допущенный к управлению прицепными машинами и орудиями (независимо от общего уровия обучения и наличия удостоверения на право управления машинами и оруднями), должен быть проинструктирован бригадиром тракторной бригады о правильном и безопасном обслуживании машии и орудий, соответственио особенностям условий работы, и его рабочего места, и предупрежден об установленных сигналах.

41. Рабочие (прицепщики), обслуживающие прицепные машины и орудня, подчиняются начальнику агре-

Перед началом каждой смены тракторист и прицепщик обязаны тщательно осмотреть машины и орудия и убедиться в их исправности, а также в исправности огражлений

42. Перед пуском агрегата и перед его остановкой должен быть дан заранее установленный и известный рабочий сигиал. На сигиал пуска или остановки, если он дается трактористом, должен следовать ответный сигнал с прицепной машины или орудия. Работа без сигиалов запрещается.

43, Трактористы, комбайнеры, машинисты молотилок и все рабочие, обслуживающие прицепные машины и орудия, должиы работать в тщательно заправленной одежде. Работать в одежде с развевающимися или свисающими концами, а также в фартуках запрещается, Женщины должиы завязывать головные платки так, чтобы не было развевающихся коицов и выбившихся волос из-под платка. Пиджаки у мужчии должиы быть застегичты на все пуговицы.

44. Оглымать и спать в борозде, в копиах сена и соломы, в кустарниках, у обочии дорог, иа участках, где работают тракториме, комбайновые агрегаты и самоходиме машими, а также у машии и под машинами, маходящимися на стоянке в поле или стане, категори-

чески запрещается.
45. Места, отводимые для отдыха рабочих, должиы обозначаться далеко видиыми вехами, а в иочное вре-

мя освещаться зажженными фонарями.

46. Перед тем как пустить в ход агрегат или самоходиую машину, начальник агрегата должен удостовериться в том, что все рабочие находятся на своих
местах.

Во время движения, а также при остановке без выключения передачи к рабочим органам машины, производить очистку и смазку, а также ремонт и регулировку машин и орудий запрещается.

До начала работы участок, подлежащий обработке, олжен быть обследован, и в опасных местах (пии, обрывы, ямы, крупные камии) должиы быть установлены знаки— весхи такой высоты, чтобы они были видиы и при уборке хлеба.

По границам полей, прилегающих к оврагам или обрывам, поворотиме полосы тракторов и сельскохозяйствениых машии должны быть обозначены контрольной бороздой.

47. При работе с прицепными орудивим, обслужнаемыми группрой рабочих, или при работе с одной машимой, обслуживаемой несколькими рабочими, обизательно выделяется старший рабочий, ответствениям за пуск и остановку машими или орудия.

В обязаниость этого лица должиа входить подача сигиалов о пуске машины или орудия или их остановке,

Топливиые насосы, клапаны гидравлической системы и системы смазки регулировать в полевых условиях категорически запрещается!

48. Канаты, тросы, цепн должны подвергаться регуляриому осмотру. Поврежденные канаты, цепн и тросы допускать к пользованию запрещается.

49. Проезд на прицепных машинах и орудиях посторониим лицам как во время транспортировки, так и во время работы машины нли орудия запрещается.

50. Для защиты глаз от пыли все рабочие должны быть обеспечены очками н в необходимых случаях рес-

пираторами.

Посевные

51. Очистка рабочих органов плуга, Почвообрабатыкультиватора, лущильника, борон, вающие машины и катков должна производиться тольорудия ко специальным чистиком,

52, Включение рычага автомата плуга производится трактористом из кабины трактора при помощи канатика или спецнальной веревки.

53. Очистка дисковых борон от сорняков во время лвижения агрегата запрешается.

54. Зубовые бороны вне работы должны храннться зубьями винз. 55. Для очистки высевающих аппа-

ратов сеялок рабочий должен быть и посадочиые обеспечен чистиками; очистка рукамашины мн запрещается. 56. Разравнивать зерно в ящике сеялки руками во

время работы не разрешается, для этого должна быть леревянная лопаточка. 57. Сеяльщик во время работы должен находиться

только на подножке сеялки, оборудованной бортом для упора ног. 58. При смазке, осмотре и ремонте сеялки сошники

должны быть опущены.

59. Рабочни при посеве протравленного зерна запре-



щастся курить и принимать пищу без предварительного мытья рук.

мытья рук. 60. При рассенвании мниеральных удобрений рабочие должны быть сиабжены предохранительными очками и

респираторами.

Засыпка семян на ходу сеялки не допускается.
 Опускать и поднимать маркеры во время движения агрегата запрещается,

ия агрегата запрещается.
63. Заделывающие диски картофелепосадочных ма-

шии должиы быть в верхией части ограждены. 64. При посеве и посадке квадратио-гиездовым способом рабочим запрещается иаходиться у иатяжных

собом рабочим запрещается находиться у натяжных лебодох ос тогоромы мерной проволожи. При разворотах и переездах посевного или посадочного агрегата необходимо мерную проволоку вынуть из узлоуловителя, маркер, сощинки и задельвающие органы подиять в транспортное положение. 65. Очищать сошники селяюх разрешается только

специальным чистиком, иасаженным иа деревянную рукоятку.

Уборочные 66. Во время работы машины запре-

машины щается производить смазку, регулии молотилки ровку, ремоит, а также очистку режущих аппаратов. Для выполиения этих операций

машина должиа быть остановлена, и вал отбора мощности выключен. 67. К работающей машине допуск посторонних лиц

запрещается, 68. Находиться впереди режущих аппаратов во время прицепки и работы машии воспрещается.

мя прицепки и работы машни воспрещается,
69. Смена ножей уборочных машин, работающих от
ходового колеса, должна производиться только при выключеной передаче механазма к ножу и до принеда

машии к трактору.
При смене ножей машин, работающих от вала отбора мощности, приводной вал трактора должен быть выключен, а мотор заглушен.

Работа на машинах с неогороженной карданной передачей категорически запрещается.

При установке пальцевого бруса сенокосилок в транспортное положение поднимать его за пальцы бруса запрещается, Запасные ножи косилок и комбайнов, паходящиеся на месте полевых работ, должны храниться в деревянных чехлах,

 Заточка ножей должна производиться на специальных точнлах, камни которых должны быть ограждены кожухамн.

 При заточке ножей на сухнх камнях следует обязательно надевать предохранительные очки.

72. Находиться в раднусе поворота стрелы кранового стогометателя рабочни запрещается.

73. Подинмать людей на решетке и производить ра-

боту под решеткой стогометателя запрещается.
74. Подавать сено в приемную камеру пресса руками

нли вилами не разрешается. Подача сена на транспортер должна производиться на расстоянии одного метра от приемной камеры пресса.

75. Увязка кнп сена без рукавни не разрешается.

Подавать сено на подборщик и в шнек пресса подборщика рабочим запрещается. 76. Перед началом работы комбайнер обязан лично

- Перед началом разоты комбаннер обязан лично тщательно осмотреть свой комбайн и убедиться в его полной исправности.
- 77. При проведении технического ухода или ремонта комбайнов приводной ремень молотильного барабана должен быть снят.
- Снимать с комбаннов разгрузочные шнеки и устанавливать взамен их самодельные разгрузочные площадки запрещается.
- Мостик штурвального должен нметь нижнюю бортовую доску, лестинца и перила должны быть неправны и содержаться в чистоте.
- Ремонт в прнемной камере разрешается производить только при остановленном тракторе и двигателе комбайна и при сиятом приводном ремне.
- Для облегчення подачи зерна к горловине разгрузочного шнека необходимо пользоваться деревянной лопатой. При разгрузке бункера проталкивать зерно к шнеку руками запрещается.
- шнеку руками запрещается. 82. При работе комобанового агрегата с лущильником от лесенки плошадки комбайна через лущильник должна быть устроена переходная площадка с перилами

83. Комбайнер и штурвальный должны быть обеспечены защитными очками, а соломокопиильшики, кроме очков и песпираторами Рабочее место штурвального на прицепном комбайне

должно быть зашищено от солица тентом.

84. Молотилки необходимо устанавливать вдоль направления господствующего в данное время ветра. Всем работающим на молотилке должны быть выда-

ны очки, а рабочие у соломотряса, кроме того, должны быть обеспечены респираторами.

85. Платформы на молотилках, на которых помещается обслуживающий персонал, должны быть прочны и устойчивы и должны иметь бортовое ограждение высотой не менее 30 см.

86. Колеса молотилки и трактора на стационаре должны надежно закрепляться, а приводной ремень от трактора к молотилке должен быть огражден.

87 При провертывании барабана вручную главный ремень полжен быть обязательно снят.

88. Присутствие возле молотилки и двигателя лиц, не занятых на работе, запрещается.

89. Во время работы лицам, не работающим при подаче хлеба, находиться на помосте молотилки запрешается

90. У помоста должна быть надежно укрепленная лестиния.

91. Подача хлеба в барабан молотилки должна про- " изводиться опытными подавальшиками, назначаемыми машинистом. Подавальщики должны иметь деревянные

92. Открывать предохранительный барабанный щит до начала подачи хлеба в барабан молотилки и оставлять его открытым даже при коротких перерывах работы не допускается.

93. Обмолот огребков можно производить только после их предварительного протряхивания вилами, для того, чтобы в барабан не попалн посторонине твердые

предметы (куски железа, палки, камни и т. п.). 94. Для работы на комбайнах и молотилках в ночное время должно быть обеспечено достаточное освещение

фарами. 95. Выхлопные трубы трактора и комбайнов, рабо-

вилы.

тающих на убоке хлеба и молотьбе, должны быть снаб-

жены искроуловителями. 96. Место стоянки трактора или локомобиля при

молотьбе должно быть опахано глубокой бороздой шнриной не менее одного метра.

риной не менее одного метра.

97. Тока, на которых производится молотьба, должны отводиться не ближе 150 м от всякого рода построек, стогов сена, полей с хлебом и опахиваться кругом полосой шириной не меньше 5 м.

98. Места для курения должны отводиться не ближе 30 м от границ тока, снабжаться бочками с водой для бросания окурков и спичек и обозначаться надписью

«Место для курения».

99. На токах должен быть соответствующий противопожарный нивентары: огнетушители, ящик с песком, лопаты, бочки с водой и др.

100. Комбайновый и молотильный агрегаты должны быть обеспечены постоянной охраной в нерабочее время и при вынужденных остановках.

101. Очистка транспортеров картофелеуборочных машии на ходу запрещается.

102. Работа на машинах с приводом от вала отъема мощности трактора без ограждения карданного вала и сочленения его с валом отъема мощности категорически

запрещается.
103. При ночевке в поле хлопкоуборочная машина должна быть снабжена безопасным фонарем, разжига-

ние открытого огня запрещается.

Кормоперерабатывающие, зерио- зок должны быть закрыты кожухами ие менее. чем на 350 мм по длине

очистительные по долги от другие сельско-долживом с длиге и другие сельско-диков. Работа соломорезок со сизхозяйственные машины и орудия тыми питающими роликами запрешается. Длина подводящего желоба

соломорезок должна быть не менее 1,1 м.

105. Диски или барабан и рабочие ножи у корнерезок должны быть заключены в сплошные кожухи.

106. При закладке силоса в ямы или траншен запрещается устанавливать машину ближе 1,5 м от края ямы или траншен.

107. Перед спуском рабочих в силосную башню для

ее очистки следует обязательно проверить, нет ли там

вредных газов. 108. Пускать силосорезки в работу, не убедившись в отсутствии постороиних предметов виутри машины и на

транспортере, запрещается.

109. Очнстку горловины и питающих вальцов от забившейся массы следует производить включением облатиого хола и при остановлением транспортере.

110. Перед подачей зеленой массы на транспортере ее необходимо встряхивать для предотвращения попадания, в машину посторонних предотвращения попадания.

дания, в машину посторонних предметов,

111. Подачу корнеплодов к ножам машины производить только при помощи нажниных приспособлений или

питающих винтов.

112. Свеклоподъемники, льмогоребилки, льмоолотилки, мально-тревальные мащины, веляки, сортировки, триеры, дробилки, доливыме установки, сепараторы, центрифути и другие сельскохозяйствение машины и орудия, приводимые в движение от гракторов при помоции приводных реммей или вала отъема мощмости и других двигателей наи конных приводов, должны иметь ограждения опасных мест и удольстворять требованиям безопасной работы, предусмотренным настоящими правилами.

Меры безопасности при работа для протравливания семяи надо обясядохимикатом кой, очки и рукавицы, Кером того, при производстве сухого протравливания надо поверх носильного платья надевать хале

По окоичании работ верхнюю одежду надо ежедневно тщательно вычищать, нательное влатье менять через кажлые 2—3 дня.

2. Спецодежду и респираторы уносить домой или хранить в жилых помещениях запрещается. Спецодежду и респираторы необходимо сдавать на склад с ядохимикатами в специально ответниое места.

### \_\_\_\_\_

Перед тем, как приступать к техническому обслуживанию, тщательно очищайте трактор и комбайн от грязи!  Работы по применению ядохимикатов в борьбе с вредителями и болезиями сельскохозяйственных растении организуются под руководством агрономов или специалистов.

Перед началом работы с рабочими должен проводиться инструктаж.

 Остающиеся после окончания работы иеизрасходованные ядохимикаты должиы быть учтены и немедленно отправлены к месту постоянного хоанения.

5. Посула, в которой находились ядохимикаты или огравление приманки, должна быть обезврежена и слана на склад хранения ядов. Она должна строго учитываться и ни в коем случае не может быть использована для приготовления в ней виши или для кормления скота и домашей спиты.

 Места приготовления растворов ядохимикатов или приманок по окончании работ должны быть перепаханы

или перекопаны.
7. Во время производства работ с ядами присутствие посторонинх лиц, особенно детей запрещается.

 Последняя обработка ядохнинкатами посевов нли насаждений должина быть законеная не менее чем за 30 дней до уборки урожая, а обработка капусты — до образования вылка.
 При составлении растворов и приготовлении от-

равленных приманок необходимо остерегаться попадания яда в глаза, на губы и на другие части тела, особенно во влажные от пота (подмышки, в пах). 10. На местах работы и особенно на дорогах, прохо-

 па местах работы и особенио на дорогах, проходящих через отравленные ядохимикатами места, выставлять предупреждающие надписи.

На местах, обработанных ядохимикатами (опрыскиваннем, опылнванием, отравленными приманками),



выпас скота не допускается раньше, чем через 20→ 25 лней.

12. Не съедение вредителями отравление приманки, разложенные в храпилищах и амбарах, надо собрать и сжечь кли закопать в землю вдали от жилыя, птичников, скотных дворов, от водоемов и колодиев. Приманки в вмбарах и складах надо раскладывать по счету.

 Во время работы с ядохимикатами не разрешается курить, пить и принимать пищу. Для курения, питья и еды должно быть отведено специальное место, куда

запрещается входить в спецодежде.

Перед едой, питьем и курением обязательно мытье рук с мылом, а после работы — также и лица, при работе же с особо ядовитыми веществами — мытье всего тела (душ, баня).

14. Все работающие с ядохнинкатами должны быть заниты непосредственно на этой работе не более 6 часов, а на работах по сухому програвляванию и работах с сильмодействующими ядохнинкатами (независимо от вида) — по 4 часа в день. Оставлыям часть рабочего дия используется для других работ, не связанимх с применением ядов.

Работа 15. Все склады и помещения для с протравленными семенами семенами от жилых дворов и складских поме-

от жилых дворов и складских помещений не менее чем на 50 м. Они должны иметь естественную вентиляцию, а также исправные крыши, хорошне запоры.

Отпуск протравленного зерна для посева может призводиться только по письменному распоряженного администрации с точным указанием необходимого количества протравленного зерна. Выдача оформляется документом — накладиой.

 Запрещается перевозка протравленного семенного материала вместе с продуктами, фуражом или иными предметами.

Ежесменно проверяйте затяжку картеров двигателя, силовой передачи, а также ходовой части трактора и комбайна!

Запрещается перевозка протравленных сухими пре-

паратами семян насыпью, без тары,

 Работники, перевозящие протравленное зерно, должны быть проинструктированы о порядке обращения с ним.

18. Оставшееся от посева протравлению зерно категорически запрещается копользовать для лищевых цель а также на корм скоту и ятице. Переработка протравленного зерна (отмыжка, проветривание и т. п.) с цель использования в дальжейшем в пищу или на откорм скоту и птице категорически запрещается.

Протравленные семена, оставшнеся от посева,

категорически запрещается сдавать на пункты Заготзсрно или смешивать с непротравленным зерном,

 После выдачи всего протравленного зерна для посева освободнявниеся помещения, тде храмильсь протравленные семена, подвергаются тщательной очистке. Рассмаланые в помещения протравленные серна ситаются и сжигаются; помещение тщательно моют водой, после чего стены белят известью.

Этилированный бензин обладает ядовитыми свойствами и может вызвать тяжелые отравления при попалакие пои вымханин его паров.

 Применение этилированного бензина для бытовых н производственных целей в качестве растворителя запрешается.

запрещается.

3. Хозяйства обязаны вести строгий учет этилирован-

ного бензина отдельно от неэтилированного.
В сопроводительных документах (накладных и др.)

на этилированный бензин должны быть точно указаны его наименование и назначение.

 Хранение и перевозка этилированного бензина допускаются только во вполне исправных резервуарах, цистернах или металлических бочках и бидонах с плот-



но завертывающимися металлическими пробками. На таре должна быть налпись: «Этилированный бензии -g TOBHT!»

Грузовые автомашнны, на которых перевозился этилированный бензии, после каждой перевозки должны подвергаться тшательной очистке с обезвреживанием загрязненных этилированным бензином мест.

6. При всех работах с этилированным бензином должна быть исключена возможность попадания его на

почву, площадку пола машнны, оборудование, тару н олежду рабочих. Операция по перекачке, приему и отпуску этилированного бензина, а также заправка должны быть максимально механизированы, Переноска этилированного бензина в открытой таре воспрещается.

7. Машины, работающие на этилированном бензине, должны иметь уплотненную бензосистему, исключаюшую возможность полтекання голючего из баков и бен-

зопроволов.

8. Для сифонирования и продувки бензосистем рабочие должны быть снабжены специальными приспособленнями. Засасывание бензина и продувка бензосистем ртом запрешается.

9. В случае попадання этнлированного бензина на почву, полы, оборудование, тару - все должно быть немедленно обезврежено, для чего применяются «дегазаторы» — дихлорамин (1.5% раствор в бензине) или хлорная известь (употребляется в виде кашицы или хлорной воды), а для металлических предметов - «растворители» — керосии и неэтилированный бензии,

10. При попадании этилированного бензина на руки нх нужно сначала обмыть керосином, а затем волой с

мылом (желательно теплой).

Запрещается допускать подростков до 18 лет. беременных и кормящих грудью женщии к следующим работам, связанным с этилированным бензином: к смене масла, карбюраторно-регулнровочным работам, разборке двигателя, мойке деталей двигателя, заправке машин, паботе на испытательной станции, на бензосклале и к обезвреживанию деталей, облитых этилированным бензином. Лица, виновные в нарушении требований по охране труда и технике безопасности, привлекаются к алминстративной или судебной ответственности согласно действующему законодательству.

## Основные сведения по организации тракторных работ

Работа агрегатов на повышенных скоростях позволяет уведичих производительность на 20—28 процетов при использовании тракторов Т-75 и на 15—35 процентов при использовании тракторов МТЗ-8ЛС, МТЗ-5МС, Сельскохозяйственные машины могут работать при скоростях 5—9 жл/мс.

ý скоростных тракторов (Т-75, МТЗ-5МС и МТЗ-5ЛС) экономически выгодной является рабочая скорость 5—9 км/час.

3—9 жм/час. При работе плугов на скоростях до 7—9 км/час улучшается качество пахоты, улучшается крошение пласта, пахота получается более слитиюй, исчезают гребии, пласт разделывается без распыления на мелкие комки. При опацие повхорымих подос и при последнем прохо-

де плуг надо установить так, чтобы последний корпус шел на глубину не более 10—12 см. Рабочими скоростями трактора Т-75 на пахоте явля-

ются скорости 5—8 км/час, что соответствует 6—8 передачам.
На выравненных участках пашин качественное боро-

нование возможно при скороствх до 8,5 км/час. Рационально агрестатировать тракторы ДТ-54 и Т-75 с 21—24 авеньями бором в сцепке С-18. Тракторы МТ-5 Ми мТТ-35 (I/M)С агрестатируются со сцепкой С-11 и с 12—15 звеньями бором и работают на первой-второй передачах повышенного дыпазона.

Лушение зяби, пара и стерии возможно на скорости до 8,5 км/час. При скорости до 7 км/час угол атаки устанавливается—35°, при работе на скорости свыше

7 км/час угол атаки дисков -30°.

При лущении стерии необходимо загружать ящики балластом 60—80  $\kappa^2$  иа каждую батарею. Трактор Т-75 выгодно агрегатировать с лущильниками ЛД-10 или ЛД-16.

Л.Д.16.6.
Культивация пара и зяби возможна на скоростях до 9 км/час. С повышением скорости улучшается подрезание сорияков и уменьшается забивание рабочих органов.
Товктор Т-75 работает с тремя культивавтораны КП-4.

Тракторы МТЗ-5М и МТЗ-5Л(M)С агрегатируются с навесными культиваторами КПН-4А или КРН-4.2 с

установкой 8 или 9 секций вместо 7.

Для прикатывания на повышенных скоростах возможно использование гладких и кольчатих катков. О услачиением скорости при увеличения веса катка качесто прикатывания повышается, Скорость должна выбираться по тяговым возможностям трактора в пределах 9—12 км/дкс. всего в в пределах 9—12 км/дкс. в становым в становым в пределах 9—12 км/дкс. в становым в становы

Качество посева не ухудшается при посеве на повышенных скоростях до 9 км/час только на выравненных прикатанных полях.

Установку нормы высева и глубину заделки семян необходимо проверять чаще и более тщательно.

На полях правильной формы с длиной гонов большей 500 м наибольшую производительность дают агрегаты, состоящие вы четырех сеялок тапа СУ-24, с которымы трактор Т-75 может работать при скорости до 8 км/час. На полях с гомами длиной около 400 м выгодио применать трех нли двухсеялочные агрегаты с колесными тлакторами

практораям. Культивация пропашных культур возможна на повышенных скоростях до 10 км/час, если посее был проведен точно и участок выровене, Рекомендуется устанаяливать лапы на секции по схеме—авухсторомняя стрельчатая лапа вперади и дее односторомняе лотремнам стремент образоваться объеспечивает образогку без образования госбеен и засклания водстений.

Уборка силосных культур производится на повышенных скоростях. Комбай СК-26 агрегатируется котстусенчиными тракторами ДТ-54 и Т-75, так и с колесными МТ-35Д(М) и МТ-35Д(М)С. Колесные трактора загружаются более полно, поэтому использование их более выгодно.

Повышение рабочих скоростей на уборке вериовых культур допускается в зависимости остотниять клюстоя до 8—12 км/ис. Повышенные скорости эффективны при косовице высокорослого примостоицието хлеба. На полетамх или нареженных хлебах высокая скорость может поврестия повышенню готерь уможая.

Для работы на повышенных скоростях у лафетных жаток ЖР-4,9 необходимо увеличить число оборотов мотовила и скорость тоанспортера, установив на вал

контрпривода 18-зубовую звездочку и на ведущий вал транспортера—10-зубовую. Переоборудованная таким образом жатка может работать на скорости по 9 км/час.

Лучше всего приспособлена для работы на повышенных скоростях безлафетная жатка ЖРБ-4,9, но у нее необходимо нарастить ветровой шит и увеличить число оборотов мотовила путем установки сменной 45-зубовой звезлочки.

Для дучшей амортизации и копирования рельефа почвы давление в шинах жатки снижается до 1,3 атмосфе-

nы.

Косовица на повышенных скоростях возможна при работе и со сцепками жаток. При работе сцепа жаток ЖР-4,9 можно увеличить число оборотов всех рабочих органов залней жатки путем перестановки сменных звездочек на контрприводе.

Поле до вспашки должно быть очи-Пахота шено от остатков соломы, половы, крупных камней и пр. Канавы и рвы необходимо засыпать. Наиболее выгодное направление пахоты - вдоль ллинной стороны поля. Если ширина поля более 300 м. то направление пахоты рекоменлуется ежеголно менять.

Перед вспашкой поле разбивают на загоны. На концах загонов отбивают поворотные полосы. Ширина полос устанавливается в зависимости от состава агрегатов. Так. например. для тракторов «Беларусь». КЛП-35. Т-28 с навесными плугами поворотная полоса должна нметь ширину 8-10 м. Для этих же тракторов с припенными плугами—14—18 м. для мощных гусеничных тракторов с одини плугом-18-22 м, а с лвумя плугами-22-28 м.

При выборе ширины загона рекомендуется пользоваться таблицей 70.

Ширниу загона необходимо принимать кратной ширине захвата агрегата. Поле разбивают на загоны н первый проход делают по вешкам для прямолинейности движения агрегата. Чтобы провести первую свальную борозду, полевое колесо плуга поднимают над опорной плоскостью лемехов на высоту, равную глубине вспашки, а бороздное колесо — на половину указанной глубины. При этом глубина хода первого корпуса должна быть равна 10-12 см. а последнего - заданной глубине вспашки.

Наилучшая ширина загона при работе тракторов

	Ширина загон	а (ж) для агр	егатов
Длина гона (м)	«Беларусь», КД-35 КДП-35 с I плу- гом	ДТ-54 с 1 плугом	С-80 с двумя плугами
300 500 700 900 1200 1500 2000	40 50 60 70 70–80 70–80	60 70 80 90_100 100_110 100_110	80 90 100-110 110-125 125-140

Вспашка произволится только загониым способом всвал или вразвал с включением или выключением рабочих органов плуга у контрольных борозд, Применеине круговой пахоты запрещается, В процессе работы тракторист должеи следить за

прямолинейностью вспашки, за соблюдением заданной глубины пахоты и за качеством оборота пласта.. Корпуса и предплужники следует очищать от налипшей на них земли на поворотных полосах, которые запахиваются после вспашки загонов. Глубокий развал и огрехи при пахоте не допускаются.

лушение.

Чтобы диски лучше заглублялись в Лискование. почву, их устанавливают под некоторым углом к направлению движения (угол атаки). Для этого же увеличиборонованне и культивация вают вес орудия путем загрузки

балластиых ящиков. Проверка правильности установки и регулировки культиваторов производится на спецнальной контрольной плите или же, в крайнем случае, на ровиой плошилке с твердым покрытием.

Берегите резиновые баллоны колесных тракторов от попадания на них топлива и смазочных маселі

Все регулировки у навесных культиваторов производятся после установки их на трактор.

Лущение, как правило, выполняется челиочным способом, а при малой длине гона допускается и круговой способ движения.

Таблина 71

### Углы атаки лушильников при лушении и бороновании

	Угол атаки диск	ов, градусов
Марка лущильника	для пожинвиого лущения	для бороно- вания
ЛБН-4.5, ЛД-4.9 ЛУ-5 ЛД-10 ДЛД-16.6	30,35 35	11, 17, 23 14,16,18,20 —
ЛДН-2.4	35	
тарей	-	до 17
рей ,	-	до 20
Зябь и озимые бороич	от ранией вес	ной попере

или под углом к направлению пахоты или к рядкам посева. Направление движения агрегатов, разметка поля и обработка поворотных полос производятся так же, как при пахоте и культивации. Для лучшей обработки почвы рекомендуется боронование перекрестио-диагональным способом.

Выбор культиватора для междуряд-Междурядиая ной обработки зависит от способа пообработка просева и ширины захвата сеялки или DAMMAN KVALTVO рассадопосадочной машины, произволивших посев или посадку. Перед началом работы



необходимо найти стыковое междурядье, отметить его вешкой и определить направление посева.

При продольной культивации крайние лапы культиватора должны находиться в стыковых междурядьях. Для поперечной обработки квадратно-гнезловых посевов такого совпаления захватов не нужно.

Только точное совпадение захвата сеялки с захва-

Таблица 72

	римерны	й соста	в агре	гатов для	лущения:	жинвья
	Гарка	g		Коли ЛБД-	ество лушил 4,5, ЛД-4,9 в агрегате	ьников и ЛУ-5
тра	ктора	Передача	Сцепка	на легких почвах	на средних почвах	на тяжелых почвах
«Бел	арусь».	11	C-11	2	-	1 -
КД-З КЛП	15 и -35 4	111	C-11 C-11	- 2	2	-
ДТ-5	4	III	C-11 C-11	3		2
C-80,		111	C-18	-	4	3

### Таблица 73 Примерный состав агрегатов

Марка трактора	Передача	Рекоменлуе- изя спепка	тяжел	вство зве ых борои при обра почв	a arne-
	Перс	Реко	легких	средних	тяже- лых
C-80	IV III	С-18 специ-	48	38	32 50
ДТ-54 ДТ-54 ДТ-54	IV III II	альные С-18 С-18 С-18	30 36 42	24 28 34	20 24 28

Марка трактора	дала	Рекомендуе- мая сцепка	TREET	ичество з их борои при обр почв	в агре-
	Передача	Реко ман	легких	средиих	тяже- лых
КД-35, КДП-35 КД-35, КДП-35 «Беларусь» «Беларусь»	111 11 111 11	C-11 C-11 C-11 C-11	26 28 22 24	20 24 16 20	16 20 12 16

Таблица 74 Количество культнваторов в агрегате

	9		Map	ка кулі	тиватора	
Марка тракторов	Передач	KI1-3	КП-4 и КУТС- 4,2	КПН- 4А	кпн-з	кпн-
С-80	III H III	5 3	4 2	Ξ	- 3*	=
КД-35, КДП-35 . и «Беларусь» ДТ-24-28 ДТ-14-16	III и II II и III II и III	1 1	1 1 -	1 1 —	_ _ _	3** 1 1

Примечания: \*— со сцепкой СН-54А. \*\*— со сцепкой СН-35А.

том культиватора позволит добиться высокого качества междурядных обработок.

Перед началом работы намечают поворотные полосы, равные двукратной ширине захвата агрегата. Конгрольные линии отмечают вешками. Междурядные обработки рекомендуется производить челночным способом с петлевыми заездами в конце каждого гона.

Первая междурядиая обработка производится в поперечиом направлении, а вторая — в продольном. Повреждение культурных растений и засыпание их почвой не допускается.

Посев До вмезда в поле на каждой сеялке в обязательном порядке высевающие аппараты устанавливают на морму высева. Предварительно подсчитывают, какое колнчество семя при заданной норме высева должно быть высекно всеми работающими высевающими аппаратами за один оборот ходового колеса.

Подсчет производится по формуле:

$$x = \frac{3,14 \times J \times B \times N}{10000} \kappa z$$
, где

 х — колнчество семян, высеваемых за один оборот колеса;

Д — днаметр ходового колеса в м;

В — ширина захвата сеялки в м; N — задачная норма высева в кг на 1 га.

После подсчета устанвальнают раму сеялки на колам так, чтобы холовые колсае можно было спободно вращать от ружи; регулятор высева устанвальнается ориентировочно. Регулируемые полимым у весх аппаратов устанвальнаются в одинаковое положение. Клапамы опораживания плотию закрывают. В семенной ящих, примерно до половины засыпают семена. Сощники опутскают в пабочее положение. Вощная холовое колесо.

заполняют все высевающие аппараты семенами. К семяпроводам подвязывают мещочки, На ободе колеса делают метку и прокручнымог его на 15 полных оборотов со скоростью движения сеялки.

оротов со скоростью движения сеялки. Скорость вращения колеса вычисляется по формуле;

$$n^{\text{KOJ}} = \frac{1000 \times \text{V}}{60 \times 3.14 \text{H}} = 3.5 \frac{\text{V}}{11} \text{o}6/\text{MHH}.$$

-•

После окончания сева тщательно очищайте семенные и туковые ящики сеялок и туковые емкости культиваторов от семян и от остатков удобрений? где V — поступательная скорость сеялки в км/час;

Д — днаметр ходового колеса сеялки в м.

После 15 оборотов сеялку останавливают и семена из

каждого мешочка отдельно взвешивают, Общий вес семян должен быть равен произведению

Общий вес семян должен быть равен произведению количества высеянных семян за один оборот колеса из 15.

Есть конструкции сеялок, у которых от одного ходового колеса работает голько половина высевающих аппаратов. В этом случае вес высевниях семян за 15 оборотов следует умножить на 2. Перевантая редухтор высева и повторяя описанную операцию, добнавотся правильной установки сеялию. Отклонения в высеве между отдельными высевающими аппаратами не должны поевышать 5%. В противном случае применяют

индивидуальную регулировку высевающих аппаратов. Если высеваются протравленные или яровизированные семена, то при установлении нормы высева вносятся соответствующие поправки.

Во время посева толчки, скорость движения, пробуксовка и другие причины влияют на количество высеваемых семян.

Во избежание изменений нормы высева производят полевую проверку сеялки. Для этого замеряют длину гона, отмечают ее вешками и подсчитывают количество семян, которое должно быть выссяно на этом гоне. Подсчет проводится по формуле:

$$Q = \frac{B \times L \times N}{10000} \kappa z$$
, rate

Q — количество семян в кг; В — ширина захвата сеялки в м;

L — плина гона в м:

N — норма высева семяи в кг/га.

Подсчитанное количество семян взвешивают и засыпают в мешки. Таких мешков подготавливается 3—4,



Внутри семенного ящика на всех стенках на уровие 10 см от дна цветным карандашом проводится линня. Семена засыпают в ящик до этой линии и тщательно разравнивают.

Затем в яшини дополнительно засыпают одну из мавесок, тажже разравнивают и приступают к посеву на замерениом томе. После прохода тома семена в ящиме с нова разравнивают и, если будет установлено, что уровень семям ниже цветной линии, то, следовательно, сесямка высевает больше, еме и ужиго, а сли выше, то селяка высевает объще не и ужиго, а сли выше, то тома высовает меньше. Передатия регулитор высева том выше, то маста высовает меньше передатия регулитор высева том выше, то том вы предативного том выполняющей предативного том вы предативно

Установка Первый проход сеялки делают по вешкам. Последующие проходы у тракторных сеялок должны производиться обязательно по маркеру.

Существуют три способа движения посевного агрегата:

загонным способом с поворотом сеялки вправо, то же с поворотом влево,

челиочими способом

В первом случае маркер устанавливают с правой стороны от сеялки или сцепки сеялок, во втором случае с левой сторомы, а в третьем случае—с обеих сторои, причем маркеры работают попеременио.

Для определення длины вылета маркера, т. е. расстояния между его следом и крайним сощинком, полызуются следующими формулами:

Для первого случая:

$$M = \frac{B + 6 + T}{2}$$

Для второго случая:

$$M = \frac{B + 6 - T}{2}$$

Для третьего случая:

а) левый маркер 
$$M_{\text{лев.}} = \frac{B + 6 + T}{2}$$

б) правый маркер 
$$M_{\pi pab} = \frac{B + 6 - T}{2}$$
, где

М — длина вылета маркера в м.

В - ширина захвата сеялки в м.

б - ширина междурядий в м,

 Т — расстояние между серединами ободьев передина колес трактора или между внешними обрезами гусениц трактора в м.

Чтобы облегчить трактористу вождение трактора по следу маркера, надо пользоваться следоуказателем (выносной брус с висячим грузиком).

При симметричиом расположении сеялок в сцепке и применении следоуказателя длина вылета правого н левого маркера посевного агрегата будет одинаковой н может быть вычислена по формуле:

$$M = \frac{B+6}{2}$$
 — С, где

С - длина следоуказателя в м. Поле подготавливается к посеву в такой последовательности:

определяют готовность поля к посеву:

устанавливают направление посева (в основном оно должно быть поперек предшествующей обработки, поперек склона):

отбивают поворотные полосы (по ширине равные четырежкратной ширине захвата агрегата), проводятся контрольные борозды;

устанавливают вешки для первого прохода,

Пля работы машин с мерной проволокой необходимо, чтобы поле было ровным, чтобы оно было вспахано под зябь, а перед посевом тщательно обработано и прикатано. Желательная длина гона около 500 м. Поворотные полосы на концах поля по ширине должны равняться четырем захватам агрегата,

Таблица 75

#### Примерный состав посевных агрегатов с 24-рядными сеялками

		Пе	редачи 1	грактора		
		II .	1	111		IV
Марка трактора	количество сеялок в агрегате	загрузка трактора ( <sup>6</sup> / <sub>0</sub> )	количество сеялок в агрегате	загрузка трактора (°/e)	количество сеялок в агрегате	загрузка трактора (%)
ДТ-24 «Беларусь»	- - 4 -	- 95 -	1 2 2 3 6	60 86 80 91 84	$\frac{1}{2}$	72 91 91

Таблица 76

## Подбор высевных дисков к сеялке СКГН-6

| x | | d | 5

Pasme	(м.м)	кукурузы		нее	13 (37 %)	8 4	ичей
толщи- на	ширина	дина	Марка диска	Число	Толшиня лиска (м	Глубина ки (жм)	Длина 1
3,5-4 4-5 5-5,6 3,5-4 4-5 5-5,6	8-10 8-10	9,5—12 9,5—12 11—13,5	CKB-137 CKB-138 CKB-139 CKB-140 CKB-141 CKB-142	24 24 24 24 24 24 24	8 8 8 8 8	4,25 5,25 5,8 4,25 5,25 5,8	12,5 12,5 12,5 14 14 14

Таблица 77

#### Длина вылета маркера для сеялок типа СКГ-6

Число сошни- ков, установ- лениых на сеялке	Ширина меж- дурядий (см)	Ширина захва- та сеялки <i>(см)</i>	Длина вылета пр вого и левого ма керов (см)
6	60 70	360 420	210 245
4 .	90	360 360	225
3	120 140	420	240 280
2 2	180 210	360 420	270 315
2	270	540	405

Работа машины с механическим лиагональным переносом мерной

проволоки

Мехаинческий днагональный перенос мериой проволоки отличается от ручного переноса тем, что сеялка при кажлом прохоле сама перемещает проволоку в новое положение. Для первого прохода агрегата провешивают прямую линию с таким расчетом, чтобы мерная проволока легла у самого края поля; вешки ставят на

расстоянин 70-80 м одна от другой.

Первый проход агрегата производится для разматывания мерной проволоки с поднятыми сошинками. При этом отпускиой кол устанавливают на поворотной полосе на расстоянии 7 м от поперечной границы поля. а 13-й упор мериой проволоки будет определять внутреннюю граннцу поворотной полосы. После разматывання проволоки второй отпускной кол должен быть установлеи точно по прямой линин, по которой лежит мерная проволока, на расстоянни около 7 м от поперечной граинцы поля. От крючка веревки или троса отпускного кола отсунтывают 12-й упор и обвязывают его пветиой тесьмой или лентой.

Второй, рабочий проход агрегата производится по мериой проволоке, с опущенным маркером, на рабочей скорости трактора 4,5-5,2 км/час. После второго прохода машинист переносит отпускной кол на расстояние, равное ширине захвата машины.

Во время работы необходимо следить, чтобы остановка агрегата производилась, когда узлоуловительнаходится между 13 и 12-м (меченым) упорами мерной проволоки. Перед вачалом очередного гона агрегат должен быть установлен так, чтобы узлоуловитель находился между этими упорами.

дилси между этими упорами. Для получения правильных квадратов важно соблюдать прямолинейность движения трактора с одной и той же скоростью. Посев или посадка на поворотных полосах произво-

дится рядовым способом без мерной проволоки (с повышенной нормой высева, т. к. часть растений будет повреждена). Ручной перенос мерной проволоки требует трех

дополнительных рабочих. Поэтому такие машины уже не выпускаются.

Использование Хлеб можно убирать несколькими

использование способами: сеспьскохозяйственным способом (скашивавенных машин на уборке зарон-ине, взяка в скопы, подсушивание на уборке зарон-ине, взяка в скопы, подсушивание вых культур раз- скопов на поле, транспортирование дельным способом их на ток, обмодачивание молотиль жами, обработка зерма, укладка соломы и половы):

Запрещается работать на тракторах и самоходных комбайнах, у которых нексправны рулевое управление и ходовая часть, муфта сцепления, тормоза, пусковое устройство, топливные баки, топливопроводы и другие приборы топливной аппаватуры! раздельным комбайнированием (скашивание и укладка длеба в валки на стерне, обмолот через 3—5 лией после скашивания комбайновой молотылкой с подборщиком, движущикот вдоль рядков; укладка соломы и половы в большие копиы рядами; транспортврование копен для укладки в скирды); прямым комбайнированием (скашивание, обмолот

н укладка соломы н половы в коппы комбайном; дополнительная транспортировка зерна, соломы н половы с поля к месту хранення).

К механизированной уборке зерновых культур предъявляются следующие требования:

уборку необходимо проводить в сжатые сроки— не более 7—8 рабочих дней для районов Казахстана и Сибири:

срез стеблей должен быть низким (15-20 см);

скашивание рядковыми жатками следует производить на полную ширину захвата, допуская уменьшение ширины захвата жатки не более чем на 40—50 см; подсохшую хлебную массу необходимо полностью

подбирать комбайном с подборщиком, избегая потерь зерна (потерн зерна недопустным на любых операциях); содому и подову нужно собирать в копны, уклады-

солому н полову нужно соонрать в копны, укладывать в рядки н вслед за уборкой зерна свозить ее н скирдовать.

Для успешной работы рядковых жаток нужно производить обкосы сторон поля, необходимые для первои проходов жаток. При наличин больших масснвов с гонами дляной более 600 м нх следует разбять на меньшту участим—загоны. Это даст возможность уменьшить количество холостых проходов втретатов, улучшить их



обслуживание и позволит организовать групповое использование машии.

Скашивают хлеба в валки загонным способом или движением агретата вкруговую. При загониом способо рабочий ход агретата совершается только вдоль двух длинных сторон загома. На коротких сторонах загома атретат делает лишь холостые повороты.

Таблица 78

#### Рекомендуемые варианты сочетания машин для скашивания хлебов и подборки валков

	комбайны СК-3, навесными под-	и ПГ-2	РСМ-8 с полборщи- У-2,4	иком ПГ-2	двумя подборщика-	Колич во пр дов косчи	oxo- npo-
Уборочный агрегат	Самохолные комб С-4, С-4М с навес борщиками	С-6 с полборшиком ПГ-2 или ПНУ-2,0	С-6 или РСМ-8 с ком ППУ-2,4	РСМ-8 с полборшиком ПГ-2	РСМ-8 с двумя по ми ПГ-2	на прокосах	на обкосах
Жатка ЖР-4,9 Жатка ЖБ-4,6 Агрегат из жаток ЖН-4,0 и ЖР-4,9	+	+	++	-	=	4 2	3 2
с трактором МТЗ-2 Агрегат из двух жаток ЖР-4,9	+	+	+	+	-	2	2
(скашнванне в двойной валок) Агрегат из двух жаток ЖР-4,9	+	+	+	+	-	2	2
(скашнванне в два валка с рас- стоянием 4—4,5 м)	+	+	+	-	+	4	3

Примечание, Знак + означает возможность сочетания работы жатвенного и подболочного аглегатов.

Такой способ работы наиболее полно отвечает технологенским требованиям раздельной уборки, дает возможность получить наиболее прямолниейные валки, расположенные в одном направлении. Загонный способ должем быть основным там. где поля имеют большие

размеры

Способ двяжения вкруговую целесообразию применять для сканивания длебов в валки в полях, имеощих форму квадрата или близкую к ней, при длине гова менее 400 м, а также на мелких участках неправильной формы. При отбивке загонов рекомендуется соотношение сторон 1:5—1:8. При этом желательно, чтобы маправление вспашки совпадало с длинной стороной загона. Желательног закже валом располатать поперек радков. Площадь загона должна быть достаточной для работи матененого агрестата в течение одного-двух

дмен. Хорошая продуваемость валков — основное условне успецной раздельной уборки. Высота среза должия быть 15—20 см. Минимальная высота среза для низкорослых хлебов 10—12 см. Для высокорослых хлебов можно увеличивать высоту среза до 30 см.

Установлено, что нанменьшие потери будут при укладке стеблей вдоль валка нли под небольшим углом. Примерная длина пути агрегата для заполнения буикера комбайна приведена в таблице 79.

Таблица 79

Длина путн агрегата, необходимого для заполнення

	оупкери комошина										
g , g	длина пути (м) при урожайности (ц)										_
Мар Ком бай	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
PCM 5	5080	3820	3050	2500 2540 2890	2180	1900	1690	1520	1385	1270	1170

Даниые этой таблицы применимы при уборке сельскохозяйственных культур с объемным весом зерна около 800 кг/м<sup>3</sup>. При уборке культур с большим объемным весом путь заполиения бункера будет больше, и наоборот.

Примерные зиачения объемного (насыпного) веса зерна разных сельскохозяйственных культур приведены в таблице 80.

Таблица 80

## Объемный вес зериа разных культур

Сельскохозяйственные культуры	Объемный вес зерна (кг/м³)	Сельскохозяйст- всиные культуры	Объемный вес зерна (к г/м³)	
Пшеница	750—830	Овес	400-500	
Рожь	680-800	Подсолнечник	400-450	
Ячмень	650-750	Кукуруза (зер-		
Просо	800-870	ио)	700-750	
Измельченная зе-		Кукуруза (по-		
леная масса	300 - 350	чатки)	400-500	
Гречиха	650-700	Горох	600-800	
Соя	700-800	Бобы	850-900	



	Состав агрегат	ra	-					$\overline{}$
N 11 11	Наименование и марка сельскохозяйственных машии	rperare	Марка трактора, са- моходиого шасси, ав- томашины или дви- гателя	Сцепка или привод	Рабочая скорость движения, к <i>м/час</i>	Ширина захвата аг- регата, м	Производительность агрегата за 1 час сменного времени	Тяговое усилие на крюке, ка
2. 3. 4. 5. 6.	Inyr	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ДТ-54 — 6— — 7-75 — 6— ДТ-54А — 7-75 — 7-75 — 7-75		11—4,65 111—5,43 11—6,28 11—4,95 111—5,37 1V—7,07 11—4,65 111—5,43 1V—6,28 11—4,95 111—5,37 1V—7,07	1,05 1,05 1,75 1,75 1,40 1,40 1,05 1,05 1,05 1,40 1,40	0.39 0.46 0.66 0.69 0.60 0.79 0.39 0.46 0.66 0.55 0.60 0.79	2100 1722 1420 3050 2500 2100 2100 1722 1420 3050 2500 2100

	Состав агрегата					Ke/M		
½ n. n.	Нанменование и марка сельскохозяйственных машии	Удельное сопротивле- ние агрегата, кг/см	Сопротивление агре-	% загрузки грактора	Вес агрегата, ке	Удельная металло- сикость агрегата, кг	Pacxon ropiosero, kelea, r	Кол-во обслужива- ющего персонала Примечание
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Пауг П5-36Ц	17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5	1837 1837 1837 3062 2450 2450 1837 1837 1837 2450 2450 2450	87,5 106,7 129,3 100,4 98,0 116,7 87,5 106,7 129,3 80,3 98,0 116,7	6405 6405 6405 6805 6805 6805 6035 6035 6035 6085 6085	6100 6100 6100 3889 4861 4861 5748 5748 4346 4346 4346	24,1 24,2 17,1 20,1 25,5 19,6 24,1 24,2 17,1 25,3 25,5 19,6	1 3-корпусн. 1 — «— 1 5-корпусн. 1 4-корпусн. 1 3-корпусн. 1 — «— 1 4-корпусн. 1 — «— 1 4-корпусн.

_								
	Состав агрегата				ì	İ	i .	
Z 11. 11.	Наименование и марка сельекохозяйственных машин	К-во машин в	Маркв трактора, сз. моходного шасси, ав- томашным или дви- гателя	Сцепкв или привод	Рабочая скорость движения, к <i>м/час</i>	Ширина захвата аг- регата, ж	Производительность агрегата за 1 час сменного времени	Тяговое усилие на крюке, ка
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.	Борона 3Б3С-1,0	8 8 3 3 3 8 8 8 12 12 12	ДТ-54	C-113	II-4,65 III-5,43 IV-6,28 IV-4,81 V-6,22 V1-7,0 IV-4,81 V1-5,97 V1-5,97 V1-5,97 V1-7,07	23,2 23,2 23,2 8,7 8,7 8,7 23,2 23,2 23,2 34,8 34,8 34,8	8.63 10.1 11.7 3.35 4.33 4.87 8.93 11.1 13.1 13.1 13.8 16.6 19.7	2100 1750 1450 1400 1200 1070 1400 2450 2000 3050 2450 2000

	ивле- кг/см	<b>.</b>			K/S/A			
Наименование и марка сельскохоояйственных машия	Удельное сопротивле- ние агрегата, кг/см	Сопротивление агре-	% загрузки трактора	Вес агрегата, кв	Удельная металло- емкость агрегата, ка	Pacxog ropiouero, relea, r	Кол-во обслужива-	Примечание
Sopona 363C-1,0	0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62	1438 1438 1438 539,4 539,4 1438 1438 1438 2157 2157	68,5 82,2 99,1 39,0 45,0 50,3 102,7 58,1 72,0 70,7 88,0	7094 7094 7094 4079 4079 4079 4724 7614 7614 8296 8296	305,8 305,8 305,8 468,8 468,8 468,8 200,4 328,1 238,1 238,4 238,4	1,0 0,95 0,92 1,39 1,2 1,2 0,83 0,94 0,98 0,91 0,88	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Борона 3Б3С-1,0	Sopona 353C-1,0	September   Sept	Sopona 3B3C-1,0	Section   Sect	September   Sept	\$\frac{8}{8} \frac{8}{6} \frac{8}{6} \frac{8}{8} \frac{8}{2} \frac{1}{2} \frac{8}{2} \frac{8}{2} \frac{8}{2} \frac{8}{2} \frac{1}{2} \frac{8}{2} \frac{8}{2} \frac{8}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{8}{2} \frac{8}{2} \frac{8}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{8}{2} \frac{8}{2} \frac{8}{2} \frac{1}{2} \fr	Sepona 353C-1.0

Технико-экономическая характеристика агрегатов на возделывании зерновых культур (почвообрабатывающие и посевные агрегаты)

_	Состав агр	егата						
N n. n.	Наименование и марка сельскохозяйственных машии	К-во машин в	Марка трактора, са- моходиого шасси, ав- томашины или дви- гателя	Сцепка или привод	Рабочая скорость движення, км/час	Ширина захвата аг- регата, м	Производительность агрегата за I час сменного времени	Тяговое усилие на крюке, ка
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.	— 3— Борона БСН-4.0	8811333111331	МТЗ-50 — 3— МТЗ-5М — 4— ДТ-54А — 3— ДТ-24-3 — 4— Т-75 — 4— МТЗ-5М	CH-54A	11-4,65 111-5,43 1-4,5 11-5.2	23,2 23,2 4,0 4,0 9,0 9,0 9,0 3,0 3,0 9,0 9,0 4,0	8,4 10,0 1,5 2,6 3,3 3,9 1,1 1,2 2,9 3,6 2,0	1400 1400 1400 1200 2850 2100 1750 950 800 3500 3050 1200

Состав агрегата	_				Ne/w		l i	
Наименование и марка сельскохозяйственных машия	Удельное сопротивле- ние агрегата, ке/см	Сопротивление агре-	% загрузки трактора	Вес агрегата, ка	Удельная металло- емкость агрегата, ле	Pacxon ropovero, ke/ea, T	Кол:во обслужива- длиего персонала	Примечание
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,62 0,62 0,875 0,875 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,75	1438 1438 350 350 1800 1800 600 600 1800 1800 700	102,7 102,7 25,0 29,1 63,1 85,7 102,2 63,1 75,0 51,4 59,0 58,3	4404 4404 3410 3410 7576 7576 2931 2931 7726 7726 3627	190 190 852,5 852,5 841,8 841,8 977 977 858,4 858,4 906,75	1,08 0,84 4,97 3,92 3,5 3,23 2,74 4,54 4,58 5,24 4,27 3,92	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	=======================================

Технико-экономическая характеристика агрегатов на возделывании зерновых культур (почвообрабатывающие и посевиме агрегаты)

-	Состав агр	егата				1		
й й Х	Наименование и марка сельскохозяйственных машии	К-во машии в агрегате	Марка трактора са- меходного шасси, аа- томашины или даи- гателя	Сцепка кли привод	Рабочая скорость движения, к.м/час	Ширина захвата аг- регата, ж	Производительность агрегата за 1 час сиежного аремени	Тяговое усилие на крюсе, ке
44. 45. 46. 47.	->	1 3 3 3 1 1 1 1 1 3	—>— МТЗ-50 ДТ-54 —>— Т-75 ДТ-54 —>— Т-75 ДТ-54	CH-54A	VI-7.0 IV-6.75 I-3,59 II-4,65 V-4.95 VI-5,97 I-3,59 III-5,43 V-4,95 VI-5,97 IV-6,28	4,0 4,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7	2,2 2,2 3,45 4,16 4,75 5,73 3,36 4,35 6,4 4,63 5,59 8,59	1070 1400 2850 2100 3050 2450 2850 2100 1750 3050 2450 1450

	Состав агрегата				Γ	W/23	-	П	
N n. n.	Наименование и марка сельскохозяйственных машин	Удельное сопротивле- ине вгрегата, кг/см	Сопротивление агре-	% загрузки трактора	Вес агрегата, ка	Удельная металло- емкость агрегата, из	Расход горючего, кг/га, т	Кол-во обслужива- ющего персонала	Примечание
44. 45. 46. 47.	-	1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 0,61	700 700 2100 2100 2100 2100 1900 1900 1900 19	65,4 50,0 73,7 100,0 68,9 85,7 66,7 94,8 108,5 62,3 77,6 72,4	8427 8571 8571 7700 7700 7700 7850 7850	906,75 906,75 702,2 702,2 714,2 714,2 658,1 658,1 658,1 670,9 670,9 635,7	3,92 4,36 3,09 2,39 3,24 2,35 3,18 2,44 1,67 3,32 2,61 1,26	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

-	Состав агре							_
No 11. 11,	Наименование и марка селькоохозяйственных машин	К-во машин в	Марка трактора, са- моходного шасси, ав- томашини или дви- гателя	Сцепка или привод	Рабочвя скорость движения, к.м/час	Ширина захвата аг- регата, м	Производительность агрегата за I час смеиного времени	Тяговое усилие на крюке, ъг
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 60. 61.	ЗКК-6 ->	3	T-75  T-75  MT3-5M  MT3-50  MT3-5M  MT3-5M  MT3-5M  AT-24-3  AT-75	C-11Y  ->>>>>>>>>	V-7,92 VI-5,97 VII-7,07 V-6,22 VII-7,63 IV-6,75 IV-4,81 V-6,22 1-4,5 II-5,2 III-5,43 VI-5,97	17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1	10,8 8,17 12,1 8,5 9,6 7,5 9,23 3,22 4,18 3,02 3,49 11,3 12,4	1000 2450 2000 1200 1070 1400 1400 1200 950 800 1750 2450

_	(почвооораоат	ывающ	ие и п	осевиы	e arpe	гаты)			
	Cocran arperava	,						П	
\$ 11 ti	Наименование и марка сельскохозяйственных машин	Удельное сопротивле- ние агрегата, ке'см	Сопротивление агре-	% загрузки трактора	Вес втрегата, ка	Удельная металло- емкость агрегата кг/м	Pacxon ropiovero, k2/2a, 1	Кол-во обслужнаа- вощего персонала	Примечание
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.	— «— — «— — «— Мотыга вращающаяся МВН-2.8 — «— — «— Снегопах-валкователь СВ-2.6	0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,98 0,98 0,98 1,54	1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 825 825 825 825 400 400		10870 11020 11020 8060 8060 7810 7810 4810 4810 4395 4395 6310 6460	635,7 644,4 644,4 471,3 456,7 456,7 572,6 572,6 572,6 572,6 572,6 2427 2484,6	1,26 1,01 0,73 1,28 1,04 2,68 2,06 1,65 1,57 0,95	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

We will be the control of the contro	Рабочая скорость движения, к.м/час	Ширина захвате аг- регата, м	Производительность агрегата за I час смеияого времени	Тяговое усилие на коробке, ка	
62. —— 2 ДТ-54 - 11У 3 - 11У 3 - 10 - 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V-4,95		22,6 26,1 20,6 24,8 155/MHH 100 T 35 T 2.0 1.7 1.8 1.9	1750 1450 3050 2450 4,5 sem — 1070 750 750 1030	
73. —>— 3 ДТ-54 С-113 74. —>— 3 ДТ-54 ———	/ II-4,65 III-5,43	10.8	4.01 4.7	2100 1750	

	Состав агрегата	1				_			
Ж п. п.	Написнование и марка сольскохозяйственных машия	Удельное сопротивле- ние агрегата, ке/см	Сопротивление агре-	% загрузки трактора	Bec arperata, sa	Удельная металло- емкость агрегата, кг/ж	Pacxoa ropioyero k2/2a, T	Кол-во обслужива- ющего персокала	Примечание
62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.	—————————————————————————————————————	1.54 1.54 1.54 1.54 4 - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6	800 800 800 800  575 575 575 1725	45,7 55,2 26,2 32,7 — 53,7 76,7 76,7 755,8 71,2 98,6	7140 7140 7290 7290 462  3892 4240 3825 3590 5190 7880 7880	1373,7 1373,7 1402 1402 ————————————————————————————————————	0,47 0,42 0,69 0,59 - - 3,47 3,09 3,78 4,0 2,66 2,06	1 1 1 1 2 2 2 2 4 4	

**Технико-экономическая характеристика агрегатов на возделывании зерновых культур** (почвообрабатывающие и посевные агрегаты)

	Состав агре		1					
.М. п.	Наименование и мэрка сельскогозяйственнах машим	К-во машин в	Маркя трактора, са- моходиого шасси, ав- томашины или, дви- гателя	Сцепка или привод	Рабочая скорость движения, к.и/час	Ширина захвата аг- регата, м	Производительность агрегата за 1 час сменного времени	Тяговое усилне на коробке, ке
75.	->-	3	T-75		V1-5,97	10,8	5,1	2450
76.	»	3	«	«	V11-7.97	10,8	6,1	2000
77.		1	MT3-50	_	V1-6,75	3,6	1.9	1400
78.	Сеялка СЗН-24	1	MT3-5M	-	VI-7.0	3,6	2.0	1070
79.	>	1	T-38		IV-6,53	3,6	1.9	1030
80.	>	3	ДТ-54А	C.H-54A	11-4,65	8,4	3,1	2100
81.	->-	3	ДТ-54А	>	111-5,43	8,4	3,6	1750
82.	->-	3	T-75	-« <del>-</del>	V1-5,97	8,4	4,0	2450
83.	->-	3	T-75		V11-7,07	8,4	5,0	2000
84.	Плуг П5-35Ц+борона 3Б3С-1,0	2	ДТ-54		11-4.65	1,05	0,39	2100
85.	->-	2	T-75	-	111-5,37	1,05	0,45	3000
86.	Культиватор КПНА-3,0 +2—3БЗС-1.0	3	ЛТ-24		1-4,5	3.0	1,08	1500

Технико-экономическая характеристика агрегатов на возделывании зернов (почасобрабатывающие и посевные агрегаты)

	(почвообрабат	ывающ	не н п	осевны	e arpe	гаты)			
_	Состав агрегата					3		1	
N. 11. 11.	Напиенование и марка сельскогозяйственных машия	Удельное сопротивле- ние агрегата, ка/см	Сопротивление агре-	% загрузки трактора	Вес агрегата, ка	Удельная металло- емкость вгрегата, ке/м	Pacxog ropovero,	Кол-во обслужива-	Примечание
75. 76. 77, 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.	Сенлка СЗН-24	1.6 1.6 1.6 1.45 1.45 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.8	1725 1725 575 525 525 1525 1525 1525 152	70,5 86,3 41,1 49,1 51,0 72,6 87,1 62,2 76,3 94,6 66,2	7450	743,5 743,5 1108,8 1038,9 1302,8 997,6 997,6 1015,5 1015,5 7095,2 7238,1	2,51 5,05 3,47 4,0 3,44 2,69 3,65	4 4 2 1 1 1 1 1 1 1	3-корпусиої
86.	Культиватор КПНА-3,0 +2-3Б3С-1,0	3,33		66,7		1045,3		1	

	- 1	Cox tab at		1 1					
	N 11 11	Наименование и марка сельскогозяйствениых машин	К-во машин в агрегате	Марка трактора, са- моходиого шасси, ав- томашины или дви- гателя	Сцепка или привод	Рабочая скорость данження, км/час	Ширина захвата аг- регата, ж	Производительность агрегата за 1 час сменного времени	Тяговое усилие на коробке, ка
	87.	—«— Культиватор КПН-4А+	3		-	11-5,2	3,0	1,25	1000
	88.	+2-353C-1,0	3	MT3-5M	_	V-6.22	4.0	2.0	1200
	89.		3		_	VI-7,0	4,0	2,2	1070
	90.		13	MT3-50	=	IV-6,75	4,0	2,2	1400
	91.	Сеялка СУБ-48+3КК-6К	1 2	MT3-5M	_	V1-7,0	3,6	2,0	1070
	92.	<b> </b>	2	ДТ-24	=	111-5,99	3,6	1,7	750
	93.		2	T-28	-	111-6,29	3,6	1,8	750
	94.		2	T-38		IV-6,53	3,6	1,9	1080
	95.		2	MT3-50	-	IV-6,75	3,6	1,9	1400
٠	96.	Плуг П5-35Ц+3КК-6Б+ +3Б3С-1,0	1 3	ДТ-54	-	11-4,65	1,05	0,39	2100

	Состав агрегата	T	1			1 -		<u> </u>	1
A 11. 11.	Наименование и марка сельскокозайственных машин	Удельное сопротивле- ине агрегата, ке/см	Сопротивление лгре-	% загрузки трактора	Вес агрегата, ке	Удельная металло- емкость агрегата, ка/м	Pacxon ropiovero	Кол-во обслужнаа-	Примечание
87. 88. 89. 90 91. 92. 93. 94. 95. 96.	→ → C + C + C + C + C + C + C + C + C +	3,33 3,0 3,0 3,0 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57	1000 1200 1200 1200 925 925 925 925 925 925	100,0 112,2 85,7 86,4 123,3 123,3 85,6 66,1	3583 5650 3235 4960 6600 5400	1045,3 958,25 958,25 895,75 1569,4 1454,1 1377,8 1833,3 1500 8438,1	4,88 3,92 3,92 4,36 4,32 3,09 2,92 4,27 5,05	1 1 2 2 2 2 2 2	3-корпусной

	Состав агр	егата						
N 11. 11.	Наименование и марка сельскохозяйственных мащим	К-во машии в	Марка трактора, са- моходного шасси, ав- томашним или дви- гателя	Сцепкв или привод	Рабочая скорость движения, к <i>м/час</i>	Ширина захвата аг- регата, ж	Производительность агрегата за I час сменного времени	Тяговое усилие
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Плуг ПН-4-35	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C-80  ->		II—3,6 III—5,14 II—3,78 III—4,51 I—2,25 II—3,6 I—2,36 II—3,78 I—2,36 II—3,78 I—2,36 II—3,84 III—4,46 I—3,22	1,75 2,I 2,I 1,75 1,75	0,40 0,58 0,42 0,51 0,32 0,50 0,33 0,33 0,38 0,40 0,54 0,62 0,54	5200 3300 5400 4400 8800 5200 9000 5400 8800 9000 7500 6000 9000

10.

11. 12. 13. ---

---

### Технико-экономическая характеристика агрегатов с мощными тракторами на

3		возделывании зерновых культур												
	_	Состав агрегата				Ī	1 .			T				
	.i. ii.	Наименование и марка сельскохозяйственных машни	Удельное сопротивле- ние агрегата, кс/см	Сопротивление агре-	% загрузки трактора	Bec arperara, Ke	Удельная металло- емкость агрегата, ка/л		Кол-во обслужива-	Mecahine				
	2. 3. 4.	Плуг ПН-4-35	24,5 24,5 24,5 24,5	3430 3430 3430 3430	66,0 103,9 63,5 78,0	12435	8775 8882,1 8882,1	33,93 31,21 50,0 41,1	1 1	4-корпуско — » — — » —				
	5. 6. 7.	Плуг П-5-35Ц — » — — » —	30,625 30,625 30,625	5359 5359	60,9 103,1 59,5	13250	7571,4 7571,4 7657,1	42,42 27,14 63,6	1 1	5-корпусно — » —				

	Состав агре	гата				1		
% п.п.	Наименованне и марка сельскохозяйственных машинг	К-во машин а агрегате	Марка трактора, сл- моходиого шасси, ва томашины или дви- гателя	Сцепка или привод	Рабочая скорость движения, к.м/час	Ширина захвата аг- регата, м	Производительность агрегата за 1 час сменного временя	Тяговое усилне на крюке, кг
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	Борона ЗБЗТУ-1,0 >- Борона ЗБЗС-1,0	1 12 12 12 12 12 12 12 12 12	C-80 C-80 C-100 C-80	C-18y	11-3,84 111-5,14 IV-7,4 111-4,5 IV-6,45 111-5,14 IV-7,4	2,1 33,6 33,6 33,6 33,6 34,8 34,8	0,65 13,82 19,9 12,12 17,3 14,3 20,6	3300 2300 4400 2700 3300 2000
21. 22. 23. 24. 25. 26.	 Сеялка СУБ-48Б 	12 12 6 6 6 6	C-100 C-80 C-100	C-18V	111-4,51 1V-6,45 11-3,6 111-5,14 11-3,78 111-4,51	34,8 34,8 21,6 21,6 21,6 21,6	12,6 18,0 6,22 8,9 6,53 7,8	3300

	Состав агрегата					l .			
. 'u 'u 'z	Наименование и марка сельскохозяйственных машин	Удельное сопротивле- ине агрегата, ке/см	Сопротивление arpe- гата, кг	% загрузки трактора	Вес агрегата, ке	Удельная металло- емкость агрегата, кг/м	Pacxoa ropovero,	Кол-во обслужива-	Примечание
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.	Gopous SSTY -1,0  -666666666	36,75 0,71 0,71 0,71 0,71 0,62 0,62 0,62 0,62 1,6 1,6	2400 2400 2400 2157 2157 2157	72,7 120,0 54,5 88,9 65,4 107,9 49,0 79,9 66,3 104,5	14630 14036 14036 14186 14186 20240 20240 20390	6514,2 430,9 430,9 432,4 432,4 403,3 407,6 407,6 937,0 937,0 944,0	36,3 1,31 0,91 1,73 1,21 1,21 0,88 1,67 1,17 2,18 2,03 3,21 2,7	1 1 1 1 1 1 1 1 7 7	

_	Состав а	грегата					T -	
, ii ii %	Наименование и марка сельскохозяйственных машин	К-во машии в	Марка трактори, сл. моходного шасси, ав- томашним или дви- гателя	Сцепка или привод	Рабочая скорость движения, к <i>м</i> /час	Ширина захвата аг- регата, ж	Производительность агрегата за I час сменного времени	Тяговое усилие
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.	Культиватор КП-4А  Культиватор КПН-4А  Культиватор КПН-4А  ———————————————————————————————————	6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2	T-130	->-	IV—5,32 V—6,48 I—2,25 II—3,6 III-4,51 IV—5,32 V—6,48- I—2,36 II—3,78 II—3,78 II—3,78	21,6 21,6 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 1,75 1,75 1,75 1,75	0,5 0,33 0,53	5000 4000 8890 5200 5400 4490 5000 4000 8800 5200 9000 5400 7500

_	Состав агрегата			1	l				
r :: 2	Наименование и марка сельскохозяйственных машия	Удельное сопротивле- ние агрегата, ка/см	Сопротивление агре-	% загрузки трактора	Вес агрегата, ка	Удельная металло- емкость агрегата, ке/м	Pacxoд горючего, кг/га, т	Кол во обслужива-	Примечивие
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.	Культиватор КП-4А Культиватор КПН-4А Культиватор КПН-4А Плут П-5-35Ц+3БЗТУ-1,0	1,6 1,6 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8	3450 3450 4200 4200 4200 4200 4200 5559 5559 5559 5559	86,3 47,7 70,8 77,8 95,5 84,0 105,0 63,2 106,9 61,8	13390 13540 13540	953,2 953,2 690,8 690,8 696,3 704,6 704,6 7651,4 7737,1 7737,1	2,11 3,14 1,96 2,87 2,41 2,31 1,9 42,41 27,14 63,6 39,6	7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5-корпусно/1

_	Состав агр	егата			48		£ .	
1	изми	К-во машии в	Марка, трактора са- мокодного шасси, ватомашины или дангателя	Сцепка или привод	Рабочая скорость движения, кж/час	Ширина захвата агрегата, ж	Производительность агрегата за 1 чвс смеиного времени	Тяговое усилие на крюке, кг
40 41 42 43 44 44		10 10 10 10		C-18Y C-18Y	111—4,46 11—3,6 11—3,78 111—4,51 IV—5,32	1,75 21,6 21,6 21,6 21,6	6,22 6,53 7,8 9,2	5200 5400 4400 5000
46 47 48 49 50 51 52 53		14 14 14 14 14 3 3 3	C-80 C-100 T-130 C-80 C-100 T-130	    	I-2,25 I-2,36 II-3,78 II-3,84 III-4,46 I-2,25 I-2,36 II-3,84 III-4,46	24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 1,75 1,75 1,75	4,32 4,53 7,3 7,4 8,56 0,32 0,33 0,54 0,62	8800 9000 5400 7500 6000 8800 9000 7500 6000

_								_	
	Состав агрегата	жа/сж	repe-		1 .	. 2		: 5	
ii ii 2	Наименованне и марка сельскохозяйственных машин	Удельное сопротивле ине агрегата, кг/см	Сопротивление аг	% загрузки трактора	Вес агрегата, ке.	Удельная металло- емкость агригата, м	Расход горючего. ке/ед, т	Кол-во обслужива-	
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.	Паут I1-5-35Ц+3БЗТУ — I,0 Сеялка СУБ-48Б+3КК — 6A — «— Культиватор КПН-4А+3БЗТУ I,0 — «— — «—	31,8 2,25 2,25 2,25 2,25 2,42 2,42 2,42 2,42	5559 4850 4850 4850 4850 5800 5800 5800 5800	92,7 93,3 90,0 110,2 97,0 65,0 54,4 107,0 77,3	13740 25880 26030 26030 26230 17682 17862 17832 18032	7851,4 1198,1 1205,1 1205,1 1214,3 736,8 743,0 743,0 751,3	2,18 3,21 2,7 2,56 3,14 40,3 2,87 3,19	7 7 1	->
51.	П5-15Ц+3БЗТУ-1,0+ ЗКК-6А — «—	2,42 33,8 33,8	5800 5909 5909	96,7 67,1 65,6	18032 14800 14950	751,3 8457,1 8542,8	2,76 42,41 63,6	1 1 1	
52. 53.		33,8 33,8	5909 5909	78,7 98,5	15150 15150	8657,1 8657,1	43,7 38,1	1	

=					• •				
172		Coc	тав а	грегата				4 .	
	Уп. п.	Наименование и марка сельскохозяйственных машин	К во машии в	Марка трактора, самоходиого шас- св, автомашны, или двигателя	Сцепка или привод	Рабочая скорость, движения, км/час	Ширина захвата агрегата, м	Производительность агрегата за 1 час сменного времени	Тяговое усилне на крюке, ке
	1.	Жатка ЖРБ-4.9	1	T-28		11-5,05	4,9	1,98	1000
	2.		1	MT3-5M	_	111-6,32	4,9	2,48	750
	3.		1	->-	_	1V-8,7	4,9	3,41	500
	4.	-«	2	—»—	_	11-5,05	9,8	3,96	1000
	4. 5. 6.	« <del></del>	2	—»—	_	111-6,32	9,8	4,95	750
	6.		2	—»—	-	IV-8,7	9,8	6,82	500
	7. 8.		3	—»—	_	11-5,05	14.7	5.94	1000
	8.		3	>-	_	111-6,32	14,7	7,43	750
	9. 10.		3	->-	_	1V—8,7	14,7	10,23	500
	10.		1	->-	_	V-4,82	4,9	1,89	1400
	11.		1	->	1 —	V1-6,32	4,9 4,9	2,48	1170
	12.		1	->-	l –	V11-7,76	4,9	3,04	890
	13.		1	>	_	VIII-9,90	4,9	3,88	635
369	14.		2	->-	_	V-4,82	9,8	3,78	1400
8	15.		2		1 —	V1-6,32	9,8	4.95	1170

_	Cocras arperara	1.2		1	1	1 4	_	ī.	
Ж п. п.	Наименование и марка сельскогозийственных машин	Удельное сопротивле- ние агрегата, ка/см	Сопротивление агре-	% загрузки трактора	Вес агрегата, ке	Удельная металло- емкость агрегата, ке	Расход горючего, кэ/га, т	Кол-во обслужива-	Примечание
1.	Жатка ЖРБ-4.9	0,39	190	19,0	3240	661	2,5	1	-
2.	->-	0,39	190	25,3	3240	661	2,1	1	_
3.	->-	0,39	190	38,0	3240	661	1,6	1	_
4.	->-	0,39	380	38,0	4280	330	1,26	1	_
5.	->-	0,39	380	50,7	4280	330	1,06	1	_
6.	->-	0,39	380	76,0	4280	330	0,64	1	-
7.	—»—	0,39	570	57,0	5320	362	0.84	1	_
8.	->-	0,39	570	76.0	5320	362	0.71	1 1	-
9.	->-	0.39	570	87,7	5320	362	0.54	1	-
10.	->-	0,39	190	13,6	4040	824	4,73	1 1	-
11.	—>—	0,39	190	16,2	4040	824	3.61	1	-
12.	—»—	0,39	190	21,3	4040	824	2,94	l i l	_
13.	-2-	0,39	190	29,9	4040	824	2,14	11	-
14.	->-	0,39	380	27,1	5080	518	2,37	i	-
15.	->-	0.39	380	32,5	5080	518	1,89	1	

		Соста	в агрегата				le =	1
ii ii 2	Наименование и марка сельскохозяйственных машин	К-во машин в	Марка трактора, самоходного шас- си, автомашны, дангателя	Сцепка илн привод	Рабочая скорость движения, к <i>м/час</i>	Ширина захвата агрегатв, м	Производительность агрегата за I час сменного времени	Тятовое усилне на крюке, ке
16.	->-	12	->-	_	V11-7,76	9,8	6,08	890
17.	->-	2	>	_	VIII-9.90	9,8	7,76	635
18.	Комбайн зерновой СК-3	11	самоходный	_	1-1,03	3,2	0,26	-
19.	->	1 1	>	_	111 2,0	3,2	0,66	-
20.	->-	1	>	_	II2,7	3,2	0,69	_
21.	>	1	>	_	1111-6,75	3,2	1,73	_
22.	->	1	>	_	I-1.03	4,1	0,34	_
23.	>	1	>	_	1-2.59	4.1	10.85	_
24. 25.	>	I	>	_	11-2,7	4.1	0.89	-
25,	>	1.1	>	_	1111-6.75	4.1	2.21	_
26 1	->	1	>	_	1-1,03	5.0	0,41	_
27	->	1	>	_	1-2,59	5.0	1,04	_
28.	->	1	>	_	11-2.7	5,0	1.07	_
29.	>	11	—»—	_	11-6,75	5 0	2,7	_
30,1	Волокуша ВТУ-10	1	2ДТ-54	рамка	111-5,43	10	18 T	3500

_	Состав агрегата	HBJE-	arpe-			10. K2/M	T	. a	
H H H	Наименованне и марка сельскохозяйственных машин	Удельное сопротивле- нне агрегата, карся	Сопротивление агр	% загрузки грактора	Вес агрегата, ка	Удельная металло- емкость агрегата, иг	Расход горючего, ка/2а, т	Кол-во обслужива-	Примечание
16.		0,39	380	42,7	5080	518	1.47		-
17,	<b></b>	0,39	380	59,8	5080	518	1,07	1	_
18.	Комбайн зерновой СК-3	1 -		-	5530	1728,1	50.0	1	_
19.		I -		_ 1	5530	1728,1	19,7	1	-
20,		1 -		-	5530	1728.1	18.8	l i l	
21.		-		l _	5530	1728,1	7,5	l i l	
22.		-	l _	_	5580	1361	38.0	l i l	-
23,		_			5580	1361	15,0	i i	-
24.		1 _		_ :	5580	1361	14.0	l i l	_
25,		1 _			5580	1361	59,0	l i l	-
26.				_	6690	1338	31,0	i 1	_
27.				_	6690	1338	12,0	: 1	-
28.	-«-	1	l .	1	6690	1338	12,0	: 1	_
∠6.	<b>«</b>	-	-	-	6890	1338	5,0	:	
29.	«—	0.5	===	1	0690		5,11	1	_
30,	Волокуша ВТУ-10	0,5	500	14,3	6220	622	1,19	2	-

	Состав агрегата											
У п. п.	Наименование и марка сельскохочяйственных машии	К-во машии в агрегате	Марка трактора, са моходного шас- сн, автомашивы двигателя	Сцепка илн	Рабочая скорость движення, кж/час	Ширина захавта агрегата. м	Производитель- ность агрегата за 1 час сменного времени	Тяговое усилне на крюке, ка				
31.		11	->-		IV-6,28	10	20 m	2900				
32. 33. 34. 35.	X	1 i	2MT3-5M		IV-4,81	10	8 m	2800				
33.	->	1	×	»	V-6,22	10	9 m	2400				
34.	Зериопогрузчик ЗП-40	1	ЗИД-4,5				40 m	-				
35.	Зерноочистительная машина	1	электродви-				1 1					
	OBB-20	1	гат. 10 квт.		30 m/час.	4,6	до 20т	-				
36.	Жатка навесная ЖВН-6,0	1	CK-3		H11-6,75	6,0	3,24	-				
37.	>	1	>-		11-2,7	6,0	1,4	and.				
38.	<u>&gt;</u>	1	CK-4		I-2.0	6,0	0,96					
36. 37. 38. 39.	->-	1	»	_	11-7.0	6,0	1,4 0,96 3,36	-				
40. 41.	->-	1	СШ-75		VI-5,04	6,0	2,42					
41.	->	1	»	_	VII-6.4	6.0	3.07	and the same				
42.	ЖВН-10	1	CK-3		II-2,7	10.0	2,16	and.				
43.	->-	1 1	->-		11-6.75	10,0	5.4	-				
44.		1	CK-4	-	1-2,0	10,0	1,6					

	Состав агрегата							XX.	
% п. п.	Наименование и марка с/х машин	Удельное сопро- тивление агрега- та, ке/ск	Сопротивление аг- регата, кг	% загрузки трак- тора	Вес агрегата, кл	Удельная метал- лоемкость агрега- та, ке/м	Pacxon ropovero,	Количество обслужи- вающего персонала	Примечание
31.	-«-	0,5	500	17,2	6220	622	1,09 2,16	2	
32. 33.		0,5	500	17,9	3410 3410	341 341	2,10	2	
33.		0,5	500	20,8	3410	341	1,75	2	
34. 35.	Зернопогрузчик ЗП-40	-	_		_	-		3	
35.	Зерноочистительная машина				1			1 1	
	OBB-20	-		_	1490	323,9	_	1	
36.	Жатка навесная ЖВН-6,0 .	_	-	_	5930	988,3	4,0	1	
37.					5930	988,3 988,3	9,3	1	
38.		-	_	_	6510	1085	13.5	1	
39.		_			6510	1085	3.87	l i l	
40,		_	-		4345	724.1	6.19	l i l	
41.		-	_	_	4345	724.1	4,05	1	
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.	жвн-10	-	_	_	6530	724,1 653,0	6,0	i i	
43,					6530	653,0	2,4	ΙīΙ	
44.					7110	711	8,11	l i l	

_								
	. Coet	aB 8	грегата				. e o	25
Хп.п.	Наименование и марка с/х машин	К-во машин а	Марка трак тора, самоход- ного шасси, автомашниц, двигателя	привод	Рабочая скорость движе-	Ширина захва- та агрегата, м	Производитель- иость агрегата з 1 час сменного времени	Тягсное усилие крюке, че
45.	->-	1		_	11-7,0	10,0	5,6	_
46.	->	1	СШ-75	_	VI-5,04	10,0	4,03	-
47.	->-	1		-	VII-6,4	10,0	5,12	_
48.	Зерновой комбайн СК-4	1	самоходиый	_	I-2,0	4,1	0 66	_
49.	->-	1	_<-	_	II-7,0	4,1	2,3	
50.	Зернопогрузчик ЗПС-100	1 1	двсш-16	-	1		45 r	
51.	Жатка навесная ЖНУ-3,2	1	T-28	-	I-4,63	3,2	1,19	1000
52.	>-	1		-	II6,3	3,2	1,61	750
53.	Стогометатель СШР-0,5	1 !	MT3-5M	_	1 - 1	_	сено 10т	_
54.	->-	1 !	MT3-5M	=	- 1	_	сол. 6т	-
55. 56.	Стогометатель СНУ-0,5	1 :	M13-5M	_	-	-	сено 10т	_
57.	->- V	H	->-	_	1	2,1	0,85	720
58.	Коснлка К-2,1 Б	H	ДТ-20 ДТ-20	_	I-5,03 II-6,52	2,1	1,1	550
59.	->-	H	MT3-5M	_	V-6,22	4,2	2,1	1200
60.		H	MT3-50	_	IV-6,75	4,2	2,27	1400
ω,	·	1 .	1,112,00		111 -0,10 1	7,2	1 2,21	1.700

Состав агрегата	0 #	é	трак-	, se	метал- агрега-	ė	74- H8.13	1
Наименование и марка с/х машин	Удельное сопро- тввление агрега- та, ке/см	Сопротивление регата, кг	% загрузки тр тора	Вес агрегата,	Удельная мет лоемкость агре та, кг/ж	Расход горючего, ке/га, т	Колич, обслужи- вающего персонала	Примечание
5	_		-	7110	711	2,32	1	
i.	_	_	-	4845	494,5	3,72	1	
7.   —»—	-	_	-	4945	494,5	2,92	1	
Зерновой комбайн СК-4	- 1	-	-	6160	1502,4	19,7	1	
0.  «	- 1	-	i –	6160	1502,4	5,65	1	
Э. Зернопогрузчик ЗПС-100	-	-	-	2350	52,2		1	уд.мет.кг/г
. Жатка навесная ЖНУ-3,2	0,39	124	12,4	3010	940,6	5,13	1	
	0,39	124	16,5	3010	940,6		1	
Стогометатель СШР-0,5	- 1	-		4000	400	-	3	уд.мет.ка//
«	-	-	-	4000	666,7	-	3	«
Стогометатель СНУ-0,5	- 1	_	-	3940	394	-	3	
	1	-		3940	656,7		3	«
. Косилка К-2,1 Б	0,95	200	27,8	1910	909,5	4,24	2	
-<-	0,95	200	36,4	1910	909,5 928,6	3,27	2	
?.  _«_	0,95	400	33,3	3900	928,6	4,23	3	
0. —«—	0,95	400	28,6	3300	1 926,0	4,23	0	

### Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов на возделывании и уборке кукурузы

		Состав агрегата			T
2 11 12	Наименование и марка	К-во машин в агрегате Марка трактора, са-моминия в моходиого шасси, ав-томащины, двитятеля	Сцепка или привод Рабочая скорость движения, та/час	Ширина заквата агрегата. м Производитель- ность агрегата за 1 час сменного	времени Тяговое усилие на крюме, <i>ме</i>
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	->	MT3-5M KДП-35 MT3-50 MT3-50 MT3-50 MT3-50 MT3-50	- IV-6,75 - V-4,82 - VI-6,32 - III-5,63 - IV-6,75 - III-5,43	4,2   1,62 4,2   2,12 4,2   1,55 4,2   1,74 4,2   2,04 4,2   2,26 4,2   2,26 2,1   0,81 2,1   1,06 2,1   0,91 2,1   1,06 2,1   1,06	1170 1450 1250 1000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 14

### Технико-экономическая характеристика специализированиых агрегатов на возделывании и уборке кукурузы

Состав агрегата							-018	
Наименование и марка с/х машии d d d Z	Удельное сопро- тивление агрега- та, кг/ск	Сопротивление аг-	% загрузки трак- тора	Вес агрегата, ке	Удельная метал- лосикость агрега- та, кг/м	Packog ropovero, k2/2a, 1	Количество обслуживаю- шего персонала	Примечание
1. Сеялка СКГН-6А	1,43	600	42,9	3900	929	5,3 3,5	1	
2	1.43	600	51,3	3900	929	3,5	1	
3. —e	1,43	600	41,4	5160	1229	3.1	1	
4. — «— 5. — «—	1,43	600	48,0	5160	1229	4,6	1 1	-
5	1 43	600	60.0	5160	1229	4,0	1	
6. — —	1 43	600	42,9	3650	869	4,3	1 1	
7. — «—	1,43	600	42.9	3650	869	3,9	1	***
8. Комбайн ККХ-3	2.86	600	42,9	5520	2629	10,6	3	_
9. —«—	2,86	600	51,3	5520	2629	8,4	3	-
10. —«—	2,86	600	42,9	5270	2510	8,4	3	_
11	2.86	600	42,9	5270	2510	7,7	3	_
12. —«—	2.86	600	34,8	7620	3629	11,3	3	
13	2,86	600	42,3	7620	3629	10,4	3	

## Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов на возделывании и уборке кукурузы

		1 -							
	N 11. 11.			Марка трактора, са- моходного шасси, ав- томашины, двигателя	Сцепка или привод	Рабочая скорость движения. кајчас Пинрина захаата агрегата, м		Производитель- ность агрегата за 1 час сменного времени	Тяговое усилие на крюке, кг
	14.		1	T-75	-	III-5,37	2,2	0,9	2500
	15.	Комбайн СК-2,6	1	мтз-5м	_	V-4,82	2,6	1,0	1400
	16.	-2-	1		-	VI-6,32	2,6	1,31	1170
	17.	->-	1	MT3-50	-	111-5,63	2,6	1,17	1400
	18.	->-	1	« ДТ-54	=	IV-6,75	2,6	1,40	1400 1722
	19.	->-	l i			III-5,43 IV-6,28	2,6 2,6	1,13 1,30	1420
بت	21.	->-	i	T-75	-	111-5,37	2.6	1.12	2500
379	22.	Очиститель початков ОП-4А	1	MT3-5M		- 1	1,18	3 m	-

# Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов на возделывании и уборке кукурузы

	Состав агрегата			_		.3		Ι. Ι	
Z 11 11	Наименование и марка с/х машин	Удельное сопротивле- ине агрегата, ка/см	Сопротивление агре-	% загрузки трактора	Вес агрегата, ке	Удельная металло- емкость агрегата, кг/м	Pacxon ropovero.	Количество обслужи- вающего персонала	
14.		2,86	600	24,0	8020	3819	17,0	3	
15.	Комбайн СК-2,6	2,0	520	37,1	5900	2269	8,56	2	
16.		2,0	520	44,4	5900	2269	6,8	2	
17.		2,0	520	37,1	5650	2173	6,8	2	
18. 19.		2,0	520 520	37,1 30,2	5650 8000	2173 3077	6,2	2	
20 21 22		2,0 2,0 2,0	520 520	36,6	8000 8400	3077 3231	9,1 8,7 13,7	2 2 2	
22	Очиститель початков ОП-4A	2,0	-	20,8	4650	3941	3,0	3	

### Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов для возделывания и уборки хлопчатника

		Ост	ав агрегата				Ī	
21.11	Наименование в марка с/х машин	К-во машин в	Марка трактора, са- моходиого шасси, ав- томашины, двигателя	Сцепка мли привод	Рабочая скорость данження, км/час	Ширниа захавта агрегата, м	Производитель- иость агрегата за I час сменного аременн	Тяговое усилне на крюке, же
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Сеялка СТВХ-4 ————————————————————————————————————	1 1 1 1 1 1	ДТ-24-3В Т-28Х ДТ-24-3В Т-28Х ДТ-24-3В Т-28Х ДТ-24-3В культиват. НКУ-4-6А дт-20ДТ-14	H. II. III.II	II-5,4 II-5,05 II-5,4 II-5,05 II-5,4 II-5,05 II-5,4	2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4	1,04 0,97 1,04 0,97 1,04 0,97 1,04	840 1000 840 1000 840 1000 840
			10 Kem				5m	

### Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов для возделывания и уборки хлопчатника

	Состав агрегата	1 1						жираю-	
Наиме	нование и марка с/х машин	Удельное сопро- тивление агрега- та, кэ/см	Сопротивление аг-	% загрузки трак- тора	Вес агрегата, ке	Удельная метал- лоемкость агрега- та, кг/м	Расход горючего, кг/га	Количество обслужив шего персонала	Примечание
2. 3. Сеяль 4. 5. Культ НКУ- 6. 7. Прист 4ВХ-4	« пособление для чеканки	2,08 2,08 2,5 2,5 1,88 1,88 2,08	500 500 600 600 450 450	59,5 50,0 71,4 60,0 53,6 45,0 59,5	3066 2766 3256 2956 2788 2488 3988	1277,5 1151,7 1355,1 1231,7 1161,7 1036,7 1661,7	6,28 5,67 6,28 5,67 6,28	3 3 3 1 1 1 2	1. 1. 1.

## Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов для возделывания и уборки хлопчатинка

_		оста	в агрегата				1 1	
7. ii ii	Наименование и марка с/х машии	К-во машин в	Марка трактора, самоходного шас- св, автомашнии, двигателя	Сцепка или привод	Рабочая скорость движения, кж/час	Ширина захвата агрегата, ж	Производитель- пость вгрегата за 1 час сменного времени	Тяговое усилие на крюке, ка
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	OTH-4.8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ДТ-24-3В — «— ДТ-24-3В — «— самотодияя ДТ-24-3В — «— Т-28Х ДТ-24-3В Т-28Х ДТ-24-3В		II-5,4 III-6,3 III-6,3 IV-7,2 3,24 II-5,4 III-6,3 III-6,41 II-5,4 1-3,69	4,8 4,8 4,8 4,8 1,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4	2,07 2,41 2,41 2,76 0,31 1,04 1,21 1,23 1,04 0,71 1500 κz	840 750 750 500 840 750 825 840 950

## Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов для возделывания и уборки хлопчатника

_	Состав агрегата			1	Ī			ī	
Z 11. 11.	Наименование и марка с/х машин	Удельное сопро- тивление агрега- та, кг/см	Сопротивление аг-	% загрузки трак• тора	Вес агрегата, ка	Удельная метал- лоемкость агрега- та, кг/м	Pacxog ropiosero, R2/24	К-во обслуживающего персовала	Првисчание
9,	Опыливатель-опрыскиватель ОТН-4,8	0,31	150	17,8	3995	832,3		3	
10. 11.	->-	0,31	150 150	20,0	3995 2720	832,3 566,7	2,17	3	
12.	Аэрозольное приспособя. АП	0,31	150	30,0	2720	566,7	1,76	i i	
13.	Хлопкоубороч. машина ХВС-1,2		-	-	-	-	_	1	
14. 15.	Куракоуборочи. машина СКО-4	3,33	800 800	95,2 106.7	4585 4585	1910,4		1	
16.		3,33	800	96,9	6080	1910,4 2533.3	4,33	l i l	
17.	Корчеватель стеблей КС-4В	4.17	1000	119.0	3085	1285,4	5,67	î	
18.	«-	4,17	1000	105,3	4580	1908,3	7,04	1	
19.	Хлопкоочистительная машииа УПХ-1,5А	-	-	-	-	-	-	5	

### Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов иа возделывании и уборке сахарной свеклы

	C	оста	в агрегата					
No. 10. 10.	Наименование в марка сх. машия	К-во машии в	Марка трактора, самоходиого шас- си, автомашным	Сцепка или призод	Рабочая скорость движения, км/час	Ширина захвата агрегата, м	Произаодитель- иость агрегата за 1 час смениого аремени	Тяговое усилие ил крюке, ка
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	КРН-4.2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	МТЗ-5М — «— КДП-35 — «— МТЗ-50 ДТ-24-3В — «— КДП-35	111111111111	V-4-82 VI-6,32 VII-7,36 III-4,61 III-5,18 IV-6,08 III-5,63 IV-6,75 III-5,99 IV-8,24 IV-6,08	4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 5,7 5,7	1,62 2,12 3,09 1,55 1,74 2,04 1,89 2,27 2,73 3,76 2,77	1400 1170 890 1450 1250 1000 1400 750 500

### Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов на возделывании и уборке сахариой свеклы

	Состав агрегата							0	
№ п. п.	Наименование в марка сх. машин	Удельное сопро- тивление агрега- та, ка/см	Сопротивление аг-	% загрузки трак- тора	Bec arperara, Ke	Удельная метал- лоемкость агрега- та, ка/м	Pacxoa ropovero Ta, <i>kēļēa, r</i>	К-во обслуживающего персонала	Примечанне
1. 2. 3. 4. 5.	Культиватор растение- питатель КРН-4,2 ->- ->-	1,67 1,67 1,67 1,67 1,67	700 700 700 700 700	50,0 59,8 78,6 48,3 56,0	4070 4070 4070 5330 5330	969 969 969 1277 1277	5,3 3,0 2,2 3,1 4,6	1 1 1 1 1 1 1	=
4. 5. 6. 7. 8. 9.	—>— —>— —>— Каток гладкорубчатый	1,67 1,67 1,67	700 700 700	70,0 50,0 50,0	5330 3820 3820	1277 909 909	4,0 4,2 3,8	1 1	
10. 11.	КГР-5,7	0,61 0,61 0,61	350 350 350	46,7 70,0 35,0	4935 4935 6780	864,9 864,9 1189,4	1,92 1,46 2,74	1 1 2,74	

### Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов на возделывании и уборке сахарной свеклы

	, c	оста	в агрегата					
N-N-11. 11.	Наименование и марка сх. машин	К-во машии в	Марка трактора, самоходиого шас- си, автомашии или двигателя	Сцепка или привод	Рабочая скорость движения, км/час	Ширина захвата агрегата, м	Производитель- ность агрегата за 1 час смениого времени	Тятовое усилне на крюке, ка
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	Камавокопатель-заравинватель КЗУ-0,3Б ————————————————————————————————————	1 1 1 1 1 1 1	ДТ-54 Т-75 — «— МТЗ-5М МТЗ-50		1-3,59 1-3,59 1-5,1 1-5,1 VI-7,0 V-6,22 V-8,13	времен. 0,5 выводя. 6о- розд. 0,3 времен. оросит. 0,5 вывод бо- розд 0,3 4,2 4,2 4,2	ороснт. 1,44 0,86 2,04 1,22 2,35 2,1 2,73	2850 2850 2904 2904 1070 1200 1150
19. 20.	Погрузчик смеситель удобре- иий СПУ-40М Прицеп тракторный универ-	1	ДТ-54А	-	-	-	40 т	_
20.	сальный ТУП-3,0	1	MT3-5M	-	IV—4,81	4,0	1,54	1400

### Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов иа возделывании и уборке сахариой свеклы

	Состав агрегата		1						
76 M. n.	Наименоваине и марха сх. машин	Удельное сопро- тнвление агрега- та, кг/см	Сопротивление аг- регата, ке	% загрузки трак- тора	Вес агрегата, ке	Удельная метал- лоемкость агрега- та, кг/м	Pacxod ropionero, nelea, r	К-во обслуживающего персонала	Примечание
12.	Қанавокопатель заравниватель КЗУ-0,3Б	57,0	2850	100,0		16820	7,41	1	
13.	->-	95,0	2850	100,0	8410	28033,3	12,41	1	
14.	->-	57,0	2850	98,1	8560	17120	7,05	1	
15.	—'>—	95,0	2850	98,1	8560	28533,3	11,8	1	
16.	Опрыскиватель гербицидный							١. ١	
	OKH-4,2A	2,61	1100	102,8	3200	761,9	3,46	1	
17.	->	2,61	1100	91,7	3200	761,9	3,72	111	
18.	>-	2,61	1100	95,7	2950	702,4	3,84	1 ! 1	
19.	Погрузчик смеситель удобре- инй СПУ-40М	-	_	-	_	-	_	1	
20.	Прицеп тракторный универ- сальный ТУП-3,0	3,5	1400	100,0	4329	108225	5,6	1	

### Техинко-экономическая характеристика специализированных агрегатов иа возделывании и уборке сахарной свеклы

Состав	arpe	гата				i	
і: іі Наңменованне и марка сх. машин ії	К-во машии в вгрегате	Марка трактора, самоходного шас- си, аэтомашии или двигателя	Сцепка или привод	Рабочви скорость движения, км/час	Ширина захвата вгрегата, м	Производитель- пость вгрегата за 1 час сменного временн	Тягодое усилие на крюке, ка
21. Жижеразбрасыватель одноосный РЖ-1,7	1	MT3-5M	-	VIII-10,17	7,0	5,7	670
22. Опыливатель пневмат, ОПС-30Б	1	МТЗ-5М		VIII-10,17	30,0	24,0	670
23. Прицеп разбрасыватель	1	i I				1 '	
<ol> <li>Прицеп разбрасыватель удобрений РПТУ-2,0</li> </ol>	11	ДТ-24-3В		1-3,48	5,0 5,0	1,39	1500
24. —>—	1 !	T-28	-	I-3,63	5,0	1,45	1500
25. — »— 26. Сеялка свекловичная	1	MT3-5M	_	V6,22	5,0	0.40	1200
комбинированная СК-12	11	ДТ-14	_	11-5.29	5,34	2,49 2,26	525
27.	Ιî	ДСШ-14	_	III-5.44	5,34	2,32	450
28. Сеялка культиватор растениепитатель СКРН-12	l.	ДТ-28	_	111-6.29	5,34	2,69	750

Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов на возделывании и уборке сахарной свеклы

_	на воздел		,	pac ca	Auphon	CBCKIII	•		
	Состав агрегата							Π	
MM п. п.	Наименование и марка сх. машин	Удельное сопро- тивление агрега- та, кг/см	Сопротивление аг- регата, ке	% загрузки трак-	Вес агрегата, ке	Удельная метал- лоемкость вгрега- та, ке/м	Расход горючего, ка;еа, т	К-во обслуживающего персонала	Примечание
21.	Жижеразбрасыватель одно-	0,86	600	89,6	3970	567,1	1,26	1	
22.	осный РЖ-1,7 Опыливатель пневмат. ОПС-30Б	0,5	150	22,4	3130	104,3	0,29	1	
23. 24. 25.	Прицеп разбрасыватель удобрений РПТУ-2,0  — «—  — »—	2,2 2,2 2,2	1100 1100 1100	73,3 73,3 91,7	3685 3450 4100	737 690 820	4,13 4,0 3,14	1 1 1	
26. 27.	Сеялка свекловичная комби- нированная СК-12 —«—	0,93 0,93	500 500	95,2 111,1	3113 3260	582,9 610,4	1,1 1,07	1 1	
28.	Сеялка культиватор растение- питатель СКРН-12	1,2	630	84,0	3600	674,1	1,95	2	

#### Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов на возделывании и уборке сахарной свеклы

29. Севдка-культиватор пастение питатель СКРН-12 питатель СКРН-12 п МТЗ-5М — V-6.22 5,34 2,66 1 ПКЛП-35 — IV-6,08 5,34 2,6 1 ПТ-38 — IV-6,09 5,34 2,97 1 ПТ-38 — IV-6,95 5,34 2,97 1 ПТ-38 — IV-6,95 5,34 2,97 1 ПТ-38 — IV-6,95 5,34 2,97 1 ПТ-38 — IV-6,95 5,34 2,97 1 ПТ-38 — IV-6,95 5,34 2,97 1 ПТ-38 — IV-6,95 5,34 2,97 1 ПТ-38 — IV-6,95 5,34 2,97 1 ПТ-38 — IV-6,95 5,34 2,97 1 ПТ-38 — IV-6,95 5,34 2,97 1 ПТ-38 — IV-6,95 5,34 2,06 1 ПТ-38 — IV-6,95 5,34 2,07 1 ПТ-38 — IV-6,95	_								_
Наименование и марка сг. машин порядка с		Co	став	агрегата			,	_	1
опитатель СКРН-12   1 МТЗ-5М   V-6.22   5.34   2,66   1 1 КЛП-35   V-6.08   5.34   2,6   1 1 КЛП-35   V-6.08   5.34   2,6   1 1 T-38   V-6.08   5.34   2,6   1 1 T-38   V-6.08   5.34   2,97   1 1 T-38   V-6.08   ei.	Наименование и марка сх. машии	Машин	Марка трактора, самоходного шас- сн. автомашни или дангателя		Рабочая скорость данжения, км/час	Ширина захаата агрегата, ж	Производитель- ность агрегата зв 1 час сменного	Тяговое усилие на крюке, ка	
36. Погрузчик грейферный 1 МТЗ-5М — — 35 м	30. 31. 32. 33. 34.	питатель СКРН-12	1 1 1 1 1	КДП-35 Т-38 МТЗ-5М КДП-35 Т-38М	= =	IV—6,08 IV—6,95 IV—4,81 II—4,61 1—4,32 ходоумень	5,34 5,34 1,2 1,2 1,2	2,6 2,97 0,5 0,44 0,41	1200 1000 1080 1400 1450 1940
		Погрузчик грейфериый			_	1-0,2	2,1		_

### Технико-экономическая характеристика специализированных агрегатов иа возделывании и уборке сахариой свеклы

	Состав агрегата								
No. n. n.	Наимсиование и марка сх. машин	Удельное сопро- тивление агрега- та, кс/см	Сопротивление аг-	% загрузки трак- тора	Вес агрегата, ка	Удельная метал- лоемкость агрега- та, кг/м	Pacxon ropiosero, R2/24, T	К-во обслуживающего персонала	Примечание
29.	Сеялка-культиватор растение- питатель СКРН-12	1,2	630	52,5	4250	795,8	2,94	2	
30. 31. 32.		1,2	630 630	63,0 58,3	5580 5200	1044,9 973,7	2,92 2,87	2 2	
33. 34.	Свеклоуборочиый комбайн СКП-211 >	6,25 6,25 6,25	750 750 750	53,6 51,7 38,7	5315 6645 6265	4429,1 5537,5 5220,8	17,13	2 2 2	
35.	Свеклопогрузчик СНТ-2,1	_	_	-	4100	1952,3	-	1	
36.	Погрузчик грейферный ПГ-0,5Д	-	-	-	4046	-	-	1	

### Основные агротехнические требования к тракторным работам

Вспашка производится строго на за-Пахота тракторданную глубину, как правило, не ными плугами меньше 20-22 см. На почвах с небольшим пахотным слоем вспашка велется на полную

его глубину. Отклонение средней фактической глубины пахоты от заданной не должно превышать 1 см.

Кроме некоторых спецнальных случаев (запашка навоза, перепашка и др.), пахота выполняется плугами с предплужниками и должна создавать рыхлый пахотный слой и полностью заделывать сорную растительность, растительные остатки, стерию, органические и минеральные удобрения. Борозды при вспашке должны быть прямодинейными, не должно быть глубоких развальных борозд и высоких свальных гребней, не должно быть огрехов.

Необходимо учитывать, что величина вспушенности почвы составляет примерно 20% от замеренной глубины

вспашки.

Обработка почвы Дисковые орудия должны хорошо крошить обрабатываемый слой почлисковыми орувы, без пропусков и огрехов и полдиями, боронами, ностью подрезать сорняки. культиваторами Лущение стерии должно произво-

и катками диться в течение 1-2 дией после уборки и не позднее чем за 15 дней до начала зяблевой

вспашки.

Боронованием зяби достигается разрушение почвенной корки, раскрошивание глыб на мелкие комья (размером до 3 см) и разворачивание гребней. Глубина бороздок от зубьев бороны не должна превышать 3-4 см. При боронованни озимых, пропашных и кормосых культур глубина рыхления составляет 2-4 см. а количество поврежденных культурных растений не должно превышать 5%.

При культивации верхиий слой почвы должен быть мелкокомковатым с высотой гребней не болсе 3-4 см. а глубина выхления вавномерной, с отклонением от

заданной не более 1 см.

Нижний влажный слой почвы нельзя выворачивать на поверхность, а сорняки необходимо полностью подрезать. Пропуски и огрехи не допускаются. При междурядной обработке устанавливается защитиая зона, чтобы стебли, листья и корневая система культурных растений

не повреждались.

При окучивании картофеля клубии должны быть засыпаны ровным и рыхлым слоем почвы толщиной от 5 до 8 см с приваливанием ее к стеблям картофеля. При подкормке удобрения вносятся равномерно, по заданной норме, на глубину 5-16 см от рядка. Отклонения в количестве вносимых удобрений по рядкам не должиы превышать 8%.

После прикатывания катками поверхность почвы должиа быть ровиой, без глыб и крупиых комьев, Правильно отрегулированиая сеялка

Посев рядковыми тракториыми высевает семена, не повреждая их, селинами выдерживая установленную норму сеялками высева, равномериую и полиую заделку семян на заданную глубину (отклонения не должны превышать 1 см).

Рядки должны быть прямолинейными, а междурядья строго выдержанными, Огрехи и пересевы не допускаются. Также не допускается гребнистость на засеянном поле. Отклонение фактической ширины стыков междурядий от нормальной не должно превышать для смежных сеялок+1 см. в для смежных проходов+2.5 см-

Для проверки глубины заделки семян выравнивают поверхность почвы после двух-трех перединх и двухтрех задинх сошинков, не наущих по следу колес трактора или сцепки, вскрывают борозды на длине 10-20 см и производят не менее 10 замеров глубины заделки семян. Средняя фактическая глубина заделки не долж-

Посев квадратио- Основные агротехнические требования гиездовыми сеял-

а) Высев семян без повреждений ками и посадка при одинаковом количестве семяи в гиезде. Если заданное число семяи в гнезде равно двум, то количество пустых гиезд не должно превышать 1 процента, а если

трем, то пустых гиезд не должно быть совсем. б) Правильное расположение гиезд по углам квадрата или прямоугольника и прямолинейное расположеине продольных и поперечных рядков на всей площади поля. Центры гнезд не должны отклоняться от общей средней поперечной линии более чем на  $\pm~5~$  см.

 в) Равномериая и полная заделка семян на заданиую глубнну. Отклонення не должны превышать ±1 см.
 Требования к работе картофелепосадочных машин

следующие: высаживание клубией весом 50—100 а без повреждений, а яровивированиюто картофеля с длиной ростков до З см; допускается обламывание не более 5% ростков; высаживание в каждос гисаро и минес двух и не более трех клубией с равномерной и полной их заделкой на эваляную глубину; правляные расположение гисад по углам квадрата 70×70 см и прямолниейное расположение продольных и поперених рядков на всей площали участка. Отклонение центра писада ст правильного квадратного расположения с

допуслается ис оолее чем на z zм.

Внесение
удобрения при
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помощи машин
помо

с обеих сторон рядка (подкормки). К машниам, которые применяются для внесения удобрений, предъявляются следующие основные требо-

удоорения, предъявляются следующие основные треоования: равномерно распределять удобрения по поверхности, в рядках, в гнездах или вблизи рядков, при рядовом по-

севе равномерио заделывать удобрения на заданиую глубину; высевать или разбрасывать строго определениое

количество удобрений, независимо от их влажности и физико-механических свойств; иметь возможность регулировать в широких преде-

нметь возможность регулировать в широких пределах количество удобрений, виосимых на единицу площади.

К опыливателям предъявляются сле-

Опыливание и опрыскивание и опрыскивание и опрыскивания дожими катами и давномерная подача яда из бункера, исзависимо от физико-механических исстемент адполнения бункера;

своиств яда и степени заполнения оункера; равномерный и полный охват растений пылевой волной, создаваемой распыливающим устройством машины. Требования к опрыскивателям такие:

устойчивый и регулируемый расход жидкости с неизменной концентрацией яда, независимо от количества жидкости в резервуаре;

равномерный распыл яповитой жилкости распыливающими устройствами;

полное и равномерное опрыскивание всего или части растения в зависимости от места нахождения вредителя или источника заболевания:

стойкость рабочих органов и шлангов против разь-

едающего действия ядовитых жидкостей, Скашивание хлебов при раздельной

Уборка уборке должио производиться в стазерновых культур дии восковой спелости зериа на чиси кукурузы тых участках и в течение всего пе-

риода уборки на засоренных участках.

Скашивание производится на полную ширину захвата жатки при высоте среза, равной 15-20 см (высота среза определяется в зависимости от густоты растений и прочности стерии).

Необходимо, чтобы валок, образованный рядковой жаткой, уклапывался на прямостоящую стерию, не соприкасаясь с почвой. Он должен быть сплошным и рав-

иомериым по толщиие. Полборку и обмолот валков иужно начинать через 3-6 лией после скашивания при условии полного пол-

сыхания хлебной массы. Потери зерна при уборке не лопускаются. Уборку кукурузы следует производить в лучшие

агротехнические сроки и без потерь.

Нопмальная высота спеза стеблей — не 10-12 cm

Стебельная масса кукурузы, измельченная для силосования, полжиа быть плиной 2-4 см.

К машинам этого типа предъявляются следующие требования: Машиниая

уборка лубяных чистота теребления не ниже 99%: чистота очеса головок не ниже 98%: культур

чистота семян не ниже 97%: потели семян при уболке не более 1%:

отход стеблей в путании ие более 3%: содержание костры в волокие не более 5-7%.

При уборке и обработке конопли требования таковы: высота среза стеблей не более 8 см:

# приложения



### Коэффициенты перевода в мягкую пахоту одного гектара различных видов тракториых и других механизированных работ

A Mn.n.	Наименование работ	Коэф- фици- ент	Z Zen.n.	Наименование работ	Козф-
1 2 3 4 5 6 7 8	Пакота старопахотных земель на глубину 20—22 см. то же, на глубину 27 см. То же, на глубину 27 см. То же, на глубину от 27 до 30 см. То же, на глубину от 27 до 30 см. То же, на глубину от 20—22 см. То же, на глубину 20—22 см. То же и пакота кабеерина. Пакота кабеерина до то же и пакота по системе Мальцева. Гаубокая безогвальная парота по системе Мальцева. Перелацика зяби и пара. Шилефорание и пара.	1,0 1,3 1,7 1,5 1,2 3,0	11 12 13 14 15 16	Боронование в 1 след самостоя- тельное.  Боронование в агрегате Культивация пара и заби Плискование Лушение дисковыми душильни- хами.  Тушение дисковыми душильни- хами.  Тушение дисковыми душильни- хами.  Тушение дисковыми способом  Начелевание Посалья картофель картофелеса- ностобом	0,08 0,05 0,22 0,3 0,25 0,4 0,22 0,5
			19	Посадка картофеля вручную под	

N.Nn.n.	Наименование работ	Коэф- фици- ент	MMn.n.	Наименование работ	Коэф- фици-
	То же (заделка борозд культива-	0,2	28	Вторая и последняя продольная культивации междурядий хлоп-	
	Посадка рассады сажалкой Посев кукурузы, подсолнечника и других пропашных культур	4,0		чатника, нарезка поливных бо- розд, разбивка почвенной корки культиватором	0,25
23	квадратно-гнездовым способом Культивация междурядий карто- феля и овощей	0,3		Нарезка поливных борозд с одно- временным внесением удобрений Поперечная культивация, механи-	0,34
24 25	Окучивание картофеля	0,3		зированиое прореживание всхо-	0,37
26	феля и овощей с одновремен- ным виесением удобрений Культивация междурядий кукуру-	0,35	31	Шаровка, букетировка посевов сахарной свеклы	0,3
20	зы, подсолнечника и др. про- пашных культур (кроме карто- феля, овощей, хлопчатника и			свеклы на глубину 8—10 см Глубокое рыхление междурядий сахарной свеклы на глубину	0,25
27	сахарной свеклы)	0,25	34	от 10 до 16 см	0,3
	чатника.	0,3	35	Очистка одной тоины зерна	0,2

Продолжение приложения 1

172	N. Nn.n.	Наименование работ	Коэф- фици- ент	Ne Nen.n.	Наименование работ	Козф-
401	37 38 39 40 41	Сгребание сена	0,35 0,18 0,17 0,23 0,07 0,08 0,12 0,19	44 45 46 47	Уборка зерновых культур, под- солиечника и др. комбайнами ( кроме сментова грав) во компания правод по нестранизация ( кроме сментова и нестранизация ( кроме и кроме и	0,99 0,99 0,79 0,76

### Продолжение приложения 1

				rependence of morning at
Z n.n.	Нанменование работ	Коэф- фици- еит	N n.n.	Наименование работ феоду фили- феоду и
	Раскорчевка	19,0 3,0		Трепка конопли одиой тониы 20,0 Силосование одной тонны 0,16
73	Плантаж на глубину 60—70 см Плантаж на глубину 40—50 см Трепка льна одной тоины	10,0 7,0 12,0	77	Прокладка одного кнлометра канав канавокопателями в два прохода 2,2

При мечание: 1. При пересчете на пахоту транспортных работ, выполияемых транспортнох, один тонна-километр перевозок приравнивается к 0,05 га мигкой пахоты.

# Коэффициенты перевода нррнгационных работ в условную пахоту

				ой коэффи- неит
й и ж	Наименование работ	Переводимая единица	грунт 1 и 2 категории, легкий	грунт Зи категории, средний и тяжелый
	Рыхление растительного слоя при одновременной работе скреперов	1 <i>га</i>	1,8	2,2 18
	Снятне растительного слоя с отвалом в кавальер	1 га 1 000 ж <sup>3</sup>	53	60
4	Планировка площадей при неразрыхленном грунте н средней дальности возки 75 м			75
5 6	Разработка выемок канала	1 000 M <sup>3</sup> 1 000 M <sup>3</sup>	70 15 6	20 8 14
7	Отсыпка валиков	1 000 ж³	12	
9	возки 10 м	1 000 æ3	11	14
10	кой (в два следа)	_	0,4	
1 1	водные борозды	=	0,13	_

Приложение 3

### Расход топлива двигателем трактора в зависимости от скорости движения и тягового усилия на крюке

Фон		Tours n	0.150708.1	енная по				Пто		ва (люце		
Передача	1	10-184, 11		2		3		1	HEN DOG	2	ринще)	3
Тяговое со- противление машним в кг	Скорость км час	Расход топли- ва кг/час	Скорость к.м/час	Расход топли- ва кг/час	Скорость к.м/час	Раскод топли- ва кг/час	Скорость к.м/час	Раскод топли- ва кг/час	Скорость к.м/час	Расход топли- ва кг/час	Скорость к.м/час	Раскол топли- ва кг/час
100	4,2	1,2	5,2	2,0	6,5	2,2	4,2	1,4	5,4	1,5	6,8	1,7
200	4,0	2,0	5,1	2,3	6,2	2,6	4,1	1,6	5,3	1,6	6,7	2,1
300	3,9	2,2	4,9	2,6	6,0	2,7	4,05	1,9	5,2	2,0	6,5	2,5
400	3,7	3,0	4,7	2,7	-	-	4,05	2,05	5,1	2,2	6,4	2,9
500	3,5	2,7	-	-	-	- 1	4,0	2,2	5,0	2,5	3,7	1,6
600	-	-	-	i – I	-	-	4,0	2,6	4,5	2,6	-	-
700	-	-	-	-	- 1	-	3,8	2,9	-	-	-	-
800		- 1	-	-	l – I	-	3,0	2,5	-	l	-	-

	Фон			1			Стер	ня			
1	Переда	43	 1			2		3		4	
Teros	ое соп		10	Скорость к.м./час	Расход топли- ва кг/час	Ckopoeth Ka/4ac	Раскод топли- ва кг/час	Скорость км/час	Раскод топли- ва кг/час	Скорость к.м/час	Раскол топли- ва кг/час
00 .50 .000 .550 .500 .550 .500 .550 .500 .550				3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 3,65 3,65 3,55 3,55 3,45 3,42 3,40 3,30 3,28	2,00 2,20 2,30 2,35 2,45 2,50 2,60 2,75 2,90 3,00 3,10 3,25 3,40 3,50	5,15 5,10 5,00 5,00 4,98 4,95 4,93 4,90 4,87 4,85 4,80 4,75 4,60 4,50	2,25 2,40 2,50 2,60 2,80 3,00 3,15 3,40 3,50 3,65 3,85 4,00 4,10 4,30	6,47 6,43 6,38 6,30 6,23 6,20 6,15 6,10 6,05 6,00 5,93 5,75 5,60 5,50	2,35 2,55 2,80 3,00 3,25 3,50 3,70 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,75 5,00 5,25	8,95 8,80 8,70 8,55 8,50 8,45 8,30 8,15 8,00 7,75 7,50 7,20 6,75	2,75 3,20 3,50 3,80 4,20 4,50 4,50 5,55 5,50 5,95 6,30 6,65 6,80

TRAKTOR ST as

Фон	1			Сте	рня			
Передача	1	1 2			3		4	
Тяговое сопротивл машин, ка	Скорость ми/час	Расход топли- ва к2/час	Скорость кж/час	Раскод топли- ва к2/час	Скорость км/час	Раскод топли- ва ка/ча:	Скорость	Раскод топли- ва, ка час
800	3,25 3,20 3,15 3,15 3,10 3,05 2,95 2,80 2,55	3,90 4,00 4,05 4,15 4,25 4,40	4,45 4,40 4,30 4,10 4,00 3,97 3,80 3,60 3,50	4,45 4,55 4,75 5,00 5,10 5,25 5,45 5,60 5,75	5,45 5,38 5,30 5,20 5,05 5,00 —	5,50 5,90 6,20 6,50 6,10 6,20 —	1	

ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ» МТЗ-5Л

Фон		Сте	рня		Пар. м	ежду рядья	пропашных	культур	
Передача	УН	1	2	3	УН	1	2	3	
Тяговое сопро- тивление машины, кг	K.M.Y.ac K2/Y.ac	KM/wac Kz/wac	км/час к2/час	KM/4ac K2/4ac	KK/4ac KZ/4ac	KM/4ac KZ/4ac	км/час кз/час	KM/4ac K2'4ac	
Холост. хол 100	5,043,8 4,983,8 4,924,1 4,864,3 4,804,6 4,744,5 4,675,2 4,605,8 4,525,8 4,446,1 4,274,4 4,177,1	80 6,70 3,45 67 6,61 3,84 6,52 4,15 11 6,43 4,50 88 6,34 4,86 55 6,25 5,22 16 0,75 99 16 0,75 9	08, 10 4, 07 67, 99 4, 50 97, 88 4, 93 67, 77 5, 37 97, 56 6, 27 17, 44 6, 73 87, 73 17, 66 67, 71 7, 66 67, 70 88, 14 46, 93 8, 62 8, 62	10,34 4 ,44 10,17 4 ,98 10,00 5 ,53 9,846 ,08 9,67 6 ,63 9,51 7 ,18 9,34 7 ,74 9 9,15 8 ,33 6 8,89 8 ,98	4,943,77 4,884,05 4,824,32 4,764,66 84,684,88 84,625,17 14,555,46 84,286,04 4,286,04 4,176,66 4,057,00	6,52 4,05 6,43 4,40 6,34 4,75 6,25 5,10 6,16 5,45 6,07 5,81 5,97 6,18 5,86 6,56 5,74 6,95 5,61 7,35 5,47 7,76	7,95 4,35 7,85 4,80 7,75 5,25 7,65 5,70 7,55 6,15 7,44 6,60 7,31 7,06 7,17 7,54 7,01 8,04 6,82 8,56	10,09 4,7 9,93 5,3 9,77 5,9 9,61 6,4 9,45 7,0 9,26 7,6 9,02 8,2 8,72 8,9	

### ТРАКТОР КДП-35

Фон	Ненаруше:	имй груит: таст много.	стерня, зале четинх тра		Нарушеннь под посев,		вшиме, пос	отовленно ле уборки
Передача	1 2 3 4		1	2	3	4		
Тяговое сопротивление машины, ка	KM/Wac K2/Wac	KM/4ac K2/4ac	K.M/час K2/час	K.M/4.ac K2/4.ac	KM/vac K2/vac	KM/4ac K2/4ac	KK/4ac KZ/4ac	K.K/4ac K2,4ac
X030CT, X0A 100	4,143,97 4,124,15 4,104,34 4,084,53 4,064,72 4,044,91 4,015,16 3,995,26 3,975,46 3,945,64 3,925,83 3,906,02	5,054,24 5,004,48 4,974,72 4,915,20 4,885,44 94,855,68 4,825,68 4,766,4	5,66 4,47 5,62 4,74 5,58 5,01 5,54 5,27 5,54 5,27 5,47 5,79 5,43 6,05 6,540 6,31 95,26 6,58 95,29 6,85 95,29 6,85 95,29 6,85	6,68 4,50 6,644,70 6,525,08 6,495,68 6,495,68 6,346,54 6,346,54 6,296,83 6,247,21 6,6408,12	4,09 4,17 4,07 4,35 4,04 4,53 4,01 4,71 3,98 4,90 3,96 5,10 3,93 5,31 3,90 5,52 3,87 5,74 3,85 5,96	4,99 4,55 4,95 4,75 4,95 4,75 4,89 5,21 4,85 5,67 4,79 5,90 4,76 6,14 4,72 6,39 4,66 6,96 4,66 6,96 4,62 7,29	5,60 4,79  5,57 5,03  5,53 5,26  5,49 5,50  5,46 5,74  5,42 5,93  5,38 6,24  5,35 6,52  5,31 6,82  5,23 7,752  5,23 7,52	6,57 5,13 6,52 5,42 6,47 5,6 6,42 5,9 6,36 6,22 6,31 6,44 6,23 6,7 6,20 7,0 6,16 7,5 6,07 8,10

Фон	Нена	рушен	ный г пласт	рунт: о много	терия летии	, зале х тран	жь, це	елина-	Hapy nog 1	шенны		рунт: пропа сорнег	мнша	е, по	готовл сле у	ченно борка
Передача			2	1	3		1_	_		_	2	_	3	_	14	_
Тяговое сопротивление машины, ка	KM 4GE	KENDE	K.M./час	ка/час	xx/vac	KZ/VOC	K.M./W.D.C	K2/4ac	K.M/wac	K2/vac	K.M/4GE	K2/wac	K.K. Vac	KZ/4GC	K.M. WGC	KZ/VGC
1 400	3,85	6,49	4,64	7,54	-	-	-	-	3,71	7,32	4,54	8,07	-	-	_	-
1 500	3,83	6,77	4,61	7,90	-	_	-	i –	3,68	7,70	-	-	-	-	_	
1 600	3,80	7,05	-	-		-	-	-	3,61	8,98	-	-	-	-	-	_
170ò	3,78	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
1 800	3,76	7,65	-	-	-	-	_	<b> </b> –		_	-	-	-	_	-	-
1900	3,74	7,95	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_

Фон	Ненарушенный груит: миоголетних	стерия, залежь, пласт трав, целина	Нарушен, грунт: поле, пар, поле пропаши, кул	подготовл, под посев, ьт. поле посл. корнеп.
Передача	1 2	3 4	1   2	3 4
Тяговое сопротивление машяны, ке	Ckopocts  Kajuce  Packol to- nahbb Kivac  Ckopocts  Kajuac  Packol to- nahbb Kivac	Ckopoctb  Railyac  Packa to-  Ilher Kiyac  Ckopoctb  Kailyac  Packa to-  Ilher Kiyac	Скорость  Км/час  Расход то- плина кл/час  Скорость  Км/час  Расход то- плина кл/час	Ckopocts Kk/vac Packol To- Dates A2/vac Ckopocts Kk/vac Packol To- Packol To-
100	3,69 7,25 4,74 8,20	5,73 5,80 6,62[6,10 5,71 6,10 6,596,50 5,696,40 6,576,90 5,676,70 6,547,25 5,63 7,00 6,527,60 5,63 7,30 6,497,95 5,617,60 6,447,8,30 5,59 7,90 6,441,8,55 5,57 8,20 6,42[9,00 5,558,50 6,40]9,35	3, 761, 604, 876, 78 3, 735, 804, 836, 30 3, 726, 004, 816, 56 3, 706, 224, 796, 82 3, 696, 644, 777, 08 3, 696, 644, 737, 60 3, 657, 044, 717, 60 3, 657, 044, 717, 60 3, 657, 044, 717, 60 3, 657, 044, 718, 38 3, 617, 644, 698, 12 3, 627, 464, 678, 38 3, 617, 664, 638, 90 200, 864, 638, 90	5.69 6.306.566.55 5.67 6.606.5316.95 5.64 6.906.507.35 5.62 7.206.477.66 5.59 7.506.418,48,05 5.57 7.806.418,876 5.54 8.106.388,76 5.52 8.406.335,116 5.49 8.706.329,45 5.47 9.006.299,84 5.44 9.306.2610,25 5.42 9.616.2310,5

Фон	Ненаруш	MHOLONG L MMHHD	унт: с тиих т	герия, рав ц	жэлак шинкэ)		tact	пар, п	ушен. оле пр	груи:	г: поле. и. кул	T., D	отовл. эле пос	под но ле кор	кев, непл
Передача	1	2		3		4		1		2	2	- 3	3	4	
Тяговое сопротивление машины, ка	88 8	ва из/час Скорость им/час	Раскод топли- ва кг/час	Скорость к.ж!чае	Расход топли- ва кг/час	Скорость кж/час	Раскод топли- ва кг/час	Скорость к.м/час	Раскод топли- ва кг/час	Скорость кж/час	Раскод топли- ва кг/час	Ckopocts Kw/wac	Раскод топли- ва кг/час	Ckopocts KM/4ac	Раскод топли- па кгічас
1500 . , .	3.66 7	80 4,6	8,90	5,45	9,95	6,26	11,30	3,56	8,48 8,70	4,57	9,68	5,34	10,55 10,87		-
1600	3,65 7	98 4,6	9,15	5,43	10,30	-	-	3,54	8,70	4,50	10.00	2,32	11,20	-	-
1700	3,64 8	16 4,6	9,40	5,41	10,70	-	-	3,52	0.10	4 51	10,20		11,20	=	-
1800	3,63 8	34 4,6	9 9 9	5,39	11,15	-	-	3,50			10,72	-	_		-
1900	3,62 8	524,6	10'30		-	-	-	3,49	0.54	4 47	10,72	=	- 1	_	-
2000	3,61 8	70 4 6 90 4 6	10.00		-	i -	-	3,48	9,76	7,47	10,96	=	- 1	Ξ	-
2100	3,60 8	90 4 ,6	10,00	-	-	-	-	0,40	9,76	-	-		- 1		-
2200	3,59 9,	10 4,5	711,00	1 -	-	-	-	3,46	9,98		-	-	- 1	-	-
2300	3,58 9,	32 _	-	I -	-	-	-	3,45	10,20	-	- 1	-	- 1	_	1.
2400	3,57 9,	55 _	-	1-	1 -	-	_	3,44	10,40	-	- 1	-	- 1	_	i -
2500	3,56 9,	80 _	-	I —	-	-	-	3,42	10,60	-	-	-	- 1	_	-
2600	3,55 10		-	1 -	1 -	-	l –	3,41	10,80	-	- 1	-	- 1	-	-
2700	3,54 10		1 -	1 -	-	-	-		11,05	i -	- 1	-	- 1	-	-
2800	3,53 10	,68 _	1 -	1-	l –	-	_	3,38	11,37	1 -	- 1	-	-	_	-
2900	3,52 11	,03	I -	1 —	l -	1 -	' -	1 - 1	_	-	- 1	-	- 1	_	۰.

### TPAKTOP T-75

_										
Фон Пере		Стери		лежь,	плас		олети			
дача		2	3	_		4	:	5		6
Тяговое со- противление машин, кз	Скорость км/час	Раскод топли- ва к2/час	Скорость к.к/час	Расход топли- ва к2/час	Скорость кж/час	Раскод топли- ва к2/час	Скорость	Расход топли- па к2/час	Скорость к.м/час	Раскод топли- ва к2/час
200	5,25	6,40							10,90	
400	5,20	6,80							10,80	
600	5,15							10,00		
800	5,10							11,00		
1 000	5,10	8,50	6,10	9,30	7,20	10,80	8,80	12,10	10,55	14,00
1 200	5,10	9,00	6,10	10,00	7,20	11,40	8,80	13,20	10,50	15,30
1 400	5,10	9,50	6,10	10,70	7,15	12,50	-	-	-	_
1 600	5,05	10,20	6,05	11,40	7,05	13,50	l –	_	- 1	-
1 800	5,05	10,70	6,00	12,20	7,00	14,40		_	- 1	-
2 000	5,00	11,30	6,00	13,00	7,00	15,50	-	_	-	-
2 200	5,00	12,00	6,00	13.80	_	_	_	_	_	_
2 400	5,00	12,50	6,00	14.60	-	<u> </u> _	i —	_	_	-
		13,20				_	_	_	_	-
		13,90				_	_	_	_	_
		14,60				_	_	_	_	_
		15,30				_	_	_	_	_
		15,20			_	_	_	_	_	_
		14,90			I _	l _	l _			
		14,30	_	-	_	_	_	_	_	
3 000	3,75	14,30	-	ı —	_		_	_	_	_

TPAKTOP T-75

	1		Ione,	годго	TOB.TE	иное		тосев		
Пере-	2		3	1		4	5	5	L 6	5
Тяговое со- противление машип, ке	Скорость	Расход топли- ва кг/час	Скорость км/чае	Раскод топли- ва кг/час	Скорость км/час	Раскол топли- ва кг/час	Скорость к.и.час	Расход топли- ва кг/час	Скорость к.и/час	Расход топли- ва калчас
200	5,4	7,9	6,6	8,4	7,8	9,5	9,4	10,0		_
400	5,4	8,4	6,6	9,0	7,7	10,0	9,4	10,9	_	-
600	5,4	8,9	6,6	9,5	7,6	10,5	9,2	11,8	_	-
800	5,3	9,3	6,5	10,0	7,5	11,0	9,1	12,6	-	_
1000	5,2	9,8	6,4	10,6	7,5	11,6	9,0	13,6	-	-
1200	5,2	10,1	6,3	11,1	7,4	12,2	9,0	14,8	-	-
1400	5,1	10,5	6,2	11,8	7,3	12,9	8,9	15,4	-	-
1600	5,1	11,0	6,1	12,3	7,2	13,8	8,3	15,0	-	-
1800	5,0	11,5	6,0	13,0	7,1	14,9	-	-	-	-
2000	5,0	12,1	6,0	14,0	7,0	15,3	-	-	-	
2200	5,0	12,7	5,9	14,6	6,7	14,8	-	-	-	-
2400	5,0	13,5	4,8	15,4	-	-	-	-	-	
2600	4,9	14,5	4,5	15,3	-	-	-	-	-	
2800	4,8	15,2	-	-	-	-	-	-	-	
3000	4,7	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	-	-	-	-	_	-	-	-	_	-
3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3800	-	_	-	-	_	-	_	_	_	-

TPAKTOP C-80

Фон	Ненар	ушениый	прунт:	стерня, трав	целина.	пласт
Передача .	- 2		- ;		- 4	í
Тяговое сопро- тивление маши- ны, кг	Скорость кж/час	Раскод топли- ва ка/час	Скорость к.ж/час	Раскол топли- ва кг/час	Скорость к.м/час	Расход топли- ва кг/час
Konjectoři xozi (10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	3,98 3,96 3,94 3,93 3,91 3,89 3,88 3,87 3,86 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85	7,50 7,70 8,30 8,30 8,50 9,10 9,29 9,67 10,05 10,05 10,05 11,02 11	5,74 5,73 5,73 5,69 5,69 5,68 5,66 5,62 5,56 5,56 5,54 5,54 5,54 5,54 5,48 5,48 5,48 5,48	8,50 8,75 9,00 9,57 9,82 10,10 10,37 11,47 11,75 12,30 13,85 14,20 13,50 13,85 14,20 15,67 16,64 16,64 17,25 16,64 17,25 16,64 17,25 16,64 17,25 17,67	7,95 7,92 7,89 7,86 7,83 7,77 7,74 7,62 7,59 6,7,53 7,50 7,54 7,41 7,41 7,41 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,0	9,31   9,77   10,15   11,46   11,44   12,49   13,00   14,30   14,30   14,54   16,00   16,55   18,22   18,83 

TPAKTOP C-80

						кеплоде
Передача		2		3		4
Тяговое сопротивление ма- шины, кг	Скорость к.м/час	Расход топли- ва кг/час	Скорость км/час	Расход топли- ва кг/час	Скорость к.м/час	Расход топли- ва кг/час
COLOCTOR NO	3,95 3,94 3,93 3,93 3,93 3,93 3,86 3,87 3,86 3,87 3,86 3,87 3,86 3,87 3,87 3,73 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,7	7,90 8,15 8,55 8,55 8,75 9,15 9,10 10,00 10,00 10,00 10,00 11,05 1	5,63 5,63 5,56 5,57 5,56 5,57 5,57 5,54 5,47 5,44 2,42 5,43 5,43 5,33 5,36 5,36 5,36 5,37 5,37 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38	9,00 9,25 9,85 10,15 10,40 10,70 11,30 11,60 11,60 11,30 11,60 12,20 12,25 13,05 13,30 14,20 14,50 14,50 14,50 16,15 15,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 17,55 17,55	8,80   7,97   7,94   7,91   7,85   7,85   7,85   7,79   7,76   7,77   7,76   7,70   7,53   7,50   7,51 	9,7(10,110,05) 11,00,111,0111,0111,0111,0111,0111,011

# Поправочные коэффициенты для определения фактических расходов

		1	По	право	RMHP	коэф	фици	ент			
		Ширине за- хвата агрега-		я дизел ных тра			Для дизельных колесных тракторов				
	Виды работ	TA B A	тави При				ине гонов в ж				
			до 500	500-1000	8MUe 1000	до 500	500-1000	8Mure 10(x)			
	Пахота	1,75 3,5	0,92 0,91	0,94 0,93	0,95 0,94	0,94 0,93	0,95 0,94	0,96 0,96			
	Боронование и каткование	12,0—18,0 30,0—36,0 48,0—51,0	0,92	0,95 0,93 0,89	0,95 0,94 0,88	0,94	0,96 0,95 0,92	0,97 0,95 0,93			
	Культивация сплошная и между- рядная	4,2 8,4	0,92 0,91	0,95 0,94	0,96 0,94	0,94 0,93	0,96 0,95	0,97 0,96			
	Подкормка и опрыскивание	12,6 7,2	0,89	0,93 0,92	0,94 0,93	0,92	0,95 0,94	0,96 0,95			
	Посев зерновых, пропашных и кор- неплодов	3,6 10,8	0,90 0,88	0,93 0,91	0,94 0,92	0,92 0,91	0,95 0,93	0,96 0,94			
427		18,0	l –	0,90	0,92		0.93	0,94			

Продолжение пр	н
----------------	---

	1		Поп	равочны	й коэффі	ициент К			
Виды работ	Ширина захва-	Для до инчин	дизельні ных трак	ктороя					
	та агрегата в ж	so son son son some the so					о 1500-1000 выше		
		40 000	-100	1000	20 000	300-1000	1000		
Лущение пара и стерии	4,5 10,0	0,89	0,94	0,94	0,92	0,96	0,96		
Скашнвание жаткой хлеба в валки	16,6 4,6 × 4,9	0,82	0,92 0,83	0,94 0,83	0,87	0,94	0,98		
Подбор и обмолот валков самоходным комбайном	6,0	0,85	0,81	0,82	0,87 0,85	0,88 0,86	0,88		
Уборка прямым комбайнированием	12,0	-	0,80	0,81	-	0,85	0,86		
Скашнванне трав	2.1	0,83 0,79	0,84 0,80	0,85	0,87	0,88 0,85	0,89 0.87		
Сгребание сена	14,0	0,70	0.78	0,79	0,04	0,81	0.8		

Приложение 5

# Нормы расхода керосина, днзельного топлива н бензина на один ремонт и обкатку после ремонта тракторов и комбайнов (кг)

		итальный ку после ре		На теку	щий ремонт после ремог	н обкатку ята
Марка машин	керосин	диз. топливо	бензин	керосин	диз. топливо	бсиз ин
Тракторы:		1				
C-80	20,0	268,0	9,0	12,0	169,0	8,0
ДТ-54	15,0	171,0	- 5,1	9,0	115,0	4,5
КД-35, КДП-35	12,5	101,0	4,7	7,5	70,0	4,4
«Беларусь»	12,5	95,0	4,6	7,5	67,0	4,3
хтз-7	6,0	_	29,2	3,6	_	21,3
Комбайн с бензиновым двигате-	23,0	-	29,3	15,5	-	15,2
Комбайн самоходный С-4	16,0	-	30,0	10,0	-	15,0

11,0 11.0

25,0

16.5

# Нормы расхода керосина, дизельного топлива и беизина на технические уходы за тракторами и комбайнами

уходы за тракторами и комоаннами (в кг на год иа каждый работающий трактор и комбайн)						
Марка машин	Керосии	Диз. топливо	Беизи			
Тракторы: С-80	45,0	15,2	_			
ДТ-54 : . : :	35,0	8,8	_			

КД-35, КДП-35 . . . . . . . . .

«Беларусь». . . . . . . . . . .

Комбайн с бензиновым двигателем .

Комбайн самоходный С-4 . . . .

Приложение 7

# Нормы расхода горючих и смазочных материалов на обкатку, ремонты, технические уходы и холостые переезды тракторов и комбайнов

	, Марка машни	топливо	Керосин	Беизин
Тракторы:	C-80	190,0	_	1,9
	ДТ-54	111,0		1,1
	КДП-35, КД-35	62,0	_	0,6
	«Беларусь»	56,0	-	0,6
Комбайны:	C-6. ,	-	22,0	250,0
	C-4	_	_	118,0

Примечание. Нормы расхода взяты в килограммах на каждый новый трактор и комбайн.

22	Приложение
	Нормы расхода дизельного топлива и бензина на холостые переезды
	тракторов и самоходных комбайнов (в кг на год)

	тракторов и самоходных комоаинов (в кг на год)				
	Марка машин	Дизельное топлино	Беизии		
Тракторы:	C-80	230	-		
	ДТ-54	210	_		

	Марка жашни	топлино	Бензии
Тракторы:	C-80	230	
	ДТ-54	210	-

Тракторы:	C-80	230	
	ДТ-54	210	-
	V П 25 V ПП 25 и «Болария» «	940	-

Тракторы:	C-80		-
	ДТ-54	210	-
	КД-35, КДП-35 и «Беларусь»	240	-
	ХТЗ-7	-	150
Самоходны	й комбайн С-4	_	100

Приложение 9

# Нормы расхода пускового бензина, масел и смазочных материалов на работу гракторов, двигателей и самоходных комбайнов (% к расходу основного горючего)

Марка машин	Пуско- вой бензин	Автол	Дизель- ное масло	Машии- ное мас- ло СУ	Нигрол	Соли- дол
Тракторы:						
C-80	1,0	0,2	4,6	-	2,0	0,8
ДТ-54	1,0	0,3	5,5	-	1,0	0,8
кд-35, кдп-35	1,0	0,3	5,0	-	1,0	0,8
«Беларусь»	1,0	0,3	5,0	- 1	1,0	0,8
XT3-7	-	_	_	5,5	1,4	1,0
.Двигатель комбайна бензиновый .	-	3,7	-	-	-	0,8
Самоходный комбайн С-4	-	3,7	-	-	0,8	0,5

# Прейскурант цен на сельскохозяйственные машины

Марка машин	Наименование		
П-5-35М	Плуг тракторный пятикорпусный	270	
П-5-35МГА	Модеринзированный плуг пятикорпусный с гидроуправлением	277	
II-5-35LIY	Плуг тракторный пятикорпусный целинный	350	
П-5-35ЦУ	То же с дополнительным набором рабочих органов для безот-	400	
TIDII 4 0F	вальной пахоты Плуг-рыхлитель универсальный навесной	300	
ΠPH-4-35	плуг-рыхлитель универсальный навесной		
ΠH-4-35	Плуг четырехкорпусный навесной	190	
ПН-3-35Р	Плуг тракторный навесной	120	
ПН-2-30Р	Плуг двухкорпусный навесной	68	
ПН-30P	Плуг однокорпусный навесной	45	
ПКШ-30	Плуг клавишный	125	
ПС-3-30	Плуг трехкорпусный садовый	170	
ПСВ-120-50	Плуг садовый с выдвижной секцией	420	
ПЛ-5-25	Плуг-лущильник тракторный	150	
ПЛС-5-25	Плуг-лущильник тракторный садовый	150	
ПКБ-2-54	Плуг кустаринково-болотный	400	
ПКБ-2-60	То же	510	
ПП-40	Плуг тракторный плантажный.	360	
1111-40	Tanyi ipakiopilan isiantawasin	. 000	

Марка машин	Наименовахие	Оптовая цен за штуку в руб.
ПП-40Г	Плуг плантажный с гидроуправлением	365
ПП-50М	Плуг плантажиый с предплужником	480
ПП-50П	Плуг плантажный с почвоуглубителем	520
ПП-50ПГ	Плуг плантажный с гидроуправлением	550
ПЛ-70	Плуг лесной	164
КП-4М	Культиватор паровой	220
КПН-4А	Культиватор паровой навесной	180
КПН-3	Культиватор паровой навесной	180
ЗКПНА-3	Культиватор паровой навесной	540
КПН-2	Культиватор паровой навесной	150
3КПН-2	Культиватор паровой навесной	450
KYTC-4.2A	Культиватор тракторный универсальный	300
KPH-4.2	Культиватор-растениепитатель навесной	300
KPH-4.2A	Культиватор-растеннепитатель навесной	310
KPH-4.26	Культиватор-растениепитатель навесной	320
KPH-2.8	Культиватор-растениепитатель навесной	250
KPH-2.8M	Культиватор-растениепитатель навесной	275
KPH-2.8A	Культиватор-растениепитатель навесной	300
KPCIII-2.8A	Культиватор-растениепитатель для самоходного шасси	280
КОН-2.8П	Культиватор окучник навесной	250
1011-2,011	Trymbinoarop onymna nabecinon	

Марка машин	Наименование			
KPH-5.4	Культиватор-растениепитатель навесной	000		
КРИ-5,4 КРУ-5.4	Культиватор-растениепитатель навесной			
HKY-2.4-2.7	Культиватор-удобритель навесной			
HKV-4-6	Культиватор-удобритель навесной	420 520		
363T-1,0	Борона «зигзаг» тяжелая			
3B3C-1.0	Борона «зигзаг» средияя			
3БП-0,6				
363H-1,0	Борона с ножевидными зубьями			
3БЛЗ-1,0	Борона с лапчатыми зубьями			
6C-2,0	Борона сетчатая			
БС-4,0	Борона сетчатая			
3KH-6A	Каток кольчатый трехсекционный			
3КВГ-1,4	Каток водоналивной гладкий			
3KBB-1,5	Каток водоналивной гладкий			
ЛД-10	Лущильник дисковый			
ЛД-5	Лущильник дисковый			
ЛД-16,6А	Лущильник дисковый	540		
ЛДН-2,4	Лущильник дисковый навесной			
БДН-2	Борона дисковая навесная			
БДТ-2,2	Борона дисковая тяжелая	305		

Марки машня	Наименование	Оптовая цен за штуку в руб.
СТДБ-20	Борона дисковая садовая	155
СД-24	Сеялка зерновая	310
CY-24	Сеялка зерновая	310
СУБ-48Б	Сеялка зерновая	340
CC-48B	Сеялка зерновая	175
СЗД-24	Сеялка зерновая	310
C3T-47	Сеялка зернотравяная	300
CYT-47	Сеялка зернотравяная ,	380
CYK-24	Сеялка зернотуковая	360
COH-28A	Сеялка овощная	150
COH-2,8K	Сеялка овощная квадратно-гнездовая	235
СОСШ-2,8	Сеялка овощная квадратно-гнездовая	150
СКГХ-4	Сеялка хлопковая	450
СКГХ-4-6Б	Сеялка хлопковая	500
СЛ-17	Сеялка лыняная	90
СУЛ-48	Сеялка льняная универсальная	350
CCH-6A	Сеялка свекловичная навесная	300
CK-12	Сеялка свекловичная комбинированная	450
CK-18	Сеялка свекловичная комбинированная	600
СЛН-6	Сеялка для высева лука-севка, навесная	230

Марка машин	Наименование - Оптовая ца за штуку руб.
TP-1A	Сеялка туковая
CTT-3.0	Сеялка туковая навесная
CTH-2.8	Сеялка туковая навесная
РПГ-2.0	Разбрасыватель прицепной
АНЖ-2	Автожижеразбрасыватель
РЖ-1.7	Жижеразбрасыватель
РИЦ	Разбрасыватель нзвестн
СКГК	Сеялка квадратно-гнездовая
СКГН-6	Сеялка квадратно-гнездовая навесная
CPM-6	Сажалка рассады
HPM-6	Сажалка рассады
CPHM-4	Сажалка рассады
CPH-4K	Сажалка рассады
CKT-4	Картофелесажалка
CKT-4P	Картофелесажалка
CM-4	Картофелесажалка навесная
CHP-2	Картофелесажалка навесная
ОУН-4.6	Опылнватель-опрыскиватель 750
OHK-6	Опыливатель-опрыскиватель
ОЛТ	Опрыскиватель

Марка машин	Наименоваиме	Оптовая це за штуку руб.
ОМП-А	Моторный перевозный опрыскиватель	475
OKM	Конно-моторный опрыскиватель	500
ОБП	Бочечный опрыскиватель	17.50
АГ-Л6	Аэрозольный генератор	600
ОПС-30	Опыливатель автомобильный	600
ОСШ-10	Опыливатель	282
ПУ-1,0	Уинверсальный протравливатель	50
ЖБ-4.6	Жатка рядковая безлафетная	700
ЖН-4,0	Жатка навесная	400
ЖНУ-2,6	Жатка универсальная	1 200
ПС-2,0	Подборщик навесной	100
ПГ-2,0	Подборшик навесной	100
ПНУ-2.0	Подборщик навесной универсальный	100
CK-3	Комбайи зериовой	3 900
CKT-3	Комбайи рисозерновой гуссинчный	7 300
ПК-2	Комбайн прицепной прямоточный	1 800
КУ-2А	Комбайн кукурузный	1 490
KHP-1	Навесной картофелекопатель	120
кнш-1	Навесной швыряльный картофелекопатель,	150
ККШ-1	Элеваторный картофелекопатель	600
KTH-2	Навесной элеваторный картофелекопатель	450

Марка машин	Наяменование	Оптовая це за штуку руб.
КДН-2	Навесной дисковый картофелекопатель	C08
KB-2	Вибрационный картофелекопатель	1200
K-4	Картофелеуборочный комбайи	3500
KCP-10	Картофелесортировка	340
KCP-4	Картофелесортнровка	1 600
CKEM-3	Свеклоуборочный комбайн	1 100
СКП-2	Свеклоуборочный комбайн	1 500
СНУ-3	Свеклоподъемник	55
СНУ-3М	Свеклоподъемник	55
СНШ-3	Свеклоподъемник	130
CHT-2.1	Свеклопогрузчик навесный	1 450
ПСА-50	Погрузчик свеклы	2 450
MJIC-2,5	Сложная молотилка	725
млп-3.5	Простая молотилка льна	450
мл-6А	Мялка льна	200
ТЛ-40	Трепалка льна.	850
КЛ-25	Куделеприготовитель льна	600
ЖК-2,1	Жатка конопли	700
МЛК-4.5	Коноплемолотилка	850
ПТМ-1.0	Пенькотрепальная машина	1 400

фактических расходов топлива по данным	
номинальных часовых расходов в зависи-	
мости от длины гона	417
Нормы расхода керосина, дизельного топли-	
ва и беизниа на один ремоит и обкатку	
после ремонта тракторов, комбайнов	419
Нормы расхода керосина, дизельного топли-	
ва и бензина на технические уходы за	
тракторами, комбайнами	420
Нормы расхода горючнх и смазочных мате-	
риалов на обкатку, ремонты, технические	
уходы и холостые переезды тракторов и	
комбайнов	421
Нормы расхода дизельного топлива и бензина	
на холостые переезды тракторов и самоход-	
ных комбайнов	499
Нормы расхода пускового бензина, масел и	***
смазочных матерналов на работу тракто-	
ров, двигателей и самоходных комбайнов .	493
Прейскурант цен на сельскохозяйственные	720
	424
машины	42
груза в куб. метрах	432
груза в кус. метрах	404

Поправочные коэффициенты для определения

Владимир Николаевич Васильев, Гарри Леопольдович Лазур, Михаил Константинович Малев

### КАРМАННЫЯ СПРАВОЧНИК -ТРАКТОРИСТА Алма-Ата, Казсельхозгиз, 1963. 443 с. с. илл. и табл.

Редактор А. Дъяков Художник М. Хоменко. Художественный редактор Н. Чурсии. Техи, редактор П. Нагибии. Корректор А. Шаншарова.

Сдаво в набор 3/1-1963 г. Подписано к печати 6/VI-1963 г. Формат 70 × 90/<sub>12</sub> −6,93 = 16,22 п. л. (20,23 уч.-нзд. л.) Тираж 85000 экз. У ГОЗФБ. Цена 81 коп. Казсельхозгиз. г. Алма-Ата. Каштарская, 64.

Заказ № 172 Типография № 1 Главиздата Министерства культуры КазССР, ул. Талгарская, 2.





